

Brúska nožov

orava

BN-20

Návod na obsluhu/Záruka

SK



BN-20

Špeciálne bezpečnostné pokyny. Čítajte pozorne!



Tento symbol upozorňuje používateľov, že pri nedodržaní bezpečnostných pokynov pri používaní a obsluhu zariadenia hrozí:
Nebezpečenstvo vážneho zranenia alebo ohrozenia života!
Nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo inej škody na majetku!

Rozbalenie/Obaly

- Zariadenie a príslušenstvo pred jeho uvedením do prevádzky vybalte a zbavte všetky jeho časti zvyškov obalových materiálov, etikiet a štítkov. Obalové materiály odložte na bezpečné miesto, predovšetkým mimo dosahu detí a nespôsobilých osôb, alebo ich bezpečne zlikvidujte.
Hrozí nebezpečenstvo udusenía!

Kontrola/Uvedenie do prevádzky

- Zariadenie nikdy nepoužívajte, pokiaľ je neúplné, poškodené alebo v priebehu používania došlo k poškodeniu akejkoľvek jeho časti. Zariadenie nechajte opraviť v odbornom servise.
Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!

Výstraha!

- Zariadenie nesmú používať deti.
Držte ho mimo dosahu detí.
- Zariadenie nie je určené na to, aby ho používali osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami.
- Zariadenie je určené na použitie v domácnosti.

Popis částí



- 1 ostriaca štrbina
- 2 nastavenie uhla brúsenia
- 3 uvoľňovač silikónovej základne

Pred prvým použitím

Brúsku vybalte a odstráňte z nej všetok obalový materiál. Aby ste z brúsky odstránili akékoľvek nečistoty, ktoré mohli vzniknúť počas procesu balenia, vyčistite ju suchou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna (pozrite časť „Čistenie a údržba“ v tomto návode). Povrch vyčistite handričkou navlhčenou vo vode. Potom ho dôkladne vysušte.

Príprava a prevádzka

Umiestnenie

Brúsku položte a pritlačte na rovný a pevný povrch tak, aby brúska pevne stála na mieste.

Ostrenie

Krok 1:

Umiestnite brúsku na nože na rovný povrch. Pred začatím sa uistite, že je silikónová základňa čistá. Brúsku pevne zaistíte polootočením brúsky v smere hodinových ručičiek tak, aby ste dosiahli silné a bezpečné prisatie.

Krok 2:

V závislosti od uhla čepele noža nastavte kotúč do správneho uhla (pozri tabuľku Uhly ostrenia).

Uhly ostrenia

Druh noža	Uhly ostrenia
Filetovacie nože	14°
Kuchynské nože (ázijské)	16°
Kuchynské nože (bežné)	20°
Vreckové nože	20°
Lovecké nože	22°
Taktické nože	24°

Krok 3:

Vložte nôž do ostriacej štrbiny pod uhlom 90 stupňov k brúske.

- Čepel' noža by ste mali vždy držať rovno a vo zvislej polohe v štrbine.
- Nikdy nesmerujte čepel'ou nahor alebo nadol, ani ju nenakláňajte doľava alebo doprava.

Krok 4:

Na brúsenie čepele noža používajte mierny tlak. Tento krok opakujte približne 6 - 10 ťahov, v závislosti od poškodenia alebo ostrosti noža, až kým nebude ostrý.

Upozornenie!

NEHÝBTE čepel'ou tam a späť cez štrbinu – nôž ťahajte iba jedným smerom. Netlačte silno!

Krok 5:

Ak chcete otestovať ostrosť noža, skúste odrezať kúsok papiera alebo nakrájať zeleninu. Ak nôž neprereže predmet ľahko, zopakujte proces ostrenia. Nože vyrobené z tvrdšej ocele môžu vyžadovať ďalšie ťahy.

Poznámky

- Po každom naostrení vždy vyčistite brúsnu štrbinu.
- Po naostrení noža odstráňte vlhkou handričkou prípadné zvyšky po brúsení, ktoré môžu ostať na čepeli.

Nikdy nôž do drážky netlačte. Nôž vždy brúste ťahaním, nie tlačením!

Čistenie a údržba

- Na čistenie samotného zariadenia používajte len mierne navlhčenú handričku.
- Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá ani drsné čistiace prostriedky.
- Zariadenie neumývajte v umývačke riadu.

Upozornenie!

Nikdy nenamáčajte zariadenie vo vode alebo inej tekutine!

Zariadenie si nevyžaduje údržbu. Žiadne práce na zariadení ani v ňom by nemal robiť užívateľ. V prípade nesprávneho fungovania alebo viditeľného poškodenia zariadenia sa obráťte na zákaznícky servis.

Technické údaje

Rozmery (š x v x h):	6,4 x 8,6 x 6,2 cm
Hmotnosť:	130 g

Právo na zmeny vyhradené!

Záručné podmienky

Na toto zariadenie sa poskytuje záručná lehota 24 mesiacov.

Pri uplatnení práva na záručnú opravu odovzdajte servisnému stredisku spolu so zariadením aj riadne vyplnený a potvrdený záručný list a pokladničný doklad o kúpe zariadenia. Dátum potvrdeného záručného listu a dokladu o kúpe musí byť zhodný.

Ak zhodný nie je, záruka nebude priznaná.

- Právo na bezplatnú opravu výrobku v záručnej dobe zaniká, ak:
 - užívateľ nepredloží platný záručný list a doklad o kúpe výrobku;
 - vznikla porucha zapríčinená chybným zapojením, nesprávnym používaním a údržbou (prašné prostredie), mechanickým poškodením, poruchami v inžinierskych sieťach a bytovej inštalácii;
 - neoprávnená osoba vykonala na výrobku zmenu alebo zásah, alebo ak porucha vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov;
 - sa zariadenie nepoužíva podľa priloženého návodu na obsluhu.

Iné podmienky súvisiace so zárukou

Predajňa, v ktorej je zariadenie predávané spotrebiteľovi, je povinná kupujúcemu zariadenie predviesť a oboznámiť kupujúceho:

- so spôsobom jeho používania a manipulácie;
- so spôsobom prípadných záručných opráv;
- s najbližšou záručnou opravovňou, ako aj so spôsobom odoslania zariadenia na záručnú opravu do servisného strediska dodávateľa;
- riadne vyplniť záručný list. Nesprávne a neúplne vystavený záručný list je neplatný a spotrebiteľ stráca právo na záruku;
- na záruku /opravu, výmenu alebo odstúpenie od zmluvy/ sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a Reklamačného poriadku.

Zasielanie výrobku do Centrálného servisného strediska

Do Centrálného servisného strediska zasielajte reklamovaný výrobok na dole uvedenú adresu.

Výhody opráv v Centrálnom servisnom stredisku

Centrálné servisné stredisko je vybavené potrebným prístrojovým vybavením, bohatou zásobou náhradných dielov, kvalifikovanými a skúsenými pracovníkmi, čo vytvára predpoklad vykonania potrebnej opravy kvalitne a bez zbytočných zdržaní.

Záleží nám na Vašej spokojnosti a dôvere v naše výrobky!

Centrálné servisné stredisko
Závodná 459, 027 43 Nižná