

Elektrický zastrihávač na vlasy,  
fúzy, telo a nos/uši

**orava**

**VS-100 Shaver**

Návod na obsluhu/Záruka

SK



CE

# Bezpečnostné pokyny na používanie

- Tento dokument obsahuje dôležité bezpečnostné pokyny a upozornenia pre bezpečnú, správnu a hospodárnu prevádzku elektrického zariadenia. Jeho dodržiavanie pomáha užívateľovi vyhnúť sa rizikám, zvýšiť spoľahlivosť a životnosť výrobku.
- Pre upozornenie na možné nebezpečenstvá boli na zariadení a v sprievodnej dokumentácii použité nasledujúce symboly a ich význam:



Tento symbol upozorňuje používateľov, že zariadenie pracuje s nebezpečným elektrickým napätím.



Tento symbol upozorňuje používateľov, že pri nedodržaní bezpečnostných pokynov pri používaní a obsluhu zariadenia hrozí:

Nebezpečenstvo vážneho zranenia alebo ohrozenia života!

Nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo inej škody na majetku!



Výrobok je vhodný na použitie v sprche a vani.



Tento symbol znamená, že výrobok je vybavený obvodmi, v ktorých najvyššie elektrické napätie nepresahuje dovoľené hodnoty malého bezpečného napätia.

Pri takomto zariadení nemôže vzniknúť zásah elektrickým prúdom pri dotyku so živými časťami v normálnej prevádzke a ani pri dotyku s neživými časťami pri poruche zariadenia.

- **Pred uvedením zariadenia do prevádzky vám odporúčame pozorne si preštudovať návod na obsluhu a zariadenie obsluhovať podľa stanovených pokynov!**
- **Nedodržaním bezpečnostných pokynov a upozornení výrobcu nezodpovedá za akékoľvek vzniknuté škody na zdraví alebo majetku!**
- Pred prvým použitím zariadenia sa dôkladne presvedčte, že je zariadenie kompletne a nevykazuje viditeľné známky poškodenia. Ak je výrobok chybný alebo ak má akékoľvek viditeľné poškodenie, výrobok nepoužívajte.

- Zariadenie je určené na používanie v domácnosti a v podobných vnútorných priestoroch určených na bývanie, bez zvláštneho zamerania.  
Nejde o profesionálne zariadenie na komerčné použitie.
- Nemeňte technické parametre a charakteristiky zariadenia neautorizovanou zmenou či úpravou akejkoľvek časti zariadenia.
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené počas prepravy, nesprávnym používaním, poškodením alebo zničením zariadenia vplyvom nepriaznivých poveternostných podmienok.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, len ak sú pod dozorom alebo vedením zodpovednej osoby, boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Čistenie a používateľskú údržbu môžu vykonávať deti od 8 rokov a staršie len pod dozorom zodpovednej osoby.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Bežné používateľské čistenie a údržbu elektrického spotrebiča vykonávajte len odporučeným spôsobom. Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ani drsné čistiace predmety. Znečistenie a viditeľné škvrny od dotyku prstov, resp. rúk je možné vyčistiť použitím čistiacich saponátov, špeciálne navrhnutých na čistenie domácich spotrebičov.
- Skôr ako zavoláte servis:
  1. Vypnite a zapnite spotrebič, aby ste sa presvedčili, či sa porucha znovu objaví.
  2. Ak aj po uvedených činnostiach porucha spotrebiča pretrváva, zavolajte najbližší odborný servis.
- Elektrický spotrebič nikdy svojpomocne neopravujte!
- Neautorizovaný, nekvalifikovaný a neodborný zásah do elektrického spotrebiča môže mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo iné vážne zranenie.
- Záručnú, ale aj pozáručnú opravu elektrického spotrebiča zverte len príslušnému kvalifikovanému odborníkovi<sup>(\*)</sup>.

(\*) Príslušný kvalifikovaný odborník: predajné oddelenie výrobcu alebo dovozcu alebo osoba, ktorá je kvalifikovaná a oprávnená vykonávať tento druh činností so schopnosťou vyhnúť sa všetkým nebezpečenstvám.

## Prevádzka/Dozor

### Upozornenie!

- Toto zariadenie môže byť používané len s originálnymi a nepoškodenými časťami a príslušenstvom. Pri použití zariadenia bez nasadeného hrebeňového nadstavca buďte veľmi opatrní. Strihacie nože sú ostré a môžu spôsobiť vážne poranenie.
- Nepoužívajte zariadenie na strihanie srsti alebo chlupov zvierat. Hrozí nebezpečenstvo prenosu parazitov zo zvierat na osoby!
- Pokiaľ na zariadení nefunguje hlavný vypínač, zariadenie nepoužívajte.

### Pozor!

- Akumulátor nikdy neotvárajte a ani nerozoberajte! Pri poškodení môže dôjsť k elektrickému skratu a k uvoľňovaniu zdraviu nevyhovujúcich látok. V prípade zasiahnutia vyhľadajte odbornú lekársku pomoc.
- Akumulátor sa nesmie dostať do styku s ohňom a nesmie byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu alebo nadmernému teplu.  
Hrozí nebezpečenstvo od akumulátorov!  
Hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru!
- V prípade poškodenia akumulátora nechajte toto zariadenie vymeniť v odbornom servise.
- Akumulátory likvidujte v zmysle platných predpisov a ustanovení pre likvidáciu elektronických zariadení.

## Obsluha

### Popis zariadenia:





1. strihacie nože
2. LED svetlo
3. tlačidlo zapnutia a vypnutia (ON/OFF)
4. LED displej
5. konektor na nabíjanie akumulátora
6. nabíjací podstavec
7. nabíjací kábel
8. planžetový holiaci nadstavec
9. holiaci/zastrihávaci nadstavec
10. hrebeňový nadstavec (3/4, 5/6 mm)
11. nadstavec na nos/uši
12. mazací olej
13. čistiaca kefka

# Príprava


## Nabíjanie:

### 1 Pred prvým použitím zariadenie nabite.

Zapojte konektor dodávaného kábla do napájacieho konektora na tomto zariadení (5) a druhý USB konektor do USB konektora na voliteľnom AC adaptéri (jednosmerné výstupné napätie 5 V, 1 000 mA) alebo do USB konektora na zapnutom PC. AC adaptér zapojte do elektrickej zásuvky.

2 Počas nabíjania LED displej (4) nabíjania bude ukazovať hodnotu nabitého akumulátora od 000 po 100 (%) spolu so symbolom nabíjania . Po dosiahnutí hodnoty 100 je batéria úplne nabitá, symbol  zhasne.

Odpojte zariadenie zo zdroja nabíjania a môžete ho používať.

3 Pokiaľ dosiahne batéria 10 % úroveň nabitia, na displeji začne blikať symbol  a zariadenie sa vypne.



Prvé maximálne nabitie trvá cca 1,5 hodiny (podľa zdroja nabíjania). S maximálne nabitými akumulátormi dokáže zariadenie pracovať cca 90 minút.

## Upozornenie!

Zariadenie môžete používať, aj keď sa nabíja. V takomto prípade pripojte AC adaptér priamo do konektora na strojčeku.

## Pred použitím

- Uistite sa, že je zariadenie vyčistené a funkčné.
- **Na zariadenie nasadte želaný nastavec.**  
***Nastavec nasadzujte a skladajte len pri vypnutom zariadení!***  
***Môže dôjsť k úrazu alebo poškodeniu zariadenia.***
- Osobe, ktorú idete strihať, položte okolo krku uterák, aby pri strihaní nenapadali vlasy na odev.
- Osoba, ktorú budete strihať, by mala sedieť na stoličke tak, aby ste mali dobrý prístup k všetkým vlasom na hlave.
- Pri strihaní držte hrebeň aj strojček voľne, aby ste dosiahli plynulé a rovnomerné strihanie.

- Strihajte len prirodzené ľudské vlasy. Strihané vlasy musia byť čisté a suché.
- Strihajte len menšie množstvá vlasov. Ak sa pokúsite naraz strihať veľký objem vlasov, strihanie nebude efektívne.

## Výmena strihacieho/holiaceho nadstavca

- 1 Uchopte strihač tak, aby LED displej smeroval k vám. Následne palcom zatlačte na strihací nadstavec smerom od vás. Strihací nadstavec sa uvoľní. Opačným postupom nasadíte ďalší nadstavec na strihač.



## Strihanie vlasov

- 1 Nasuňte hrebeňový nastavtec na strihacie nože zariadenia. Nastavec nasadíte na nože na zariadení a zatlačíte zadnú časť hrebeňa, až kým hrebeň nezacvakne a neostane zafixovaný na požadovanej dĺžke.



Ak chcete strihať vlasy na minimálnu dĺžku, zložte hrebeňový nastavtec.


- 2 Zapnite strihač tlačidlom zapnutia a vypnutia (3) a strihajte vlasy. Postupujte podľa uvedeného postupu strihania.
- 3 Stlačením tlačidla (3) zariadenie zapnete, bude svietiť LED displej (4) a bude ukazovať hodnotu nabitého akumulátora od 000 do 100.
- 4 Po skončení používania stlačením prepínača (3) zariadenie vypnete.

## Po strihaní

Po ukončení prevádzky strihač očistite od vlasov dodávanou kefkou.



# Čistenie a olejovanie

- Váš strihač bol starostlivo preskúšaný, strihací nôž naolejovaný a pred expedíciou z výroby upravený a zabalený.
- Ak nie je nôž rovnomerne naolejovaný, kvapnite naň pár kvapiek dodávaného silikónového oleja. Zariadenie tiež rozpozná, kedy je potrebné naolejovať nože. Ak pri používaní alebo pri zapnutí zariadenia začne blikať symbol olejovania , nezabudnite na nože použiť priložený mazací olej (11).
- Pre lepšie používanie zariadenia odporúčame, aby ste zariadenie pravidelne čistili, inak to bude mať vplyv na výkon a životnosť zariadenia.

## Upozornenie!

**Pri čistení AC adaptér nikdy nenamáčajte vo vode alebo inej tekutine!**

Zariadenie, nabíjací podstavec a AC adaptér čistíte suchou handričkou mierne navlhčenou vo vode. Na čistenie nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá, ako je lieh, benzín alebo riedidlo.

## Výmena akumulátorov

Zariadenie je napájané vstavaným akumulátorom. Ak po maximálnom nabití zariadenie funguje podstatne kratší čas, bude potrebné akumulátor vymeniť.

Informujte sa u predajcu alebo v autorizovanom servise o možnosti výmeny.

## Výstraha!

Pri nesprávnom zaobchádzaní môže akumulátor explodovať.

Akumulátory nerozoberajte ani ich nehádzte do ohňa.

Likvidujte ich v zmysle platných miestnych predpisov a noriem.

## Technické údaje

<b>Napájanie:</b>	Li-ion akumulátor, 600 mAh, 3,7 V
<b>AC adaptér</b> (nedodávaný):	vstup: 230 V~ 50 Hz, 5 W výstup: 5 V/1 000 mA
<b>Trieda ochrany:</b>	III
<b>Rozmery (š x v x h):</b>	3,7 x 14,8 x 4,6 cm
<b>Hmotnosť:</b>	120 g, s príslušenstvom 240 g
<b>Hlučnosť:</b>	50 dB (A)

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 50 dB (A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Právo na zmeny vyhradené!

ORAVA retail 1, a.s.  
Seberíniho 2, 821 03 Bratislava  
Slovenská republika  
+421 43 5306 002, office@orava.eu  
www.orava.eu

## POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

### LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta.

Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych vplyvov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

### Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

### Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok zodpovedá všetkým základným požiadavkám smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

## Záručné podmienky

Na toto zariadenie sa poskytuje záručná lehota 24 mesiacov.

Pri uplatnení práva na záručnú opravu odovzdajte servisnému stredisku spolu so zariadením aj riadne vyplnený a potvrdený záručný list a pokladničný doklad o kúpe zariadenia. Dátum potvrdeného záručného listu a dokladu o kúpe musí byť zhodný.

Ak zhodný nie je, záruka nebude priznaná.

- Právo na bezplatnú opravu výrobku v záručnej dobe zaniká, ak:
  - užívateľ nepredloží platný záručný list a doklad o kúpe výrobku;
  - vznikla porucha zapríčinená chybným zapojením, nesprávnym používaním a údržbou (prašné prostredie), mechanickým poškodením, poruchami v inžinierskych sieťach a bytovej inštalácii;
  - neoprávnená osoba vykonala na výrobku zmenu alebo zásah, alebo ak porucha vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov;
  - sa zariadenie nepoužíva podľa priloženého návodu na obsluhu.

### Iné podmienky súvisiace so zárukou

Predajňa, v ktorej je zariadenie predávané spotrebiteľovi, je povinná kupujúcemu zariadenie predviesť a oboznámiť kupujúceho:

- so spôsobom jeho používania a manipulácie;
- so spôsobom prípadných záručných opráv;
- s najbližšou záručnou opravovňou, ako aj so spôsobom odoslania zariadenia na záručnú opravu do servisného strediska dodávateľa;
- riadne vyplniť záručný list. Nesprávne a neúplne vystavený záručný list je neplatný a spotrebiteľ stráca právo na záruku;
- na záruku /opravu, výmenu alebo odstúpenie od zmluvy/ sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a Reklamačného poriadku.

### Zasielanie výrobku do Centrálného servisného strediska

Do Centrálného servisného strediska zasielajte reklamovaný výrobok na dole uvedenú adresu.

### Výhody opráv v Centrálnom servisnom stredisku

Centrálné servisné stredisko je vybavené potrebným prístrojovým vybavením, bohatou zásobou náhradných dielov, kvalifikovanými a skúsenými pracovníkmi, čo vytvára predpoklad vykonania potrebnej opravy kvalitne a bez zbytočných zdržaní.

Záleží nám na Vašej spokojnosti a dôvere v naše výrobky!

**Centrálné servisné stredisko**  
**Závodná 459, 027 43 Nižná**