

Reproduktorový systém s Bluetooth a microSD slotom

orava

©
Crater₁₂

Návod na obsluhu/Záruka

SK



CE

Crater 12

Určený účel použitia zariadenia

Zariadenie je určené výlučne na prehrávanie audio signálu z mobilného telefónu alebo iného digitálneho zariadenia alebo zdroja (bezdrôtovo pomocou technológie Bluetooth®, alebo aj pomocou káblového spojenia), v rozsahu, ktorý je stanovený technickými a prevádzkovými parametrami a funkciami, bezpečnostnými a užívateľskými pokynmi a vonkajšími vplyvmi prevádzkového prostredia.

Elektrické spotrebiče ORAVA sú vyrobené podľa poznatkov súčasného stavu techniky a uznaných bezpečnostno-technických pravidiel. Napriek tomu môže nesprávnym a neodborným používaním alebo používaním v rozpore s určením vzniknúť nebezpečenstvo poranenia alebo ohrozenia života používateľa alebo tretej osoby, resp. poškodenie zariadenia a iných vecných hodnôt.

Bezpečnostné pokyny pre obsluhu a používanie

- Elektrické zariadenie je navrhnuté a vyrobené takým spôsobom, aby umožňovalo bezpečnú obsluhu a používanie osobami bez odbornej kvalifikácie. Aj napriek všetkým opatreniam, ktoré boli výrobcom vykonané pre bezpečné používanie, obsluhu a používanie nesú so sebou určité zostatkové riziká a s nimi spojené možné nebezpečenstvá.
- Pre upozornenie na možné nebezpečenstvá boli na zariadení a v sprievodnej dokumentácii použité nasledujúce symboly a ich význam:



Tento symbol upozorňuje používateľov, že pri nedodržaní bezpečnostných pokynov pri používaní a obsluhu zariadenia hrozí:

Nebezpečenstvo vážneho zranenia alebo ohrozenia života!

Nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo inej škody na majetku!

Všeobecné bezpečnostné pokyny a upozornenia:

- Pred uvedením zariadenia do prevádzky Vám odporúčame pozorne si preštudovať návod na obsluhu a zariadenie obsluhovať podľa stanovených pokynov.
 - Nedodržaním bezpečnostných pokynov a upozornení výrobcu nezodpovedá za akékoľvek vzniknuté škody na zdraví alebo majetku.
 - Návod na obsluhu vždy uchovávajte spolu so zariadením pre jeho použitie v budúcnosti a použitie novými používateľmi.
 - Zariadenie používajte výhradne na určený účel a spôsobom, ktorý je stanovený výrobcom.
- Nejde o profesionálne zariadenie na komerčné použitie.

Bezpečnosť prevádzkového prostredia

- Nepoužívajte zariadenie v priemyselnom prostredí ani vo vonkajšom, nepriaznivom prostredí!

Zariadenie nevystavujte účinkom:

- priameho slnečného žiarenia, zdrojov a zariadení produkujúcich nadmerné teplo,
 - pádu, vibrácií a mechanického namáhania,
 - nadmernej prašnosti,
 - vody,
 - hmyzu,
 - agresívnych vplyvov vonkajšieho prostredia.
- Prevádzkové prostredie zariadenia musí byť vždy v súlade so stanovenými základnými charakteristikami.

Charakteristiky prevádzkového prostredia:

1. Teplota okolia: +10 °C až +40 °C
 2. Relatívna vlhkosť: max. 75 %
 3. Nadmorská výška: $\leq 2\,000$ m
 4. Výskyt vody: občasná kondenzácia vody a výskyt vodnej pary
 5. Výskyt cudzích telies: množstvo a druh prachu sú nevýznamné
- Základný stupeň ochrany krytom IP X0 (kedy zariadenie nie je chránené svojím krytom proti účinkom vody) nie je označený na výrobku a v technických parametroch uvedených v návode na obsluhu.
 - Pokiaľ je stupeň ochrany krytom pri výrobku odlišný od stupňa IP X0, tento údaj je potom uvedený na štítku zariadenia, prípadne aj v technických parametroch návodu na obsluhu.
 - Zariadenie nie je primárne určené na používanie v prostredí s významným účinkom vody.

Bezpečnosť osôb

- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností alebo znalostí, ak sú pod dozorom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a porozumeli nebezpečenstvu, ktoré je s tým spojené.
- Tento spotrebič môžu používať aj malé deti (deti vo veku od 3 rokov do 8 rokov), ak ovládacie prvky nastavil ich rodič alebo poverený opatrovník, alebo ak bolo dieťa dostatočne poučené, ako ovládacie prvky bezpečne ovládať.
- Deti sa nesmú hrať so zariadením.
- Čistenie a údržbu používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Čistenie, údržba a opravy

- Bežné používateľské čistenie a údržbu elektrického zariadenia vykonávajte len odporučeným spôsobom. Na čistenie nepoužívajte chemické rozpúšťadlá a ani drsné čistiace predmety.
- Zariadenie nikdy nečistite spôsobom, pri ktorom by mohlo dôjsť k ponoreniu do kvapaliny a k natečeniu kvapaliny do zariadenia.
- Zariadenie očistite len navlhčenou tkaninou a utrite do sucha alebo nechajte uschnúť.
- Zariadenie udržiajte v čistom a suchom stave.
- Elektrické/elektronické zariadenie nerozoberajte!
- Elektrické/elektronické zariadenie nikdy svojpomocne neopravujte!

Špeciálne bezpečnostné pokyny a upozornenia

- Pri preprave a prenášaní dbajte na opatrnosť pri pohybe, aby nedošlo k pádu zariadenia a k jeho poškodeniu.
- Zariadenie a príslušenstvo pred jeho uvedením do prevádzky vybalte a zbavte všetky jeho časti zvyškov obalových materiálov, etikiet a štítkov. Obalové materiály odložte na bezpečné miesto, predovšetkým mimo dosahu detí a nespôsobilých osôb, alebo ich bezpečne zlikvidujte.
- Pokiaľ bolo zariadenie skladované pri nízkych teplotách (napr. v zimnom období), alebo nadmernej vlhkosti, najskôr ho nechajte asi 1 hodinu „aklimatizovať“, čím sa odstráni prípadná vlhkosť v elektronických častiach, ktorá vzniká pri zmene teploty prostredia.
- Zariadenie určené na používanie vo vnútornom prostredí nevystavujte účinkom vody ani nadmernej vlhkosti. Na zariadenie nepokladajte žiadne nádoby s vodou ani inými tekutinami.
- Zariadenie neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla alebo iných zariadení produkujúcich nadmerné teplo.
- Na zariadenie nepokladajte žiadne predmety, ktoré môžu spôsobiť nebezpečnú situáciu (napr. horiace sviečky a pod.).
- Aby ste predišli riziku vzniku úrazu elektrickým prúdom (v prípade zariadenia, ktoré pracuje s nebezpečným sieťovým napájaním), zariadenie nerozoberajte a nesnažte sa sami opravovať. Akékoľvek opravy elektrického zariadenia prenechajte kvalifikovaným pracovníkom v odbornom servise.

Prevádzka/Používanie

Upozornenie!

- Na miestach, kde nie je dovolené používanie mobilných telefónov, alebo kde môže prístroj spôsobiť rušenie či nebezpečenstvo, napríklad v lietadle, v nemocniciach a v blízkosti vysokocitlivých elektronických zdravotníckych prístrojov, palív, chemických látok alebo na miestach, kde sa vykonávajú odstrelý za pomoci trhavín, mobilné prístroje vypínajte.
- Na týchto miestach dodržujte všetky bezpečnostné pokyny a upozornenia.
- Bezdrôtové zvukové zariadenia, ktoré fungujú v pásme 2,4 GHz, môžu rušiť iné bezdrôtové zariadenia alebo siete.
- Ak je toto zariadenie umiestnené príliš blízko iných zariadení s technológiou Bluetooth® alebo zariadení používajúcich frekvenčné pásmo 2,4 GHz alebo 5 GHz, nemusí fungovať správnym spôsobom a môžu sa objaviť problémy v podobe šumu a/alebo zvukových výpadkov spôsobených interferenciou rádiových vln.

Varovanie!

- Reprodukčný systém k mobilnému telefónu je zariadenie, ktoré je pri používaní spojené so zmenou (znížením) vnímania okolitých zvukových podnetov. Pokiaľ vykonávate akékoľvek aktivity, ktoré sú sprevádzané zvýšenou mierou rizika alebo ohrozenia seba samého alebo aj iných osôb vo svojom okolí, vždy pozorne sledujte svoje okolie, aby ste nespôsobili zranenie seba ani druhým.
- Pri používaní zariadenia buďte veľmi opatrní. Predovšetkým dbajte na opatrnosť pri: riadení automobilu, riadení a jazde na motocykli, jazde na bicykli, alebo pri riadení a jazde na inom dopravnom prostriedku, kde sa vyžaduje POZORNOSŤ v podmienkach pohybu na verejných komunikáciách alebo verejných priestranstvách, kde sa vyskytuje množstvo osôb v rámci vykonávania záujmových aktivít.

Upozornenie!

- Zariadenie je určené len na prevádzku so vstavaným akumulátorom, ktorý nesmie vymieňať používateľ (zariadenie je nerozoberateľné) a ktorého typ a technické parametre sú určené v technickej informácii návodu na obsluhu.
- Dávajte pozor na bezpečné a správne pripojenie všetkých káblových spojení. Nezasúvajte do konektorov zariadenia žiadne vodivé predmety.
- Pri zapájaní a odpájaní konektorových spojení vyťahujte spojenia za konektory, nikdy neťahajte spojenie za samotný kábel.
- Signálne káble nezväzujte do spoločných zväzkov. Káble spoločne nezmotávajte. Signálne káble nevystavujte mechanickému namáhaniu a poškodeniu.
- Signálne káble neponechávajte voľne visieť a neumožnite, aby boli voľne dostupné a dosiahnuteľné deťmi.

Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!

Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

- Zariadenie obsahuje časti krytov (napr. ventilačné mriežky), ktoré sa môžu pri obvyklej činnosti zahrievať. Ventilačné mriežky nezakrývajte.
- Zariadenie nikdy nenechávajte voľne prístupné a neodkladajte s voľne prístupným káblom. Deti by mohli zariadenie za kábel stiahnuť.

Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!

- Zariadenie neskladujte s omotaným káblom okolo jeho tela. Kábel voľne „poskladajte“ spôsobom, akým bol poskladaný v originálnom obale od výrobcu.
- Zariadenie nikdy nepreťažujte nad limity stanovené technickými parametrami!
- V prípade, že počas používania zariadenia spozorujete akékoľvek neštandardné prejavy (zvuky, zápach, dym, ...), zariadenie okamžite vypnite a odpojte z napájania z elektrickej siete. Zariadenie nechajte skontrolovať v odbornom servise.
- Nikdy nepodceňujte možné nebezpečenstvá a dbajte na zvýšenú opatrnosť!!!

Nabíjanie akumulátora

- Zariadenie je vybavené opakovane nabíjateľným vstavaným akumulátorom.
- Akumulátor môže byť nabíjaný pripojením k USB portu Vášho PC alebo kompatibilným nabíjacím AC/DC adaptérom, špecifikovaným výrobcom.
- Parametre výstupu DC nabíjacieho adaptéra musia zodpovedať hodnotám USB portu Vášho osobného počítača, typicky: 5 V DC, 500 mA.
- Parametre vstupu AC nabíjacieho adaptéra musia zodpovedať hodnotám, typicky: 230 V ~.
- Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí v priebehu nabíjania akumulátora.
- Čas potrebný na nabitie maximálne vybitého akumulátora závisí od jeho stavu a okolitej teploty. Úplne vybitý akumulátor sa nabije za cca 7 - 8 hodiny.
- Výdrž úplne nabitého akumulátora pri používaní (prehrávaní hudby) je cca 8 hodín pri 60 % hlasitosti.

Nabíjanie akumulátora pripojením zariadenia k PC

- Pri nabíjaní zariadenia cez USB port na PC sa uistite, že je Vaše PC pripojené k zdroju napájania.
- Na nabíjanie akumulátora z PC sa využíva štandardný USB port, takže akumulátor môžete nabíjať doma, v kancelárii, vo vozidle alebo kdekoľvek, kde máte k dispozícii USB port.

Technológia Bluetooth®

- Technológia Bluetooth® je bezdrôtová technológia prenosu rádiového signálu s krátkym dosahom, ktorá umožňuje bezdrôtovú dátovú komunikáciu a synchronizáciu medzi digitálnym zariadením, ako je napr. mobilný telefón, a hlavnou súpravou.
- Spoločnosť ORAVA nenesie zodpovednosť za akékoľvek náhodné, nepriame alebo následné škody alebo iné škody, prípadne prezradenie dát a/alebo informácií, ku ktorému môže dôjsť v priebehu bezdrôtového prenosu.

Frekvenčné pásmo

- Táto technológia používa bezlicenčné mikrovlnné rádiové frekvenčné pásmo 2,4 GHz.

Certifikácia

- Toto zariadenie dodržiava frekvenčné obmedzenia a získalo certifikáciu preukazujúcu splnenie zákonných nariadení týkajúcich sa frekvenčných pásiem. Z toho dôvodu nie je potrebné povolenie k bezdrôtovému prenosu.

Nižšie uvedené zásahy sú nezákonné:

- oddelenie od hlavného zariadenia
- odstránenie štítkov s parametrami

Určenie použitia

- Tento systém je určený na normálne použitie všeobecného charakteru.
- Mikrovlny vysielané z Bluetooth zariadení môžu nepriaznivo ovplyvňovať funkcie elektronických lekárskeho zariadení.
- Nepoužívajte tento systém v blízkosti zariadení alebo v prostredí citlivom na vysokofrekvenčné rušenie, napr.:
 - miesta s prítomnosťou horľavého plynu,
 - miesta v blízkosti automatických dverových systémov, poplachových zariadení ako:
 - letiská,
 - nemocnice,
 - laboratória,
 - benzínové stanice atď.,lebo vzájomné interferencie vysielania môžu spôsobiť nehodu.

Obmedzenia platné pri používaní

- Bezdrôtový prenos a/alebo použitie so všetkými zariadeniami s technológiou Bluetooth® nie je možné garantovať.
- Všetky zariadenia musia zodpovedať normám stanoveným spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc.
- V závislosti od parametrov a nastavení zariadení sa spojenie nemusí podariť alebo niektoré operácie môžu byť odlišné.
- Tento systém podporuje funkcie zabezpečenia technológie Bluetooth®. Aj napriek tomu v niektorých prevádzkových prostrediach alebo pri určitých nastaveniach toto zabezpečenie nemusí byť dostatočné. Pri bezdrôtovom prenose dajte do tohto systému buďte opatrní.

Dosah pri používaní

- Zariadenie na bezdrôtový prenos používajte vo vzdialenosti maximálne 10 m.
- Rôzne typy a charakter prostredia, prekážky alebo interferencie môžu dosah prenosu znížiť (napr. kovové prekážky, steny, osoby, ...).

Rušenie inými zariadeniami

- Ak je toto zariadenie umiestnené príliš blízko iných zariadení s technológiou Bluetooth® alebo zariadení používajúcich frekvenčné pásmo 2,4 GHz, nemusí fungovať správnym spôsobom a môžu sa objaviť problémy v podobe šumu a/alebo zvukových výpadkov spôsobených interferenciou rádiových vln.
- Tento systém nemusí fungovať správnym spôsobom, ak sú rádiové vlny vysielané blízkoú rádiovou stanicou alebo podobným zariadením príliš silné.

Ostatné

- Ak pociťujete pri používaní technológie Bluetooth® nepohodlie, okamžite prestaňte Bluetooth zariadenie používať.
- Pokiaľ akýkoľvek problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu spoločnosti ORAVA.

Licencie

- Slovná značka a logo Bluetooth® sú vlastníctvom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek ich použitie spoločnosťou ORAVA retail 1, a.s. podlieha licencií.
- Ostatné obchodné značky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Napájanie

Napájanie zo vstavanej nabíjateľnej batérie

Zariadenie je napájané zo vstavanej nabíjateľnej batérie.

Pred prvým použitím alebo vždy, keď je batéria slabá (zaznie hlásenie “battery low” (slabá batéria), prípadne sa zariadenie svojvoľne úplne vypne), batériu nabíjate.

Batériu zariadenia môžete nabíjať z elektrickej siete pomocou vhodnej nabíjačky, ktorá disponuje USB-C konektorom (nedodávaná, 5 V, 2 A).

Nabíjačku pripojte do elektrickej zásuvky a USB-C konektor pripojte do USB-C konektora na zariadení.

Ak nevlastníte vhodnú nabíjačku, batériu môžete nabíjať pripojením zariadenia k PC dodávaným USB-C káblom. Pri takomto pripojení sa bude nabíjať batéria v zariadení z PC.

Funkcia powerbanku

Reproduktor je vybavený vstavanou batériou 8 800 mAh (4x 2 200 mAh). Keď je nabitá, vypnite reproduktor a prepojte USB konektor na reproduktore s nabíjacím konektorom na mobilnom telefóne/mp3 prehrávači/tablete a iných digitálnych zariadeniach pomocou dodávaného alebo vhodného USB kábla.


Stlačte tlačidlo . Reprodukter potom bude nabíjať batériu v pripojenom digitálnom zariadení jednosmerným napätím 5 V a max. výstupným prúdom pri 2,1 A.

Poznámka


Aby reproduktor fungoval ako powerbank (napájací zdroj), vypnite ho a stlačte tlačidlo .

Ovládacie prvky


Prvky na zariadení (bočná strana)



Prvky na zariadení (predná strana)



Prvky na zariadení (bočná strana)



Bočná strana 1

- 1 Tlačidlo (Zapnutie/Vypnutie)
- 2 Tlačidlo **EQ** (Prepínanie predvolieb ekvalizéra)
- 3 Tlačidlo **M** (Prepínanie zdroja zvuku AUX IN/Bluetooth/SD/FM)
- 4 Tlačidlo (Zrušenie spárovania Bluetooth/Odmietnutie hovoru/Zapnutie režimu Bluetooth/Prijem hovoru/Volanie posledného hovoru/V inom než Bluetooth režime: Zapnutie/vypnutie funkcie zvukových hlásení)
- 5 Tlačidlo (powerbank)
- 6 Indikátor stavu batérie

Predná strana

- 7 Tlačidlo - (Prepínanie skladieb vzad/Prepínanie FM staníc vzad/Prepnutie zvuku hovoru z reproduktora na telefón a naopak (krátke stlačenie)
Zníženie hlasitosti (zatlačenie a pridrżanie)
Prepínanie priečinkov vzad (dvojité krátke stlačenie)
- 8 Tlačidlo (Prehrávanie/Pozastavenie/Zastavenie (krátke stlačenie)
Automatické ladenie FM staníc (zatlačenie a pridrżanie na 3 sekundy)
Obnovenie výrobných nastavení (zatlačenie a pridrżanie na 8 sekúnd)
- 9 Tlačidlo + (Prepínanie skladieb vpred/Prepínanie FM staníc vpred/Prepnutie zvuku hovoru z reproduktora na telefón a naopak (krátke stlačenie)
Zvýšenie hlasitosti (zatlačenie a pridrżanie)
Prepínanie priečinkov vpred (dvojité krátke stlačenie)

Bočná strana 2

- 10 USB-C konektor
(Pripojenie nabíjačky/pripojenie z USB konektora PC za účelom nabíjania)
- 11 Slot pre microSD kartu
- 12 3,5 mm minikonektor AUX (externý zdroj zvuku)
- 13 Napájací USB konektor (5 V OUT) - powerbank - nabíjanie telefónu a pod.

Nastavenie zvuku

- 1 Zapnite zariadenie zatlačením a pridržením tlačidla  na viac než 2 sekundy.
- 2 Zatlačením a pridržením tlačidiel + a - počas prehrávania nastavte hlasitosť.
Tlačidlom EQ si môžete zvoliť niektorú z predvolieb ekvalizéra.

Nastavenie ekvalizéra (EQ)

Predvolený režim je štandardný zvuk. Krátkym stlačením tlačidla **EQ** prepnete do režimu basového zvuku, ďalším stlačením tlačidla prepnete do režimu výšok

(1 cinknutie - štandardný zvuk / 2 cinknutia - basový zvuk / 3 cinknutia - výškový zvuk).

Zapojenie externých zariadení

Želané audio zariadenia pripojte do konektora AUX dodávaným alebo vhodným voliteľným audio káblom.

Prehrávanie zvuku z externého audio zariadenia/TVP

- 1 Do vstupného 3,5 mm minikonektora AUX na bočnej strane pripojte audio výstup alebo výstup pre slúchadlá z iného audio zariadenia alebo z TVP pomocou vhodného nedodávaného audio kábla.
- 2 Zapnite zariadenie a stláčaním tlačidla **M** zvolte zdroj zvuku pre zdroj zvuku **AUX** (zaznie hlásenie "Aux in").
- 3 Spustite prehrávanie na pripojenom externom audio zariadení/TVP a nastavte na ňom vhodnú hlasitosť.
- 4 Zatlačením a pridržením tlačidiel + a - počas prehrávania nastavte hlasitosť.
Tlačidlom **EQ** si môžete zvoliť niektorú z predvolieb ekvalizéra.

Ovládanie rádia

Naladenie a uloženie staníc

- 1 Zapnite zariadenie a stláčaním tlačidla **M** zvolíte zdroj zvuku rádio (FM) (zaznie hlásenie "FM mode" (režim FM)).
- 2 Zatlačte a pridržte tlačidlo **Črter** na cca 3 sekundy. Automaticky sa naladia všetky dostupné rozhlasové stanice v pásme FM a uložia sa do pamäte zariadenia.
- 3 Krátkym stláčaním tlačidiel **+** a **-** prepínate počúvané predvoľby.
- 4 Zatlačením a pridržaním tlačidiel **+** a **-** počas prehrávania nastavte hlasitosť. Tlačidlom **EQ** si môžete zvoliť niektorú z predvoľieb ekvalizéra.

Prepínanie predvoľieb

V režime rádia krátko stláčajte tlačidlo **+/-**.

Prepne sa o 1 predvoľbu v príslušnom smere (nahor/nadol).

Počúvanie rozhlasu

Pre čo najkvalitnejší príjem zvolte takú polohu zariadenia, aby bol príjem najkvalitnejší.

Poznámka

Po vypnutí a opätovnom zapnutí režimu FM sa naladí naposledy počúvaná stanica.

Prehrávanie cez Bluetooth rozhranie z Bluetooth zariadenia

- 1 Zapnite Bluetooth rozhranie na Vašom Bluetooth zariadení (telefón, tablet atď.). Podrobnosti pozrite v návode na použitie daného zariadenia.
- 2 Zapnite toto zariadenie a stláčaním tlačidla **M** zvolíte zdroj zvuku zdroj zvuku Bluetooth (bude blikať tlačidlo Crater a zaznie hlásenie "Bluetooth mode"). Zariadenie bude v režime Bluetooth a bude pripravené na párovanie.
- 3 Na Vašom Bluetooth zariadení (telefón, tablet atď.) dajte vyhľadať dostupné Bluetooth zariadenia. Podrobnosti pozrite v návode na použitie daného zariadenia. Keď sa na displeji Vášho Bluetooth zariadenia zobrazí Crater 12, zvolíte ho a počkajte, kým sa na displeji Vášho Bluetooth zariadenia zobrazí potvrdenie o spárovaní so zariadením Crater 12 a z tohto zariadenia zaznie zvuková signálizácia.
- 4 Po spárovaní môžete na Vašom Bluetooth zariadení spustiť prehrávanie a nastavte na ňom vhodnú hlasitosť. Podrobnosti o ovládaní prehrávania pozrite v návode na použitie daného zariadenia. Zvuk zo spárovaného zariadenia sa bude reprodukovat' týmto reproduktorovým systémom.

Operácie prehrávania

Prehrávanie

Stlačením Crater spustíte prehrávanie.

Pozastavenie

Počas prehrávania stlačte tlačidlo Crater . Prehrávanie sa pozastaví.

Počas pozastavenia znova stlačte tlačidlo Crater . Prehrávanie sa obnoví.

Posuv vzad: -

Posuv na začiatok aktuálnej (jedno stlačenie) alebo na predchádzajúce skladby (opakované stlačenie) a ich automatické prehrávanie.

Posuv vpred: +

Posuv na nasledujúcu/e skladby (jedno stlačenie alebo opakované stlačenie) a jej/ich automatické prehrávanie.

- 5 Zatlačením a pridržením tlačidiel + a - počas prehrávania nastavte hlasitosť. Tlačidlom **EQ** si môžete zvoliť niektorú z predvolieb ekvalizéra.

6 Telefonické hovory

Ak pri prehrávaní hudby cez Bluetooth rozhranie príde telefonický hovor, prijmite hovor stlačením tlačidla  na tomto zariadení alebo tlačidlom prijatia hovoru na mobilnom telefóne.

Zvuk hovoru sa bude reprodukovať týmto reproduktorom.

Zvuk hovoru môžete počas hovoru prepínať späť do telefónu alebo nazad do tohto reproduktora krátkym stlačením tlačidla + alebo -.

Ukončenie hovoru

Stlačením tlačidla  počas hovoru ukončíte hovor.

Vytočenie posledného hovoru

Dvojitým krátkym stlačením tlačidla  zavoláte na posledné číslo hovoru.

Odmietnutie hovoru

Zatlačením a pridržením tlačidla  počas zvonenia hovor odmietnete.

- 7 Po skončení prehrávania vypnite zdroj Bluetooth na tomto zariadení, zastavte prehrávanie na Vašom Bluetooth zariadení a vypnite na ňom Bluetooth rozhranie.

Poznámka

Po spárovaní zariadení už nie je nutné znova vykonávať párovanie. Zariadenia sa ďalší raz prepoja automaticky po zapnutí zdroja zvuku Bluetooth na tomto zariadení a zapnutí Bluetooth rozhrania na Vašom Bluetooth zariadení.

Zrušenie aktuálneho Bluetooth spárovania

Keď je reproduktor spárovaný s nejakým Bluetooth zariadením, sú práve prepojené a chcete toto párovanie zrušiť, aby ste mohli pripojiť iné zariadenie, zatlačte a pridržite tlačidlo . Zaznie zvuková signalizácia.

Potom môžete vykonať spárovanie s iným Bluetooth zariadením.

Upozornenie!

Pri prehrávaní cez Bluetooth rozhranie môže vypadávať zvuk. Tieto výpadky sú spôsobované rušením, väčšou vzdialenosťou, prekážkami a pod. Nejde o poruchu zariadenia.

Funkcia TWS

(True Wireless Stereo)

Ak vlastníte dva reproduktory Crater 12, môžete ich medzi sebou vzájomne spárovať a reprodukovat' pomocou dvoch reproduktorov reálny stereo zvuk z pripojeného a spárovaného Bluetooth zariadenia cez Bluetooth rozhranie.

- 1 Zapnite dva tieto zariadenia Crater 12 súčasne zatlačením a pridržením tlačidla  na viac než 2 sekundy.
Zariadenia sa zapnú do režimu Bluetooth a budú pripravené na párovanie s iným Bluetooth zariadením (bude blikať tlačidlo Crater a zaznie hlásenie "Bluetooth mode").
- 2 Dlhým stlačením tlačidla **M** na jednom ľubovoľnom reproduktore aktivujete vyhľadanie jedného reproduktora druhým (počas vyhľadávania bude striedavo blikať modrou a zelenou farbou tlačidlo Crater). Oba reproduktory sa vzájomne automaticky spárujú a spoja medzi sebou. Po úspešnom vzájomnom spojení bude tlačidlo Crater na hlavnom reproduktore blikať namodro a na druhom z reproduktorov bude tlačidlo Crater svietiť nepretržite nazeleno.
- 3 Na Vašom Bluetooth zariadení (telefón, tablet atď.) dajte vyhľadať dostupné Bluetooth zariadenia.
Podrobnosti pozrite v návode na použitie daného zariadenia.
Keď sa na displeji Vášho Bluetooth zariadenia zobrazí Crater 12, zvolte ho a počkajte, kým sa na displeji Vášho Bluetooth zariadenia zobrazí potvrdenie o spárovaní so zariadením Crater 12 a z tohto zariadenia zaznie zvuková signálizácia.
- 4 Po spárovaní môžete na Vašom Bluetooth zariadení spustiť prehrávanie a nastavte na ňom vhodnú hlasitosť.
Podrobnosti o ovládaní prehrávania pozrite v návode na použitie daného zariadenia.
Zvuk zo spárovaného zariadenia sa bude reprodukovat' týmto reproduktorovým systémom.
- 5 **Zrušenie spojenia dvoch vzájomne spárovaných reproduktorov**
Zatlačte a pridržite tlačidlo **M** na ľubovoľnom z dvoch reproduktorov.
Ak chcete vymazať pamäť TWS párovania, dvakrát stlačte tlačidlo **M**.

Poznámky:

- Táto funkcia si vyžaduje 2 zapnuté reproduktory Crater 12.
- Ak pred TWS párovaním nebol ani jeden reproduktor Crater 12 pripojený k inému zariadeniu Bluetooth, tlačidlá Crater obidvoch reproduktorov Crater 12 po zapnutí blikajú namodro.
- Ak už boli obidva reproduktory Crater 12 spárované s iným reproduktorom Crater 12, najskôr je nutné vymazať pamäť TWS spárovania, inak sa dva reproduktory nedajú úspešne spárovať.
Dvomi krátkymi stlačeniami tlačidla **M** na obidvoch týchto reproduktoroch vymažte ich pamäť TWS párovania.

Prehrávanie z microSD karty

Prehrávanie súborov MP3/WMA

Reproduktor umožňuje prehrávanie formátu MP3/WMA/WAV/APE/FLAC v audio kvalite porovnateľnej s CD diskom. Súbory môžete prehrávať z microSD karty s kapacitou až 32 GB.

Súbory môžete prehrávať pomocou tlačidiel na zariadení.

- 1 Do slotu pre microSD kartu vložte microSD kartu.
Kartu vložte správnym smerom.
Médium musí obsahovať audio súbor.
- 2 Stláčaním tlačidla **M** zvolte zdroj zvuku **SD** (zaznie hlásenie “Memory card mode” (režim pamäťovej karty)).
- 3 Prehrávanie z daného média sa spustí automaticky od prvého audio súboru na médiu.
Ak sa prehrávanie nespustí automaticky, spustíte ho stlačením Ďrater na zariadení.
- 4 Zatlačením a pridržením tlačidiel + a - počas prehrávania nastavte hlasitosť.
Tlačidlom **EQ** si môžete zvoliť niektorú z predvolieb ekvalizéra.

Operácie prehrávania

Prehrávanie

Stlačením Ďrater spustíte prehrávanie z média od prvej skladby.

Pozastavenie

Počas prehrávania stlačte tlačidlo Ďrater. Prehrávanie sa pozastaví.

Počas pozastavenia znova stlačte tlačidlo Ďrater . Prehrávanie sa obnoví.

Posuv vzad: -

Posuv na začiatok aktuálnej (jedno stlačenie) alebo na predchádzajúce skladby (opakované stláčanie) a ich automatické prehrávanie.

Posuv vpred: +

Posuv na nasledujúcu/e skladby (jedno stlačenie alebo opakované stláčanie) a jej/ich automatické prehrávanie.

Posuv do priečinka vzad: -

Dva krátke stlačenia prepnú na predošlý priečinok na karte.

Posuv do priečinka vpred: +

Dva krátke stlačenia prepnú na ďalší priečinok na karte.

Čítačka microSD kariet

Reproduktor umožňuje fungovať ako čítačka microSD kariet pre pripojený PC.

- 1 Do slotu pre microSD kartu vložte microSD kartu.
Kartu vložte správnym smerom.
Médium musí obsahovať nejaké súbory.
- 2 Vypnite reproduktor a pripojte ho k PC dodávaným USB káblom.
- 3 Reproduktor sa prepne do režimu čítačky kariet, potom je možné microSD kartu čítať a zapisovať na ňu priamo z pripojeného PC.

Poznámka: Pri prvom použití tejto funkcie PC automaticky nainštaluje ovládač.

Ďalšie informácie

Funkcia riadenia napájania

Automatické vypnutie v režime Bluetooth:

Reproduktor bude v pohotovostnom režime bez Bluetooth pripojenia alebo bez prehrávania hudby cca 10 minút. Potom sa automaticky vypne.

Automatické vypnutie v režime AUX/FM/SD:

Reproduktor po stlačení tlačidla Ďrater pre vypnutie zvuku bude v pohotovostnom režime cca 10 minút. Potom sa automaticky vypne.

Napájanie reproduktorov obnovíte zatlačením a pridrzaním tlačidla .

USB konektor pre nabíjanie mobilných telefónov/ tabletov atď. (powerbank)

Reproduktor má USB konektor s výstupným jednosmerným napätím +5 V, 2 A.

Obsahuje 8 800 mAh (4x 2 200 mAh) batérie.

Na nabíjanie mobilného telefónu atď. z tohto reproduktora pripojte k nemu dodávaný USB kábel.

Vypnite reproduktor a prepojte klasický USB konektor na reproduktore s nabíjacím konektorom na mobilnom telefóne/mp3 prehrávači/tablete a iných digitálnych zariadeniach pomocou dodávaného alebo vhodného USB kábla.

Stlačte tlačidlo . Reproduktor potom bude nabíjať batériu v pripojenom digitálnom zariadení jednosmerným napätím 5 V a max. výstupným prúdom pri 2,1 A.

Poznámka

Aby reproduktor fungoval ako powerbank (napájací zdroj), vypnite ho a stlačte tlačidlo .

Údržba

Čistenie povrchu zariadenia

Na čistenie povrchu, panela a ovládacích prvkov použite jemnú handričku, mierne navlhčenú v jemnom čistiacom roztoku. Nepoužívajte drsné handričky, čistiace prášky ani rozpúšťadlá, ako riedidlo, benzín alebo lieh.

Technické údaje

Všeobecne

Výstupný audio výkon	40 W (RMS), 2 x 5 W + 2 x 15 W subwoofer
Konektory - vstup:	AUX - 3,5 mm minikonektor (pre externé audio zariadenie)
Bluetooth:	Bluetooth štandard 5.0 profil: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) profil pre bezdrôtový prenos hudby v stereo kvalite ladiaci rozsah: 87,5 MHz ~ 108 MHz
FM rádio:	cca 10 W
Príkon:	vstavaná nabíjateľná lítiová batéria 4 x 2 200 mAh
Napájanie:	výdrž nabítej batérie v prevádzkovom režime je cca 8 hod. pri 60 % úrovni hlasitosti. čas nabíjania cca 7 - 8 hodín DC: 7,4 V (vstavaná Li-ion batéria) DC: z AC adaptéra, 5 V, 2 000 mA (nedodávaný)
Frekvenčný rozsah:	50 Hz až 20 kHz
Skreslenie:	1 % alebo menej
Rozmery (š x v x h):	285 x 138 x 142 mm
Hmotnosť:	1,9 kg
Dodávané príslušenstvo:	návod na obsluhu (1) USB-C kábel (1) prepojovací audio kábel s 3,5 mm minikonektormi (1) popruh (1)

Právo na zmeny vyhradené!

Výrobca:

ORAVA retail 1, a.s.
Seberíného 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

Dovozca:

ORAVA retail 1, a.s.
Seberíného 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

ORAVA distribution CZ, s.r.o.
Ostravská 494
739 25 Sviadnov
Česká republika

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta.

Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych vplyvov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok zodpovedá všetkým základným požiadavkám smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Skrátené znenie Vyhlásenia o zhode:

Spoločnosť ORAVA retail 1, a.s. týmto vyhlasuje, že zariadenie Crater-12 vyhovuje základným požiadavkám a iným relevantným podmienkam smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/53/EÚ.

Plný text vyhlásenia o zhode sa nachádza na internetovej stránke: www.orava.eu