

2. Špeciálne bezpečnostné pokyny. Čítajte pozorne!

- Elektrické zariadenie je navrhnuté a vyrobené takým spôsobom, aby umožňovalo bezpečnú obsluhu a používanie osobami bez odbornej kvalifikácie. Aj napriek všetkým opatreniam, ktoré boli výrobcom vykonané pre bezpečné používanie, obsluha a používanie nesie so sebou určité zostatkové riziká a s nimi spojené možné nebezpečenstvá.
- Pre upozornenie na možné nebezpečenstvá, boli na zariadení a v sprievodnej dokumentácii použité nasledujúce symboly a ich význam:



Tento symbol upozorňuje používateľov, že zariadenie pracuje s nebezpečným elektrickým napätím. Na zariadení neodnímajte ochranné kryty.

Pri nedodržaní bezpečnostných pokynov pri používaní a obsluhu zariadenia hrozí:

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Nebezpečenstvo vážneho zranenia alebo ohrozenia života!



Tento symbol upozorňuje používateľov, že pri nedodržaní bezpečnostných pokynov pri používaní a obsluhu zariadenia hrozí:

Nebezpečenstvo vážneho zranenia alebo ohrozenia života!

Nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo inej škody na majetku!



Tento symbol znamená, že výrobok je vyhotovený s dvojitoú izoláciou medzi nebezpečnými živými časťami (časťami s nebezpečným napätím z napájacej siete) a časťami, ktoré sú prístupné pri normálnom používaní.



Tento symbol upozorňuje používateľov, že pre používanie zariadenia platí:

Zákaz používania zariadenia vo vani alebo sprche.

Preprava/Prenášanie

- Pri preprave a použití dbajte na opatrnosť pri pohybe, aby nedošlo k prevrhnutiu a poškodeniu zariadenia.
Zariadenie prenášajte až po odpojení sieťového napájania.
Zariadenie neprenášajte za elektrický kábel/šnúru.
Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia alebo ohrozenia života!
Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia!

Rozbalenie/Obaly

- Zariadenie a príslušenstvo pred jeho uvedením do prevádzky vybalte a zbavte všetky jeho časti zvyškov obalových materiálov, etikiet a štítkov. Obalové materiály odložte na bezpečné miesto alebo uschovajte predovšetkým mimo dosahu detí a nespôsobilých osôb.
Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!
Hrozí nebezpečenstvo zadusenia!

Kontrola/Uvedenie do prevádzky

- Odporúčame vykonať prvotnú aj následné pravidelné kontroly zariadenia. Zariadenie používajte iba s príslušenstvom, dodávaným a schváleným výrobcom.

- Zariadenie nikdy nepoužívajte, pokiaľ je neúplné, poškodené alebo v priebehu používania došlo k poškodeniu jeho častí alebo príslušenstva (napr. následkom pádu).
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!
- Zariadenie pred jeho uvedením do prevádzky skontrolujte a zostavte podľa pokynov uvedených v časti „Pred použitím“.
- Zariadenie (telo s elektrickými časťami) a napájací kábel so zástrčkou nikdy nečistite spôsobom, pri ktorom by mohlo dôjsť k natečeniu kvapaliny do zariadenia – pod tečúcou vodou alebo ponorením do vody.
Tieto časti očistite len navlhčenou tkaninou a utrite do sucha alebo nechajte uschnúť.
- Čistenie zariadenia vykonávajte len vtedy, pokiaľ je vypnuté a odpojené od napájania z elektrickej siete. Zariadenie udržiavajte v čistom a suchom stave.
- Pokiaľ bolo zariadenie skladované pri nižších teplotách, pred ďalším používaním ho najprv nechajte aklimatizovať (asi ½ až 1 hodinu), aby sa odstránila prípadná vlhkosť vo vnútornom priestore krytov, stuhnutie pohyblivých častí a zachovala sa mechanická pevnosť plastových častí.

Prevádzka/Dozor

Upozornenie!

- Zariadenie používajte len takým spôsobom, aby nedochádzalo, resp. nevznikalo nebezpečenstvo ohrozenia zdravia detí, iných osôb alebo zvierat, resp. nedochádzalo k rizikám poškodenia zariadenia a iných vecných škôd.
- Zariadenie pri používaní nepokladajte:
 - na okraje stolov alebo častí nábytku,
 - na nestabilné alebo nerovné povrchy,
 - na znečistené povrchy,
 - v blízkosti nádob obsahujúcich vodu a iné tekutiny.
- Zariadenie pri používaní nevystavujte pôsobeniu:
 - priameho slnečného žiarenia, zdrojov produkujúcich nadmerné teplo,
 - vibrácií a mechanického namáhania,
 - znečisťujúcich chemických látok,
 - vody a nadmernej vlhkosti,
 - hmyzu,
 - agresívnych vplyvov prostredia.

Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!

Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo iných vecných škôd!

- Toto zariadenie môže byť používané len s originálnymi a nepoškodenými časťami a príslušenstvom.
- Zariadenie je určené na úpravu čistých a voľných vlasov, zbavených nadmernej vlhkosti. Zariadenie nepoužívajte na úplne mokré vlasy. Mokrú vlasy najskôr dostatočne vysušte ručníkom.
- Zariadenie nepoužívajte na úpravu syntetických vlasov.
- Nepoužívajte zariadenie určené na úpravu vlasov osôb na úpravu srsti zvierat. S ohľadom na možný prenos parazitov aj medzi osobami navzájom, dbajte zvýšenej opatrnosti a zariadenie udržiavajte v čistom a hygienickom stave. Po každom použití zariadenie vždy dôkladne očistite.
Hrozí nebezpečenstvo prenosu parazitov zo zvierat na osoby a medzi osobami!

Upozornenie!

- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti vaní, sprch, bazénov alebo iných nádob obsahujúcich vodu.
- Zariadenie sa musí udržiavať v suchom stave. Nepoužívajte zariadenie mokrými rukami.
- Ak by zariadenie spadlo do vody, nevyberajte ho. Najskôr vytiahnite vidlicu sieťovej šnúry zo sieťovej zásuvky a až potom zariadenie vyberte z vody. V takýchto prípadoch odneste zariadenie na kontrolu do odborného servisu, aby preverili, či je bezpečný a správne funguje.
- Keď sa zariadenie používa v kúpeľni, odpojte ho po použití zo zásuvky, pretože v blízkosti vody predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je vypnuté.
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
Hrozí nebezpečenstvo elektrického skratu!
- Pre zabezpečenie doplnkovej ochrany sa odporúča nainštalovať do elektrického okruhu napájacieho kúpeľňu prúdový chránič (RCD) s menovitým vybavovacím prúdom neprevyšujúcim 30 mA. Poradte sa s kvalifikovaným elektrikárom.
- Počas používania a prevádzky majte zariadenie vždy neustále pod dozorom!
- Tento spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, automatického časového spínača alebo diaľkového ovládania, pretože existuje nebezpečenstvo vzniku požiaru, ak je spotrebič zakrytý alebo nesprávne umiestnený.
- Zariadenie nenechávajte počas používania a činnosti bez dozoru, a to predovšetkým vtedy, pokiaľ sa v jeho blízkosti nachádzajú deti, nespôsobilé osoby alebo zvieratá.
- Zariadenie nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu v prítomnosti horľavých látok a ich výparov, hmlý alebo prachu, a v atmosférických podmienkach, kde sa po vznietení spaliny jednoduchým spôsobom šíria vzduchom.
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti zdrojov nadmerného tepla a otvoreného plameňa.
Hrozí nebezpečenstvo výbuchu a/alebo vzniku požiaru!
- Nepoužívajte horľavé substancie, ako sú laky na vlasy, tužiacie gély, ...
Hrozí nebezpečenstvo vznietenia horľavej látky!
- Nezakrývajte otvory krytov určené pre prúdenie vzduchu. Ventilácia vzduchu zabezpečuje správnu funkciu, spoľahlivú a bezpečnú prevádzku zariadenia.
- Na zariadenie nepokladajte žiadne predmety, nenechajte vniknúť do otvorov cudzie telesá. Horúce zariadenie nepokladajte na ľahko zápalné materiály (tkaniny, textílie, ...) ani na horľavé predmety.
Hrozí nebezpečenstvo požiaru!
- Skladanie a rozkladanie (zostavovanie) jednotlivých častí a príslušenstva a čistenie zariadenia vykonávajte len vtedy, pokiaľ je zariadenie odpojené od napájania z elektrickej siete.
- Zariadenie nepoužívajte a neumiestňujte na mieste, na ktoré môžu voľne dosiahnuť deti. Zabráňte, aby sa deti so zariadením hrali.
- Mechanické poškodenie (prasknutie alebo zlomenie častí a krytov) zariadenia môže spôsobiť vážne zranenie. Nepoužívajte poškodené zariadenie a príslušenstvo.
Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!
Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo iných vecných škôd!
- Elektrická zásuvka a napájací kábel musia zostať ľahko prístupné pre bezpečné odpojenie zariadenia od elektrickej siete.

Varovanie!

- Zariadenie a napájací kábel nesmú byť ponechané bez dozoru, pokiaľ je pripojené k elektrickej sieti. Zariadenie nikdy neponechávajte bez dozoru a voľne prístupné a neodkladajte s voľne prístupným napájacím káblom.
- Zariadenie je pod nebezpečným napätím, pokiaľ je pripojené k elektrickej sieti. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!

Upozornenie!

- Zariadenie obsahuje časti, ktoré sa pri činnosti výrazne zahrievajú.
- Nedotýkajte sa zahriatych povrchov zariadenia. Dotýkajte sa iba držiadla zariadenia.
- Nepribližujte sa rukami, tvárou, ... do tesnej blízkosti zahriatych povrchov a ústia výstupu ohriateho vzduchu, v dobe činnosti zariadenia.
- Zariadenie používajte bezpečným spôsobom, aby nedošlo k popáleniu vlasov resp. pokožky.
- Zariadenie nikdy nesmerujte prúdom ohriateho vzduchu proti tvári, očiam, a iným častiam tela osôb ani zvierat.
- Nedotýkajte sa zariadením žiadnej časti tela (predovšetkým kože rúk, tváre, krku, temena hlavy, ...) v dobe prevádzkovej činnosti zariadenia.
Hrozí nebezpečenstvo popálenia od horúceho vzduchu a horúceho povrchu!
- Zariadenie nikdy nepreťažujte nad limity stanovené technickými parametrami!
- Režim prevádzky zariadenia (čas prevádzky/činnosti a prestávky) dodržujte podľa pokynov na obsluhu a používanie. Zariadenie pravidelne čistite – zbavujte ho od zvyškov vlasov a prípadných nečistôt. Znečistenie zariadenia môže mať za následok zníženie prevádzkových parametrov a možné následné poškodenie.
- Pravidelným ošetrovaním dosiahnete lepšie výsledky pri používaní a spoľahlivosť v rámci doby životnosti.
- V prípade, že počas používania zariadenia spozorujete akékoľvek neštandardné prejavy (zvuky, zápach, dym, ...), zariadenie okamžite vypnite a odpojte od napájania z elektrickej siete. Zariadenie nechajte skontrolovať v odbornom servise.
- Po použití zariadenie vždy odpojte od napájania z elektrickej siete, nechajte ho dostatočne schladnúť (na teplotu okolia), starostlivo ho očistite a uschovajte na vhodné a bezpečné miesto, aby sa zabránilo vzniku nebezpečenstva pre deti, nespôsobilé osoby alebo zvieratá.
- Prívodnú šnúru napájania neomotávajte okolo tela zariadenia. Šnúru poskladajte spôsobom, akým bola poskladaná v originálnom balení pri dodávke od výrobcu.
- Pokiaľ je súčasťou zariadenia akákoľvek bezpečnostná časť/súčasť (mechanická, elektrická), nikdy nevyraďujte túto časť/súčasť z činnosti! Ak je bezpečnostná časť/súčasť poškodená alebo nefunkčná, zariadenie nepoužívajte!
- Deťom mladším ako 3 roky sa musí zabrániť v prístupe k spotrebiču, pokiaľ nie sú trvalo pod dozorom.
- Deti vo veku od 3 rokov a mladšie ako 8 rokov nesmú pripojiť spotrebič do zásuvky, regulovať ho alebo čistiť alebo vykonať údržbu používateľom.

VÝSTRAHA!

- Niektoré časti tohto výrobku sa môžu stať veľmi horúcimi a môžu spôsobiť popálenie. Zvláštnu pozornosť venujte vtedy, ak sú prítomné zraniteľné osoby alebo deti.
- Nikdy nepodceňujte možné nebezpečenstvá a dbajte na zvýšenú opatrnosť!!!

CZ Bezpečnostní pokyny. Čtěte pozorně!

- Elektrické zařízení je navrženo a vyrobeno takovým způsobem, aby umožňovalo bezpečnou obsluhu a používání osobami bez odborné kvalifikace. I navzdory všem opatřením, které byly výrobcem provedeny pro bezpečné používání, obsluha a používání nese s sebou určitá zbytková rizika a s nimi spojené možné nebezpečí.
- Pro upozornění na možná nebezpečí, byly na zařízení a v průvodní dokumentaci použity následující symboly a jejich význam:



Tento symbol upozorňuje uživatele, že zařízení pracuje s nebezpečným elektrickým napětím. Na zařízení neodnímejte ochranné kryty.

Při nedodržení bezpečnostních pokynů při používání a obsluze zařízení hrozí:

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!



Tento symbol upozorňuje uživatele, že při nedodržení bezpečnostních pokynů při používání a obsluze zařízení hrozí:

Nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!

Nebezpečí poškození zařízení nebo jiné škody na majetku!



Tento symbol znamená, že výrobek je vyhotoven s dvojitou izolací mezi nebezpečnými živými částmi (částmi s nebezpečným napětím z napájecí sítě) a částmi, které jsou přístupné při běžném používání.



Tento symbol upozorňuje uživatele, že pro používání zařízení platí: Zákaz používání zařízení ve vaně nebo sprše.

Přeprava/Přenášení

- Při přepravě a použití dbejte na opatrnost při pohybu, aby nedošlo k převrnutí a poškození zařízení.
Zařízení přenášejte až po odpojení síťového napájení.
Zařízení nepřenášejte za elektrický kabel/šňůru.
Hrozí nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!
Hrozí nebezpečí poškození zařízení!

Rozbalení/Obaly

- Zařízení a příslušenství před jeho uvedením do provozu vybalte a zbavte všechny jeho části zbytků obalových materiálů, etiket a štítků. Obalové materiály odložte na bezpečné místo nebo uschovejte především mimo dosah dětí a nezpůsobilých osob.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
Hrozí nebezpečí udušení!

Kontrola/Uvedení do provozu

- Doporučujeme provést prvotní i následné pravidelné kontroly zařízení. Zařízení používejte pouze s příslušenstvím, dodávaným a schváleným výrobcem.
- Zařízení nikdy nepoužívejte, pokud je neúplné, poškozené nebo v průběhu používání došlo k poškození jeho částí nebo příslušenství (např. následkem pádu).
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
- Zařízení před jeho uvedením do provozu zkontrolujte a sestavte podle pokynů uvedených v části „Před použitím“.
- Zařízení (tělo s elektrickými částmi) a napájecí kabel se zástrčkou nikdy nečistěte způsobem, při kterém by mohlo dojít k natečení kapaliny do zařízení - pod tekoucí vodou nebo ponořením do vody.
Tyto části očistěte pouze vlhkým hadříkem a otřete do sucha nebo nechte uschnout.
- Čištění zařízení provádějte jen tehdy, pokud je vypnuto a odpojeno od napájení z elektrické sítě. Zařízení udržujte v čistém a suchém stavu.
- Pokud bylo zařízení skladováno při nižších teplotách, před dalším používáním jej nejprve nechte aklimatizovat (asi ½ až 1 hodinu), aby se odstranila případná vlhkost ve vnitřním prostoru krytů, ztuhnutí pohyblivých částí a zachovala se mechanická pevnost plastových částí.

Provoz/Dozor

Upozornění!

- Zařízení používejte pouze takovým způsobem, aby nedocházelo, resp. nevznikalo nebezpečí ohrožení zdraví dětí, jiných osob nebo zvířat, resp. nedocházelo k rizikům poškození zařízení a jiných věcných škod.
- Zařízení při používání nepokládejte:
 - na okraje stolů nebo částí nábytku,
 - na nestabilní nebo nerovné povrchy,
 - na znečištěné povrchy,
 - v blízkosti nádob obsahujících vodu a jiné tekutiny.
- Zařízení při používání nevystavujte působení:
 - přímého slunečního záření, zdrojů produkujících nadměrné teplo,
 - vibrací a mechanického namáhání,
 - znečišťujících chemických látek,
 - vody a nadměrné vlhkosti,
 - hmyzu,
 - agresivních vlivů prostředí.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
Hrozí nebezpečí poškození zařízení nebo jiných věcných škod!
- Toto zařízení může být používáno pouze s originálními a nepoškozenými částmi a příslušenstvím.
- Zařízení je určeno pro úpravu čistých a volných vlasů, zbavených nadměrné vlhkosti. Zařízení nepoužívejte na zcela mokré vlasy. Mokrý vlasy nejdříve dostatečně vysušte ručníkem.
- Zařízení nepoužívejte na úpravu syntetických vlasů.
- Nepoužívejte zařízení určené pro úpravu vlasů osob na úpravu srsti zvířat. S ohledem na možný přenos parazitů i mezi osobami navzájem, dbejte zvýšené opatrnosti a zařízení udržujte v čistém a hygienickém stavu. Po každém použití zařízení vždy důkladně očistěte.
Hrozí nebezpečí přenosu parazitů ze zvířat na osoby a mezi osobami!

Upozornění!

- Zařízení nepoužívejte v blízkosti van, sprch, bazénů nebo jiných nádob obsahujících vodu.
- Zařízení se musí udržovat v suchém stavu. Nepoužívejte zařízení mokřýma rukama.
- Pokud by zařízení spadlo do vody, nevyjímejte ho. Nejprve vytáhněte vidlici síťové šňůry ze zásuvky a až poté zařízení vyjměte z vody. V takových případech zanechte zařízení na kontrolu do odborného servisu, aby prověřili, zda je bezpečné a správně funguje.
- Když se zařízení používá v koupelně, odpojte jej po použití ze zásuvky, protože v blízkosti vody představuje nebezpečí, i když je vypnuté.
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Hrozí nebezpečí elektrického zkratu!
- Pro zabezpečení doplňkové ochrany se doporučuje instalovat do elektrického okruhu napájecího koupelnu proudový chránič (RCD) se jmenovitým vybavovacím proudem nepřevyšujícím 30 mA. Poradte se s kvalifikovaným elektrikářem.
- Během používání a provozu mějte zařízení vždy neustále pod dozorem!
- Tento spotřebič není určený k ovládání prostřednictvím programátoru, automatického časového spínače nebo dálkového ovládání, protože existuje nebezpečí vzniku požáru, jestliže je spotřebič zakryt nebo nesprávně umístěn.
- Zařízení nenechávejte během používání a činnosti bez dozoru, a to především tehdy, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti, nezpůsobilé osoby nebo zvířata.
- Zařízení nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu v přítomnosti hořlavých látek a jejich výparů, mlhy nebo prachu, a v atmosférických podmínkách, kde se po vznícení spaliny jednoduchým způsobem šíří vzduchem.
- Zařízení nepoužívejte v blízkosti zdrojů nadměrného tepla a otevřeného plamene.
Hrozí nebezpečí výbuchu a/nebo vzniku požáru!
- Nepoužívejte hořlavé substance, jako jsou laky na vlasy, tužící gely, ...
Hrozí nebezpečí vznícení hořlavé látky!
- Nezakrývejte otvory krytů určené pro proudění vzduchu. Ventilace vzduchu zajišťuje správnou funkci, spolehlivý a bezpečný provoz zařízení.
- Na přístroj nepokládejte žádné předměty, nenechte vnikat do otvorů cizí tělesa. Horké zařízení nepokládejte na lehce zápalné materiály (tkaniny, textilie, ...) ani na hořlavé předměty.
Hrozí nebezpečí požáru!
- Skládání a rozkládání (sestavování) jednotlivých částí a příslušenství a čištění zařízení provádějte jen tehdy, pokud je zařízení odpojeno od napájení z elektrické sítě.
- Zařízení nepoužívejte a neumísťujte na místě, na které mohou volně dosáhnout děti. Zabraňte tomu, aby si děti se zařízením hrály.
- Mechanické poškození (prasknutí nebo zlomení částí a krytů) zařízení může způsobit vážné zranění. Nepoužívejte poškozené zařízení a příslušenství.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
Hrozí nebezpečí poškození zařízení nebo jiných věcných škod!
- Elektrická zásuvka a napájecí kabel musí zůstat snadno přístupné pro bezpečné odpojení zařízení od elektrické sítě.

Varování!

- Zařízení a napájecí kabel nesmí být ponechány bez dozoru, pokud je připojeno k elektrické síti. Zařízení nikdy neponechávejte bez dozoru a volně přístupné a neodkládejte s volně přístupným napájecím kabelem.
- Zařízení je pod nebezpečným napětím, pokud je připojeno k elektrické síti. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Hrozí nebezpečí vážného zranění!

Upozornění!

- Zařízení obsahuje části, které se při činnosti výrazně zahřívají.
- Nedotýkejte se zahřátých povrchů zařízení. Dotýkejte se pouze držadla zařízení.
- Nepřibližujte se rukama, tváří, ... do těsné blízkosti zahřátých povrchů a ústí výstupu ohřátého vzduchu, v době činnosti zařízení.
- Zařízení používejte bezpečným způsobem, aby nedošlo k popálení vlasů resp. pokožky.
- Zařízení nikdy nesměrujte proudem ohřátého vzduchu proti obličeji, očím, a jiným částem těla osob ani zvířat.
- Nedotýkejte se zařízením žádné části těla (především kůže rukou, obličeje, krku, temene hlavy, ...) v době provozní činnosti zařízení.
Hrozí nebezpečí popálení od horkého vzduchu a horkého povrchu!
- Zařízení nikdy nepřetěžujte nad limity stanovené technickými parametry!
- Režim provozu zařízení (čas provozu/činnosti a přestávky) dodržujte podle pokynů k obsluze a používání. Zařízení pravidelně čistěte - zbavujte ho zbytků vlasů a případných nečistot. Znečištění zařízení může mít za následek snížení provozních parametrů a možné následné poškození.
- Pravidelným ošetřováním dosáhnete lepších výsledků při používání a spolehlivost v rámci doby životnosti.
- V případě, že během používání zařízení zaznamenáte jakékoli nestandardní projevy (zvuky, zápach, kouř,...), zařízení okamžitě vypněte a odpojte od napájení z elektrické sítě. Zařízení nechte zkontrolovat v odborném servisu.
- Po použití zařízení vždy odpojte od napájení z elektrické sítě, nechte jej dostatečně zchladnout (na teplotu okolí), pečlivě ho očistěte a uschovejte na vhodné a bezpečné místo, aby se zabránilo vzniku nebezpečí pro děti, nezpůsobilé osoby nebo zvířata.
- Přívodní šňůru napájení neomotávejte kolem těla přístroje. Šňůru poskládejte způsobem, jakým byla poskládaná v originálním balení při dodávce od výrobce.
- Pokud je součástí zařízení jakákoliv bezpečnostní část/součást (mechanická, elektrická), nikdy nevyřazujte tuto část/součást z činnosti! Pokud je bezpečnostní část/součást poškozena nebo nefunkční, zařízení nepoužívejte!
- Dětem mladším než 3 roky se musí zabránit v přístupu ke spotřebiči, pokud nejsou trvale pod dozorem.
- Děti ve věku od 3 let a mladší 8 let nesmí připojit spotřebič do zásuvky, regulovat ho, čistit nebo provést údržbu uživatelem.

VÝSTRAHA!

- Některé části tohoto výrobku se mohou stát velmi horkými a mohou způsobit popálení. Zvláštní pozornost věnujte tehdy, pokud jsou přítomny zranitelné osoby nebo děti.
- Nikdy nepodceňujte možné nebezpečí a dbejte zvýšené opatrnosti!!!

EN Safety Instructions. Read carefully!

- Electrical equipment is designed and manufactured in such a way as to allow for safe operation and use by persons without a professional qualification. Despite all the efforts taken by the manufacturer to ensure safe use, handling and use, it carries with it some residual risks and associated potential hazards.
- To warn of possible hazards, the following symbols and their meanings have been used on the device and in the accompanying documentation:



This symbol alerts users that the device is operating with dangerous electrical voltage. Do not remove protective covers on the device. Failure to observe the safety instructions during use and operation of the device may result in:
Danger of electric shock! Danger of serious injury or life threatening!



This symbol alerts users that following can happen if not respecting rules when operating the device:
Danger of serious injury or life threatening! Danger of damage to equipment or other damage to property!



This symbol means that the product is made with a double insulation between hazardous live parts (parts with dangerous voltage from the mains) and parts that are accessible in normal use.



This symbol alerts users to the following:
Disable the use of the device in a bathtub or shower.

Transportation/Transfer

- When transporting and using, take care when moving to avoid overturning and damage to the device.
Do not transfer the device until the power supply has been disconnected. Do not carry the appliance behind an electric cord / cord.
There is a risk of serious injury or life threatening!
There is a risk of damage to the device!

Expand/Packaging

- Unpack the equipment and accessories before putting it into service and remove all parts of packaging material and labels. Store the packaging in a safe place or keep it out of the reach of children and inappropriate persons.
There is a risk of serious injury!
There is a risk of choking!

Check/Startup

- We recommend performing both initial and subsequent regular machine inspections. Only use the device with the accessories supplied and approved by the manufacturer.
- Never use the appliance if it is incomplete, damaged, or if parts or accessories (eg due to fall) have been damaged during use.
There is a risk of electric shock!
There is a risk of serious injury!

- Check and assemble the machine before operating it as described in „Before Use“.
- Equipment (body with electrical components) and power cord with plug never clean a manner which could result in the fluid may flow into the device - under running water or immersion in water. Clean these parts with a damp cloth and wipe dry or let it dry.
- Only clean the appliance if it is switched off and disconnected from the mains. Keep the device clean and dry.
- If the device is stored at low temperature, before operating it first to make acclimate (about ½ to 1 hour) to remove any moisture in the interior of the covers, the solidification of the moving parts and maintaining the mechanical strength of the plastic parts.

Operation/Supervision

Please note!

- Use the appliance only in such a way that it does not /there is no danger to the health of children, other persons or animals, there are no risks of damage to the equipment and other material damage.
- Do not apply the device during use:
 - on the edges of tables or parts of furniture,
 - to unstable or uneven surfaces,
 - on dirty surfaces,
 - near containers containing water and other liquids.
- Do not expose the device to:
 - direct sunlight, sources of excessive heat,
 - vibration and mechanical stress,
 - polluting chemicals,
 - water and excess moisture,
 - insect,
 - aggressive environmental influences.

There is a risk of serious injury!

There is a risk of damage to equipment or other property damage!

- This device may only be used with original and non-damaged parts and accessories.
- The device is designed to trim clean and free hair, free from excess moisture. Do not use the device on fully wet hair. Wet dry your hair first with a towel.
- Do not use the appliance for synthetic hair.
- Do not use device to treat animal hair. Also, with caution about the possible transfer of parasites between people, take care and keep the device in a clean and hygienic state. After each use, always clean the device thoroughly. There is a risk of transmission of parasites from animals to humans and persons!

Warning!

- Do not use the appliance near water, shower, swimming pools or other containers containing water.
- The appliance must be kept dry. Do not use the device with wet hands.
- If the appliance falls into the water, do not remove it. First, pull the power cord plug out of the mains socket and then select the appliance from the water. In such cases, take the device for inspection to a specialist service to check if it is safe and works properly.

- When the appliance is used in the bathroom, disconnect it from the socket, as it is near the water, even if it is switched off.
There is a risk of electric shock!
There is a risk of electrical short circuit!
- To provide additional protection, it is recommended to install a current protector (RCD) in the electrical circuit of the power supply with a rated current of less than 30 mA. Consult a qualified electrician.
- Always keep the device constantly under supervision during use and operation!
- This appliance is not intended to be operated by a programmer, automatic timer or remote control, as there is a risk of fire if the appliance is covered or improperly placed.
- Do not leave the appliance unattended during use and operation, especially when children, inappropriate persons or pets are nearby.
- Do not use the appliance in an explosive atmosphere in the presence of flammable substances and vapors, fog or dust, and under atmospheric conditions, where air is easily propagated after ignition.
- Do not use the device near sources of excessive heat and open flame.
There is a risk of explosion and / or fire!
- Do not use flammable substances such as hairspray, gelling gel, ...
There is a risk of ignition of flammable substance!
- Do not cover the openings of the airflow covers. Air ventilation ensures proper operation, reliable and safe operation of the device.
- Do not place objects on the device or allow foreign bodies to enter the holes.
Do not place hot equipment on flammable materials (fabrics, textiles, ...) or on flammable objects.
There is a danger of fire!
- Compose and disassemble parts and accessories and clean the appliance only when the appliance is disconnected from the power supply.
- Do not use or put the appliance in a place where children may freely reach. Prevent children from playing with the device.
- Mechanical damage (breakage of device or breakage of parts and covers) of the device can cause serious injury. Do not use damaged equipment and accessories.
There is a risk of serious injury!
There is a risk of damage to equipment or other property damage!
- The electrical socket and power cord must remain easily accessible for safe disconnection of the device from the power supply.

Warning!

- The device and the power cord must not be left unattended when connected to the power supply. Never leave the appliance unattended and freely accessible and do not leave it with a freely accessible power cord.
- The device is under dangerous voltage when connected to a power grid.
There is a risk of electric shock!
There is a risk of serious injury!

Warning!

- The device contains parts that are very hot during operation.
- Do not touch hot surfaces! Only touch the handle of the device.
- Keep hands, faces, ... near the heated surfaces and the outlet of heated air during the operation of the device.
- Use the appliance in a safe way to avoid hair burns, skin.
- Never immerse the appliance in heated air against the face, eyes, or other parts of the body of persons or animals.
- Do not touch the equipment of any part of the body (especially the skin of the hands, face, neck, head of the head, ...) during the operation of the device. There is a risk of burns from hot air and hot surfaces!
- Never overload the equipment beyond the limits specified by the technical specifications!
- Observe the operating mode of the device (operating time / operation and breaks) in accordance with the operating and operating instructions. Regularly clean the device - get rid of it from the hair residue and possible dirt. Pollution of the device may result in a decrease in operating parameters and possible subsequent damage.
- Regular treatment results in better lifetime performance and reliability.
- If you notice any unusual occurrences (sounds, odors, smoke,...), immediately switch off the device and unplug it from the mains. Have the appliance checked by a specialist workshop.
- Always unplug the appliance from the power supply, allow it to cool down (ambient temperature), clean it carefully and store it in an appropriate and safe place to prevent danger to children, unaccompanied persons or animals.
- Do not immerse the power supply cord around the body of the device. Lay the cord in the way it was folded in the original package when delivered from the manufacturer.
- If any safety component / component (mechanical, electrical) is part of the device, never disable this part / component! If the safety component / component is damaged or not working, do not use the appliance!
- Children under 3 years of age must be prevented from accessing the appliance unless they are under the supervision.
- Children between 3 years and under 8 years of age may not connect the appliance to a power outlet, nor regulate or clean it or service users.

WARNING!

- Some parts of this product may become very hot and may cause burns. Take special care when vulnerable persons or children are present.
- Never underestimate the potential hazards and take extreme caution !!!