

SK Bezpečnostné pokyny. Čítajte pozorne!

- Elektrické zariadenie je navrhnuté a vyrobené takým spôsobom, aby umožňovalo bezpečnú obsluhu a používanie osobami bez odbornej kvalifikácie. Aj napriek všetkým opatreniam, ktoré boli výrobcom vykonané pre bezpečné používanie, obsluhu a používanie nesie so sebou určité zostatkové riziká a s nimi spojené možné nebezpečenstvá.
- Pre upozornenie na možné nebezpečenstvá, boli na zariadení a v sprievodnej dokumentácii použité nasledujúce symboly a ich význam:



Tento symbol upozorňuje používateľov, že zariadenie pracuje s nebezpečným elektrickým napätím. Na zariadení neodnímajte ochranné kryty.

Pri nedodržaní bezpečnostných pokynov pri používaní a obsluhu zariadenia hrozí:

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Nebezpečenstvo vážneho zranenia alebo ohrozenia života!



Tento symbol upozorňuje používateľov, že pri nedodržaní bezpečnostných pokynov pri používaní a obsluhu zariadenia hrozí:

Nebezpečenstvo vážneho zranenia alebo ohrozenia života!

Nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo inej škody na majetku!



Tento symbol upozorňuje používateľov, že pri nedodržaní bezpečnostných pokynov pri používaní a obsluhu zariadenia hrozí:

Nebezpečenstvo od neviditeľného žiarenia!



Tento symbol upozorňuje používateľov, že pri nedodržaní bezpečnostných pokynov pri používaní a obsluhu zariadenia hrozí:

Nebezpečenstvo popálenia od horúcej plochy!

Preprava/Prenášanie

- Pri preprave a použití napr. prepravného vozíka dbajte na opatrnosť pri pohybe, aby nedošlo k prevrhnutiu zariadenia.
- Zariadenie prepravujte/prenášajte až po dôkladnej obhliadke priestoru a trasy, ktoré musia byť bez prekážok.
- Zariadenie nikdy neprenášajte, pokiaľ je v prevádzkovej činnosti. Zariadenie neprenášajte pokiaľ je pripojené k sieťovej zásuvke.

Upozornenie!

- Pri prevádzke zariadenia sa môžu vonkajšie kryty a plochy zahrievať. Zariadenie nikdy neprenášajte, pokiaľ nie je dostatočne ochladené – na teplotu okolia.
 - Zariadenie prenášajte pevným uchopením obidvoma rukami za spodný okraj podstavy alebo pevných častí jeho tela.
 - Pri prenášaní dbajte na to, aby vaše ruky a zariadenie neboli vlhké alebo klzké.
 - Pre zvýšenie bezpečnosti (s ohľadom na rozmery a hmotnosť) zariadenie prenášajte len pomocou fyzicky spôsobilých a zdatných osôb.
- Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia alebo ohrozenia života!
Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia!

Rozbalenie/Obaly

- Pred uvedením zariadenia do prevádzky zariadenie vybalte a zbavte všetky jeho časti a príslušenstvo zvyškov obalových materiálov, etikiet a štítkov. Všetky obalové materiály odložte na bezpečné miesto alebo uschovajte predovšetkým mimo dosahu detí a nespôsobilých osôb.
Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!
Hrozí nebezpečenstvo zadusenía!

Kontrola/Uvedenie do prevádzky

- Zariadenie pred jeho uvedením do prevádzky očistite podľa pokynov uvedených v časti „Uvedenie do prevádzky“ resp. „Čistenie a údržba“.
- Zariadenie (telo s elektrickými časťami a ovládacím panelom) a napájací kábel so zástrčkou nikdy nečistite spôsobom – pod tečúcou vodou, pri ktorom by mohlo dôjsť k natečeniu kvapaliny do zariadenia.
- Tieto časti očistite len mierne navlhčenou tkaninou a utrite do sucha alebo nechajte uschnúť.
- Čistenie zariadenia vykonávajte len vtedy, pokiaľ je vypnuté a odpojené od napájania z elektrickej siete.
- Odporúčame vykonať prvotnú aj následné pravidelné kontroly zariadenia.

Výstraha!

- Je veľmi dôležité, aby presklené dvierka zariadenia a ich tesnenie neboli poškodené a aby sa dobre zatvárali. Poškodené nesmú byť ani závesy.
- Nepokúšajte sa žiadnym spôsobom zasahovať do konštrukcie alebo nastavení konštrukčných častí zariadenia.
- Zariadenie nikdy nepoužívajte, pokiaľ je neúplné, poškodené alebo v priebehu používania došlo k poškodeniu akejkoľvek jeho časti alebo príslušenstva. Zariadenie nechajte opraviť v odbornom servise.
Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!

Umiestnenie/Inštalácia

- Zariadenie umiestňujte iba na rovné, pevné a stabilné podložky – na kuchynské pracovné stoly a na časti nábytku, vhodné pre umiestnenie kuchynských zariadení.
- Vždy sa uistite, že miesto, na ktoré chcete zariadenie umiestniť má dostatočný priestor, mechanickú pevnosť a vhodné osvetlenie.

Upozornenie!

- Zariadenie je určené na použitie ako voľne stojace.
- Zariadenie neumiestňujte:
 - do uzavretých skriniek alebo častí nábytku,
 - na nestabilné stoly alebo nevhodné časti nábytku,
 - na nerovný a znečistený povrch,
 - na tesný okraj stolov alebo častí nábytku,
 - v blízkosti nádob s vodou alebo inými tekutinami.
- Zariadenie nevystavujte pôsobeniu:
 - priameho slnečného žiarenia, zdrojov a zariadení produkujúcich teplo,
 - vibrácií a mechanického namáhania,
 - nadmernej prašnosti,
 - vody a nadmernej vlhkosti,
 - hmyzu,
 - agresívnych vplyvov vonkajšieho prostredia.

Výstraha!

- Zástrčku napájacieho prívodu pripájajte vždy len do správne zapojenej elektrickej zásuvky s ochranným uzemnením.
- Nesprávne zapojené ochranné uzemnenie elektrickej zásuvky môže spôsobiť vznik rizika zásahu elektrickým prúdom.
- V prípade vzniku elektrického skratu ochranné uzemnenie znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
- Akékoľvek otázky týkajúce sa ochranného uzemnenia alebo elektrickej inštalácie, konzultujte výlučne s kvalifikovaným elektrotechnikom.
- Výrobca ani predajca nie je zodpovedný za akékoľvek poškodenie zariadenia alebo osobné zranenie vzniknuté nedodržaním správneho postupu pri elektrickom zapojení.
- Zariadenie nezakrývajte ani čiastočne. Na zariadenie nepokladajte žiadne predmety. Nevkladajte a nenechajte vnikat' do otvorov krytov zariadenia cudzie telesá.
- Nezakrývajte otvory krytov určené pre prúdenie vzduchu. Ventilácia vzduchu zabezpečuje spoľahlivú a bezpečnú prevádzku zariadenia.
- Z hľadiska požiarnej ochrany a bezpečnosti môže byť zariadenie umiestnené aj na pracovnom stole alebo podobnom povrchu, pokiaľ je dodržaná bezpečná vzdialenosť od horľavých povrchov resp. materiálov:
 - minimálne 30 cm v smere nad horným povrchom zariadenia, a minimálne 10 cm v ostatných smeroch.
- Dávajte pozor na podporné nožičky zariadenia. Ich celistvosť a poloha zabezpečujú stabilnú polohu, bezpečnú a správnu funkciu zariadenia.
- Elektrická zásuvka a napájací kábel musia zostať ľahko prístupné pre bezpečné odpojenie zariadenia od elektrickej siete.
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
Hrozí nebezpečenstvo požiaru!

Výstraha!

- Zariadenie umiestňujte na miesto, na ktoré nemôžu voľne dosiahnuť deti. Pracovné stoly a nábytok na umiestnenie by nemal byť nižší ako 85 cm.
- Zabráňte, aby deti so zariadením manipulovali. Zariadenie sa môže prevrhnúť a spôsobiť vážne zranenie. Mechanické poškodenie (prasknutie alebo zlomenie častí a krytov) zariadenia môže spôsobiť vážne zranenie.
Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!
Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo iných vecných škôd!
- Zariadenie neumiestňujte a nepoužívajte blízko nádob obsahujúcich vodu. Ak by zariadenie spadlo do vody, nevyberajte ho! Najskôr vytiahnite vidlicu sieťovej šnúry zo sieťovej zásuvky a až potom zariadenie vyberte z vody. V takýchto prípadoch odneste zariadenie na kontrolu do odborného servisu, aby preverili, či je bezpečné a správne funguje.
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
Hrozí nebezpečenstvo elektrického skratu!

Prevádzka/Dozor

- Mikrovlnná rúra je určená výlučne na ohrievanie potravín a nápojov v nádobách, vhodných pre použitie v mikrovlnných rúrach.
- Sušenie potravín alebo odevov a ohrievanie vyhrievacích podložiek, papúč, špongií, vlhkých utierok a podobne, môže viesť ku riziku poranenia, vznietenia alebo požiaru.

Nebezpečenstvo!

- Zariadenie v žiadnom prípade a nikdy nepoužívajte na sušenie živých zvierat!

Výstraha!

- Ak sú dvere alebo tesnenie dverí poškodené, rúra sa nesmie používať, kým ju neopraví oprávnená osoba.

Výstraha!

- Je nebezpečné, aby ktokoľvek iný ako oprávnená osoba vykonával akýkoľvek servis alebo opravy vyžadujúce odstránenie krytu, ktorý bráni vystaveniu pôsobenia mikrovlnnej energie.

Výstraha!

- Tekutiny a/alebo iné potraviny sa nesmú zahrievať v utesnených nádobách, pretože by mohli explodovať.

Upozornenie!

- Nezapínajte zariadenie zámerne, pokiaľ je prázdne - bez vložených potravín.
 - Používajte iba taký kuchynský riad, ktorý je vhodný na používanie v mikrovlnných rúrach. Riad vhodný na používanie v mikrovlnných rúrach je špecifikovaný v časti „Vhodný riad“.
 - Nepoužívajte kovový riad a náčinie a nekovové nádoby s ozdobami obsahujúcimi kovové materiály (zlato, striebro, a pod.). Kovové predmety a materiály môžu spôsobiť vznik elektrického oblúka a poškodenie zariadenia.
 - Pri zahrievaní pokrmov v plastových alebo papierových nádobách je potrebné rúru neustále sledovať vzhľadom na možnosť ich zapálenia.
 - Pred rozmrazovaním a ohrevom zmrazených potravín odstráňte z potravín plastové obaly. V niektorých prípadoch je však potrebné potraviny ponechať v obale, aby nedošlo k ich neželanému znehodnoteniu. Požiadavku na zachovanie obalu zmrazených potravín pri ohreve vždy uvádza výrobca.
 - V prípade vytvorenia dymu je potrebné spotrebič okamžite vypnúť alebo odpojiť z elektrickej zásuvky a dvere nechať zatvorené, aby sa zabránilo rozšíreniu prípadného ohňa.
 - Mikrovlnné zahrievanie nápojov môže vyústiť do oneskoreného búrlivého varu, preto je potrebné dávať pozor pri manipulácii s nádobou.
 - Obsah detských fľaš a pohárov s potravou pre deti sa musí pomiešať alebo potriať a pred konzumáciou sa musí skontrolovať ich teplota, aby sa zabránilo popáleniu.
 - Príprava vajíčok v škrupine alebo varenie celých vajíčok natvrdo sa nesmie robiť v mikrovlnných rúrach, pretože by mohli explodovať, dokonca aj po skončení mikrovlnného zahrievania.
 - Nezohrievajte nápoje s vysokým obsahom alkoholu a ani veľké množstvo oleja, pretože sa môžu vznietiť.
 - Používajte iba sondy na snímanie teploty odporúčané pre túto rúru (toto platí len pre spotrebiče, ktoré sú vybavené na používanie sondy na snímanie teploty).
 - Počas používania a prevádzky majte zariadenie neustále pod dozorom!
 - Toto zariadenie nie je určené na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania, pretože existuje nebezpečenstvo vzniku požiaru, ak je zariadenie zakryté alebo nesprávne umiestnené.
 - Zariadenie nenechávajte počas činnosti bez dozoru, a to predovšetkým vtedy, pokiaľ sa v ich blízkosti nachádzajú deti, nespôsobilé osoby alebo zvieratá.
 - Zariadenie nepoužívajte v blízkosti ľahko zápalných materiálov a predmetov ako sú napr. záclony, závesy, dekoratívne tkaniny apod.
- Hrozí nebezpečenstvo požiaru!

- Pred každým pripojením zariadenia k elektrickej sieti skontrolujte, či je regulátor ovládania v polohe „0“ „OFF“ (Vypnuté).
- Zariadenie nezapínajte a nevypínajte zasunutím alebo vytiahnutím vidlice napájacieho kábla zo sieťovej zásuvky.
- Zariadenie pri obvyklom používaní vždy najskôr pripojte k napájaniu do sieťovej zásuvky a potom zapnite hlavným vypínačom - regulátorom.
- Po ukončení použitia zariadenie vypnite hlavným vypínačom - regulátorom a následne vytiahnite vidlicu napájacieho kábla zo sieťovej zásuvky.
- Pokiaľ u zariadenia nefunguje hlavný vypínač - regulátor, zariadenie nepoužívajte.
- Zariadenie uvádzajte do prevádzkovej činnosti a používajte spôsobom, uvedeným v časti „Používanie mikrovlnnej rúry“.
- Zariadenie je pod nebezpečným napätím, pokiaľ je pripojené sieťové napájanie.
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
- Zariadenie obsahuje časti a povrchy, ktoré sa pri prevádzke zahrievajú – kryty zariadenia, povrchové plochy pracovného priestoru a varné nádoby. Nedotýkajte sa zahriatych krytov, povrchov a častí!
- Používajte kuchynské utierky alebo chňapky pri manipulácii so zariadením a s varnými nádobami. Tie sa môžu výrazne zahriať pri prenose tepla z ohriatych potravín.
- Presklené dvierka zariadenia v čase prevádzky otvárajte pomaly a opatrne. Pri náhlom otvorení dvierok hrozí prudký únik horúceho vzduchu z pracovného priestoru zariadenia.
Hrozí nebezpečenstvo popálenia od horúcej plochy!
Hrozí nebezpečenstvo oparenia od horúceho vzduchu!
- Zariadenie nikdy neponechávajte bez dozoru a voľne prístupné s voľne visiacim napájacím káblom. Deti, nespôsobilé osoby alebo zvieratá by mohli zariadenie za napájací kábel stiahnuť.
- Zariadenie neskladujte s omotanou sieťovou šnúrou okolo jeho tela. Sieťovú šnúru „voľne poskladajte“ spôsobom, akým bola poskladaná v originálnom obale od výrobcu.
Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!
- Zariadenie nikdy nepreťažujte nad limity stanovené technickými parametrami!
- Režim prevádzky zariadenia dodržiajte podľa pokynov na obsluhu a používanie.
- V prípade, že počas používania zariadenia spozorujete akékoľvek neštandardné prejavy (zvuky, zápach, dym, ...), zariadenie okamžite vypnite a odpojte od napájania z elektrickej siete. Zariadenie nechajte skontrolovať v odbornom servise.
- Pokiaľ je súčasťou zariadenia akákoľvek bezpečnostná časť/súčasť (mechanická, elektrická), nikdy nevyraďujte túto časť/súčasť z činnosti! Ak je bezpečnostná časť/súčasť poškodená alebo nefunkčná, zariadenie nepoužívajte!
- Nikdy nepodceňujte možné nebezpečenstvá a dbajte na zvýšenú opatrnosť!!!

CZ Bezpečnostní pokyny. Čtěte pozorně!

- Elektrické zařízení je navrženo a vyrobeno takovým způsobem, aby umožňovalo bezpečnou obsluhu a používání osobami bez odborné kvalifikace. I navzdory všem opatřením, které byly výrobcem provedeny pro bezpečné používání, obsluha a používání nese s sebou určitá zbytková rizika a s nimi spojené možné nebezpečí.
- Pro upozornění na možné nebezpečí, byly na zařízení a v průvodní dokumentaci použity následující symboly a jejich význam:



Tento symbol upozorňuje uživatele, že zařízení pracuje s nebezpečným elektrickým napětím. Ze zařízení neodnímejte ochranné kryty.

Při nedodržení bezpečnostních pokynů při používání a obsluze zařízení hrozí:

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!



Tento symbol upozorňuje uživatele, že při nedodržení bezpečnostních pokynů při používání a obsluze zařízení hrozí:

Nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!

Nebezpečí poškození zařízení nebo jiné škody na majetku!



Tento symbol upozorňuje uživatele, že při nedodržení bezpečnostních pokynů při používání a obsluze zařízení hrozí:

Nebezpečí od neviditelného záření!



Tento symbol upozorňuje uživatele, že při nedodržení bezpečnostních pokynů při používání a obsluze zařízení hrozí:

Nebezpečí popálení od horké plochy!

Přeprava/Přenášení

- Při přepravě a použití např. přepravního vozíku dbejte na opatrnost při pohybu, aby nedošlo k převrnutí zařízení.
- Zařízení přepravujte/přenášejte až po důkladné obhlídce prostoru a trasy, které musí být bez překážek.
- Zařízení nikdy nepřenášejte, pokud je v provozní činnosti. Zařízení nepřenášejte pokud je připojeno k síťové zásuvce.

Upozornění!

- Při provozu zařízení se mohou vnější kryty a plochy zahřívat. Zařízení nikdy nepřenášejte, pokud není dostatečně ochlazené - na teplotu okolí.
- Zařízení přenášejte pevným uchopením oběma rukama za spodní okraj podstavy nebo pevných částí jeho těla.
- Při přenášení dbejte na to, aby vaše ruce a zařízení nebyly vlhké nebo klzké.
- Pro zvýšení bezpečnosti (s ohledem na rozměry a hmotnost) zařízení přenášejte pouze pomocí fyzicky způsobilých a zdatných osob.
Hrozí nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!
Hrozí nebezpečí poškození zařízení!

Rozbalení/Obaly

- Před uvedením zařízení do provozu zařízení vybalte a zbavte všechny jeho části a příslušenství zbytků obalových materiálů, etiket a štítků. Všechny obalové materiály odložte na bezpečné místo nebo uschovejte především mimo dosah dětí a nezpůsobilych osob.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
Hrozí nebezpečí udušení!

Kontrola/Uvedení do provozu

- Zařízení před jeho uvedením do provozu očistěte podle pokynů uvedených v části „Uvedení do provozu“, resp. „Čištění a údržba“.
- Zařízení (tělo s elektrickými částmi a ovládacím panelem) a napájecí kabel se zástrčkou nikdy nečistěte způsobem - pod tekoucí vodou, při kterém by mohlo dojít k natečení kapaliny do zařízení.
- Tyto části očistěte jen mírně vlhkým hadříkem a otřete do sucha nebo nechte uschnout.
- Čištění zařízení provádějte jen tehdy, pokud je vypnuto a odpojeno od napájení z elektrické sítě.
- Doporučujeme provést prvotní i následné pravidelné kontroly zařízení.

Výstraha!

- Je velmi důležité, aby prosklená dvířka zařízení a jejich těsnění nebyly poškozeny a aby se dobře zavíraly. Poškozené nesmí být ani závěsy.
- Nepokoušejte se žádným způsobem zasahovat do konstrukce nebo nastavení konstrukčních částí zařízení.
- Zařízení nikdy nepoužívejte, pokud je neúplné, poškozené nebo v průběhu používání došlo k poškození jakékoliv jeho části nebo příslušenství. Zařízení nechejte opravit v odborném servisu.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!

Umístění/Instalace

- Zařízení umísťujte pouze na rovné, pevné a stabilní podložky - na kuchyňské pracovní stoly a na části nábytku, vhodné pro umístění kuchyňských zařízení.
- Vždy se ujistěte, že místo, na které chcete zařízení umístit má dostatečný prostor, mechanickou pevnost a vhodné osvětlení.

Upozornění!

- Zařízení je určeno k použití jako volně stojící.
- Zařízení neumísťujte:
 - Do uzavřených skříněk nebo částí nábytku,
 - Na nestabilní stoly nebo nevhodné části nábytku,
 - Na nerovný a znečištěný povrch,
 - Na těsný okraj stolů nebo částí nábytku,
 - V blízkosti nádob s vodou nebo jinými tekutinami.
- Zařízení nevystavujte působení:
 - Přímého slunečního záření, zdrojů a zařízení produkujících teplo,
 - Vibrací a mechanického namáhání,
 - Nadměrné prašnosti,
 - Vody a nadměrné vlhkosti,
 - Hmyzu,
 - Agresivních vlivů vnějšího prostředí.

Výstraha!

- Zástrčku napájecího přívodu připojujte vždy pouze do správně zapojené elektrické zásuvky s ochranným uzemněním.
- Nesprávně zapojené ochranné uzemnění elektrické zásuvky může představovat riziko úrazu elektrickým proudem.
- V případě vzniku elektrického zkratu ochranné uzemnění snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Jakékoliv otázky týkající se ochranného uzemnění nebo elektrické instalace, konzultujte výlučně s kvalifikovaným elektrotechnikem.
- Výrobce ani prodejce není zodpovědný za jakékoliv poškození zařízení nebo osobní zranění vzniklé nedodržením správného postupu při elektrickém zapojení.
- Zařízení nezakrývejte ani částečně. Na zařízení nepokládejte žádné předměty. Nevkládejte a nenechte vnikat do otvorů krytů zařízení cizí tělesa.
- Nezakrývejte otvory krytů určené pro proudění vzduchu. Ventilace vzduchu zajišťuje spolehlivý a bezpečný provoz zařízení.
- Z hlediska požární ochrany a bezpečnosti může být zařízení umístěno i na pracovním stole nebo podobném povrchu, pokud je dodržena bezpečná vzdálenost od hořlavých povrchů resp. materiálů:
 - Minimálně 30 cm ve směru nad horním povrchem zařízení, a minimálně 10 cm v ostatních směrech.
- Dávejte pozor na podpůrné nožičky zařízení. Jejich celistvost a poloha zajišťují stabilní polohu, bezpečnou a správnou funkci zařízení.
- Elektrická zásuvka a napájecí kabel musí zůstat snadno přístupné pro bezpečné odpojení zařízení od elektrické sítě.
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Hrozí nebezpečí požáru!

Výstraha!

- Zařízení umísťujte na místo, na které nemohou volně dosáhnout děti. Pracovní stoly a nábytek na umístění by neměl být nižší než 85 cm.
- Zabraňte, aby děti se zařízením manipulovaly. Zařízení se může převrhnout a způsobit vážné zranění. Mechanické poškození (prasknutí nebo zlomení částí a krytů) zařízení může způsobit vážné zranění.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
Hrozí nebezpečí poškození zařízení nebo jiných věcných škod!
- Zařízení neumísťujte a nepoužívejte v blízkosti nádob s vodou. Pokud by zařízení spadlo do vody, nevyjímejte ho! Nejprve vytáhněte vidlici síťového přívodu ze síťové zásuvky a až potom zařízení vyjměte z vody. V takových případech zanechte zařízení na kontrolu do odborného servisu, aby prověřili, zda je bezpečné a funguje správně.
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Hrozí nebezpečí elektrického zkratu!

Provoz/Dozor

- Mikrovlnná trouba je určena výlučně pro ohřev potravin a nápojů v nádobách, vhodných pro použití v mikrovlnných troubách.
- Sušení potravin nebo oděvů a ohřívání topných podložek, pantoflí, houbiček, vlhkých utěrek a podobně, může vést ke riziku poranění, vznícení nebo požáru.

Nebezpečí!

- Zařízení v žádném případě a nikdy nepoužívejte na sušení živých zvířat!

Výstraha!

- Pokud jsou dveře nebo těsnění dveří poškozené, trouba se nesmí používat, dokud ji neopraví oprávněná osoba.

Výstraha!

- Je nebezpečné, aby kdokoliv jiný než oprávněná osoba vykonával jakýkoliv servis nebo opravy vyžadující odstranění krytu, který brání vystavení působení mikrovlnné energie.

Výstraha!

- Tekutiny a/nebo jiné potraviny se nesmí ohřívat v utěsněných nádobách, protože by mohly explodovat.

Upozornění!

- Nezapínejte zařízení záměrně, pokud je prázdné - bez vložených potravin.
- Používejte pouze takové kuchyňské nádobí, které je vhodné pro používání v mikrovlnných troubách. Nádobí vhodné pro používání v mikrovlnných troubách je specifikováno v části „Vhodné nádobí“.
- Nepoužívejte kovové nádobí a náčiní a nekovové nádoby s ozdobami obsahujícími kovové materiály (zlato, stříbro, apod.). Kovové předměty a materiály mohou způsobit vznik elektrického oblouku a poškození zařízení.
- Při ohřívání pokrmů v plastových nebo papírových nádobách je třeba troubu neustále sledovat vzhledem k možnosti jejich zapálení.
- Před rozmrazováním a ohřevem zmrazených potravin odstraňte z potravin plastové obaly. V některých případech je však třeba potraviny ponechat v obalu, aby nedošlo k jejich nechtěnému znehodnocení. Požadavek na zachování obalu zmrazených potravin při ohřevu vždy uvádí výrobce.
- V případě vytvoření kouře je třeba spotřebič okamžitě vypnout nebo odpojit z elektrické zásuvky a dveře nechat zavřené, aby se zabránilo rozšíření případného ohně.
- Mikrovlnné ohřívání nápojů může vyústit do opožděného bouřlivého varu, proto je třeba dávat pozor při manipulaci s nádobou.
- Obsah dětských lahví a sklenic s potravou pro děti se musí smíchat nebo protřepat a před konzumací se musí zkontrolovat jejich teplota, aby se zabránilo popálení.
- Příprava vajíček ve skořápce nebo vaření celých vajíček natvrdo se nesmí dělat v mikrovlnných troubách, protože by mohly explodovat, dokonce i po skončení mikrovlnného ohřevu.
- Neohřívejte nápoje s vysokým obsahem alkoholu a ani velké množství oleje, protože se mohou vznítit.
- Používejte pouze sondy na snímání teploty doporučené pro tuto troubu (toto platí pouze pro spotřebiče, které jsou vybaveny na používání sondy na snímání teploty).
- Během používání a provozu mějte zařízení neustále pod dozorem!
- Toto zařízení není určeno k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání, protože existuje nebezpečí vzniku požáru, je-li zařízení zakryto nebo nesprávně umístěno.
- Zařízení nenechávejte během činnosti bez dozoru, a to především tehdy, pokud se v jejich blízkosti nacházejí děti, nezpůsobitelné osoby nebo zvířata.
- Zařízení nepoužívejte v blízkosti snadno vznětlivých materiálů a předmětů jako jsou např. záclony, závěsy, dekorativní tkaniny apod.
Hrozí nebezpečí požáru!
- Před každým připojením zařízení k elektrické síti zkontrolujte, zda je regulátor ovládání v poloze „0“ „OFF“ (Vypnuto).
- Zařízení nezapínejte a nevypínejte zasunutím nebo vytažením vidlice napájecího kabelu ze síťové zásuvky.

- Zařízení při obvyklém používání vždy nejdříve připojte k napájení do síťové zásuvky a pak zapněte hlavním vypínačem - regulátorem.
- Po ukončení použití zařízení vypněte hlavním vypínačem - regulátorem a následně vytáhněte vidlici napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
- Pokud u zařízení nefunguje hlavní vypínač - regulátor, zařízení nepoužívejte.
- Zařízení uvádějte do provozní činnosti a používejte způsobem, uvedeným v části „Použití mikrovlnné trouby“.
- Zařízení je pod nebezpečným napětím, pokud je připojeno síťové napájení. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Zařízení obsahuje části a povrchy, které se při provozu zahřívají - kryty zařízení, povrchové plochy pracovního prostoru a varné nádoby. Nedotýkejte se zahřátých krytů, povrchů a částí!
- Používejte kuchyňské utěrky nebo chňapky při manipulaci se zařízením a s varnými nádobami. Ty se mohou výrazně zahřát při přenosu tepla z ohřátých potravin.
- Prosklené dvířka zařízení v době provozu otevírejte pomalu a opatrně. Při náhlém otevření dvířek hrozí prudký únik horkého vzduchu z pracovního prostoru zařízení.
Hrozí nebezpečí popálení od horké plochy!
Hrozí nebezpečí opaření od horkého vzduchu!
- Zařízení nikdy neponechávejte bez dozoru a volně přístupné s volně visícím napájecím kabelem. Děti, nezpůsobilé osoby nebo zvířata by mohly zařízení za napájecí kabel stáhnout.
- Zařízení neskladujte s omotanou síťovou šňůrou kolem jeho těla. Síťovou šňůru „volně poskládejte“ způsobem, jakým byla poskládaná v originálním obalu od výrobce.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
- Zařízení nikdy nepřetěžujte nad limity stanovené technickými parametry!
- Režim provozu zařízení dodržujte podle pokynů k obsluze a používání.
- V případě, že během používání zařízení zaznamenáte jakékoli nestandardní projevy (zvuky, zápach, kouř, ...), zařízení okamžitě vypněte a odpojte od napájení z elektrické sítě. Zařízení nechte zkontrolovat v odborném servisu.
- Pokud je součástí zařízení jakákoliv bezpečnostní část/součást (mechanická, elektrická), nikdy nevyrazujte tuto část/součást z činnosti! Pokud je bezpečnostní část / součást poškozena nebo nefunguje správně, zařízení nepoužívejte!
- Nikdy nepodceňujte možné nebezpečí a dbejte zvýšené opatrnosti!!!

EN Safety Instructions. Read carefully!

- Electrical equipment is designed and manufactured in such a way as to allow for safe operation and use by persons without a professional qualification. Despite all the measures taken by the manufacturer to ensure safe use, handling and use, it carries with it some residual risks and associated potential hazards.
- To warn of possible hazards, the following symbols and their meanings have been used on the device and in the accompanying documentation:



This symbol alerts users that the device is operating with dangerous electrical voltage. Do not remove protective covers on the device. Failure to observe the safety instructions during use and operation of the device may result in:
Danger of electric shock!



This symbol alerts users to the following: Risk of serious injury or life threatening when not following the safety instructions when using and operating the unit!
Danger of damage to equipment or other damage to property!



This symbol alerts users to the following: Danger from invisible radiation if you fail to follow the safety instructions when using and operating the unit!



This symbol warns users that if the safety instructions for use and operation of the appliance are not followed, there is a risk of: Burns from hot surfaces!

Transportation/Transfer

- When transporting and using, for example, of the transport cart, be careful when moving, to avoid overturning the device.
- Transport / carry the equipment only after thorough inspection of the space and the routes, which must be unobstructed.
- Never carry the machine while it is in operation. Do not carry the device while it is plugged into a wall outlet.

Warning!

- When operating the device, the outside covers and surfaces may be heated. Never transfer the appliance until it has cooled down to ambient temperature.
- Transfer the device firmly by both hands to the bottom edge of the base or fixed parts of the body.
- Make sure that your hands and equipment are not damp or slippery when carrying.
- For the sake of safety (in terms of size and weight), transfer the equipment only to physically fit and competent persons.
There is a risk of serious injury or life threatening!
There is a risk of damage to the device!

Expand/Packaging

- Unpack and remove all parts and accessories of packaging materials, labels, and labels before putting the device into operation. Keep all packaging materials in a safe place or keep them out of the reach of children and inappropriate persons.
There is a risk of serious injury!
There is a risk of choking!

Check/Commissioning

- Clean the machine before commissioning as described in the „Commissioning“ or „Cleaning and maintenance“.
- Never clean the appliance (body with electrical parts and control panel) and the power cord with the plug - under running water, which could cause the liquid to flow into the device.
- Clean these parts with a slightly moistened cloth and wipe dry or let it dry.
- Only clean the appliance if it is switched off and disconnected from the mains.
- We recommend performing both initial and subsequent regular machine inspections.

Caution!

- It is very important that the glass door and its seals are not damaged and that they are well closed. No hinges may be damaged.
- Do not attempt to interfere with the construction or adjustment of the component parts in any way.
- Never use the appliance if it is incomplete, damaged, or if any parts or accessories are damaged during use. Have the appliance repaired by a specialist workshop. There is a risk of serious injury!

Location/Installation

- Only place the appliance on straight, strong and stable pads - kitchen work desks and furniture parts, suitable for the location of kitchen utensils.
- Always make sure that the place you want to place the device has enough space, mechanical strength and appropriate lighting.

Warning!

- The appliance is intended for use as a freestanding appliance.
- Do not place the appliance:
 - in enclosed cabinets or parts of furniture,
 - unstable tables or inappropriate parts of furniture,
 - on an uneven and dirty surface,
 - on the sealing edge of tables or parts of furniture,
 - near containers with water or other liquids.
- Do not expose the device to:
 - direct sunlight, sources and equipment producing heat,
 - vibration and mechanical stress,
 - excessive dust,
 - water and excess moisture,
 - insect,
 - aggressive effects of the external environment.

Caution!

- Always connect the power plug to a properly connected electrical socket with a protective ground.
- Incorrectly connected protective earthing of the electrical socket may cause electric shock.

- In the event of an electric short circuit, the earthing conductor reduces the risk of electric shock.
- Consult your qualified electrician for any questions regarding earthing or electrical installation.
- The manufacturer or seller is not responsible for any damage to the equipment or personal injury resulting from failure to observe the correct electrical connection procedure.
- Do not cover the appliance in part. Do not add anything to the device. Do not insert or allow the foreign objects to enter the holes of the device covers.
- Do not cover the openings of the airflow covers. Air ventilation ensures reliable and safe operation of the device.
- From a fire protection and safety point of view, the device can also be placed on a work table or similar surface if a safe distance from the flammable surfaces is maintained. materials:
 - at least 30 cm above the top of the device and at least 10 cm in the other directions.
- Pay attention to the support feet of the device. Their integrity and position ensure a stable position, safe and correct operation of the device.
- The electrical socket and power cord must remain easily accessible for safe disconnection of the device from the power supply.
There is a risk of electric shock!
There is a danger of fire!

Caution!

- Place the device in a place where children can not reach freely. Work desks and furniture for placing should not be less than 85 cm.
- Prevent children from handling the device. The device may overwrite and cause serious injury. Mechanical damage (breakage or breakage of parts and covers) of the device can cause serious injury.
There is a risk of serious injury!
There is a risk of damage to equipment or other property damage!
- Do not place the appliance and do not use the proximity of containers containing water. If the appliance falls into the water, do not remove it! First, pull the power cord plug out of the mains socket and then select the appliance from the water. In such cases, take the device for inspection to a specialist service to check that it is safe and working properly.
There is a risk of electric shock!
There is a risk of electrical short circuit!

Operation/Supervision

- The microwave oven is designed exclusively for heating food and beverages in containers suitable for use in microwave ovens.
- Drying food or clothing and heating heaters, cloth, sponge, wet wipes, and the like may result in the risk of injury, fire or fire.

Danger!

- Never use the appliance and never use it for drying live animals!

Caution!

- If the door or door seal is damaged, the oven must not be used until it has been rectified by the authorized person.

Caution!

- It is dangerous for anyone other than the authorized person to perform any service or repairs requiring the removal of the cover to prevent exposure to microwave energy.

Caution!

- Liquids and / or other foods may not be heated in sealed containers because they could explode.

Warning!

- Do not switch the appliance intentionally, if it is empty - without food.
- Use only kitchen dishes that are suitable for use in microwave ovens. Cookware suitable for use in microwave ovens is specified in „Suitable dishes“.
- Do not use metalware and non-metallic containers with ornaments containing metallic materials (gold, silver, etc.). Metal objects and materials can cause an electric circuit and damage the device.
- When heating food in plastic or paper containers, it is necessary to keep track of the oven in view of the possibility of ignition.
- Remove the plastic packaging from the food before defrosting and heating the frozen food. In some cases, however, it is necessary to leave the food in the packaging in order to avoid undesired deterioration. The requirement to keep the frozen food container when heated is always stated by the manufacturer.
- In case of smoke formation, the appliance must be switched off or disconnected immediately from the electrical outlet and the door must be closed in order to prevent the spread of any fire.
- Microwave heating of beverages may result in delayed boiling, so be careful when handling the container.
- The contents of children's bottles and baby food cups must be mixed or shaken and their temperature must be checked prior to consumption to prevent burns.
- Eggs must not be cooked in shell or cooked whole eggs in microwave ovens because they could explode, even after microwave heating.
- Do not heat beverages that are high in alcohol or even large amounts of oil because they can ignite.
- Only use the temperature sensing probes recommended for this oven (this applies only to appliances that are equipped to use the temperature sensing probe).
- Always keep your device under control during use and operation!
- This device is not intended to be operated via a programmer, external time switch or remote control because there is a risk of fire if the device is covered or incorrectly positioned.
- Do not leave the appliance unattended during operation, especially if there are children, inappropriate persons or animals nearby.
- Do not use the appliance near easily flammable materials and objects, curtains, curtains, decorative fabrics,
There is a danger of fire!
- Make sure that the controller is set to „OFF“ position before each connection to the power supply.
- Do not switch the device on or off by plugging in or pulling out the plug of the power cord from the wall socket.
- Always connect the appliance to mains power supply for normal use, then switch on the main switch - the controller.
- Turn off the main switch when you have finished using it
- the controller and then pull the plug of the power cord out of the mains socket.
- Do not use the device if the main power switch does not work.
- Put the appliance into operation and use the method described in „Using the microwave oven“.

- The device is under dangerous voltage when the power supply is connected. There is a risk of electric shock!
- The device contains parts and surfaces that are heated during operation - device covers, surface areas of the work area and cookware. Do not touch heated covers, surfaces or parts!
- Use kitchen towels or gloves when handling the appliance and cooking dishes. They can greatly heat up when heat is transferred from heated foods.
- Open the glass door of the machine at the time of operation slowly and carefully. When the door is suddenly opened, there is a risk of a hot spill from the working area of the appliance. There is a risk of burning from the hot surface!
- There is a risk of warming air!
- Never leave the appliance unattended and freely accessible with a free-hanging power cord. Children, inappropriate persons or animals could overturn the device for the power cord.
- Do not store the appliance with a wrapped cord around its body. Unfold the network cord „in the way it was put in the original packaging by the manufacturer.
- There is a risk of serious injury!
- Never overload the equipment beyond the limits specified by the technical specifications!
- Observe the operating mode of the machine in accordance with the operating and instruction manual.
- If you notice any unusual occurrences (sounds, odors, smoke, etc.) while using the device, switch off the device immediately and disconnect it from the power supply. Have the appliance checked by a specialist workshop.
- If any safety component / part (mechanical, electrical) is part of the device, never disable this part / component! If the safety component / part is damaged or not working, do not use the appliance!
- Never underestimate the potential hazards and take extreme caution !!!