

SK Bezpečnostné pokyny. Čítajte pozorne!

Elektrické zariadenie je navrhnuté a vyrobené takým spôsobom, aby umožňovalo bezpečnú obsluhu a používanie osobami bez odbornej kvalifikácie. Aj napriek všetkým opatreniam, ktoré boli výrobcom vykonané pre bezpečné používanie, obsluhu a používanie nesie so sebou určité zostatkové riziká a s nimi spojené možné nebezpečenstvá.

Pre upozornenie na možné nebezpečenstvá, boli na zariadení a v sprievodnej dokumentácii použité nasledujúce symboly a ich význam:



Tento symbol upozorňuje používateľov, že zariadenie pracuje s nebezpečným elektrickým napätím. Na zariadení neodnímajte ochranné kryty.

Pri nedodržaní bezpečnostných pokynov pri používaní a obsluhu zariadenia hrozí:

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Nebezpečenstvo vážneho zranenia alebo ohrozenia života!



Tento symbol upozorňuje používateľov, že pri nedodržaní bezpečnostných pokynov pri používaní a obsluhu zariadenia hrozí:

Nebezpečenstvo vážneho zranenia alebo ohrozenia života!

Nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo inej škody na majetku!



Tento symbol upozorňuje používateľov, že pri nedodržaní bezpečnostných pokynov pri používaní a obsluhu zariadenia hrozí:

Nebezpečenstvo popálenia od horúcej plochy!



Tento symbol upozorňuje používateľov, že pri nedodržaní bezpečnostných pokynov pri používaní a obsluhu zariadenia hrozí:

Nebezpečenstvo vzniku ohňa alebo požiaru!



Tento symbol upozorňuje používateľov, že zariadenie má byť čistené po použití a nie je určené pre čiastočné alebo úplné ponorenie do tekutiny.

Neponárať do žiadnej tekutiny!

Preprava/Prenášanie

- Pri preprave a použití napr. prepravného vozíka dbajte na opatrnosť pri pohybe, aby nedošlo k prevrhnutiu zariadenia.
 - Zariadenie prepravujte/prenášajte až po dôkladnej obhliadke priestoru a trasy, ktoré musia byť bez prekážok.
 - Zariadenie nikdy neprenášajte, pokiaľ je v prevádzkovej činnosti. Zariadenie neprenášajte pokiaľ je pripojené k sieťovej zásuvke.
 - Zariadenie prenášajte pevným uchopením obidvoma rukami za spodný okraj podstavy alebo pevných častí jeho tela.
 - Pri prenášaní dbajte na to, aby vaše ruky a zariadenie neboli vlhké alebo klzké.
 - Pre zvýšenie bezpečnosti (s ohľadom na rozmery a hmotnosť) zariadenie prenášajte len pomocou spôsobilých a fyzicky zdatných osôb.
- Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia alebo ohrozenia života!
Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia!

Rozbalenie/Obaly

- Pred uvedením zariadenia do prevádzky zariadenie vybalte a zbavte všetky jeho časti a príslušenstvo zvyškov obalových materiálov, etikiet a štítkov. Všetky obalové materiály odložte na bezpečné miesto alebo uschovajte predovšetkým mimo dosahu detí a nespôsobilých osôb.
Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!
Hrozí nebezpečenstvo zadusenía!

Kontrola/Uvedenie do prevádzky

- Zariadenie je určené na prípravu potravín. Preto pred jeho uvedením do prevádzky očistite všetky jeho časti podľa pokynov uvedených v časti „Uvedenie do prevádzky“ resp. „Čistenie“.
- Zariadenie (telo s elektrickými časťami a ovládacím panelom) a napájací kábel so zástrčkou nikdy nečistite pod tečúcou vodou alebo ponorením, pri ktorom by mohlo dôjsť k natečeniu kvapaliny do zariadenia.
- Tieto časti očistite len mierne navlhčenou tkaninou a utrite do sucha alebo nechajte uschnúť.
- Čistenie zariadenia vykonávajte len vtedy, pokiaľ je vypnuté a odpojené od napájania z elektrickej siete a dostatočne ochladené.
- Odporúčame vykonať prvotnú aj následné pravidelné kontroly zariadenia. Je veľmi dôležité, aby sa (presklené) veko zariadenia dobre zatváralo a aby nebolo poškodené. Nepokúšajte sa žiadnym spôsobom zasahovať do konštrukcie alebo nastavení konštrukčných častí zariadenia.
- Zariadenie nikdy nepoužívajte, pokiaľ je neúplné, poškodené alebo v priebehu používania došlo k poškodeniu akejkoľvek jeho časti. Zariadenie nechajte opraviť v odbornom servise.
Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!

Umiestnenie/Inštalácia

- Zariadenie umiestňujte iba na rovné, pevné a stabilné podložky – na kuchynské pracovné stoly a na časti nábytku, vhodné pre umiestnenie kuchynských zariadení.
- Vždy sa uistite, že miesto, na ktoré chcete zariadenie umiestniť má dostatočný priestor, stabilitu, mechanickú pevnosť a vhodné osvetlenie.
- Pokiaľ zariadenie nepoužívate, nepokladajte a neodkladajte na zariadenie žiadne predmety ani nádoby s tekutinami.

Upozornenie!

Zariadenie neumiestňujte:

- na nestabilné stoly alebo nevhodné časti nábytku,
- na nerovný a znečistený povrch,
- na tesný okraj stolov alebo častí nábytku,
- v blízkosti nádob s vodou alebo inými tekutinami.
- Zariadenie nezakrývajte ani čiastočne. Na zariadenie nepokladajte žiadne predmety. Nevkladajte a nenechajte vnikáť do otvorov krytov zariadenia cudzie telesá.
- Nezakrývajte otvory krytov určené pre prúdenie vzduchu. Ventilácia vzduchu zabezpečuje spoľahlivú a bezpečnú prevádzku zariadenia.
- Z hľadiska požiarnej ochrany a bezpečnosti môže byť zariadenie umiestnené aj na pracovnom stole alebo podobnom povrchu, pokiaľ je dodržaná bezpečná vzdialenosť od horľavých povrchov resp. materiálov:
 - minimálne 500 mm v smere hlavného sálania tepla, a
 - minimálne 100 mm v ostatných smeroch.Hrozí nebezpečenstvo požiaru!

Varovanie!

- Zariadenie umiestňujte na miesto, na ktoré nemôžu voľne dosiahnuť deti. Pracovné stoly a nábytok na umiestnenie by nemal byť nižší ako 85 cm.
- Zabráňte, aby deti so zariadením manipulovali (hrali). Zariadenie sa môže prevrhnúť a spôsobiť veľmi vážne zranenie. Mechanické poškodenie (prasknutie alebo zlomenie častí a krytov) zariadenia môže spôsobiť vážne zranenie.
Hrozí nebezpečenstvo veľmi vážneho zranenia!
Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo iných vecných škôd!
- Zariadenie neumiestňujte a nepoužívajte blízko nádob obsahujúcich vodu. Ak by zariadenie spadlo do vody, nevyberajte ho. Najskôr vytiahnite vidlicu sieťovej šnúry zo sieťovej zásuvky a až potom zariadenie vyberte z vody. V takýchto prípadoch odneste zariadenie na kontrolu do odborného servisu, aby preverili, či je bezpečné a správne funguje.
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
Hrozí nebezpečenstvo elektrického skratu!

Prevádzka/Dozor

Upozornenie!

- Zariadenie používajte len s originálnymi časťami a dodávaným príslušenstvom.
- Pre bezpečné a spoľahlivé používanie zariadenia používajte výhradne originálny napájací kábel s príslušným vhodným konektorom (nástrčkou) – odpojiteľný prívod.
- Táto požiadavka platí pre všetky typy zariadení, ktorých súčasťou je odpojiteľný napájací prívod.

Varovanie!

- Zariadenie pripájajte k elektrickej sieti výhradne takým spôsobom, že najskôr pripojíte konektor prívodného kábla k zásuvke (prívodke) na zariadení a až následne pripojíte vidlicu napájacieho prívodu k sieťovej zásuvke.
- Konektor napájacieho prívodu neodpájajte od zariadenia, pokiaľ je vidlica prívodného kábla zapojená v elektrickej zásuvke.
- Konektor napájacieho prívodu je pod nebezpečným napätím, pokiaľ je vidlica napájacieho prívodu pripojená k elektrickej sieti.
- Do konektora napájacieho prívodu nevsúvajte žiadne predmety.

Nebezpečenstvo!

- Pri tepelnej úprave potravín vyprážaním alebo fritovaním dochádza k vysokému stupňu zahriatia používaného oleja. V čase prevádzkovej činnosti zariadenia buďte veľmi opatrní.
- Používaný olej je veľmi horúci!
- Veľmi opatrní buďte pri vkladaní studenej (zmrazenej) potraviny (potraviny, ktorá obsahuje zvyškové množstvo studenej alebo chladnej vody) do horúceho oleja. V takom prípade dochádza k prudkému ochladeniu horúceho oleja a k jeho vystrekovaniu do priestoru.
- Pred vložením zmrazenej alebo mokrej potraviny do horúceho oleja zbavte potraviny zvyškov ľadu alebo zvyškovej vody.
- Vyvarujte sa naliatiu studenej alebo chladnej vody priamo do horúceho oleja!
- Zabráňte prehriatiu oleja a jeho vznieteniu.
- Nepoužívajte starú alebo nevhodnú náplň oleja alebo tukov, kedy môže dôjsť k ich vznieteniu.
- V prípade, že by došlo k vznieteniu horúceho oleja, nikdy nehaste horiaci olej vodou! Použitie vody vyvolá u každej kvapky po dopade do horúceho oleja, už pri teplote 100 °C zväčšenie jej objemu viac ako 1700-krát a následné vyvrhnutie horiaceho oleja do okolia.

- Nárast objemu plameňov má „deflagračný (prvá fáza pri výbuchu – prudké vznietenie)“ charakter a môže na voľnom priestranstve dosiahnuť až 8 metrov. Hrozí nebezpečenstvo vzniku ohňa alebo požiaru!
Hrozí nebezpečenstvo veľmi vážneho zranenia!
- Počas používania a prevádzky majte zariadenie neustále pod dozorom!
- Toto zariadenie nie je určené na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania, pretože existuje nebezpečenstvo vzniku požiaru, ak je zariadenie zakryté alebo nesprávne umiestnené.
- Zariadenie nenechávajte počas činnosti bez dozoru, a to predovšetkým vtedy, pokiaľ sa v ich blízkosti nachádzajú deti, nespôsobilé osoby alebo zvieratá.
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti ľahko zápalných materiálov a predmetov ako sú napr. záclony, závesy, dekoratívne tkaniny apod.
- Zariadenie nepoužívajte na ohrev rôznych druhov tekutín, na sušenie potravín, na vykurovanie priestorov, sušenie odevov, obuvi ani žiadnych iných predmetov!
Hrozí nebezpečenstvo požiaru!
- Pred každým pripojením zariadenia k elektrickej sieti skontrolujte, či je regulátor ovládania v polohe „0“ „OFF“ (Vypnuté).
- Zariadenie nezapínajte a nevypínajte zasunutím alebo vytiahnutím vidlice napájacieho kábla zo sieťovej zásuvky.
- Zariadenie pri obvyklom používaní vždy najskôr pripojte k napájaniu do sieťovej zásuvky a potom zapnite hlavným vypínačom - regulátorom.
- Po ukončení použitia zariadenie vypnite hlavným vypínačom - regulátorom a následne vytiahnite vidlicu napájacieho kábla zo sieťovej zásuvky.
- Pokiaľ u zariadenia nefunguje hlavný vypínač - regulátor, zariadenie nepoužívajte.
- Zariadenie je pod nebezpečným napätím, pokiaľ je pripojené sieťové napájanie.
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
- Zariadenie obsahuje časti a povrchy, ktoré sa pri prevádzke výrazne zahrievajú – kryty zariadenia, povrchové plochy pracovného priestoru a varná nádoba.

Varovanie!

- Nedotýkajte sa zahriatych krytov, povrchov a častí!
Používajte len držadlá a úchyty!
- Používajte kuchynské utierky alebo chňapky pre otvorenie veka nádoby a pri manipulácii s nádobou.
- Na manipuláciu napr. s fritovacím košom v čase prevádzky zariadenia používajte výlučne rukoväť koša!
- Veko varnej nádoby zariadenia v dobe prevádzky otvárajte pomaly a opatrne. Pri náhlom otvorení hrozí prudký únik horúceho vzduchu z pracovného priestoru zariadenia.

Upozornenie!

- Po vypnutí zariadenia ostávajú zahriate povrchy ešte určitý čas horúce. Pred akoukoľvek ďalšou manipuláciou so zariadením – čistenie, odloženie a uschovanie, vždy počkajte, až sa horúce plochy úplne ochladia.
- Hrozí nebezpečenstvo popálenia od horúcej plochy!
- Hrozí nebezpečenstvo oparenia od horúceho vzduchu!
- Elektrická zásuvka a napájací kábel musia zostať ľahko prístupné pre bezpečné odpojenie zariadenia od elektrickej siete.

- Zariadenie nikdy neponechávajte bez dozoru a voľne prístupné s voľne visiacim napájacím káblom. Deti, nespôsobilé osoby alebo zvieratá by mohli zariadenie za napájací kábel stiahnuť.
- Zariadenie neskladujte s omotanou sieťovou šnúrou okolo jeho tela. Sieťovú šnúru „voľne poskladajte“ spôsobom, akým bola poskladaná v originálnom obale od výrobcu.
Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!
- Zariadenie nikdy nepreťažujte nad limity stanovené technickými parametrami!
- Zariadenie používajte iba s originálnymi časťami a príslušenstvom, dodaným od výrobcu.
- Používajte iba nádobu, určenú na prípravu pokrmov.
- Zariadenie uvádzajte do činnosti len ak je naplnené požadovaným množstvom oleja alebo tuku.
- Množstvo náplne oleja musí byť vždy v rozmedzí danom MIN. a MAX. uvedenom na vnútornej stene nádoby.
- Do zariadenia nekladajte nadmerné kusy/množstvo potravín a nevhodné nádoby.
- Režim prevádzky zariadenia dodržiajte podľa pokynov na obsluhu a používanie.
- V prípade, že počas používania zariadenia spozorujete akékoľvek neštandardné prejavy (zvuky, zápach, dym, ...), zariadenie okamžite vypnite a odpojte od napájania z elektrickej siete. Zariadenie nechajte skontrolovať v odbornom servise.
- Po skončení prevádzky zariadenie vždy dôkladne očistite od zvyškov potravín, tukov a pripálenín.
Nedodržanie správnej údržby zariadenia má za následok zníženie jeho bezpečnosti a praktickej životnosti.
- Pokiaľ je súčasťou zariadenia akákoľvek bezpečnostná časť/súčasť (mechanická, elektrická), nikdy nevyraďujte túto časť/súčasť z činnosti! Ak je bezpečnostná časť/súčasť poškodená alebo nefunkčná, zariadenie nepoužívajte!
- Deťom mladším ako 3 roky sa musí zabrániť v prístupe k spotrebiču, pokiaľ nie sú trvalo pod dozorom.
- Deti vo veku od 3 rokov a mladšie ako 8 rokov nesmú pripojiť spotrebič do zásuvky, regulovať ho alebo čistiť alebo vykonať údržbu používateľom.

VÝSTRAHA!

- Niektoré časti tohto výrobku sa môžu stať veľmi horúcimi a môžu spôsobiť popálenie. Zvláštnu pozornosť venujte vtedy, ak sú prítomné zraniteľné osoby alebo deti.
- Nikdy nepodceňujte možné nebezpečenstvá a dbajte na zvýšenú opatrnosť!!!!

Bezpečnosť prevádzkového prostredia

- Zariadenie nikdy nenechávajte bez dozoru počas fázy varenia, kedy je pod tlakom.
- Pred používaním zariadenia vždy skontrolujte tlakový ventil či nie je upchatý.
- Pred použitím zariadenia s tlakom sa uistite, že zariadenie je poriadne uzatvorené.
- Toto zariadenie je určené len na domáce použitie. Nejedná sa o profesionálne zariadenie.
- Zariadenie nekladajte do zahriatej rúry.

- Zariadenie nepremiestňujte keď je pod tlakom. Počas premiestňovania by mohlo zariadenie spadnúť a spôsobiť vážne zranenia.
- Zariadenie používajte iba na účel na ktoré bolo navrhnuté.
- Zariadenie nepoužívajte bez vody, môže sa vážne poškodiť.
- Zariadenie neprepĺňajte nad jeho maximálny objem.
- Zariadenie musí byť naplnené aspoň ¼ l vody, ktorá umožní vyparovanie.
- V prípade, že para nezačne unikať z pracovného ventilu na začiatku varenia ako zvyčajne, okamžite ho vypnite. Skontrolujte ventil a či nie je v hrnci málo alebo veľa vody.
- Toto zariadenie pracuje pod tlakom. Nesprávnym používaním zariadenia môže dôjsť k vážnemu zraneniu.
- **Zariadenie sa nesnažte otvoriť silou. Pred otvorením zariadenia si overte, že klesol tlak. Ak je problém otvoriť poklop, znamená to, že zariadenie je stále pod tlakom. Nesnažte sa ho za žiadnych okolností otvoriť! Hocijaký tlak v zariadení môže byť nebezpečný.**
- Zariadenie generuje extrémnu paru a teplo. Pri používaní buďte veľmi opatrný a obozretný.
- Pri uvoľňovaní pary držte ruky, hlavu aj telo mimo dosahu pary. Dávajte si pozor aby ste neprišli do styku s horúcou parou.
- Pre zabezpečenie ochrany pred úrazom elektrickým prúdom nesmie prísť napájací kábel do kontaktu s vodou. Zariadenie nepoužívajte pokiaľ máte mokré ruky alebo nohy.
- Zariadenie nepoužívajte vonku.
- Zariadenie nepoužívajte v príliš teplom, prašnom alebo vlhkom prostredí.
- So zariadením používajte iba odporúčané príslušenstvo.
- Varte iba v originálnej nádobe určenej pre tento model.
- Nedotýkajte sa horúcich povrchov zariadenia.
- Zariadenie uchovávajte z dosahu horľavých látok.
- Zariadenie nepoužívajte na vyprážanie oleja pod tlakom! Hrozí riziko popálenia!
- Nepoužívajte tlak na varenie jablák, brusníc, rebarbory, cestovín, rozkrájaného hrachu a sušených polievkových zmesí. Tieto potraviny majú tendenciu peniť, pena a jej rozstrekovanie môžu zablokovat odvodu vzduchu otvor alebo zámok ventilácie/ krytu vzduchu.
- Zariadenie vždy pripájajte do sieťovej zásuvky. Nepoužívajte predlžovacie káble.
- Ak zariadenie vykazuje nejaké známky poškodenia alebo počas používania začne vykazovať známky poruchy, okamžite ho vypnite zo siete. Zariadenie sa nepokúšajte opraviť doma. Smie byť opravované iba v autorizovanom certifikovanom servise.
- **Ak má zariadenie poškodené gumové tesnenie alebo pokrývku, nepoužívajte ho ale ho okamžite pošlite na kontrolu do autorizovaného servisu.**
- Po uvarení mäsa, ktoré má vonkajšiu vrstvu kože, neprepichujte kožu po varení, mohli by ste sa popáliť. Prepichnete ju pred varením.
- Po uvarení jedla s hrubšou textúrou ako cicer, rebarbora atď. spotrebičom pred otvorením mierne zatrasť, aby ste sa uistili, že jedlo alebo šťava z varenia nevystreknú.
- **Kto nečítal alebo neporozumel návodu na obsluhu, nie je oprávnený zariadenie používať! Pri nesprávnom používaní hrozí vážne zranenie alebo smrť!**

Pokyny pre čistenie povrchov častí a súčastí zariadení, určených na styk s potravinami

- Zariadenie pri jeho používaní nesmie nepriaznivo ovplyvňovať kvalitu a vlastnosti potravín, preto je nutné pravidelné a dôkladné očistenie všetkých povrchov, ktoré prichádzajú do styku so spracovávanými potravinami.
- Po skončení používania zariadenia je vždy nutné očistiť všetky jeho časti od zvyškov potravín a tukov. Dôležité je dôkladné očistenie povrchov od zvyškov, mastnoty, mastných usadenín a pripálenín.
- Postupujte nasledovne:
 - Zariadenie rozoberte (podľa typu zariadenia a pokynov výrobcu) na časti a súčasti, ktoré sú jednotlivo umývateľné buď priamo pod tečúcou teplou vodou, alebo je možné ich prípadne ponoriť do teplej vody, do ktorej bol pridaný vhodný čistiaci prostriedok.
V inom prípade zariadenie očistite v zmontovanom stave.
 - Všetky časti zariadenia (časti spracovávajúce potraviny) dôkladne zbavte viditeľných zvyškov potravín.
 - Vhodným spôsobom je poutieranie všetkých plôch suchou papierovou utierkou. Na čistenie nepoužívajte drsné (abrazívne) čistiace prostriedky a kovové náčinie.
 - Plochy určené na prípravu potravín umyte mäkkou hubkou alebo tkaninou namočenou v teplej vode s pridaním malého množstva koncentráту čistiaceho prostriedku. Niekoľko minút nechajte čistiaci roztok pôsobiť.
 - Následne znečistené plochy primeraným tlakom, ale dôkladne poutierajte čistiacou hubkou a zbavte ich všetkých zvyškov potravín a tukov.
 - Taktó očistené plochy častí a súčastí zariadenia následne poutierajte použitím mäkkej hubky alebo tkaniny namočenej v čistej teplej vode. Dávajte pozor, aby nedošlo k natečeniu vody do elektrických častí zariadenia.
 - Tento postup opakujte podľa potreby, aby boli odstránené všetky zvyšky čistiaceho prostriedku.
 - Očistené a omyté plochy na záver vždy dôkladne osušte mäkkou tkaninovou alebo papierovou utierkou, alebo nechajte uschnúť.
- Pri čistení zariadenia (častí a súčastí určených na styk s potravinami) je dôležitá dôkladnosť, pretože zvyšky potravín majú tendenciu podliehať hnilobným procesom, a tak kontaminovať neškodné potraviny pri ich následnom spracovávaní.

CZ Bezpečnostní pokyny. Čtěte pozorně!

Elektrické zařízení je navrženo a vyrobeno takovým způsobem, aby umožňovalo bezpečnou obsluhu a používání osobami bez odborné kvalifikace. I přes veškerá opatření, která byla výrobcem provedena pro bezpečné používání, obsluhu a používání s sebou nese určitá zbytková rizika a s nimi spojená možná nebezpečí.

Pro upozornění na možná nebezpečí, byly na zařízení a v průvodní dokumentaci použity následující symboly a jejich význam:



Tento symbol upozorňuje uživatele, že zařízení pracuje s nebezpečným elektrickým napětím. Ze zařízení neodnímejte ochranné kryty. Při nedodržení bezpečnostních pokynů při používání a obsluze zařízení hrozí:

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!



Tento symbol upozorňuje uživatele, že při nedodržení bezpečnostních pokynů při používání a obsluze zařízení hrozí:

Nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!

Nebezpečí poškození zařízení nebo jiné škody na majetku!



Tento symbol upozorňuje uživatele, že při nedodržení bezpečnostních pokynů při používání a obsluze zařízení hrozí:

Nebezpečí popálení od horké plochy!



Tento symbol upozorňuje uživatele, že při nedodržení bezpečnostních pokynů při používání a obsluze zařízení hrozí:

Nebezpečí vzniku ohně nebo požáru!



Tento symbol upozorňuje uživatele, že zařízení má být čištěno po použití a není určeno pro částečné nebo úplné ponoření do tekutiny.

Neponořovat do žádné tekutiny!

Přeprava/Přenášení

- Při přepravě a použití např. přepravního vozíku dbejte opatrnosti při pohybu, aby nedošlo k převrnutí zařízení.
 - Zařízení přeppravujte/přenášejte až po důkladné prohlídce prostoru a trasy, které musí být bez překážek.
 - Zařízení nikdy nepřenášejte, pokud je v provozní činnosti. Zařízení nepřenášejte pokud je připojeno k síťové zásuvce.
 - Zařízení přenášíte pevným uchopením oběma rukama za spodní okraj podstavu nebo pevných částí jeho těla.
 - Při přenášení dbejte na to, aby vaše ruce a zařízení nebyly vlhké nebo kluzké.
 - Pro zvýšení bezpečnosti (s ohledem na rozměry a hmotnost) zařízení přenášíte pouze pomocí způsobilých a fyzicky zdatných osob.
- Hrozí nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!
Hrozí nebezpečí poškození zařízení!

Rozbalení/Obaly

- Před uvedením zařízení do provozu zařízení vybalte a zbavte všechny jeho části a příslušenství zbytků obalových materiálů, etiket a štítků. Všechny obalové materiály odložte na bezpečné místo nebo uschovejte především mimo dosah dětí a nezpůsobilých osob.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
Hrozí nebezpečí zadušení!

Kontrola/Uvedení do provozu

- Zařízení je určeno pro přípravu potravin. Proto před jeho uvedením do provozu očistěte všechny jeho části podle pokynů uvedených v části „Uvedení do provozu“ resp. „Čištění“.
- Zařízení (tělo s elektrickými částmi a ovládacím panelem) a napájecí kabel se zástrčkou nikdy nečistěte pod tekoucí vodou nebo ponořením, při kterém by mohlo dojít k natečení kapaliny do zařízení.
- Tyto části očistěte jen mírně navlhčenou tkaninou a otřete do sucha nebo nechte uschnout.
- Čištění zařízení provádějte pouze tehdy, pokud je vypnuto a odpojeno od napájení z elektrické sítě a dostatečně ochlazen.
- Doporučujeme provést prvotní i následné pravidelné kontroly zařízení. Je velmi důležité, aby se (prosklené) víko zařízení dobře zavíralo a aby nebylo poškozeno. Nepokoušejte se žádným způsobem zasahovat do konstrukce nebo nastavení konstrukčních částí zařízení.
- Zařízení nikdy nepoužívejte, pokud je neúplné, poškozené nebo v průběhu používání došlo k poškození jakékoli jeho části. Zařízení nechte opravit v odborném servisu.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!

Umístění/Instalace

- Zařízení umísťujte pouze na rovné, pevné a stabilní podložky – na kuchyňské pracovní stoly a na části nábytku, vhodné pro umístění kuchyňských zařízení.
- Vždy se ujistěte, že místo, na které chcete zařízení umístit, má dostatečný prostor, stabilitu, mechanickou pevnost a vhodné osvětlení.
- Pokud zařízení nepoužíváte, nepokládejte a neodkládejte na zařízení žádné předměty ani nádoby s tekutinami.

Upozornění!

Zařízení neumísťujte:

- na nestabilní stoly nebo nevhodné části nábytku,
 - na nerovný a znečištěný povrch,
 - na těsný okraj stolů nebo částí nábytku,
 - v blízkosti nádob s vodou nebo jinými tekutinami.
 - Zařízení nezakrývejte ani částečně. Na zařízení nepokládejte žádné předměty. Nevkládejte a nenechte vnikat do otvorů krytů zařízení cizí tělesa.
 - Zakrývejte otvory krytů určené pro proudění vzduchu. Ventilace vzduchu zajišťuje spolehlivý a bezpečný provoz zařízení.
 - Z hlediska požární ochrany a bezpečnosti může být zařízení umístěno i na pracovním stole nebo podobném povrchu, pokud je dodržena bezpečná vzdálenost od hořlavých povrchů resp. materiálů:
 - minimálně 500 mm ve směru hlavního sálání tepla, a
 - minimálně 100 mm v ostatních směrech.
- Hrozí nebezpečí požáru!

Varování!

- Zařízení umísťujte na místo, na které nemohou volně dosáhnout děti. Pracovní stoly a nábytek pro umístění by neměl být nižší než 85 cm.
- Zabraňte tomu, aby děti se zařízením manipulovaly (hrály si). Zařízení se může převrhnout a způsobit velmi vážné zranění. Mechanické poškození (prasknutí nebo zlomení částí a krytů) zařízení může způsobit vážné zranění.
Hrozí nebezpečí velmi vážného zranění!
Hrozí nebezpečí poškození zařízení nebo jiných věcných škod!
- Zařízení neumísťujte a nepoužívejte poblíž nádob obsahujících vodu. Pokud by zařízení spadlo do vody, nevyjímejte jej. Nejprve vytáhněte vidlici síťové šňůry ze síťové zásuvky a teprve poté zařízení vyjměte z vody. V takových případech odneste zařízení ke kontrole do odborného servisu, abyověřili, zda je bezpečné a správně funguje.
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Hrozí nebezpečí elektrického zkratu!

Provoz/Dozor

Upozornění!

- Zařízení používejte pouze s originálními částmi a dodávaným příslušenstvím.
- Pro bezpečné a spolehlivé používání zařízení používejte výhradně originální napájecí kabel s příslušným vhodným konektorem (nástrčkou) – odpojitelný přívod.
- Tento požadavek platí pro všechny typy zařízení, jejichž součástí je odpojitelný napájecí přívod.

Varování!

- Zařízení připojujete k elektrické síti výhradně takovým způsobem, že nejprve připojíte konektor přívodního kabelu k zásuvce (přívodce) na zařízení a až následně připojíte vidlici napájecího přívodu k síťové zásuvce.
- Konektor napájecího přívodu neodpojujete od zařízení, pokud je vidlice přívodního kabelu zapojena v elektrické zásuvce.
- Konektor napájecího přívodu je pod nebezpečným napětím, pokud je vidlice napájecího přívodu připojena k elektrické síti.
- Do konektoru napájecího přívodu nevsouvajte žádné předměty.

Nebezpečí!

- Při tepelné úpravě potravin smažením nebo fritováním dochází k vysokému stupni zahřátí používaného oleje. V době provozní činnosti zařízení buďte velmi opatrní.
- Používaný olej je velmi horký!
- Velmi opatrní buďte při vkládání studené (zmražené) potraviny (potraviny, která obsahuje zbytkové množství studené nebo chladné vody) do horkého oleje. V takovém případě dochází k prudkému ochlazení horkého oleje a k jeho vystříkávání do prostoru.
- Před vložením zmražené nebo mokré potraviny do horkého oleje zbavte potraviny zbytků ledu nebo zbytkové vody.
- Vyvarujte se nalití studené nebo chladné vody přímo do horkého oleje!
- Zabraňte přehřátí oleje a jeho vznícení.
- Nepoužívejte starou nebo nevhodnou náplň oleje nebo tuků, kdy může dojít k jejich vznícení.
- V případě, že by došlo ke vznícení horkého oleje, nikdy nehaste hořící olej vodou! Použití vody vyvolá u každé kapky po dopadu do horkého oleje, již při teplotě 100 °C zvětšení jejího objemu více než 1700krát a následné vyvržení hořícího oleje do okolí.

- Nárůst objemu plamenů má „deflagrační (první fáze při výbuchu – prudké vznícení)“ charakter a může na volném prostranství dosáhnout až 8 metrů.
Hrozí nebezpečí vzniku ohně nebo požáru!
Hrozí nebezpečí velmi vážného zranění!
- Během používání a provozu mějte zařízení neustále pod dozorem!
- Toto zařízení není určeno k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání, protože existuje nebezpečí vzniku požáru, je-li zařízení zakryté nebo nesprávně umístěné.
- Zařízení nenechávejte během činnosti bez dozoru, a to především tehdy, pokud se v jejich blízkosti nacházejí děti, nezpůsobilé osoby nebo zvířata.
- Zařízení nepoužívejte v blízkosti lehce zápalných materiálů a předmětů jako jsou např. záclony, závěsy, dekorativní tkaniny apod.
- Zařízení nepoužívejte k ohřevu různých druhů tekutin, k sušení potravin, k vytápění prostor, sušení oděvů, obuvi ani žádných jiných předmětů!
Hrozí nebezpečí požáru!
- Před každým připojením zařízení k elektrické síti zkontrolujte, zda je regulátor ovládaný v poloze „0“ „OFF“ (Vypnuto).
- Zařízení nezapínejte a nevypínejte zasunutím nebo vytažením vidlice napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
- Zařízení při obvyklém používání vždy nejprve připojte k napájení do síťové zásuvky a poté zapněte hlavním vypínačem - regulátorem.
- Po ukončení použití zařízení vypněte hlavním vypínačem - regulátorem a následně vytáhněte vidlici napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
- Pokud u zařízení nefunguje hlavní vypínač - regulátor, zařízení nepoužívejte.
- Zařízení je pod nebezpečným napětím, pokud je připojeno síťové napájení.
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Zařízení obsahuje části a povrchy, které se při provozu výrazně zahřívají – kryty zařízení, povrchové plochy pracovního prostoru a varná nádoba.

Varování!

- Nedotýkejte se zahřátých krytů, povrchů a částí!
Používejte jen držadla a úchyty!
- Používejte kuchyňské utěrky nebo chňapky pro otevření víka nádoby a při manipulaci s nádobou.
- K manipulaci např. s fritovacím košem v době provozu zařízení používejte výlučně rukojeť koše!
- Víko varné nádoby zařízení v době provozu otevírejte pomalu a opatrně.
Při náhlém otevření hrozí prudký únik horkého vzduchu z pracovního prostoru zařízení.

Upozornění!

- Po vypnutí zařízení zůstávají zahřáté povrchy ještě určitou dobu horké. Před jakoukoli další manipulací se zařízením – čištěním, odložení a uschování, vždy počkejte, až se horké plochy zcela ochladí.
- Hrozí nebezpečí popálení od horké plochy!
- Hrozí nebezpečí opaření od horkého vzduchu!
- Elektrická zásuvka a napájecí kabel musí zůstat snadno přístupné pro bezpečné odpojení zařízení od elektrické sítě.
- Zařízení nikdy neponechávejte bez dozoru a volně přístupné s volně visícím napájecím kabelem. Děti, nezpůsobilé osoby nebo zvířata by mohly zařízení za napájecí kabel stáhnout.
- Zařízení neskladujte s omotanou síťovou šňůrou kolem jeho těla. Síťovou šňůru „volně poskládejte“ způsobem, jakým byla poskládána v originálním obalu od výrobce.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
- Zařízení nikdy nepřetěžujte nad limity stanovené technickými parametry!
- Zařízení používejte pouze s originálními částmi a příslušenstvím, dodaným od výrobce.
- Používejte pouze nádobu, určenou k přípravě pokrmů.
- Zařízení uvádějte do činnosti pouze pokud je naplněno požadovaným množstvím oleje nebo tuku.
- Množství náplně oleje musí být vždy v rozmezí daném MIN. a MAX. uvedeném na vnitřní stěně nádoby.
- Do zařízení nekládejte nadměrné kusy/množství potravin a nevhodné nádoby.
- Režim provozu zařízení dodržujte podle pokynů k obsluze a používání.
- V případě, že během používání zařízení upozorujete jakékoli nestandardní projevy (zvuky, zápach, kouř, ...), zařízení okamžitě vypněte a odpojte od napájení z elektrické sítě. Zařízení nechte zkontrolovat v odborném servisu.
- Po skončení provozu zařízení vždy důkladně očistěte od zbytků potravin, tuků a připálenin.
Nedodržení správné údržby zařízení má za následek snížení jeho bezpečnosti a praktické životnosti.
- Pokud je součástí zařízení jakákoli bezpečnostní část/součást (mechanická, elektrická), nikdy nevyřazujte tuto část/součást z činnosti! Je-li bezpečnostní část/součást poškozená nebo nefunkční, zařízení nepoužívejte!
- Dětem mladším 3 let musí být zabráněno v přístupu ke spotřebiči, pokud nejsou trvale pod dozorem.
- Děti ve věku od 3 let a mladší 8 let nesmí připojit spotřebič do zásuvky, regulovat jej nebo čistit nebo provést údržbu uživatelem.

VÝSTRAHA!

- Některé části tohoto výrobku se mohou stát velmi horkými a mohou způsobit popálení. Zvláštní pozornost věnujte tehdy, jsou-li přítomny zranitelné osoby nebo děti.
- Nikdy nepodceňujte možná nebezpečí a dbejte zvýšené opatrnosti!!!

Pokyny pro čištění povrchů částí a součástí zařízení, určených pro styk s potravinami nebo olejem

- Zařízení při jeho používání nesmí nepříznivě ovlivňovat kvalitu a vlastnosti potravin, proto je nutné pravidelné a důkladné očištění všech povrchů, které přicházejí do styku se zpracovávanými potravinami a olejem.
 - Po skončení používání zařízení je vždy nutné očistit všechny jeho části od zbytků potravin. Důležité je důkladné očištění povrchů od zbytků případné mastnoty a mastných usazenin.
 - Postupujte následovně:
 - Zařízení rozeberte (podle pokynů) na části a součásti, které jsou jednotlivě omyvatelné buď přímo pod tekoucí teplou vodou nebo je lze ponořit do teplé vody, do které byl přidán vhodný čistící prostředek a na části, které se čistí výlučně otíráním. Poutráním se čistí ty části zařízení, které obsahují elektrické součásti a obvody.
 - Všechny části zařízení důkladně zbavte viditelných zbytků potravin. Vhodným způsobem je otírání všech ploch suchou papírovou utěrkou.
 - Jednotlivé omyvatelné části zařízení ponořte do kuchyňského dřezu (nebo vhodné nádoby) s teplou vodou a malým množstvím koncentrátu čistícího prostředku. Nechte několik minut čistící roztok působit.
 - Následně znečištěné plochy přiměřeným tlakem, ale důkladně otřete měkkou čistící houbou a zbavte je všech zbytků potravin.
 - Takto očištěné plochy částí a součástí zařízení následně omyjte čistou teplou vodou s použitím měkké houbičky nebo tkaniny. Tento postup opakujte podle potřeby, aby byly odstraněny všechny zbytky čistícího prostředku.
 - Očištěné a omyté plochy na závěr vždy důkladně osušte měkkou tkaninovou nebo papírovou utěrkou, nebo nechte uschnout.
- Při čištění zařízení (částí a součástí určených pro styk s potravinami) je důležitá důkladnost, protože zbytky potravin mají tendenci podléhat hnilobným procesům a tak kontaminovat nezávadné potraviny při jejich následném zpracovávání.

Bezpečnost provozního prostředí

- Zařízení nikdy nenechávejte bez dozoru během fáze vaření, kdy je pod tlakem.
- Před používáním zařízení vždy zkontrolujte tlakový ventil, zda není ucpaný.
- Před použitím zařízení s tlakem se ujistěte, že je zařízení řádně uzavřeno.
- Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití. Nejedná se o profesionální zařízení.
- Zařízení nevkládejte do zahřáté trouby.
- Zařízení nepřemísťujte když je pod tlakem. Během přemísťování by mohlo zařízení spadnout a způsobit vážná zranění.
- Zařízení používejte pouze k účelu, pro který bylo navrženo.
- Zařízení nepoužívejte bez vody, může se vážně poškodit.
- Zařízení nepřepĺňujte nad jeho maximální objem.
- Zařízení musí být naplněno alespoň ¼ l vody, která umožní vypařování.
- V případě, že pára nezačne unikat z pracovního ventilu na začátku vaření jako obvykle, okamžitě jej vypněte. Zkontrolujte ventil a zda není v hrnci málo nebo hodně vody.
- Toto zařízení pracuje pod tlakem. Nesprávným používáním zařízení může dojít k vážnému zranění.

- **Zařízení se nesnažte otevřít silou. Před otevřením zařízení si ověřte, že klesl tlak. Pokud je problém otevřít poklop, znamená to, že zařízení je stále pod tlakem. Nesnažte se ho za žádných okolností otevřít! Jakýkoli tlak v zařízení může být nebezpečný.**
- Zařízení generuje extrémní páru a teplo. Při používání buďte velmi opatrní a obezřetní.
- Při uvolňování páry držte ruce, hlavu i tělo mimo dosah páry. Dávejte si pozor abyste nepřišli do styku s horkou párou.
- Pro zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem nesmí přijít napájecí kabel do kontaktu s vodou. Zařízení nepoužívejte pokud máte mokré ruce nebo nohy.
- Zařízení nepoužívejte venku.
- Zařízení nepoužívejte v příliš teplém, prašném nebo vlhkém prostředí.
- Se zařízením používejte pouze doporučené příslušenství.
- Vařte pouze v originální nádobě určené pro tento model.
- Nedotýkejte se horkých povrchů zařízení.
- Zařízení uchovávejte z dosahu hořlavých látek.
- Zařízení nepoužívejte ke smažení oleje pod tlakem!
Hrozí riziko popálení!
- Nepoužívejte tlak na vaření jablek, brusinek, reveň, těstovin, rozkrájeného hrachu a sušených polévkových směsí. Tyto potraviny mají tendenci pěnit, pěna a její rozstříkávání mohou zablokovat odvodušňovací otvor nebo zámek ventilace/ krytu vzduchu.
- Zařízení vždy připojujte do síťové zásuvky. Nepoužívejte prodlužovací kabely.
- **Pokud zařízení vykazuje nějaké známky poškození nebo během používání začne vykazovat známky poruchy, okamžitě jej vypněte ze sítě. Zařízení se nepokoušejte opravit doma. Smí být opravovány pouze v autorizovaném certifikovaném servisu.**
- Pokud má zařízení poškozené pryžové těsnění nebo pokrývku, nepoužívejte jej ale jej okamžitě pošlete ke kontrole do autorizovaného servisu.
- Po uvaření masa, které má vnější vrstvu kůže, nepropichujte kůži po vaření, mohli byste se popálit. Propíchněte ji před vařením.
- Po uvaření jídla s hrubší texturou jako cizrna, reveň atp. spotřebičem před otevřením mírně zatřeste, abyste se ujistili, že jídlo nebo šťáva z vaření nevystříknou.
- **Kdo nečetl nebo neporozuměl návodu k obsluze, není oprávněn zařízení používat! Při nesprávném používání hrozí vážné zranění nebo smrt!**

EN Safety Instructions. Read carefully!

The electrical equipment shall be designed and manufactured in such a way as to permit safe operation and use by persons without professional qualifications. Despite all precautions taken by the manufacturer for safe use, operation and use entails certain residual risks and the associated potential hazards. The following symbols and their meanings have been used on the device and in the accompanying documentation to indicate potential hazards:



This symbol alerts users that the device is operating with hazardous electrical voltages. Do not remove the protective covers on the device. Failure to follow the safety instructions while using and operating the equipment may result in:
Risk of electric shock! Risk of serious injury or death!



This symbol warns the user that if the safety instructions for using and operating the device are not followed, there is a risk of: serious injury or death!
Risk of equipment damage or other property damage!



This symbol warns the user that there is a risk of not following the safety instructions when using and operating the machine: Risk of burns from hot surfaces!



This symbol warns the user that there is a risk of fire or fire if the safety instructions for using and operating the device are not followed!



This symbol warns users that the device should be cleaned after use and is not intended to be partially or completely immersed in liquid. Do not immerse in any liquid!

Transportation/Transfer

- During transport and use take care when moving the truck to prevent the machine from toppling over.
- Only transport/carry the equipment after thoroughly inspecting the area and routes, which must be clear of obstructions.
- Never carry the machine while it is in operation. Do not carry the device while it is connected to a power outlet.
- Carry the device firmly with both hands on the bottom edge of the base or solid body parts.
- When carrying, ensure that your hands and equipment are not damp or slippery.
- For added safety (with respect to dimensions and weight), carry the device only with qualified and physically fit persons.
Risk of serious injury or death! Risk of equipment damage!

Unpacking/Packaging

- Unpack and discard all parts and accessories of packaging materials, and labels before operating the machine. Keep all packaging materials in a safe place or keep them away from children and incapacitated persons.
Risk of serious injury! There is a risk of suffocation!

Inspection/Commissioning

- The appliance is intended for food preparation. Therefore, clean all parts according to the instructions in the section before commissioning „Start-up“ resp. „Cleaning“.
- Never clean the device (body with electrical parts and control panel) and the power cord with plug under running water or immersion, as this may cause liquid to enter the device.
- Clean these parts only with a slightly damp cloth and wipe them dry or allow to dry.
- Only clean the unit when it is turned off and unplugged and adequately cooled.
- We recommend performing initial and subsequent regular inspections of the equipment. It is very important that the (glazed) lid of the device closes well and is not damaged. Do not attempt to interfere in any way with the design or adjustment of the components of the device.
- Never use the appliance if it is incomplete, damaged or any part of it has been damaged during use. Have the device repaired by a specialist garage.
Risk of serious injury!

Location/Installation

- Only place the appliance on flat, firm and stable bases - on kitchen desks and furniture parts suitable for placing kitchen appliances.
- Always make sure that the area where you want to place the device has sufficient space, stability, mechanical strength, and adequate lighting.
- Do not place any objects or containers of liquids on the unit when not in use.

Warning!

Do not place the device:

- for unstable tables or inappropriate parts of furniture,
- uneven and dirty surfaces,
- on the tight edge of tables or furniture parts,
- in the vicinity of containers containing water or other liquids.
- Do not partially cover the device. Do not place any objects on the device. Do not insert or allow foreign bodies to enter the openings of the machine's covers.
- Do not block the air vents of the covers. Air ventilation ensures reliable and safe operation of the device.
- From a fire safety and safety point of view, the unit may also be placed on a workbench or similar surface as long as a safe distance from flammable surfaces or surfaces is maintained. materials:
not less than 500 mm in the direction of the main radiant heat, and
- at least 100 mm in other directions. Risk of fire!

Warning!

- Place the device in a place where children cannot reach freely. Worksurface and furniture should not be lower than 85 cm.
- Do not allow children to manipulate (play) the device. The device may topple over and cause serious injury. Mechanical damage (breakage or breakage of parts and covers) of the device can cause serious injury.
Risk of serious injury!
There is a risk of damage to the equipment or other property damage!

- Do not place or use this product near containers containing water. Do not remove the device if it falls into water. Unplug the power cord from the wall outlet before removing the machine from the water. In such cases, take the equipment to a professional service center to check that it is safe and working properly.
Risk of electric shock! Risk of electric short circuit!

Operation/Supervision

Caution!

- Use the machine only with the original parts and the supplied accessories.
- For safe and reliable use of the device, use only the original power cord with the appropriate connector (plug) - disconnectable power supply.
- This requirement applies to all types of equipment that include a detachable power supply.

Warning!

- Only connect the machine to the mains in such a way that you first connect the power cord plug to the power outlet (socket) on the machine and then connect the power plug to the power outlet.
- Do not disconnect the power plug from the machine while the power plug is plugged into an electrical outlet.
- The power supply connector is under dangerous voltage when the power supply plug is connected to the mains.
- Do not insert any objects into the power supply connector.

Danger!

- When cooking food by frying or deep-frying, the oil used will heat up. Be very careful when operating the machine.
- The oil used is very hot!
- Be very careful when placing cold (frozen) food (food that contains residual amounts of cold or cold water) in hot oil. In such a case, the hot oil is rapidly cooled and sprayed into the space.
- Before placing frozen or wet food in hot oil, clear the food from ice or residual water.
- Avoid pouring cold water directly into hot oil!
- Avoid overheating and ignition of the oil.
- Do not use old or unsuitable oil or grease cartridges as they may catch fire.
- Never ignite hot oil with water if hot oil ignites! The use of water causes an increase in the volume of the drop more than 1700 times for each drop, when it falls into the hot oil, already at 100 ° C, and subsequent ejection of the burning oil into the environment.
- The increase in flame volume has a “deflagration (explosion first phase - rapid ignition)” character and can reach up to 8 meters in open space.
Risk of fire or fire! Risk of serious injury!
- Always keep the unit under supervision during use and operation!
- This equipment is not intended to be operated by a programmer, external timer or remote control, as there is a risk of fire if the equipment is covered or improperly positioned.
- Do not leave the device unattended during operation, especially if there are children, incapacitated persons or animals near them.
- Do not use this product near flammable materials or objects such as. curtains, drapes, decorative fabrics, etc.
- Do not use the appliance for heating various kinds of liquids, for drying food, for heating rooms, for drying clothes, shoes or any other objects!
Risk of fire!

- Make sure that the controller is set to “0” “OFF” before connecting the machine to the mains.
- Do not turn the device on or off by plugging in or unplugging the power cord from the wall outlet.
- In normal use, always connect the device to the power outlet first and then turn it on with the main power switch.
- After use, turn the power switch off with the main power switch, then unplug the power cord from the wall outlet.
- Do not use the unit if the main power switch is not working.
- The equipment is under dangerous voltage when the AC power is connected.
Risk of electric shock!
- The appliance contains parts and surfaces that become very hot during operation - the appliance covers, workspace surfaces, and the cooker.

Warning!

- Do not touch heated covers, surfaces or parts! Use only handles and handles!
- Use kitchen towels or potholders to open the lid of the container and handle the container.
- For handling eg. use the basket handle only when the appliance is in operation!
- Slowly and carefully open the appliance lid during operation. Sudden opening may cause hot air to escape from the work area.

Warning!

- Warm surfaces remain hot for some time after the unit is turned off. Always wait until the hot surfaces have cooled down completely before any further manipulation - cleaning and storing.
Risk of burns from hot surfaces!
Risk of scalding from hot air!
- The power outlet and power cord must remain easily accessible to safely disconnect the equipment from the power supply.
- Never leave the appliance unattended and freely accessible with a free-hanging power cord. Children, incapacitated persons, or animals could pull the device off the power cord.
- Do not store the device with the power cord wrapped around its body. Fold the power cord in the same way as it was put in the original packaging from the manufacturer.
Risk of serious injury!
- Never overload the device beyond the limits specified in the technical data!
- Use only with original parts and accessories provided by the manufacturer.
- Only use a container intended for food preparation.
- Only operate the machine when it is filled with the required amount of oil or grease.
- The oil level must always be within the MIN range. and MAX. indicated on the inner wall of the container.
- Do not place excessive food items and unsuitable containers in the machine.
- Observe the operating mode of the device according to the operating and use instructions.
- If you notice any abnormal effects (sounds, odors, smoke, ...) while using the unit, turn off the unit immediately and unplug it from the wall outlet. Have the device checked by a specialist garage.
- Always clean the appliance thoroughly of food, grease and burns after use. Failure to properly maintain the equipment will reduce its safety and practical life.

- Never put this part/component out of operation if any safety part/component (mechanical, electrical) is included! if it is safety part/component damaged or inoperative, do not use the device!
- Children under 3 years of age must be prevented from accessing the appliance unless they are constantly supervised.
- Children aged 3 years and under 8 years must not plug the appliance in, regulate or clean the appliance, or perform maintenance by the user.

WARNING!

- Some parts of this product may become very hot and cause burns. Pay special attention when vulnerable persons or children are present.
- Never underestimate possible dangers and be careful !!!

Instructions for cleaning surfaces of equipment or parts intended to come into contact with food or oil

- When using the appliance, it must not adversely affect the quality and properties of the food, so regular and thorough cleaning of all surfaces that come into contact with the food and oil to be processed is necessary.
 - Always clean all parts of the appliance from food residues after use. It is important to thoroughly clean the surfaces of any grease and grease deposits.
 - Do the following:
 - Disassemble the appliance (as instructed) into parts that are individually washable either directly under running hot water or can be immersed in warm water to which suitable detergent has been added and parts that are cleaned exclusively by wiping. Wiping cleans those parts of the machine that contain electrical components and circuits.
 - Thoroughly clear all parts of the appliance from visible food residues. A suitable method is to wipe all surfaces with a dry paper towel.
 - Immerse the individual washable parts in a kitchen sink (or suitable container) with warm water and a small amount of detergent concentrate. Let the cleaning solution act for a few minutes.
 - Subsequently contaminated surfaces with adequate pressure but thoroughly wipe with a soft cleaning sponge and remove any food residue.
 - Then clean the surfaces of parts of the machine parts with clean warm water using a soft sponge or cloth.
- Repeat this procedure as necessary to remove any residual detergent.
- Always wipe cleaned and washed surfaces thoroughly with a soft cloth or paper towel, or let them dry.

Thoroughness is important when cleaning equipment (parts and components intended to come into contact with foodstuffs), as food residues tend to be digested and thus contaminate safe food during their subsequent processing.

Operating environment safety

- Never leave the appliance unattended during the cooking phase when it is under pressure.
- Always check the pressure valve for clogging before using the device.
- Before using a pressurized device, make sure that the device is properly closed.
- This appliance is intended for domestic use only. This is not a professional device.
- Do not place the appliance in a heated oven.
- Do not move the device when it is under pressure. During relocation, the equipment could fall and cause serious injury.

- Use the device only for its intended purpose.
- Do not use the device without water, it may be seriously damaged.
- Do not overfill the device beyond its maximum capacity.
- The appliance must be filled with at least $\frac{1}{4}$ l of water to allow evaporation.
- If steam does not start to escape from the working valve at the beginning of cooking as usual, switch it off immediately. Check the valve and whether there is too little or too much water in the pot.
- This device is operating under pressure. Improper use of the device can result in serious injury.
- Do not try to open the device by force. Before opening the device, make sure that the pressure has dropped. If there is a problem opening the cover, it means that the device is still under pressure. Do not try to open it under any circumstances! Any pressure in the device can be dangerous.
- The device generates extreme steam and heat. Be very careful and cautious when using.
- Keep your hands, head and body out of the reach of steam when releasing steam. Be careful not to come into contact with hot steam.
- To protect against electric shock, the power cord must not come into contact with water. Do not use the appliance if your hands or feet are wet.
- Do not use the device outdoors.
- Do not use the device in extremely hot, dusty, or humid environments.
- Use only recommended accessories with the device.
- Cook only in the original container designed for this model.
- Do not touch the hot surfaces of the device.
- Keep the device away from flammable substances.
- Do not use the device to fry oil under pressure! There is a risk of burns!
- Do not use pressure to cook apples, cranberries, rhubarb, pasta, sliced peas and dried soup mixes. These foods tend to foam, and foaming and splashing can block the vent hole or the ventilation / air cover lock.
- Always plug the device into a power outlet. Do not use extension cords.
- If the appliance shows any signs of damage or if it starts to show signs of malfunction during use, unplug it immediately. Do not attempt to repair the device at home. It may only be repaired by an authorized certified service center.
- If the device has a damaged rubber seal or cover, do not use it but send it immediately to an authorized service center for inspection.
- After cooking meat that has an outer layer of skin, do not pierce the skin after cooking, as you may get burned. Pierce it before cooking.
- After cooking food with a coarser texture than chickpeas, rhubarb, etc. Shake the appliance gently before opening to make sure that the food or juice does not splash out of the cooking.
- Anyone who has not read or understood the operating instructions is not authorized to use the device! Improper use can result in serious injury or death!