

2. Špeciálne bezpečnostné pokyny. Čítajte pozorne!

- Elektrické zariadenie je navrhnuté a vyrobené takým spôsobom, aby umožňovalo bezpečnú obsluhu a používanie osobami bez odbornej kvalifikácie. Aj napriek všetkým opatreniam, ktoré boli výrobcom vykonané pre bezpečné používanie, obsluhu a používanie nesú so sebou určité zostatkové riziká a s nimi spojené možné nebezpečenstvá.
- Pre upozornenie na možné nebezpečenstvá boli na zariadení a v sprievodnej dokumentácii použité nasledujúce symboly a ich význam:



Tento symbol upozorňuje používateľov, že zariadenie pracuje s nebezpečným elektrickým napätím. Na zariadení neodnímajte ochranné kryty. Pri nedodržaní bezpečnostných pokynov pri používaní a obsluhu zariadenia hrozí:

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Nebezpečenstvo vážneho zranenia alebo ohrozenia života!



Tento symbol upozorňuje používateľov, že pri nedodržaní bezpečnostných pokynov pri používaní a obsluhu zariadenia hrozí:

Nebezpečenstvo vážneho zranenia alebo ohrozenia života!

Nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo inej škody na majetku!



Tento symbol znamená, že výrobok je vyhotovený s dvojitou izoláciou medzi nebezpečnými časťami (časťami s nebezpečným napätím z napájacej siete) a časťami, ktoré sú prístupné pri normálnom používaní. Pri nabíjaní vstavaného akumulátora pomocou sieťového adaptéra používajte iba príslušenstvo, ktoré je bezpečné.

Preprava/Prenášanie

- Pri preprave a použití napr. prepravného vozíka dbajte na opatrnosť pri pohybe, aby nedošlo k prevrhnutiu zariadenia.
- Zariadenie prepravujte/prenášajte až po dôkladnej obhliadke priestoru a trasy, ktoré musia byť bez prekážok.
- Zariadenie prenášajte pevným uchopením za stojan alebo za pevné časti jeho tela.
- Zariadenie nikdy neprenášajte, pokiaľ je v prevádzkovej činnosti. Zariadenie neprenášajte, pokiaľ je pripojené k sieťovej zásuvke.
- Pri prenášaní dbajte na to, aby Vaše ruky a zariadenie neboli vlhké alebo klzké.
Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!
Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia!

Rozbalenie/Obaly

- Pred uvedením zariadenia do prevádzky zariadenie vybalte a zbavte všetky jeho časti a príslušenstvo zvyškov obalových materiálov, etikiet a štítkov. Všetky obalové materiály odložte na bezpečné miesto alebo uschovajte predovšetkým mimo dosahu detí a nespôsobilých osôb.
Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!
Hrozí nebezpečenstvo zadusenia!

Kontrola/Uvedenie do prevádzky

- Zariadenie pred jeho uvedením do prevádzky očistite podľa pokynov uvedených v časti „Uvedenie do prevádzky“, resp. „Pred prvým použitím“.
- Zariadenie (telo s elektrickými časťami a ovládacím panelom) a napájací kábel so zástrčkou nikdy nečistite spôsobom pod tečúcou vodou, pri ktorom by mohlo dôjsť k natečeniu kvapaliny do zariadenia.
- Tieto časti očistite len mierne navlhčenou tkaninou a utrite do sucha alebo nechajte uschnúť.
- Čistenie zariadenia vykonávajte len vtedy, pokiaľ je vypnuté a odpojené z napájania z elektrickej siete.
- Odporúčame vykonať prvotnú aj následné pravidelné kontroly zariadenia.
- Pred prvým použitím alebo po dlhodobom skladovaní skontrolujte, či sa lopatky vrtule zariadenia voľne otáčajú a nie sú zdeformované alebo poškodené. Kontrolu vykonávajte vždy pri odpojení napájania zariadenia z elektrickej siete.
- Nepokúšajte sa žiadnym spôsobom zasahovať do konštrukcie alebo nastavení konštrukčných častí zariadenia.
- Zariadenie nikdy nepoužívajte, pokiaľ je neúplné, poškodené alebo v priebehu používania došlo k poškodeniu akejkoľvek jeho časti. Zariadenie nechajte opraviť v odbornom servise.
Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
Hrozí nebezpečenstvo elektrického skratu!
- Zariadenie nezapínajte, pokiaľ nie je úplne a správne zostavené a nie je pripravené na použitie.
- Zariadenie je dodávané v čiastočne rozloženom stave.
- Úplné zostavenie zariadenia musí byť vykonané v súlade s pokynmi výrobcu. Nesprávny postup môže viesť k zraneniu osôb, zvierat alebo k poškodeniu majetku.
- Dôsledne dbajte na to, aby bol správne a úplne zostavený a bezpečne uzavretý kryt vrtule zariadenia. Nedodržaním správneho postupu montáže :
Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!

Umiestnenie/Inštalácia

- Zariadenie je určené na používanie ako voľne stojace. Zariadenie neupevňujte k stavebným častiam obytných priestorov – na steny, stropy a pod.

Upozornenie!

- Zariadenie neumiestňujte a nepoužívajte na miestach, kde hrozí jeho prevrhnutie. Zariadenie používajte len na horizontálnej, rovnej a stabilnej podložke – na stole alebo na podlahe.

Stolný ventilátor

- Zariadenie umiestňujte iba na rovné, pevné a stabilné podložky – na pracovné stoly a na časti nábytku, vhodné na umiestnenie elektrických zariadení.
- Zariadenie nepokladajte na klzké dekoračné tkaniny ako napr. obrusy a pod.

Stojanový ventilátor

- Zariadenie umiestňujte iba na rovné, pevné a stabilné podložky – na podlahy a podlahové krytiny, ktoré majú stabilnú a pevnú štruktúru (napr. drevo, keramická dlažba a pod.). Zariadenie nepokladajte na podlahoviny, ktoré majú nestabilnú štruktúru ako napr. koberce alebo iné dekoratívne podlahoviny s dlhými vláknami.

- Zariadenie neumiestňujte a nepoužívajte na „mäkkých“ plochách, ako sú napr. posteľné matrace, sedadlá čalúnených pohoviek a kresiel a pod.
- Vždy sa uistite, že miesto, na ktoré chcete zariadenie umiestniť, má dostatočný priestor, stabilitu, mechanickú pevnosť a vhodné osvetlenie.
- Zariadenie neumiestňujte:
 - na nestabilné stoly alebo nevhodné časti nábytku,
 - na nestabilné dekoračné podlahové krytiny,
 - na nerovný a znečistený povrch,
 - na tesný okraj stolov alebo častí nábytku,
 - v blízkosti nádob s vodou alebo inými tekutinami.

Varovanie!

- Zariadenie umiestňujte na miesto, na ktoré nemôžu voľne dosiahnuť deti. Pracovné stoly a nábytok na umiestnenie by nemal byť nižší ako 85 cm.
- Zabráňte, aby deti so zariadením manipulovali. Zariadenie sa môže prevrhnúť a spôsobiť im vážne zranenie. Mechanické poškodenie (prasknutie alebo zlomenie častí a krytov) zariadenia môže spôsobiť vážne zranenie.
- Zariadenie neumiestňujte a nepoužívajte v blízkosti vaní, sprch, umývadiel a iných nádob obsahujúcich vodu vrátane bazénu. Ak by zariadenie spadlo do vody, nevyberajte ho. Najskôr vytiahnite vidlicu sieťovej šnúry zo sieťovej zásuvky a až potom zariadenie vyberte z vody. V takýchto prípadoch odneste zariadenie na kontrolu do odborného servisu, aby preverili, či je bezpečné a správne funguje.
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
Hrozí nebezpečenstvo elektrického skratu!
- Zariadenie nevystavujte pôsobeniu:
 - priameho slnečného žiarenia, zdrojov a zariadení produkujúcich teplo,
 - vibrácií a mechanického namáhania,
 - nadmernej prašnosti,
 - vody a nadmernej vlhkosti,
 - hmyzu,
 - agresívnych vplyvov vonkajšieho prostredia.
 Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!
Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo iných vecných škôd!

Prevádzka/Dozor

Upozornenie!

- Zariadenie používajte len vtedy, pokiaľ je úplné, nepoškodené a plne funkčné. Nikdy nepoužívajte zariadenie, ktoré má poškodený ochranný kryt vrtule.
- V prípade akejkoľvek manipulácie so zariadením (napr. pri čistení lopatiek vrtule), kedy je potrebné demontovať a odobrať ochranný kryt vrtule, odpojte zariadenie z napájania z elektrickej siete.
- Vždy sa uistite, že zariadenie je odpojené z napájania a práca so zariadením je bezpečná.
- Pred demontážou a po opätovnej montáži ochranného krytu vrtule dbajte na správne zaistenie krytu poistnou sponou a bezpečnostnou skrutkou.
- Počas používania a prevádzky majte zariadenie vždy pod neustálym dozorom!
- Tento spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom externého programátora, automatického časového spínača alebo diaľkového ovládania, pretože existuje nebezpečenstvo vzniku požiaru, ak je spotrebič zakrytý alebo nesprávne umiestnený.
- Zariadenie nenechávajte počas činnosti bez dozoru, a to predovšetkým vtedy, pokiaľ sa v ich blízkosti nachádzajú deti, nespôsobilé osoby alebo zvieratá.
- V prípade, že zariadenie nie je v prevádzkovej činnosti alebo zanechávate zariadenie bez dozoru, odpojte prírodnú šnúru z napájania z elektrickej siete. Prírodnú šnúru zariadenia nenechávajte voľnú a prístupnú, aby deti, nespôsobilé osoby alebo zvieratá nemohli zariadenie stiahnuť alebo prevrhnúť.

Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!

Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo iných vecných škôd!

Upozornenie!

- Zariadenie nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu, v prítomnosti horľavých látok a ich výparov, hmylu alebo prachu a v atmosférických podmienkach, kde sa po vznietení spaliny jednoduchým spôsobom šíria vzduchom.
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti plynových sporákov alebo zdrojov otvoreného plameňa.
Hrozí nebezpečenstvo výbuchu a/alebo vzniku požiaru!
- Pred každým pripojením zariadenia k elektrickej sieti skontrolujte, či je hlavný vypínač v polohe „0“ „OFF“ (vypnuté).
- Zariadenie nezapínajte a nevypínajte zasunutím alebo vytiahnutím sieťovej šnúry zo sieťovej zásuvky.
- Zariadenie pri obvyklom používaní vždy najskôr pripojte k napájaniu do sieťovej zásuvky a potom zapnite hlavným vypínačom.
- Po ukončení použitia zariadenie vypnite hlavným vypínačom a následne vytiahnite sieťovú šnúru zo sieťovej zásuvky.
- Pokiaľ na zariadení nefunguje hlavný vypínač, zariadenie nepoužívajte.
- Zariadenie je pod nebezpečným napätím, pokiaľ je pripojené sieťové napájanie.
- Zariadenie v prevádzkovej činnosti nezakrývajte ani čiastočne. Nevkladajte a nenechajte vniknúť do otvorov krytov zariadenia cudzie telesá. Zakrývajte otvory krytov určené na prúdenie vzduchu. Ventilácia vzduchu zabezpečuje bezpečnú a spoľahlivú prevádzku zariadenia.

- Na zariadenie nekladajte žiadne predmety, nenechajte vniknúť do otvorov cudzie telesá. Zariadenie nepoužívajte v blízkosti voľne sa pohybujúcich textílií – záclon, závesov a pod. Pohyb vzduchu spôsobený činnosťou zariadenia môže spôsobiť vtiahnutie textílie do priestoru rotujúcich častí.
- Dbajte na to, aby do zariadenia nevnikali akékoľvek nečistoty z prostredia ako napr. zhluky prachu, vlákien a pod.
- V priebehu používania a prevádzkovej činnosti zariadenia dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste sa nedostali prstami, vlasmi, voľnými ozdobnými retiazkami alebo voľnými časťami oblečenia do kontaktu s rotujúcimi časťami. Hrozí nebezpečenstvo zachytenia!
- Zariadenie obsahuje rotujúce časti s ostrými hranami. Nikdy nesiahajte prstami do priestoru s týmito časťami a ani nevsúvajte žiadne iné predmety.
- Pred akoukoľvek manipuláciou so zariadením vždy počkajte, až sa rotujúce časti úplne zastavia.
Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!
- Zariadenie nikdy nepreťažujte nad limity stanovené technickými parametrami!
- V prípade, že počas používania zariadenia spozorujete akékoľvek neštandardné prejavy (zápach, zvuk...), zariadenie okamžite vypnite a odpojte z napájania z elektrickej siete. Zariadenie nechajte skontrolovať v odbornom servise.
- Nevystavujte seba ani iné osoby dlhodobému pôsobeniu silne prúdiaceho vzduchu zo zariadenia. Môže to mať negatívny vplyv na Vaše zdravie, ako aj na zdravie iných osôb.
- Pokiaľ je súčasťou zariadenia akákoľvek bezpečnostná časť/súčasť (mechanická, elektrická/elektronická), nikdy nevyraďujte túto časť/súčasť z činnosti! Ak je bezpečnostná časť/súčasť poškodená alebo nefunkčná, zariadenie nepoužívajte!
- Nikdy nepodceňujte možné nebezpečenstvá a dbajte na zvýšenú opatrnosť!!! alebo iné vážne zranenie.
- Záručnú, ale aj pozáručnú opravu elektrického spotrebiča zverte len príslušnému kvalifikovanému odborníkovi(“).

(“) Príslušný kvalifikovaný odborník: predajné oddelenie výrobcu alebo dovozcu alebo osoba, ktorá je kvalifikovaná a oprávnená vykonávať tento druh činnosti so schopnosťou vyhnúť sa všetkým nebezpečenstvám.

CZ Bezpečnostní pokyny. Čtěte pozorně!

- Elektrické zařízení je navrženo a vyrobeno takovým způsobem, aby umožňovalo bezpečnou obsluhu a používání osobami bez odborné kvalifikace. I navzdory všem opatřením, které byly výrobcem provedeny pro bezpečné používání, obsluha a používání nese s sebou určitá zbytková rizika a s nimi spojené možné nebezpečí.
- Pro upozornění na možné nebezpečí, byly na zařízení a v průvodní dokumentaci použity následující symboly a jejich význam:



Tento symbol upozorňuje uživatele, že zařízení pracuje s nebezpečným elektrickým napětím. Ze zařízení neodnímejte ochranné kryty.

Při nedodržení bezpečnostních pokynů při používání a obsluze zařízení hrozí:

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!



Tento symbol upozorňuje uživatele, že při nedodržení bezpečnostních pokynů při používání a obsluze zařízení hrozí:

Nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!

Nebezpečí poškození zařízení nebo jiné škody na majetku!



Tento symbol znamená, že výrobek je vyhotoven s dvojitou izolací mezi nebezpečnými živými částmi (částmi s nebezpečným napětím z napájecí sítě) a částmi, které jsou přístupné při běžném používání.

Při opravě používejte pouze identické náhradní díly.

Přeprava/Přenášení

- Při přepravě a použití např. přepravního vozíku dbejte na opatrnost při pohybu, aby nedošlo k převrnutí zařízení.
- Zařízení přpravujte/přenášejte až po důkladné obhlídce prostoru a trasy, které musí být bez překážek.
- Zařízení přenášejte pevným uchopením za stojan nebo za pevné části jeho těla.
- Zařízení nikdy nepřenášejte, pokud je v provozní činnosti. Zařízení nepřenášejte pokud je připojeno k síťové zásuvce.
- Při přenášení dbejte na to, aby vaše ruce a zařízení nebyly vlhké nebo kluzké.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
Hrozí nebezpečí poškození zařízení!

Rozbalení/Obaly

- Před uvedením zařízení do provozu zařízení vybalte a zbavte všechny jeho části a příslušenství zbytků obalových materiálů, etiket a štítků. Všechny obalové materiály odložte na bezpečné místo nebo uschovejte především mimo dosah dětí a nezpůsobilých osob.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
Hrozí nebezpečí udušení!

Kontrola/Uvedení do provozu

- Zařízení před jeho uvedením do provozu očistěte podle pokynů uvedených v části „Uvedení do provozu“, resp. „Před prvním použitím“.
- Zařízení (tělo s elektrickými částmi a ovládacím panelem) a napájecí kabel se zástrčkou nikdy nečistěte způsobem - pod tekoucí vodou, při kterém by mohlo dojít k natečení kapaliny do zařízení.
- Tyto části očistěte jen mírně vlhkým hadříkem a otřete do sucha nebo nechte uschnout.
- Čištění zařízení provádějte jen tehdy, pokud je vypnuto a odpojeno od napájení z elektrické sítě.
- Doporučujeme provést prvotní i následné pravidelné kontroly zařízení.
- Před prvním použitím nebo po dlouhodobém skladování zkontrolujte, zda se lopatky vrtule zařízení volně otáčejí a nejsou zdeformované nebo poškozené. Kontrolu provádějte vždy při odpojeném napájení zařízení z elektrické sítě.
- Nepokoušejte se žádným způsobem zasahovat do konstrukce nebo nastavení konstrukčních částí zařízení.
- Zařízení nikdy nepoužívejte, pokud je neúplné, poškozené nebo v průběhu používání došlo k poškození jakékoliv jeho části. Zařízení nechejte opravit v odborném servisu.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Hrozí nebezpečí elektrického zkratu!
- Zařízení nezapínejte, dokud není úplně a správně sestaveno a není připraveno k použití.
- Zařízení je dodáváno v částečně rozloženém stavu.
- Úplné sestavení zařízení musí být provedeno v souladu s pokyny výrobce. Nesprávný postup může vést ke zranění osob, zvířat nebo k poškození majetku.
- Důsledně dbejte na to, aby byl správně a úplně sestaven a bezpečně uzavřen kryt vrtule zařízení. Nedodržením správného postupu montáže:
Hrozí nebezpečí vážného zranění!

Umístění/Instalace

- Zařízení je určeno pro používání jako volně stojící. Zařízení neupevňujte ke stavebním částem obytných prostor - na stěny, stropy, apod.

Upozornění!

- Zařízení neumísťujte a nepoužívejte na místech, kde hrozí jeho převrhnutí. Zařízení používejte jen na horizontální, rovné a stabilní podložce - na stole, nebo na podlaze.

Stolní ventilátor

- Zařízení umísťujte pouze na rovné, pevné a stabilní podložky - na pracovní stoly a na části nábytku, vhodné pro umístění elektrických zařízení.
- Zařízení nepokládejte na kluzké dekorační tkaniny jako např. ubrusy, apod.

Stojanový ventilátor

- Zařízení umísťujte pouze na rovné, pevné a stabilní podložky - na podlahy a podlahové krytiny, které mají stabilní a pevnou strukturu (např. dřevo, keramická dlažba, apod.). Zařízení nepokládejte na podlahoviny, které mají nestabilní strukturu jako např. koberce nebo jiné dekorativní podlahoviny s dlouhými vlákny.
- Zařízení neumísťujte a nepoužívejte na „měkkých“ plochách jako jsou např. postelové matrace, sedadla čalouněných pohovek a křesel, apod.
- Vždy se ujistěte, že místo, na které chcete zařízení umístit má dostatečný prostor, stabilitu, mechanickou pevnost a vhodné osvětlení.
- Zařízení neumísťujte:
 - Na nestabilní stoly nebo nevhodné části nábytku,
 - Na nestabilní dekorativní podlahové krytiny,
 - Na nerovný a znečištěný povrch,
 - Na těsný okraj stolů nebo částí nábytku,
 - V blízkosti nádob s vodou nebo jinými tekutinami.

Varování!

- Zařízení umísťujte na místo, na které nemohou volně dosáhnout děti. Pracovní stoly a nábytek na umístění by neměly být nižší než 85 cm.
- Zabraňte tomu, aby děti se zařízením manipulovaly. Zařízení se může převrhnout a způsobit vážné zranění. Mechanické poškození (prasknutí nebo zlomení částí a krytů) zařízení může způsobit vážné zranění.
- Zařízení neumísťujte a nepoužívejte v blízkosti van, sprch, umyvadel a jiných nádob s vodou, včetně bazénu. Pokud by zařízení spadlo do vody, nevyjímejte ho. Nejprve vytáhněte vidlici síťového přívodu ze síťové zásuvky a až poté zařízení vyberte z vody. V takových případech zanechte zařízení na kontrolu do odborného servisu, aby prověřili, zda je bezpečné a funguje správně.
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Hrozí nebezpečí elektrického zkratu!
- Zařízení nevystavujte působení:
 - Přímého slunečního záření, zdrojů a zařízení produkujících teplo,
 - Vibrací a mechanického namáhání,
 - Nadměrné prašnosti,
 - Vody a nadměrné vlhkosti,
 - Hmyzu,
 - Agresivních vlivů vnějšího prostředí.Hrozí nebezpečí vážného zranění!
Hrozí nebezpečí poškození zařízení nebo jiných věcných škod!

Provoz/Dozor

Upozornění!

- Zařízení používejte pouze tehdy, pokud je úplné, nepoškozené a plně funkční. Nikdy nepoužívejte zařízení, které má poškozený ochranný kryt vrtule.
- V případě jakékoliv manipulace se zařízením (např. při čištění lopatek vrtule), kdy je třeba demontovat a odebrat ochranný kryt vrtule, odpojte zařízení od napájení z elektrické sítě.
- Vždy se ujistěte, že je přístroj odpojen od napájení a práce se zařízením je bezpečná.
- Před demontáží a po opětovné montáži ochranného krytu vrtule dbejte na správné zajištění krytu pojistnou sponou a bezpečnostní šroubem.
- Během používání a provozu mějte zařízení vždy pod neustálým dozorem!
- Tento spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím externího programátoru, automatického časového spínače nebo dálkového ovládání, protože existuje nebezpečí vzniku požáru, pokud je spotřebič zakryt nebo nesprávně umístěn.
- Zařízení nenechávejte během činnosti bez dozoru, a to především tehdy, pokud se v jejich blízkosti nacházejí děti, nezpůsobilé osoby nebo zvířata.
- V případě, že zařízení není v provozní činnosti nebo zanecháváte zařízení bez dozoru, odpojte přívodní šňůru od napájení z elektrické sítě. Přívodní šňůru zařízení nenechávejte volnou a přístupnou, aby děti, nezpůsobilé osoby nebo zvířata nemohla zařízení stáhnout nebo převrhnout.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
Hrozí nebezpečí poškození zařízení nebo jiných věcných škod!

Upozornění!

- Zařízení nepoužívejte v prostředí s nebezpečím požáru nebo výbuchu, v přítomnosti hořlavých látek a jejich výparů, mlhy nebo prachu, a v atmosférických podmínkách, kde se po vznícení spaliny jednoduchým způsobem šíří vzduchem.
- Zařízení nepoužívejte v blízkosti plynových sporáků, nebo zdrojů otevřeného plamene.
Hrozí nebezpečí výbuchu a/nebo vzniku požáru!
- Před každým připojením zařízení k elektrické síti zkontrolujte, zda je hlavní vypínač v poloze „0“ „OFF“ (Vypnuto).
- Zařízení nezapínejte a nevypínejte zasunutím nebo vytažením síťové šňůry ze síťové zásuvky.
- Zařízení při obvyklém používání vždy nejdříve připojte k napájení do síťové zásuvky a pak zapněte hlavním vypínačem.
- Po ukončení použití zařízení vypněte hlavním vypínačem a následně vytáhněte síťovou šňůru ze síťové zásuvky.
- Pokud u zařízení nefunguje hlavní vypínač, zařízení nepoužívejte.
- Zařízení je pod nebezpečným napětím, pokud je připojeno síťové napájení.
- Zařízení v provozní činnosti nezakrývejte ani částečně. Nevkládejte a nenechte vnikat do otvorů krytů zařízení cizí tělesa. Nezakrývejte otvory krytů určené pro proudění vzduchu. Ventilace vzduchu zajišťuje bezpečný a spolehlivý provoz zařízení.
- Na zařízení nepokládejte žádné předměty, nenechte vnikat do otvorů cizí tělesa. Nepoužívejte zařízení v blízkosti volně se pohybujících textilií - záclon, závěsů apod. Pohyb vzduchu způsobený činností zařízení může způsobit vtažení textilie do prostoru rotujících částí.

- Dbejte na to, aby do zařízení nevnikaly jakékoliv nečistoty z prostředí jako např. shluky prachu, vláken apod.
- V průběhu používání a provozní činnosti zařízení dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se nedostali prsty, vlasy, volnými ozdobnými řetízky, nebo volnými částmi oblečení do kontaktu s rotujícími částmi.
Hrozí nebezpečí zachycení!
- Zařízení obsahuje rotující části s ostrými hranami. Nikdy nesahejte prsty do prostoru s těmito částmi a ani nevsunujte žádné jiné předměty.
- Před jakoukoliv manipulací se zařízením vždy počkejte, až se rotující části zcela zastaví.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
- Zařízení nikdy nepřetěžujte nad limity stanovené technickými parametry!
- V případě, že během používání zařízení zaznamenáte jakékoli nestandardní projevy (zápach, zvuk, ...), zařízení okamžitě vypněte a odpojte od napájení z elektrické sítě. Zařízení nechte zkontrolovat v odborném servisu.
- Nevystavujte sebe ani jiné osoby dlouhodobému působení silně proudícího vzduchu ze zařízení. Může to mít negativní vliv na vaše zdraví tak na zdraví jiných osob.
- Pokud je součástí zařízení jakákoliv bezpečnostní část/součást (mechanická, elektrická/elektronická), nikdy nevyřazujte tuto část/součást z činnosti! Pokud je bezpečnostní část/součást poškozena nebo nefunguje správně, zařízení nepoužívejte!
- Nikdy nepodceňujte možné nebezpečí a dbejte zvýšené opatrnosti!!!!

Special safety instructions. Read carefully!

- Electrical equipment is designed and manufactured in such a way as to allow for safe operation and use by persons without a professional qualification. Despite all measures taken by the manufacturer for safe use, handling and use, they carry with them some residual risks and associated potential hazards.
- The following symbols and their meanings have been used on the device and in the accompanying documentation to warn of possible hazards



This symbol alerts users that the device is operating a dangerous electrical voltage. Do not remove protective covers on the device. Failure to observe the safety instructions during use and operation of the device may result in:
Danger of electric shock!
Danger of serious injury or life threatening!



This symbol alerts users to the following: Risk of serious injury or life threatening when not following the safety instructions when using and operating the unit!
Danger of damage to equipment or other damage to property!



This symbol means that the product is made with a double insulation between hazardous live parts (parts with dangerous voltage from the mains) and parts that are accessible in normal use.

Transportation/Transfer

- When transporting and using, for example, of the transport carriage be careful when moving, to avoid overturning the device.
- Transport / carry the equipment only after thorough inspection of the space and the routes, which must be unobstructed.
- Transfer the device firmly to the stand or to the fixed parts of the body.
- Never carry the machine while it is in operation. Do not carry the device while it is plugged into a wall outlet.
- Make sure that your hands and equipment are not damp or slippery when carrying.
There is a risk of serious injury!
There is a risk of damage to the device!

Unpacking/Packaging

- Unpack and remove all parts and accessories of packaging materials, labels, and labels before putting the device into operation. Keep all packaging materials in a safe place or keep them out of the reach of children and inappropriate persons.
There is a risk of serious injury!
There is a risk of choking!

Check/Commissioning

- Clean the machine before first use as described in the „Commissioning“ or „First use“ section.
- Do not clean the device (body with electrical parts and control panel) and the power cord with the plug in a way under running water, which may cause liquid to enter the device.

- Clean these parts with a slightly moistened cloth and wipe dry or let it dry.
- Only clean the appliance if it is switched off and disconnected from the mains.
- We recommend performing both initial and subsequent regular machine inspections.
- Before first use or after long-term storage, check that the propeller blades are free to rotate and are not deformed or damaged. Always check if the appliance is disconnected from the power supply.
- Do not attempt to interfere with the construction or adjustment of the component parts in any way.
- Never use the appliance if it is incomplete, damaged, or any part of it has been damaged during use. Have the appliance repaired by a specialist workshop.
- There is a risk of serious injury!
- There is a risk of electric shock!
- There is a risk of electrical short circuit!
- Do not turn on the device unless it is fully and properly assembled and ready for use.
- The device is supplied in a partially disassembled state.
- The complete assembly of the device must be carried out in accordance with the manufacturer's instructions. Incorrect procedure can result in injury to persons, animals or damage to property.
- Ensure that the propeller cover is correctly and fully assembled and securely closed. Failure to follow the correct assembly procedure: There is a risk of serious injury!

Location/Installation

- The appliance is intended for use as a stand-alone appliance. Do not attach the appliance to the building parts of the living areas - walls, ceilings, etc.

Warning!

- Do not place or operate the appliance where it is likely to overturn it. Only use the device on a horizontal, flat, stable mat - on the table or on the floor.

Table fan

- Only place the machine on straight, firm and stable pads - for work desks and furniture parts, suitable for the placement of electrical equipment.
- Do not place the appliance on sloping decorative fabrics, tablecloths, etc.

Stand fan

- Only place the appliance on flat and stable underlay - floors and floorings that have a stable and solid structure (eg wood, ceramic tiles, etc.). Do not place the appliance on floorings that have an unstable structure such as: carpets or other decorative flooring with long fibers.
- Do not place or operate the appliance on „soft“ surfaces, bed mattresses, upholstered sofa beds, and so on.
- Always make sure that the place you want to place the device has enough space, stability, mechanical strength and adequate lighting.
- Do not place the appliance:
 - unstable tables or inappropriate parts of furniture,
 - to unstable decorative floor coverings,
 - on an uneven and dirty surface,
 - on the sealing edge of tables or parts of furniture,
 - near containers with water or other liquids.

Warning!

- Place the device in a place where children cannot reach freely. Work desks and furniture for placing should not be less than 85 cm.
- Prevent children from handling the device. The device may become overwrought and cause serious injury to them. Mechanical damage (breakage or breakage of parts and covers) of the device can cause serious injury.
- Do not place or use the appliance near bathtubs, showers, washbasins and other containers containing water, including the pool. If the appliance falls into the water, do not remove it. First, pull the power cord plug out of the mains socket and then select the appliance from the water. In such cases, take the device for inspection to a specialist service to check that it is safe and working properly.
There is a risk of electric shock!
There is a risk of electrical short circuit!
- Do not expose the device to:
 - direct sunlight, sources and equipment producing heat,
 - vibration and mechanical stress,
 - excessive dust,
 - water and excess moisture,
 - insect,
 - aggressive effects of the external environment.
There is a risk of serious injury!
There is a risk of damage to equipment or other property damage!

Operation/Supervision

Warning!

- Use the device only if it is complete, undamaged and fully functional. Never use a device that has a damaged fan cover.
- When handling equipment (eg when cleaning the propeller blades) when removing the propeller guard, disconnect the appliance from the power supply.
- Always make sure that the device is disconnected from the power supply and that the device is safe.
- Before removing and reassembling the propeller guard, ensure that the cover is properly secured with the safety catch and safety bolt.
- Always keep the unit under constant supervision during use and operation!
- This appliance is not intended to be operated via an external programmer, automatic timer or remote control because there is a risk of fire when the appliance is covered or incorrectly placed.
- Do not leave the appliance unattended during operation, especially if there are children, inappropriate persons or animals nearby.
- If the device is not in operation or you leave the device unattended, disconnect the power cord from the power supply. Do not leave the power cord of the device free and accessible so that children, inappropriate persons or animals can not overturn or overwrite the device.
There is a risk of serious injury!
There is a risk of damage to equipment or other property damage!

Warning!

- Do not use the appliance in a fire or explosive environment in the presence of flammable substances and vapors, mist or dust, and under atmospheric conditions, where air is easily propagated after ignition.
- Do not use the appliance near gas stoves or open flame sources.
There is a risk of explosion and/or fire!
- Make sure that the main switch is set to „OFF“ /“0“ position before each connection to the mains.
- Do not switch the device on or off by plugging in or pulling out the power cord from the AC socket.
- Always connect the appliance to mains power supply for normal use, then turn on the main power switch.
- When you have finished using the appliance, turn off the main switch and then pull the mains cord out of the mains socket.
- Do not use the device if the main power switch does not work on the device.
- The device is under dangerous voltage when the power supply is connected.
- Do not cover the device in any way. Do not load or allow the foreign bodies to enter the holes of the device covers. Do not cover the openings of the airflow covers. Air ventilation ensures safe and reliable operation of the device.
- Do not place objects on the device, do not allow foreign bodies to enter the holes. Do not use the device near freely moving textiles - curtains, curtains, etc. Air movement due to the operation of the device may cause the fabric to be pulled into the space of the rotating parts.
- Ensure that no environmental dirt, such as dust, clumps of dust, fibers, and the like.
- Take care during the use and operation of the appliance to avoid getting in touch with the rotating parts with your fingers, hair, loose-fitting chains or loose clothing.
There is danger of trapping!
- The device contains sharp-edged rotating parts. Never place your fingers in the space with these parts and do not bend any other objects.
- Always wait for the rotating parts to stop completely before handling the device.
There is a risk of serious injury!
- Never overload the equipment beyond the limits specified by the technical specifications!
- If you experience any unusual symptoms (smell, sound ...) while using the device, turn it off immediately and unplug it from the mains. Have the appliance checked by a specialist workshop.
- Do not expose yourself or other people to long-term exposure to strong draft air from the device. It can have a negative impact on your health as well as on other people's health.
- If any safety component / component (mechanical, electrical / electronic) is part of the device, never disable this part / component! If the safety component / component is damaged or not working, do not use the appliance!
- Never underestimate the potential hazards and take extreme caution !!!