

2. Špeciálne bezpečnostné pokyny. Čítajte pozorne!

- Elektrické zariadenie je navrhnuté a vyrobené takým spôsobom, aby umožňovalo bezpečnú obsluhu a používanie osobami bez odbornej kvalifikácie. Aj napriek všetkým opatreniam, ktoré vykonal výrobca pre bezpečné používanie, obsluhu a používanie nesú so sebou určité zostatkové riziká a s nimi spojené možné nebezpečenstvá.
- Pre upozornenie na možné nebezpečenstvá boli na zariadení a v sprievodnej dokumentácii použité nasledujúce symboly a ich význam:



Tento symbol upozorňuje používateľov, že zariadenie pracuje s nebezpečným elektrickým napätím. Na zariadení neodnímajte ochranné kryty. Pri nedodržaní bezpečnostných pokynov pri používaní a obsluhu zariadenia hrozí:
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
Nebezpečenstvo vážneho zranenia alebo ohrozenia života!



Tento symbol upozorňuje používateľov, že pri nedodržaní bezpečnostných pokynov pri používaní a obsluhu zariadenia hrozí:
Nebezpečenstvo vážneho zranenia alebo ohrozenia života!
Nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo inej škody na majetku!



Tento symbol použitý na výrobku nahradzuje vetu:
Neponárať do vody alebo iných tekutín!
V dôsledku pádu zariadenia do vody a úrazu elektrickým prúdom hrozí ohrozenie života!



Tento symbol upozorňuje používateľov, že pri nedodržaní bezpečnostných pokynov pri používaní a obsluhu zariadenia hrozí:
Nebezpečenstvo popálenia od horúcej plochy!



Tento symbol upozorňuje používateľov, že pri nedodržaní bezpečnostných pokynov pri používaní a obsluhu zariadenia hrozí:
Nebezpečenstvo požiaru!

Preprava/Prenášanie

- Zariadenie prepravujte/prenášajte až po dôkladnej obhliadke priestoru a trasy, ktoré musia byť bez prekážok.
- Zariadenie nikdy neprenášajte, pokiaľ je v prevádzkovej činnosti. Zariadenie neprenášajte, pokiaľ je pripojené k sieťovej zásuvke.
- Pri prenášaní dbajte na to, aby Vaše ruky a zariadenie neboli vlhké alebo klzké.
Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia alebo ohrozenia života!
Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia!

Rozbalenie/Obaly

- Pred uvedením zariadenia do prevádzky zariadenie vybalte a zbavte všetky jeho časti a príslušenstvo zvyškov obalových materiálov, etikiet a štítkov. Všetky obalové materiály odložte na bezpečné miesto alebo uschovajte predovšetkým mimo dosahu detí a nespôsobilých osôb.
Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!
Hrozí nebezpečenstvo zadusenia!

Kontrola/Uvedenie do prevádzky

- Zariadenie nikdy nepoužívajte, pokiaľ je neúplné, poškodené alebo v priebehu používania došlo k poškodeniu akejkoľvek jeho časti. Zariadenie nechajte opraviť v odbornom servise.
Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!
- Deťom mladším ako 3 roky sa musí zabrániť v prístupe k spotrebiču, pokiaľ nie sú trvalo pod dozorom.
- Deti vo veku od 3 rokov a mladšie ako 8 rokov nesmú pripojiť spotrebič do zásuvky, regulovať ho alebo čistiť alebo vykonať údržbu používateľom.

Výstraha!

- Niektoré časti tohto výrobku sa môžu stať veľmi horúcimi a môžu spôsobiť popálenie. Zvláštnu pozornosť tomu venujte vtedy, ak sú prítomné zraniteľné osoby alebo deti.
- Čistenie a údržbu, ktorú môže vykonávať užívateľ, nesmú vykonávať deti bez dohľadu. Zariadenie a jej sieťový kábel udržiavajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov, ak je pripojená k zásuvke elektrického napätia alebo chladne.
- Zariadenie je určená na použitie v domácnosti.
- Zariadenie nepoužívajte v priemyselnom prostredí alebo vonku.
- Pred pripojením zariadenia k sieťovej zásuvke sa uistite, či sa zhoduje nominálne napätie uvedené na typovom štítku zariadenia s napätím vo Vašej zásuvke.
- Zariadenie pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.
- Zariadenie nesmiete nechávať bez dozoru, ak je pripojená k zásuvke elektrického napätia.
- Oblečenie nikdy nežehlite na tele.
- Nedotýkajte sa teplej žehliacej plochy. Mohlo by dôjsť k popáleniu.
- Ak máte mokré alebo vlhké ruky, nedotýkajte sa zariadenia, ktorá je pripojená k zásuvke elektrického napätia.
Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo iných vecných škôd!
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!
- Zariadenie vždy odpojte zo sieťovej zásuvky pred odstavením na krátku dobu alebo po ukončení používania.
- Pred čistením alebo inou manipuláciou so žehličkou, ktorú ste odpojili zo sieťovej zásuvky, nechajte vychladnúť naparovací panel.
Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo iných vecných škôd!
Hrozí nebezpečenstvo popálenia!
- Zariadenie sa nesmie používať, ak spadla na zem, vykazuje viditeľné známky poškodenia.
- Dbajte na to, aby sa sieťový kábel nedostal do kontaktu s vodou alebo s teplým povrchom.
- Neodpájajte Zariadenie zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu sieťového kábla alebo sieťovej zásuvky. Kábel odpájajte zo zásuvky ťahom za zástrčku sieťového kábla.
- Ak je sieťový kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku. Zariadenie s poškodeným sieťovým káblom alebo vidlicou sieťového kábla je zakázané používať.
- Aby ste sa vyvarovali nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, neopravujte Zariadenie sami ani ju nijako neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do výrobku sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, príp. záruky za akosť.
Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo iných vecných škôd!
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
Hrozí nebezpečenstvo elektrického skratu!

Umiestnenie/Inštalácia

- Zariadenie sa musí používať a odkladať na stabilnom povrchu.
- Keď Zariadenie umiestnite na odkladací stojan, uistite sa, že povrch, na ktorom je umiestnený odkladací stojan, je stabilný.
- Vždy sa uistite, že miesto, na ktoré chcete zariadenie umiestniť, má dostatočný priestor, stabilitu, mechanickú pevnosť.
- Zariadenie nekladte na elektrický alebo plynový varič a iné zdroje tepla alebo do ich blízkosti.

Upozornenie!

- Zariadenie neumiestňujte:
 - na nestabilné stojany,
 - na nerovný a nestabilný povrch,
 - na odkladací stojan, ktorý je na nestabilnom povrchu.
 - Zariadenie nezakrývajte ani čiastočne. Na zariadenie nekladte žiadne predmety.
- Hrozí nebezpečenstvo požiaru!

Varovanie!

- Zariadenie umiestňujte na miesto, na ktoré nemôžu voľne dosiahnuť deti. Zabráňte, aby deti so zariadením manipulovali (hrali sa). Zariadenie sa môže prevrhnúť a spôsobiť veľmi vážne zranenie. Mechanické poškodenie (prasknutie alebo zlomenie častí a krytov) zariadenia môže spôsobiť vážne zranenie.
Hrozí nebezpečenstvo veľmi vážneho zranenia!
Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo iných vecných škôd!
- Zariadenie nesmie byť ponechaná bez dozoru, ak je pripojená k zásuvke elektrického napätia.
- Zariadenie neumiestňujte a nepoužívajte v blízkosti nádob obsahujúcich vodu. Ak by zariadenie spadlo do vody, nevyberajte ho. Najskôr vytiahnite vidlicu sieťovej šnúry zo sieťovej zásuvky a až potom zariadenie vyberte z vody. V takýchto prípadoch odnesite zariadenie na kontrolu do odborného servisu, aby preverili, či je bezpečné a správne funguje.
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
Hrozí nebezpečenstvo elektrického skratu!
- Počas používania a prevádzky majte zariadenie neustále pod dozorom!
- Toto zariadenie nie je určené na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania, pretože existuje nebezpečenstvo vzniku požiaru, ak je zariadenie zakryté alebo nesprávne umiestnené.
- Zariadenie nenechávajte počas činnosti bez dozoru, a to predovšetkým vtedy, pokiaľ sa v ich blízkosti nachádzajú deti, nespôsobilé osoby alebo zvieratá.
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti ľahko zápalných materiálov a predmetov, ako sú napr. záclony, závesy, dekoratívne tkaniny a pod.
Hrozí nebezpečenstvo požiaru!
- Zariadenie pri obvyklom používaní vždy najskôr pripojte k napájaniu do sieťovej zásuvky a potom zapnite hlavným vypínačom - regulátorom.
- Po ukončení použitia zariadenie vypnite hlavným vypínačom - regulátorom a následne vytiahnite vidlicu napájacieho kábla zo sieťovej zásuvky.
- Zariadenie obsahuje časti a povrchy, ktoré sa pri prevádzke výrazne zahrievajú – naparovací panel.

Upozornenie!

- Po vypnutí zariadenia ostávajú zahriate povrchy ešte určitý čas horúce. Pred akoukoľvek ďalšou manipuláciou so zariadením – čistenie, odloženie a uschovanie, vždy počkajte, až sa horúce plochy úplne ochladia. Hrozí nebezpečenstvo popálenia od horúcej plochy!
- Elektrická zásuvka a napájací kábel musia zostať ľahko prístupné pre bezpečné odpojenie zariadenia z elektrickej siete.
- Zariadenie nikdy neponechávajte bez dozoru a voľne prístupné s voľne visiacim napájacím káblom. Deti, nespôsobilé osoby alebo zvieratá by mohli zariadenie za napájací kábel stiahnuť.
- Zariadenie neskladujte s omotanou sieťovou šnúrou okolo jeho tela. Sieťovú šnúru „voľne poskladajte“ spôsobom, akým bola poskladaná v originálnom obale od výrobcu. Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!
- Deťom mladším ako 3 roky sa musí zabrániť v prístupe k spotrebiču, pokiaľ nie sú trvalo pod dozorom.
- Deti vo veku od 3 rokov a mladšie ako 8 rokov nesmú pripojiť spotrebič do zásuvky, regulovať ho alebo čistiť alebo vykonať údržbu používateľom.

VÝSTRAHA!

Niektoré časti tohto výrobku sa môžu stať veľmi horúcimi a môžu spôsobiť popálenie. Zvláštnu pozornosť tomu venujte vtedy, ak sú prítomné zraniteľné osoby alebo deti.

Čistenie/Údržba

Čistenie vonkajších častí zariadenia

- Pred čistením sa uistite, či regulátor teploty je nastavený na MIN a sieťový kábel je odpojený zo zásuvky. Naparovací panel nechajte vychladnúť.
- Naparovací panel a plášť zariadenia poutierajte handričkou, ktorú ste mierne navlhčili. Všetko potom poutierajte do sucha.
- Na čistenie nepoužívajte kovové predmety, benzín, riedidlá alebo abrazívne čistiace prostriedky atď., aby nedošlo k poškodeniu povrchu. Zariadenie neponárajte do vody.
- Aby ste zabránili prípadnému úrazu elektrickým prúdom, neumývajte Zariadenie pod tečúcou vodou, nestriekajte na ňu vodu ani ju neponárajte do vody alebo inej tekutiny. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

CZ Bezpečnostní pokyny. Čtěte pozorně!

- Elektrické zařízení je navrženo a vyrobeno takovým způsobem, aby umožňovalo bezpečnou obsluhu a používání osobami bez odborné kvalifikace. I navzdory všem opatřením, které byly výrobcem provedeny pro bezpečné používání, obsluha a používání nesou s sebou určitá zbytková rizika a s nimi spojené možné nebezpečí.
- Pro upozornění na možné nebezpečí byly na zařízení a v průvodní dokumentaci použity následující symboly a jejich význam:



Tento symbol upozorňuje uživatele, že zařízení pracuje s nebezpečným elektrickým napětím. Ze zařízení neodnímejte ochranné kryty. Při nedodržení bezpečnostních pokynů při používání a obsluze zařízení hrozí:
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!



Tento symbol upozorňuje uživatele, že při nedodržení bezpečnostních pokynů při používání a obsluze zařízení hrozí:
Nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!
Nebezpečí poškození zařízení nebo jiné škody na majetku!



Tento symbol použitý na výrobku nahrazuje větu:
Neponořovat do vody nebo jiných tekutin!
V důsledku pádu zařízení do vody a úrazu elektrickým proudem hrozí ohrožení života!



Tento symbol upozorňuje uživatele, že při nedodržení bezpečnostních pokynů při používání a obsluze zařízení hrozí: Nebezpečí popálení od horké plochy!



Tento symbol upozorňuje uživatele, že při nedodržení bezpečnostních pokynů při používání a obsluze zařízení hrozí: Nebezpečí požáru!

Přeprava/Přenášení

- Zařízení přepravujte/přenášejte až po důkladné obhlídce prostoru a trasy, které musí být bez překážek.
- Zařízení nikdy nepřenášejte, pokud je v provozní činnosti. Zařízení nepřenášejte, pokud je připojeno k síťové zásuvce.
- Při přenášení dbejte na to, aby Vaše ruce a zařízení nebyly vlhké nebo kluzké. Hrozí nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!
Hrozí nebezpečí poškození zařízení!

Rozbalení/Obaly

- Před uvedením zařízení do provozu zařízení vybalte a zbavte všechny jeho části a příslušenství zbytků obalových materiálů, etiket a štítků. Všechny obalové materiály odložte na bezpečné místo nebo uschovejte především mimo dosah dětí a nezpůsobilých osob.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
Hrozí nebezpečí udušení!

Kontrola/Uvedení do provozu

- Zařízení nikdy nepoužívejte, pokud je neúplné, poškozené nebo v průběhu používání došlo k poškození jakékoliv jeho části. Zařízení nechejte opravit v odborném servisu.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
- Dětem mladším než 3 roky se musí zabránit v přístupu ke spotřebiči, pokud nejsou trvale pod dozorem.
- Děti ve věku od 3 let a mladší 8 let nesmí připojit spotřebič do zásuvky, regulovat ho nebo čistit nebo provést údržbu uživatele.

Výstraha!

- Některé části tohoto výrobku se mohou stát velmi horkými a mohou způsobit popálení. Zvláštní pozornost věnujte tehdy, pokud jsou přítomny zranitelné osoby nebo děti.
- Čištění a údržbu, kterou může provádět uživatel, nesmí provádět děti bez dozoru. Žehličku a její síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let, pokud je připojena k zásuvce elektrického napětí nebo chladne.
- Žehlička je určena pro použití v domácnosti.
- Žehličku nepoužívejte v průmyslovém prostředí nebo venku.
- Před připojením žehličky k síťové zásuvce se ujistěte, zda se shoduje nominální napětí uvedené na typovém štítku žehličky s napětím ve vaší zásuvce.
- Žehličku připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.
- Žehličku nesmíte nechávat bez dozoru, pokud je připojena k zásuvce elektrického napětí.
- Oblečení nikdy nežehlete na těle.
- Nedotýkejte se teplé žehlicí plochy. Mohlo by dojít k popálení.
- Pokud máte mokré nebo vlhké ruce, nedotýkejte se žehličky, která je připojena k zásuvce elektrického napětí.
Hrozí nebezpečí poškození zařízení nebo jiných věcných škod!
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
- Žehličku vždy odpojte ze síťové zásuvky před odstavením na krátkou dobu nebo po ukončení používání.
- Před čištěním nebo jinou manipulací se žehličkou, kterou jste odpojili ze síťové zásuvky, nechte vychladnout žehlicí plochu.
Hrozí nebezpečí poškození zařízení nebo jiných věcných škod!
Hrozí nebezpečí popálení!
- Žehlička se nesmí používat, jestliže spadla na zem, nebo vykazuje viditelné známky poškození.
- Dbejte na to, aby se síťový kabel nedostal do kontaktu s vodou nebo s teplým povrchem.
- Neodpojujte žehličku ze zásuvky tahem za síťový kabel. Mohlo by dojít k poškození síťového kabelu nebo síťové zásuvky. Kabel odpojujte ze zásuvky tahem za zástrčku síťového kabelu.
- Pokud je síťový kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku. Žehličku s poškozeným síťovým kabelem nebo vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat.
- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte žehličku sami ani ji nijak neupravujte. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do výrobku se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, příp. záruky za jakost.
Hrozí nebezpečí poškození zařízení nebo jiných věcných škod!
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Hrozí nebezpečí elektrického zkratu!

Umístění/Instalace

- Žehlička se musí používat a odkládat na stabilním povrchu.
- Když žehličku umístíte na odkládací stojan, ujistěte se, že povrch na kterém je umístěn odkládací stojan, je stabilní.
- Vždy se ujistěte, že místo, na které chcete zařízení umístit, má dostatečný prostor, stabilitu, mechanickou pevnost.
- Žehličku nepokládejte na elektrický nebo plynový varčák a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.

Upozornění!

- Zařízení neumísťujte:
 - na nestabilní stojany,
 - na nerovný a nestabilní povrch,
 - na odkládací stojan, který je na nestabilním povrchu.
- Zařízení nezakrývejte ani částečně. Na zařízení nepokládejte žádné předměty. Hrozí nebezpečí požáru!

Varování!

- Zařízení umísťujte na místo, na které nemohou volně dosáhnout děti. Zabraňte tomu, aby děti se zařízením manipulovaly (hrály si). Zařízení se může převrhnout a způsobit velmi vážné zranění. Mechanické poškození (prasknutí nebo zlomení částí a krytů) zařízení může způsobit vážné zranění. Hrozí nebezpečí velmi vážného zranění!
Hrozí nebezpečí poškození zařízení nebo jiných věcných škod!
- Žehlička nesmí být ponechána bez dozoru, pokud je připojena k zásuvce elektrického napětí.
- Zařízení neumísťujte a nepoužívejte v blízkosti nádob obsahujících vodu. Pokud by zařízení spadlo do vody, nevyjímejte ho. Nejprve vytáhněte vidlici síťové šňůry ze zásuvky a až poté zařízení vyjměte z vody. V takových případech zanechte zařízení na kontrolu do odborného servisu, aby prověřili, zda je bezpečné a funguje správně.
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Hrozí nebezpečí elektrického zkratu!
- Během používání a provozu mějte zařízení neustále pod dohledem!
- Toto zařízení není určeno k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání, protože existuje nebezpečí vzniku požáru, jestliže je zařízení zakryto nebo nesprávně umístěno.
- Zařízení nenechávejte během činnosti bez dozoru a to především tehdy, pokud se v jejich blízkosti nacházejí děti, nezpůsobitelné osoby nebo zvířata.
- Zařízení nepoužívejte v blízkosti snadno vznětlivých materiálů a předmětů, jako jsou např. záclony, závěsy, dekorativní tkaniny apod.
Hrozí nebezpečí požáru!
- Zařízení při obvyklém používání vždy nejdříve připojte k napájení do síťové zásuvky a zapněte hlavním vypínačem - regulátorem.
- Po ukončení použití zařízení vypněte hlavním vypínačem - regulátorem a následně vytáhněte vidlici napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
- Zařízení obsahuje části a povrchy, které se při provozu výrazně zahřívají - žehlicí plocha.

Upozornění!

- Po vypnutí zařízení zůstávají zahřáté povrchy ještě určitou dobu horké. Před jakoukoliv další manipulací se zařízením - čištěním, odložením a uschováním, vždy počkejte, až se horké plochy úplně ochladí.
Hrozí nebezpečí popálení od horké plochy!
- Elektrická zásuvka a napájecí kabel musí zůstat snadno přístupné pro bezpečné odpojení zařízení z elektrické sítě.
- Zařízení nikdy neopouštějte bez dozoru a volně přístupné s volně visícím napájecím kabelem. Děti, nezpůsobilé osoby nebo zvířata by mohly zařízení za napájecí kabel stáhnout.
- Zařízení neskladujte s omotanou síťovou šňůrou kolem jeho těla. Síťovou šňůru „volně poskládejte“ způsobem, jakým byla poskládaná v originálním obalu od výrobce.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
- Dětem mladším než 3 roky se musí zabránit v přístupu ke spotřebiči, pokud nejsou trvale pod dozorem.
- Děti ve věku od 3 let a mladší 8 let nesmí připojit spotřebič do zásuvky, regulovat ho nebo čistit nebo provést údržbu uživatelem.

VÝSTRAHA!

Některé části tohoto výrobku se mohou stát velmi horkými a mohou způsobit popálení. Zvláštní pozornost věnujte tehdy, pokud jsou přítomny zranitelné osoby nebo děti.

Čištění/Údržba

Čištění vnějších částí žehličky

- Před čištěním se ujistěte, zda regulátor teploty je nastaven na MIN a síťový kabel je odpojen ze zásuvky. Žehlicí plochu nechte vychladnout.
- Žehlicí plochu a plášť žehličky otřete hadříkem, který je mírně navlhčený. Vše pak otřete do sucha.
- K čištění nepoužívejte kovové předměty, benzín, ředidla nebo abrazivní čisticí prostředky atd., Aby nedošlo k poškození povrchu. Žehličku neponořujte do vody.
- Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, nemyjte žehličku pod tekoucí vodou, nestříkejte na ni vodu ani ji neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Special safety instructions. Read carefully!

- Electrical equipment is designed and manufactured in such a way as to allow for safe operation and use by persons without a professional qualification. Despite all measures taken by the manufacturer for safe use and handling, they carry with them some residual risks and associated potential hazards.
- To alert you to possible hazards on the device and the following symbols used in the accompanying documentation and their meanings:



This symbol alerts users that the device is operating a dangerous electrical voltage. Do not remove protective covers on the device. Failure to observe the safety instructions for use and operation of the unit may entail the following: Danger of electric shock!
Danger of serious injury or life threatening!



This symbol alerts users that the following hazards can be avoided if the following precautions are observed when operating the device:
Danger of serious injury or life threatening! Danger of damage to equipment or other damage to property!



This symbol used on the product replaces the sentence:
Do not immerse in water or other liquids!
If kettle falls in the water, there is a risk of electric shock.
Its life threatening



This symbol warns users that if the safety instructions for use and operation of the appliance are not followed, there is a risk of: Burns from hot surfaces!



This symbol alerts users to the following: Failure to observe the safety instructions during use and operation of the unit may result in: Danger of fire!

Transportation/Transfer

- Transport / carry the equipment only after thorough inspection of the space and the routes, which must be unobstructed.
- Never carry the machine while it is in operation. Do not carry the device while it is plugged into a wall outlet.
- Make sure that your hands and equipment are not damp or slippery when carrying.
There is a risk of serious injury or life threatening!
There is a risk of damage to the device!

Unpack/Packaging

- Unpack and remove all parts and accessories of packaging materials and labels before putting the device into operation. Keep all packaging materials in a safe place or keep them out of the reach of children and inappropriate persons.
There is a risk of serious injury!
There is a risk of choking!

Check/Startup

- Never use the appliance if it is incomplete, damaged, or any part of it has been damaged during use. Have the appliance repaired by a specialist workshop.
There is a risk of serious injury!
- Children under 3 years of age must be prevented from accessing the appliance unless they are under the supervision.
- Children between 3 years and under 8 years of age may not connect the appliance to a power outlet, nor regulate or clean it or service the device.

Warning!

- Some parts of this product may become very hot and may cause burns. Take special care when vulnerable persons or children are present.
- The cleaning and maintenance that a user may carry out must not be carried out without supervision. Keep the iron and its power cord out of reach of children under 8 when connected to an electrical outlet or cold.
- The iron is intended for home use.
- Do not use the iron in an industrial environment or outside.
- Before connecting the iron to the wall socket, make sure that the nominal voltage indicated on the type rating plate of the iron with the voltage in your socket is the same.
- Connect the iron only to a properly grounded socket.
- Do not leave the iron unattended when connected to an electrical outlet.
- Never iron the clothes on the body.
- Do not touch the hot ironing surface. It could cause burns.
- If you have wet hands, do not touch the irons that are connected to an electrical outlet.
There is a risk of damage to equipment or other property damage!
There is a risk of electric shock! There is a risk of serious injury!
- Always disconnect the iron from the mains socket before shutting down for a short time or when it is out of use.
- Allow the ironing surface to cool before cleaning or otherwise handling the iron that you have disconnected from the mains socket.
There is a risk of damage to equipment or other property damage!
There is a risk of burning!
- The iron must not be used if it falls to the ground or it shows visible signs of damage.
- Ensure that the power cord does not come into contact with water or hot surfaces.

- Do not pull the iron out of the mains socket by pulling on the power cord. Damage to the power cord or mains socket could occur. Unplug the cable from the socket by pulling it behind the plug of the power cord.
- If the power cord is damaged, have it replaced by a specialist service center. The iron with a damaged power cord or plug of a power cord is forbidden to use.
- To avoid the risk of electric shock, do not repair the iron yourself or modify it yourself. Have all repairs carried out by an authorized service center. Interference with the product is subject to the risk of losing the statutory right from a defective performance, quality assurance.
There is a risk of damage to equipment or other property damage!
There is a risk of electric shock! There is a risk of electrical short circuit!

Location/Installation

- The iron must be used and stored on a stable surface.
- When placing the iron on the stand, make sure that the surface on which the stand is located is stable.
- Always make sure that the place where you want to place the device has enough space, stability, mechanical strength.
- Do not place the iron on an electric or gas cooker and other heat sources or near them.

Warning!

- Do not place the appliance:
 - to unstable racks,
 - to an uneven and unstable surface,
 - on a stand that is on an unstable surface.
- Do not cover the appliance in part. Do not place any objects on the device.
There is a danger of fire!

Warning!

- Place the device in a place where children can not reach freely. Prevent children from manipulating the device (played). The device may overturn and cause very serious injury. Mechanical damage (breakage of parts and covers) of the device can cause serious injury.
There is a risk of very serious injury!
There is a risk of damage to equipment or other property damage!
- The iron must not be left unattended when connected to an electrical outlet.
- Do not place or use the appliance near water containers. If the appliance falls into the water, do not remove it. First, pull the power cord plug out of the mains socket and then select the appliance from the water. In such cases, take the device for inspection to a specialist service to check that it is safe and working properly.
There is a risk of electric shock! There is a risk of electrical short circuit!
- Always keep your device under control during use and operation!

- This device is not intended to be operated via a programmer, external time switch or remote control because there is a risk of fire if the device is covered or incorrectly positioned.
- Do not leave the appliance unattended during operation, especially if there are children, inappropriate persons or animals nearby.
- Do not use the appliance near easily flammable materials and objects, curtains, curtains, decorative fabrics, and the like.
There is a danger of fire!
- Always connect the appliance to mains power supply for normal use, then switch on the main switch - the controller.
- When you have finished using the appliance, turn off the main switch - the controller, and then pull the power cord plug out of the mains socket.
- The machine contains parts and surfaces that are heated considerably during operation - the ironing surface.

Warning!

- After turning off the machine, the surfaces remain warm for a certain amount of time. Before any further handling of the device - cleaning and storage, always wait for the hot surfaces to cool completely.
There is a risk of burning from the hot surface!
- The electrical socket and power cord must remain easily accessible for safe disconnection of the appliance from the power supply.
- Never leave the appliance unattended and freely accessible with a free-hanging power cord. Children, inappropriate persons or animals could download the device for the power cord.
- Do not store the appliance with a wrapped cord around your body. Unfold the network cord „in the way it was put in the original packaging by the manufacturer.
There is a risk of serious injury!
- Children under 3 years of age must be prevented from accessing the appliance unless they are under the supervision.
- Children between 3 years and under 8 years of age may not connect the appliance to a power outlet, nor regulate or clean it or service users.

WARNING!

Some parts of this product may become very hot and may cause burns. Take special care when vulnerable persons or children are present.

Cleaning / Maintenance

Cleaning the outside of the iron

- Before cleaning, make sure the temperature controller is set to MIN and the power cord is disconnected from the socket. Allow the ironing surface to cool down.
- Ironing surface and the iron jacket clean with a slightly moistened cloth. Dry the iron.
- Do not use metal objects, gasoline, thinners or abrasive cleaners, etc., to avoid damaging the surface. Do not immerse the iron in the water.
- To avoid electric shock, do not wash the iron under running water, do not spray on water or immerse it in water or other liquid.
There is a risk of electric shock!