

SK Bezpečnostné pokyny. Čítajte pozorne!

Elektrické zariadenie je navrhnuté a vyrobené takým spôsobom, aby umožňovalo bezpečnú obsluhu a používanie osobami bez odbornej kvalifikácie. Aj napriek všetkým opatreniam, ktoré boli výrobcom vykonané pre bezpečné používanie, obsluhu a používanie nesie so sebou určité zostatkové riziká a s nimi spojené možné nebezpečenstvá.

Pre upozornenie na možné nebezpečenstvá, boli na zariadení a v sprievodnej dokumentácii použité nasledujúce symboly a ich význam:



Tento symbol upozorňuje používateľov, že zariadenie pracuje s nebezpečným elektrickým napätím. Na zariadení neodnímajte ochranné kryty.

Pri nedodržaní bezpečnostných pokynov pri používaní a obsluhu zariadenia hrozí:

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Nebezpečenstvo vážneho zranenia alebo ohrozenia života!



Tento symbol upozorňuje používateľov, že pri nedodržaní bezpečnostných pokynov pri používaní a obsluhu zariadenia hrozí:

Nebezpečenstvo vážneho zranenia alebo ohrozenia života!

Nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo inej škody na majetku!



Tento symbol upozorňuje používateľov, že pri nedodržaní bezpečnostných pokynov pri používaní a obsluhu zariadenia hrozí:

Nebezpečenstvo popálenia od horúcej plochy!



Tento symbol na zariadení znamená, že ochrana pred zásahom elektrickým prúdom nespočíva len v základnej izolácii, ale je zabezpečená dvojitou izoláciou medzi nebezpečnými živými časťami (časťami s nebezpečným napätím z napájacej siete) a časťami, ktoré sú prístupné pri normálnom používaní.

Zariadenie neobsahuje žiadne opatrenie na ochranné uzemnenie alebo inštaláčne podmienky.

Preprava/Prenášanie

- Pri použití prepravného vozíka dbajte na opatrnosť pri pohybe, aby nedošlo k prevrhnutiu zariadenia.

Zariadenie nikdy neprenášajte, pokiaľ je v prevádzkovej činnosti.

Zariadenie prenášajte až po odpojení všetkých káblových spojení.

Zariadenie prenášajte uchopením za držadlá alebo za pevné časti jeho tela.

Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia alebo ohrozenia života!

Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia!

Rozbalenie/Obaly

- Zariadenie a príslušenstvo pred jeho uvedením do prevádzky vybalte a zbavte všetky jeho časti zvyškov obalových materiálov, etikiet a štítkov. Obalové materiály odložte na bezpečné miesto alebo uschovajte predovšetkým mimo dosahu detí a nespôsobilých osôb.

Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!

Hrozí nebezpečenstvo udusenía!

Kontrola/Uvedenie do prevádzky

- Zariadenie je určené na prípravu potravín. Preto pred jeho uvedením do prevádzky dôkladne očistite všetky jeho časti, podľa pokynov uvedených v časti „Uvedenie do prevádzky“ resp. „Čistenie“.
- Zariadenie (jeho elektrickú jednotku s výhrevným telesom) a sieťovú šnúru so zástrčkou nikdy nečistite spôsobom (pod tečúcou vodou), pri ktorom by mohlo dôjsť k natečeniu kvapaliny do zariadenia.
Tieto časti očistite len navlhčenou tkaninou a utrite do sucha alebo nechajte uschnúť.
- Čistenie zariadenia vykonávajte len vtedy, pokiaľ je vypnuté a odpojené od napájania z elektrickej siete.
- Odporúčame vykonať prvotnú aj následné pravidelné kontroly zariadenia.
- Zariadenie nikdy nepoužívajte, pokiaľ je neúplné, poškodené alebo v priebehu používania došlo k poškodeniu akejkoľvek jeho časti.
- Nepoužívajte neoriginálne a neúplné časti zariadenia a jeho príslušenstvo.
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
Hrozí nebezpečenstvo elektrického skratu!
- Zariadenie používajte iba s originálnym príslušenstvom, ktoré je určené pre použitie k danému typu.

Umiestnenie/Inštalácia

- Zariadenie umiestňujte iba na rovné, pevné a stabilné podložky – na kuchynské pracovné stoly a na časti nábytku, určené pre umiestnenie kuchynských zariadení.
- Vždy sa uistite, že miesto, na ktoré chcete zariadenie umiestniť má dostatočný priestor, mechanickú pevnosť a vhodné osvetlenie.

Upozornenie!

Zariadenie nevystavujte pôsobeniu:

- priameho slnečného žiarenia, zdrojov a zariadení produkujúcich teplo,
- vibrácií a mechanického namáhania,
- nadmernej prašnosti,
- vody a nadmernej vlhkosti,
- hmyzu,
- agresívneho vonkajšieho prostredia.

Zariadenie nepoužívajte a neumiestňujte:

- na nestabilné stoly alebo časti nábytku,
- na nerovný a znečistený povrch,
- na tesný okraj stolov alebo častí nábytku,
- v blízkosti nádob s vodou alebo inými tekutinami.
- Zariadenie nezakrývajte ani čiastočne. Na zariadenie nepokladajte žiadne predmety. Nevkladajte a nenechajte vnikáť do otvorov krytov zariadenia cudzie telesá.

Nezakrývajte otvory krytov určené pre prúdenie vzduchu. Ventilácia vzduchu zabezpečuje správnu, spoľahlivú a bezpečnú prevádzku zariadenia.

Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Hrozí nebezpečenstvo požiaru!

Varovanie!

- Zariadenie umiestňujte na miesto, na ktoré nemôžu voľne dosiahnuť deti.
- Zabráňte, aby deti so zariadením manipulovali. Zariadenie sa môže ne deti prevrhnúť a spôsobiť vážne zranenie.
- Mechanické poškodenie (prasknutie alebo zlomenie častí a krytov) zariadenia môže spôsobiť vážne zranenie.
Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!
Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo iných vecných škôd!
- Zariadenie neumiestňujte a nepoužívajte v blízkosti nádob obsahujúcich vodu. Ak by zariadenie spadlo do vody, nevyberajte ho! Najskôr vytiahnite vidlicu sieťovej šnúry zo sieťovej zásuvky a až potom zariadenie vyberte z vody. V takýchto prípadoch odneste zariadenie na kontrolu do odborného servisu, aby preverili, či je bezpečný a správne funguje.
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
Hrozí nebezpečenstvo elektrického skratu!

Prevádzka/Dozor

Upozornenie!

- Zariadenie používajte na sušenie potravín, u ktorých nedochádza ku samovoľnému kvapkaniu alebo tečeniu vlastnej alebo pridanej šťavy (tekutiny).
- Do zariadenia nevkladajte mokré potraviny. Pred vložením zbavte potraviny nadbytočnej vody.
- Počas používania a prevádzky majte zariadenie pod dozorom!
- Toto zariadenie nie je určené na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania, pretože pri zakrytí alebo nesprávnom umiestnení hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru.
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti ľahko zápalných materiálov a predmetov ako sú napr. záclony, závesy, dekoratívne tkaniny apod.
Hrozí nebezpečenstvo požiaru!

Varovanie!

- Zariadenie nesmie byť ponechané bez dozoru, pokiaľ je pripojené k elektrickej sieti!
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
Hrozí nebezpečenstvo popálenia od horúcej plochy!
- Pred každým pripojením zariadenia k elektrickej sieti skontrolujte, či je regulátor ovládania (hlavný vypínač) v polohe „OFF“ (Vypnuté).
- Zariadenie nezapínajte a nevypínajte zasunutím alebo vytiahnutím sieťovej šnúry zo sieťovej zásuvky.
- Zariadenie pri obvyklom používaní vždy najskôr pripojte k napájaniu do sieťovej zásuvky a potom zapnite hlavným vypínačom.
- Po ukončení použitia zariadenie vypnite hlavným vypínačom a následne vytiahnite sieťovú šnúru zo sieťovej zásuvky.
- Pokiaľ u zariadenia nefunguje hlavný vypínač, zariadenie nepoužívajte.
- Zariadenie je pod nebezpečným napätím, pokiaľ je pripojené sieťové napájanie.
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!
- Zariadenie obsahuje časti, ktoré sa pri prevádzke výrazne zahrievajú – kovovú mriežku výhrevného telesa.
- Nedotýkajte sa rukami ani žiadnymi časťami tela horúcej plochy zariadenia!
Hrozí nebezpečenstvo popálenia od horúcej plochy!

Pozor! Po vypnutí zariadenia ostáva kovová mriežka ešte určitý čas horúca. Pred akoukoľvek ďalšou manipuláciou so zariadením – odloženie resp. uschovanie, vždy počkajte, až sa zariadenie úplne ochladí.

- Pri zmene umiestnenia jednotlivých sušiacich mriežok (v rámci procesu sušenia potravín) dbajte zvýšenej opatrnosti. Kovová mriežka výhrevného telesa je horúca.
- Zariadenie nikdy nenechávajte voľne prístupné a neodkladajte s voľne prístupnou sieťovou šnúrou. Deti by mohli zariadenie za sieťovú šnúru stiahnuť.
Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!
- Zariadenie nikdy nepreťažujte nad limity stanovené technickými parametrami! Režim prevádzky (čas prevádzky/činnosti a prestávky) zariadenia vždy rozdeľte na odporučené pracovné intervaly, a tieto dodržiajte podľa pokynov. V prípade, že počas používania zariadenia spozorujete akékoľvek neštandardné prejavy (zápach, dym, ...), zariadenie okamžite vypnite a odpojte od napájania z elektrickej siete. Zariadenie nechajte skontrolovať v odbornom servise.
Časti zariadenia určené na sušenie nepreťažujte nadmerným množstvom potravín.
- Montáž a demontáž jednotlivých častí a príslušenstva zariadenia vykonávajúte len vtedy, pokiaľ je zariadenie vypnuté a odpojené od napájania z elektrickej siete.
- Zariadenie vždy bezprostredne po použití dôkladne očistite, a zbavte ho všetkých zvyškov spracovávaných potravín.
- Pokiaľ je súčasťou zariadenia akákoľvek bezpečnostná časť/súčasť (mechanická, elektrická), nikdy nevyradujte túto časť/súčasť z činnosti! Ak je bezpečnostná časť/súčasť poškodená alebo nefunkčná, zariadenie nepoužívajte!
- Deťom mladším ako 3 roky sa musí zabrániť v prístupe k spotrebiču, pokiaľ nie sú trvalo pod dozorom.
- Deti vo veku od 3 rokov a mladšie ako 8 rokov nesmú pripojiť spotrebič do zásuvky, regulovať ho alebo čistiť alebo vykonať údržbu používateľom.

VÝSTRAHA!

- Niektoré časti tohto výrobku sa môžu stať veľmi horúcimi a môžu spôsobiť popálenie. Zvláštnu pozornosť venujte vtedy, ak sú prítomné zraniteľné osoby alebo deti.
- Nikdy nepodceňujte možné nebezpečenstvá a dbajte na zvýšenú opatrnosť!!!

CZ Bezpečnostní pokyny. Čtěte pozorně!

Elektrické zařízení je navrženo a vyrobeno takovým způsobem, aby umožňovalo bezpečnou obsluhu a používání osobami bez odborné kvalifikace. I navzdory všem opatřením, které byly výrobcem provedeny pro bezpečné používání, obsluha a používání nese s sebou určitá zbytková rizika a s nimi spojené možné nebezpečí.

Pro upozornění na možné nebezpečí, byly na zařízení a v průvodní dokumentaci použity následující symboly a jejich význam:



Tento symbol upozorňuje uživatele, že zařízení pracuje s nebezpečným elektrickým napětím. Ze zařízení neodnímejte ochranné kryty.

Při nedodržení bezpečnostních pokynů při používání a obsluze zařízení hrozí:

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!



Tento symbol upozorňuje uživatele, že při nedodržení bezpečnostních pokynů při používání a obsluze zařízení hrozí:

Nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!

Nebezpečí poškození zařízení nebo jiné škody na majetku!



Tento symbol upozorňuje uživatele, že při nedodržení bezpečnostních pokynů při používání a obsluze zařízení hrozí:

Nebezpečí popálení od horké plochy!



Tento symbol na zařízení znamená, že ochrana před zásahem elektrickým proudem nespočívá jen v základní izolaci, ale je zajištěna dvojitou izolací mezi nebezpečnými živými částmi (částmi s nebezpečným napětím z napájecí sítě) a částmi, které jsou přístupné při běžném používání.

Zařízení neobsahuje žádné opatření na ochranné uzemnění nebo instalační podmínky.

Přeprava/Přenášení

- Při použití přepravního vozíku dbejte na opatrnost při pohybu, aby nedošlo k převrnutí zařízení.

Zařízení nikdy nepřenášejte, pokud je v provozní činnosti.

Zařízení přenášejte až po odpojení všech kabelových spojení.

Zařízení přenášejte uchopením za držadla nebo za pevné části jeho těla.

Hrozí nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!

Hrozí nebezpečí poškození zařízení!

Rozbalení/Obaly

- Zařízení a příslušenství před jeho uvedením do provozu vybalte a zbavte všechny jeho části zbytků obalových materiálů, etiket a štítků. Obalové materiály odložte na bezpečné místo nebo uschovejte především mimo dosah dětí a nezpůsobilých osob.

Hrozí nebezpečí vážného zranění!

Hrozí nebezpečí udušení!

Kontrola/Uvedení do provozu

- Zařízení je určeno k přípravě potravin. Proto před jeho uvedením do provozu důkladně očistěte všechny jeho části, podle pokynů uvedených v části „Uvedení do provozu“, resp. „Čištění“.
- Zařízení (jeho elektrickou jednotku s topným tělesem) a síťovou šňůru se zástrčkou nikdy nečistěte způsobem (pod tekoucí vodou), při kterém by mohlo dojít k natečení kapaliny do zařízení.
Tyto části očistěte pouze vlhkým hadříkem a otřete do sucha nebo nechte uschnout.
- Čištění zařízení provádějte jen tehdy, pokud je vypnuto a odpojeno od napájení z elektrické sítě.
- Doporučujeme provést prvotní i následné pravidelné kontroly zařízení.
- Zařízení nikdy nepoužívejte, pokud je neúplné, poškozené nebo v průběhu používání došlo k poškození jakékoliv jeho části.
- Nepoužívejte neoriginální a neúplné části zařízení a jeho příslušenství.
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Hrozí nebezpečí elektrického zkratu!
- Zařízení používejte pouze s originálním příslušenstvím, které je určeno pro použití k danému typu.

Umístění/Instalace

- Zařízení umísťujte pouze na rovné, pevné a stabilní podložky - na kuchyňské pracovní stoly a na části nábytku, určené pro umístění kuchyňských zařízení.
- Vždy se ujistěte, že místo, na které chcete zařízení umístit má dostatečný prostor, mechanickou pevnost a vhodné osvětlení.

Upozornění!

Zařízení nevystavujte působení:

- Přímého slunečního záření, zdrojů a zařízení produkujících teplo,
- Vibrací a mechanického namáhání,
- Nadměrné prašnosti,
- Vody a nadměrné vlhkosti,
- Hmyzu,
- Agresivního vnějšího prostředí.

Zařízení nepoužívejte a neumísťujte:

- Na nestabilní stoly nebo části nábytku,
- Na nerovný a znečištěný povrch,
- Na těsný okraj stolů nebo částí nábytku,
- V blízkosti nádob s vodou nebo jinými tekutinami.

- Zařízení nezakrývejte ani částečně. Na zařízení nepokládejte žádné předměty. Nevkládejte a nenechte vnikat do otvorů krytů zařízení cizí tělesa. Nezakrývejte otvory krytů určené pro proudění vzduchu. Ventilace vzduchu zajišťuje správný, spolehlivý a bezpečný provoz zařízení.
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Hrozí nebezpečí požáru!

Varování!

- Zařízení umísťujte na místo, na které nemohou volně dosáhnout děti.
- Zabraňte tomu, aby děti se zařízením manipulovaly. Zařízení se může na děti převrhnout a způsobit vážné zranění.
- Mechanické poškození (prasknutí nebo zlomení částí a krytů) zařízení může způsobit vážné zranění.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
Hrozí nebezpečí poškození zařízení nebo jiných věcných škod!
- Zařízení neumísťujte a nepoužívejte v blízkosti nádob s vodou. Pokud by zařízení spadlo do vody, nevyjímejte ho! Nejprve vytáhněte vidlici síťového přívodu ze síťové zásuvky a až poté zařízení vyjměte z vody. V takových případech zanechte zařízení na kontrolu do odborného servisu, aby prověřili, zda je bezpečné a správně funguje.
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Hrozí nebezpečí elektrického zkratu!!

Provoz/Dozor

Upozornění!

- Zařízení používejte na sušení potravin, u nichž nedochází ke samovolnému kapání nebo tečení vlastní nebo přidané šťávy (tekutiny).
- Do zařízení nekládejte mokré potraviny. Před vložením zbavte potraviny nadbytečné vody.
- Během používání a provozu mějte zařízení pod dozorem!
- Toto zařízení není určeno k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání, protože při zakrytí nebo nesprávném umístění hrozí nebezpečí vzniku požáru.
- Zařízení nepoužívejte v blízkosti snadno vznětlivých materiálů a předmětů jako jsou např. záclony, závěsy, dekorativní tkaniny apod.
Hrozí nebezpečí požáru!

Varování!

- Zařízení nesmí být ponecháno bez dozoru, pokud je připojeno k elektrické síti!
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Hrozí nebezpečí popálení od horké plochy!
- Před každým připojením zařízení k elektrické síti zkontrolujte, zda je regulátor ovládání (hlavní vypínač) v poloze „OFF“ (Vypnuto).
- Zařízení nezapínejte a nevypínejte zasunutím nebo vytažením síťové šňůry ze síťové zásuvky.
- Zařízení při obvyklém používání vždy nejdříve připojte k napájení do síťové zásuvky a pak zapněte hlavním vypínačem.
- Po ukončení použití zařízení vypněte hlavním vypínačem a následně vytáhněte síťovou šňůru ze síťové zásuvky.
- Pokud u zařízení nefunguje hlavní vypínač, zařízení nepoužívejte.
- Zařízení je pod nebezpečným napětím, pokud je připojeno síťové napájení.
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
- Zařízení obsahuje části, které se při provozu výrazně zahřívají - kovovou mřížku topného tělesa.
- Nedotýkejte se rukama ani žádnými částmi těla horké plochy zařízení!
Hrozí nebezpečí popálení od horké plochy!

Pozor! Po vypnutí zařízení zůstává kovová mřížka ještě určitou dobu horká. Před jakoukoliv další manipulací se zařízením - odložení resp. uschování, vždy počkejte, až se zařízení zcela ochladí.

- Při změně umístění jednotlivých sušících mřížek (v rámci procesu sušení potravin) dbejte zvýšené opatrnosti. Kovová mřížka topného tělesa je horká.
- Zařízení nikdy nenechávejte volně přístupné a neodkládejte s volně přístupnou síťovou šňůrou. Děti by mohly zařízení za síťovou šňůru stáhnout. Hrozí nebezpečí vážného zranění!
- Zařízení nikdy nepřetěžujte nad limity stanovené technickými parametry! Režim provozu (čas provozu/činnosti a přestávky) zařízení vždy rozdělte na doporučené pracovní intervaly, a tyto dodržujte podle pokynů. V případě, že během používání zařízení zaznamenáte jakékoli nestandardní projevy (zápach, kouř, ...), zařízení okamžitě vypněte a odpojte od napájení z elektrické sítě. Zařízení nechte zkontrolovat v odborném servisu. Části zařízení určená k sušení nepřetěžujte nadměrným množstvím potravin.
- Montáž a demontáž jednotlivých dílů a příslušenství zařízení provádějte jen tehdy, pokud je zařízení vypnuto a odpojeno od napájení z elektrické sítě.
- Zařízení vždy bezprostředně po použití důkladně očistěte, a zbavte jej všech zbytků zpracovávaných potravin.
- Pokud je součástí zařízení jakákoliv bezpečnostní část/součást (mechanická, elektrická), nikdy nevyřazujte tuto část/součást z činnosti! Pokud je bezpečnostní část/součást poškozena nebo nefunguje správně, zařízení nepoužívejte!
- Nikdy nepodceňujte možné nebezpečí a dbejte zvýšené opatrnosti!!!

EN Safety Instructions. Read carefully!

The electrical equipment is designed and manufactured to allow safe operation and use by persons without professional qualifications. Despite all the precautions that have been taken by the manufacturer for safe use, operation and use carry some residual risks and associated hazards.

The following symbols and their meanings have been used on the device and in the accompanying documentation to warn of potential hazards:



This symbol alerts users that the device is working with dangerous electrical voltage. Do not remove the protective covers on the device. Failure to observe the safety instructions for use and operation of the device poses a risk of electric shock!
Risk of serious injury or death!



This symbol warns users that there is a risk of: - danger of serious injury or danger to life if the safety instructions for use and operation are not observed!
Risk of equipment damage or other property damage!



This symbol warns users that there is a risk that if they do not follow the safety instructions when using or operating the equipment:
Risk of burns from hot surfaces!



This symbol indicates that the product is made with double insulation between hazardous live parts (power supply dangerous parts) and parts that are accessible under normal use.

Transport/Transfer

- Use caution when moving the trolley to avoid tipping over the machine. Never carry the device while it is in operation. Do not transfer the device until all cable connections have been disconnected.
Carry the device by grasping the handles or the solid parts of the body.
There is a risk of serious injury or danger to life!
There is a risk of damage to the equipment!

Unpacking/Packaging

- Unpack the equipment and accessories before putting them into service and remove any parts of the packaging materials and labels. Store packaging materials in a safe place or keep them out of reach of children and incapacitated persons.
There is a risk of serious injury! Risk of suffocation!

Inspection/Commissioning

The device is food preparation equipment. Therefore, thoroughly clean all parts of the unit before commissioning, as described in the „Commissioning“ section. „Cleaning“.

- Never clean the appliance (its electrical unit with a heater) and the power cord with a plug (under running water), which could cause liquid to flow into the appliance.
Only clean these parts with a damp cloth and wipe dry or allow to dry.
- Clean the device only when it is turned off and unplugged from the wall outlet.
- We recommend that you perform both initial and follow-up periodic inspections of the equipment
- Never use the appliance if it is incomplete, damaged, or any part of it is damaged during use.
- Do not use non-original and incomplete equipment and accessories. There is a risk of electric shock!
There is a risk of electric short circuit!
- Use the equipment only with original accessories designed for use with the type.

Location/Installation

- Only place the appliance on flat, firm and stable mats - kitchen worktops and furniture parts designed to accommodate kitchen appliances.
- Always make sure that the place where you want to place the device has sufficient space, mechanical strength and suitable lighting.

Warning!

- Do not expose the device to:
 - direct sunlight, sources and equipment producing heat,
 - vibration and mechanical stress
 - excessive dust,
 - water and excess moisture,
 - insect,
 - an aggressive outdoor environment. Do not use or place the device:
 - on unstable tables or parts of furniture
 - uneven and dirty surface
 - on the tight edge of tables or furniture parts
 - near containers with water or other liquids.
- Do not cover the device partially. Do not place any objects on the device. Do not insert or allow foreign bodies to enter the enclosure openings. Do not cover the air vents openings. Air ventilation ensures proper, reliable and safe operation of the device.
There is a risk of electric shock!
There is a risk of fire!

Warning!

- Place the machine in a place where children cannot reach it freely.
- Keep children away from the machine. The device may overturn and cause serious injury.
- Mechanical damage (breakage of parts and covers) of the machine can cause serious injury.

There is a risk of serious injury!

There is a risk of damage to the equipment or other material damage!

- Do not place or use the equipment near containers containing water. If the device falls into the water, do not remove it! First, unplug the power cord from the wall outlet and then remove it from the water. In such cases, take the equipment to a specialist garage to check that it is safe and functioning properly.

There is a risk of electric shock!

There is a risk of electric short circuit!

Operation/Supervision

Caution!

- Use the appliance to dry foods that do not spontaneously drip or on their own or added juice (fluid).
 - Do not put wet food into the machine. Dispose of excess water before loading.
 - During operation, keep the device under supervision!
 - This equipment is not intended to be operated by a programmer, an external timer or remote control, as there is a risk of fire if covered or incorrectly positioned.
 - Do not use the device near flammable materials and objects such as fire extinguishers, curtains, curtains, decorative fabrics, etc.
- There is a risk of fire!

Warning!

- The device must not be left unattended while it is connected to the mains!
There is a risk of electric shock!
There is a risk of burns from the hot surface!
- Before connecting the equipment to the mains, make sure that the control knob (main switch) is in the "0" (Off) position.
- Do not turn the device on or off by plugging in or unplugging the power cord from the wall outlet.
- Always connect the machine to a power outlet in normal use, and then turn on the main power switch.
- After use, turn off the main power switch and then unplug the power cord.
- Do not use the machine if the main power switch does not work.
- The unit is at dangerous voltage when AC power is connected.
There is a risk of electric shock!
There is a risk of serious injury!
- The device contains parts that become heavily heated during operation - the metal radiator grille.
- Do not touch the hot surface of the appliance with your hands or any part of the body!
There is a risk of burns from the hot surface!

Warning! The metal grid remains hot for some time after the machine is turned off. Before any further handling of the device

- postponement respectively. always keep the device cool down.

- Exercise caution when repositioning individual drying grids (as part of the food drying process). The metal radiator grille is hot.
- Never leave the appliance open and do not store it with a free power cord. Children could pull the device behind the power cord.
There is a risk of serious injury!
- Never overload the equipment beyond the limits specified in the technical data! Always divide the operation mode (operating time/activity and breaks) into the recommended operating intervals and follow the instructions.
If you notice any abnormal effects (smell, smoke, etc.) while using your device, turn off the power and unplug it immediately. Have the device checked by a specialist garage.
Do not overload excessive parts of the equipment to be dried.
- Only install and remove individual parts and accessories of the machine if the equipment is switched off and unplugged from the mains.
- Always clean the equipment thoroughly immediately after use and remove any food residues.
- If any safety part/component (mechanical, electrical) is part of the equipment, never remove this part/component from operation! If the safety part/component is damaged or not working, do not use the device!
- Children under 3 years of age must be prevented from accessing the appliance unless they are under constant supervision.
- Children under 3 years of age and under the age of 8 must not plug, regulate or clean the appliance or perform user maintenance.

CAUTION!

- Some parts of this product may become very hot and may cause burns. Pay special attention when vulnerable people or children are present.
- Never underestimate possible hazards and be careful!