

Bruska nožů

orava

BN-20

Návod k obsluze/Záruka

CZ



BN-20

Speciální bezpečnostní pokyny.

Čtěte pozorně!



Tento symbol upozorňuje uživatele, že při nedodržení bezpečnostních pokynů při používání a obsluze zařízení hrozí:
Nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!
Nebezpečí poškození zařízení nebo jiné škody na majetku!

Rozbalení/Obaly

- Zařízení a příslušenství před jeho uvedením do provozu vybalte a zbavte všechny jeho části zbytků obalových materiálů, etiket a štítků. Obalové materiály odložte na bezpečné místo, především mimo dosah dětí a nezpůsobilých osob, nebo je bezpečně zlikvidujte.
Hrozí nebezpečí udušení!

Kontrola/Uvedení do provozu

- Zařízení nikdy nepoužívejte, pokud je neúplné, poškozené nebo v průběhu používání došlo k poškození jakékoli jeho části. Zařízení nechte opravit v odborném servisu.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!

Výstraha!

- Zařízení nesmí být používáno dětmi.
Držte jej mimo dosah dětí.
- Zařízení není určeno k tomu, aby jej používaly osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi.
- Zařízení je určeno pro použití v domácnosti.

Popis částí



- 1 ostřící štěrbina
- 2 nastavení úhlu broušení
- 3 uvolňovač silikonové základny

Před prvním použitím

Brusku vybalte a odstraňte z ní veškerý obalový materiál. Abyste z brusky odstranili jakékoli nečistoty, které mohly vzniknout během procesu balení, vyčistěte ji suchým hadříkem, který nepouští vlákna (viz část „Čištění a údržba“ v tomto návodu). Povrch vyčistěte hadříkem navlženým ve vodě. Potom jej důkladně vysušte.

Příprava a provoz

Umístění

Brusku položte a přitlačte na rovný a pevný povrch tak, aby bruska pevně stála na místě.

Ostření

Krok 1:

Umístíte brusku na nože na rovný povrch. Před zahájením se ujistěte, že je silikonová základna čistá. Brusku pevně zajistěte polootočením brusky ve směru hodinových ručiček tak, abyste dosáhli silného a bezpečného přisátí.

Krok 2:

V závislosti na úhlu čepele nože nastavte kotouč do správného úhlu (viz tabulka Úhly ostření).

Úhly ostření

Druh nože	Úhly ostření
Filetovací nože	14 °
Kuchyňské nože (asijské)	16 °
Kuchyňské nože (běžné)	20 °
Kapesní nože	20 °
Lovecké nože	22 °
Taktické nože	24 °

Krok 3:

Vložte nůž do ostřicí štěrbinu pod úhlem 90 stupňů k brusce.

- Čepel nože byste měli vždy držet rovně a ve svislé poloze ve štěrbině.
- Nikdy nesměřujte čepelí nahoru nebo dolů, ani ji nenaklánějte doleva nebo doprava.

Krok 4:

K broušení čepele nože používejte mírný tlak. Tento krok opakujte přibližně 6-10 tahů, v závislosti na poškození nebo ostrosti nože, dokud nebude ostrý.

Upozornění!

NEPOHYBUJTE čepelí tam a zpět přes štěrbinu – nůž tahejte pouze jedním směrem. Netlačte silně!

Krok 5:

Chcete-li otestovat ostrost nože, zkuste odříznout kousek papíru nebo nakrájet zeleninu. Pokud nůž neprořízne předmět snadno, zopakujte proces ostření. Nože vyrobené z tvrdší oceli mohou vyžadovat další tahy.

Poznámky

- Po každém naostření vždy vyčistěte brusnou štěrbinu.
- Po naostření nože odstraňte vlhkým hadříkem případné zbytky po broušení, které mohou zůstat na čepeli.

Nikdy nůž do drážky netlačte. Nůž vždy bruste tažením, ne tlačáním!

Čištění a údržba

- Na čištění samotného zařízení používejte jen mírně navlhčený hadřík.
- Nepoužívejte žádná rozpouštědla ani drsné čisticí prostředky.
- Zařízení nemyjte v myčce nádobí.

Upozornění!

Nikdy nenamáčejte zařízení ve vodě nebo jiné tekutině!

Zařízení nevyžaduje údržbu. Nejsou žádné práce ani na zařízení, ani v něm, které by měl dělat uživatel. V případě nesprávného fungování nebo viditelného poškození zařízení se obraťte na zákaznický servis.

Technické údaje

Rozměry (š x v x h):	6,4 x 8,6 x 6,2 cm
Hmotnost:	130 g

Právo na změny vyhrazeno!

Záruční podmínky

Na toto zařízení je poskytována Záruční lhůta 24 měsíců. Při platnění práva na záruční opravu odevzdejte servisnímu středisku spolu se zařízením i řádně vyplněný a potvrzený Záruční list a pokladní doklad o koupi zařízení. Datum potvrzení Záručního listu a datum na dokladu o koupi musí být shodné. Pokud shodné není, záruka nebude přiznána.

- Právo na bezplatnou opravu výrobku v záruční době zaniká pokud:
- uživatel nepředloží platný záruční list a doklad o koupi výrobku
- vznikla závada způsobena nesprávným zapojením, nesprávným používáním a údržbou (prašné prostředí), mechanickým poškozením, poruchami v inženýrských sítích a bytové instalaci
- byl proveden neodborný zásah nebo změna ve výrobku neoprávněnou osobou nebo vznikne na výrobku závada použitím neoriginálních náhradních dílů
- se zařízení nepoužívá podle přiloženého návodu k obsluze

Jiné podmínky související se zárukou:

Prodejna, ve které je zařízení prodáváno spotřebiteli je povinna kupujícímu zařízení předvést, seznámit kupujícího:

- se způsobem jeho používání a manipulace
- se způsobem provádění případným záručních oprav
- s nejbližší záruční opravnou i se způsobem odeslání zařízení k záruční opravě do servisního střediska dodavatele
- řádně vyplnit Záruční list. Nesprávně a neúplně vystavený Záruční list je neplatný a spotřebitel ztrácí právo na záruku
- na záruku/opravu, výměnu nebo odstoupení od smlouvy/se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku a Reklamačního řádu
- ve výrobku se nacházejí části podléhající opotřebení a mají omezenou životnost (dvd/cd mechanika, motorické části výrobku, hubice, hadice) na tyto části výrobce poskytuje omezenou záruku v trvání 6 měsíců od data prodeje.

Kontakt: ORAVA distribution CZ s.r.o., Ostravská 494, Sviadnov, 739 25, 558 630 004