

Elektrický zastříhovač na vlasy,
vousy, tělo a nos/uši

orava

VS-100 Shaver
Návod k obsluze/Záruka

CZ



CE

Bezpečnostní pokyny k používání

- Tento dokument obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a upozornění pro bezpečný, správný a hospodárny provoz elektrického zařízení. Jeho dodržování pomáhá uživateli vyhnout se rizikům, zvýšit spolehlivost a životnost výrobku.
- Pro upozornění na možná nebezpečí byly na zařízení a v průvodní dokumentaci použity následující symboly a jejich význam:



Tento symbol upozorňuje uživatele, že zařízení pracuje s nebezpečným elektrickým napětím.



Tento symbol upozorňuje uživatele, že při nedodržení bezpečnostních pokynů při používání a obsluze zařízení hrozí:

Nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!
Nebezpečí poškození zařízení nebo jiné škody na majetku!



Výrobek je vhodný pro použití ve sprše a vaně.



Tento symbol znamená, že výrobek je vybaven obvody, ve kterých nejvyšší elektrické napětí nepřesahuje dovolené hodnoty malého bezpečného napětí.

Při takovém zařízení nemůže vzniknout zásah elektrickým proudem při dotyku s živými částmi v normálním provozu a ani při dotyku s neživými částmi při poruše zařízení.

- **Před uvedením zařízení do provozu vám doporučujeme pečlivě prostudovat návod k obsluze a zařízení obsluhovat podle stanovených pokynů!**
- **Nedodržením bezpečnostních pokynů a upozornění výrobce neodpovídá za jakékoliv vzniklé škody na zdraví nebo majetku!**
- Před prvním použitím zařízení se důkladně přesvědčte, že je zařízení kompletní a nevykazuje viditelné známky poškození. Pokud je výrobek vadný nebo má-li jakékoli viditelné poškození, výrobek nepoužívejte.

- Zařízení je určeno k používání v domácnosti a v podobných vnitřních prostorách určených k bydlení, bez zvláštního zaměření.
Nejedná se o profesionální zařízení pro komerční použití.
- Neměňte technické parametry a charakteristiky zařízení neautorizovanou změnou či úpravou jakékoli části zařízení.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené během přepravy, nesprávným používáním, poškozením nebo zničením zařízení vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, jen pokud jsou pod dozorem nebo vedením odpovědné osoby, byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumějí případným nebezpečím.
- Čištění a užitelskou údržbu mohou provádět děti od 8 let a starší jen pod dozorem odpovědné osoby.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Běžné užitelské čištění a údržbu elektrického spotřebiče provádějte jen doporučeným způsobem. K čištění nepoužívejte rozpouštědla ani drsné čisticí předměty. Znečištění a viditelné skvrny od dotyku prstů, resp. rukou lze vyčistit použitím čisticích saponátů, speciálně navržených pro čištění domácích spotřebičů.
- Než zavoláte servis:
 1. Vypněte a zapněte spotřebič, abyste se přesvědčili, zda se porucha znovu objeví.
 2. Pokud i po uvedených činnostech porucha spotřebiče přetrvává, zavolejte nejbližší odborný servis.
- Elektrický spotřebič nikdy svépomocí neopravujte!
- Neautorizovaný, nekvalifikovaný a neodborný zásah do elektrického spotřebiče může mít za následek úraz elektrickým proudem nebo jiné vážné zranění.
- Záruční, ale i pozáruční opravu elektrického spotřebiče svěřte jen příslušnému kvalifikovanému odborníkovi^(*).

(*) Příslušný kvalifikovaný odborník: prodejní oddělení výrobce nebo dovozce nebo osoba, která je kvalifikovaná a oprávněná vykonávat tento druh činnosti se schopností vyhnout se všem nebezpečím.

Provoz/Dozor

Upozornění!

- Toto zařízení může být používáno pouze s originálními a nepoškozenými částmi a příslušenstvím. Při použití zařízení bez nasazeného hřebenového nástavce buďte velmi opatrní. Stříhací nože jsou ostré a mohou způsobit vážné poranění.
- Nepoužívejte zařízení ke stříhání srsti nebo chlupů zvířat. Hrozí nebezpečí přenosu parazitů ze zvířat na osoby!
- Pokud na zařízení nefunguje hlavní vypínač, zařízení nepoužívejte.

Pozor!

- Akumulátor nikdy neotevírejte a ani nerozebírejte! Při poškození může dojít k elektrickému zkratu a uvolňování zdraví nevyhovujících látek. V případě zasažení vyhledejte odbornou lékařskou pomoc.
- Akumulátor se nesmí dostat do styku s ohněm a nesmí se vystavovat přímému slunečnímu záření nebo nadměrnému teplu.
Hrozí nebezpečí od akumulátorů!
Hrozí nebezpečí požáru!
- V případě poškození akumulátoru nechte toto zařízení vyměnit v odborném servisu.
- Akumulátory likvidujte ve smyslu platných předpisů a ustanovení pro likvidaci elektronických zařízení.

Obsluha

Popis zařízení:



1. stříhací nože
2. LED světlo
3. tlačítko zapnutí a vypnutí (ON/OFF)
4. LED displej
5. konektor pro nabíjení akumulátoru
6. nabíjecí podstavec
7. nabíjecí kabel
8. planžetový holicí nástavec
9. holicí/zastříhovací nadsevec
10. hřebenový nástavec (3/4,5/6 mm)
11. stavec na nos/uši
12. mazací olej
13. čistící kartáček

Příprava

Nabíjení:

1 Před prvním použitím zařízení nabijte.

Zapojte konektor dodávaného kabelu do napájecího konektoru na tomto zařízení (5) a druhý USB konektor do USB konektoru na volitelném AC adaptéru (stejnoseměrné výstupní napětí 5 V, 1 000 mA) nebo do USB konektoru na zapnutém PC. AC adaptér zapojte do elektrické zásuvky.

2 Během nabíjení LED displej (4) nabíjení bude ukazovat hodnotu nabitého akumulátoru od 000 po 100 (%) spolu se symbolem nabíjení Po dosažení hodnoty 100 je baterie zcela nabitá, symbol zhasne.

Odpojte zařízení ze zdroje nabíjení a můžete jej používat.

3 Pokud dosáhne baterie 10% úrovně nabití, na displeji začne blikat symbol a zařízení se vypne.



První maximální nabití trvá cca 1,5 hodiny (dle zdroje nabíjení). S maximálně nabitými akumulátory dokáže zařízení pracovat cca 90 minut.

Upozornění!

Zařízení můžete používat, i když se nabíjí. V takovém případě připojte AC adaptér přímo do konektoru na strojku.

Před použitím

- Ujistěte se, že je zařízení vyčištěné a funkční.
- **Na zařízení nasadte požadovaný nástavec.**
Nástavec nasazujte a skládejte jen při vypnutém zařízení!
Může dojít k úrazu nebo poškození zařízení.
- Osobě, kterou jdete stříhat, položte kolem krku ručník, aby při stříhání nenapadaly vlasy na oděv.
- Osoba, kterou budete stříhat, by měla sedět na židli tak, abyste měli dobrý přístup ke všem vlasům na hlavě.
- Při stříhání držte hřeben i strojek volně, abyste dosáhli plynulé a rovnoměrné stříhání.

- Stříhejte jen přirozené lidské vlasy. Stříhané vlasy musí být čisté a suché.
- Stříhejte jen menší množství vlasů. Pokusíte-li se najednou stříhat velký objem vlasů, stříhání nebude efektivní

Výměna stříhacího/holicího nástavce

- 1 Uchopte stříhač tak, aby LED displej směřoval k vám . Následně palcem zatlačte na stříhací nástavec směrem od vás. Stříhací nástavec se uvolní. Opačným postupem nasadíte další nástavec na stříhač.



Stříhání vlasů

- 1 Nasuňte hřebenový nástavec na stříhací nože zařízení. Nástavec nasadíte na nože na zařízení a zatlačte zadní část hřebene dokud hřeben nezacvakne a nezůstane zafixován na požadované délce.



Chcete-li stříhat vlasy na minimální délku, složte hřebenový nástavec.


- 2 Zapněte stříhač tlačítkem zapnutí a vypnutí (3) a stříhejte vlasy. Postupujte podle uvedeného postupu stříhání.
- 3 Stisknutím tlačítka (3) zařízení zapnete, bude svítit LED displej (4) a bude ukazovat hodnotu nabitého akumulátoru od 000 do 100.
- 4 Po skončení používání stisknutím přepínače (3) zařízení vypnete.

Po stříhání

Po ukončení provozu stříhač očistěte od vlasů dodávaným kartáčkem.



Čištění a olejování

- Váš stříhač byl pečlivě přezkoušen, stříhací nůž naolejovaný a před expedicí z výroby upraven a zabalen.
- Pokud není nůž rovnoměrně naolejován, kápněte na něj pár kapek dodávaného silikonového oleje. Zařízení také rozpozná kdy je třeba naolejovat nože. Pokud při používání nebo při zapnutí zařízení začne blikat symbol oleje , nazabudnete na nože použít priložený mazací olej (11).
- Pro lepší používání zařízení doporučujeme, abyste zařízení pravidelně čistili, jinak to bude mít vliv na výkon a životnost zařízení.

Upozornění!

Při čištění AC adaptér nikdy nenamáčejte ve vodě nebo jiné tekutině!

Zařízení, nabíjecí podstavec a AC adaptér čistěte suchým hadříkem mírně navlhčeným ve vodě. K čištění nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky ani rozpouštědla, jako je líh, benzín nebo ředidlo.

Výměna akumulátorů

Zařízení je napájeno vestavěným akumulátorem. Pokud po maximálním nabití zařízení funguje podstatně kratší čas, bude nutné akumulátor vyměnit.

Informujte se u prodejce nebo v autorizovaném servisu o možnosti výměny.

Výstraha!

Při nesprávném zacházení může akumulátor explodovat.

Akumulátory nerozebírejte ani je neházejte do ohně.

Likvidujte je ve smyslu platných místních předpisů a norem.

Technické údaje

Napájení:	Li-ion akumulátor, 600 mAh, 3,7 V
AC adaptér (nedodávaný):	vstup: 230 V~ 50 Hz, 5 W výstup: 5 V/1 000 mA
Třída ochrany:	III
Rozměry (š x v x h):	3,7 x 14,8 x 4,6 cm
Hmotnost:	120 g, s příslušenstvím 240g
Hlučnost:	50 dB (A)

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 50 dB (A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

Právo na změny vyhrazeno!

ORAVA retail 1, a.s.
Seberíniho 2, 821 03 Bratislava
Slovenská republika
+421 43 5306 002, office@orava.eu
www.orava.eu

POKYNY A INFORMACE O ZACHÁZENÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky se nesmí přidat do běžného komunálního odpadu. Pro správnou likvidaci, obnovu a recyklaci odevzdejte tyto výrobky na určená sběrná místa.

Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních vlivů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek odpovídá všem základním požadavkům směrnic EU, které se na něj vztahují.

Záruční podmínky

Na toto zařízení je poskytována Záruční lhůta 24 měsíců. Při platnění práva na záruční opravu odevzdejte servisnímu středisku spolu se zařízením i řádně vyplněný a potvrzený Záruční list a pokladní doklad o koupi zařízení. Datum potvrzení Záručního listu a datum na dokladu o koupi musí být shodné. Pokud shodné není, záruka nebude přiznána.

- Právo na bezplatnou opravu výrobku v záruční době zaniká pokud:
- uživatel nepředloží platný záruční list a doklad o koupi výrobku
- vznikla závada způsobena nesprávným zapojením, nesprávným používáním a údržbou (prašné prostředí), mechanickým poškozením, poruchami v inženýrských sítích a bytové instalaci
- byl proveden neodborný zásah nebo změna ve výrobku neoprávněnou osobou nebo vznikne na výrobku závada použitím neoriginálních náhradních dílů
- se zařízením nepoužívá podle přiloženého návodu k obsluze

Jiné podmínky související se zárukou:

Prodejna, ve které je zařízení prodáváno spotřebiteli je povinna kupujícímu zařízení předvést, seznámit kupujícího:

- se způsobem jeho používání a manipulace
- se způsobem provádění případných záručních oprav
- s nejbližší záruční opravou i se způsobem odeslání zařízení k záruční opravě do servisního střediska dodavatele
- řádně vyplnit Záruční list. Nesprávně a neúplně vystavený Záruční list je neplatný a spotřebitel ztrácí právo na záruku
- na záruku/opravu, výměnu nebo odstoupení od smlouvy/se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku a Reklamačního řádu
- ve výrobku se nacházejí části podléhající opotřebení a mají omezenou životnost (dvd/cd mechanika, motorické části výrobku, hubice, hadice) na tyto části výrobce poskytuje omezenou záruku v trvání 6 měsíců od data prodeje.

Kontakt: ORAVA distribution CZ s.r.o., Ostravská 494, Sviadnov, 739 25, 558 630 004