

## 2. Špeciálne bezpečnostné pokyny. Čítajte pozorne!

- Elektrické zariadenie je navrhnuté a vyrobené takým spôsobom, aby umožňovalo bezpečnú obsluhu a používanie osobami bez odbornej kvalifikácie. Aj napriek všetkým opatreniam, ktoré boli výrobcom vykonané pre bezpečné používanie, obsluha a používanie nesú so sebou určité zostatkové riziká a s nimi spojené možné nebezpečenstvá.
- Pre upozornenie na možné nebezpečenstvá boli na zariadení a v sprievodnej dokumentácii použité nasledujúce symboly a ich význam:



Tento symbol upozorňuje používateľov, že zariadenie pracuje s nebezpečným elektrickým napätím. Na zariadení neodnímajte ochranné kryty.

Pri nedodržaní bezpečnostných pokynov pri používaní a obsluhu zariadenia hrozí:

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Nebezpečenstvo vážneho zranenia alebo ohrozenia života!



Tento symbol upozorňuje používateľov, že pri nedodržaní bezpečnostných pokynov pri používaní a obsluhu zariadenia hrozí:

Nebezpečenstvo vážneho zranenia alebo ohrozenia života!

Nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo inej škody na majetku!



Tento symbol znamená, že výrobok je vyhotovený s dvojitou izoláciou medzi nebezpečnými živými časťami (časťami s nebezpečným napätím z napájacej siete) a časťami, ktoré sú prístupné pri normálnom používaní.

### Preprava/Prenášanie

- Pri preprave a použití napr. prepravného vozíka dbajte na opatrnosť pri pohybe, aby nedošlo k prevrhnutiu zariadenia.
- Zariadenie prepravujte/prenášajte až po dôkladnej obhliadke priestoru a trasy, ktoré musia byť bez prekážok.
- Zariadenie prenášajte až po odpojení sieťového napájania.
- Zariadenie je pri používaní určené na polozenie na podlahu.
- Zariadenie pri používaní vždy prenášajte uchopením za držadlo. Zariadenie neprenášajte za saciu hadicu a neposúvajte a neprenášajte za sieťovú šnúru. Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia alebo ohrozenia života! Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia!

### Rozbalenie/Obaly

- Zariadenie a príslušenstvo pred jeho uvedením do prevádzky vybalte a zbavte všetky jeho časti zvyškov obalových materiálov, etikiet a štítkov. Obalové materiály odložte na bezpečné miesto, predovšetkým mimo dosahu detí a nespôsobilých osôb, alebo ich bezpečne zlikvidujte. Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia! Hrozí nebezpečenstvo udusení!

### Kontrola/Uvedenie do prevádzky

- Zariadenie pred jeho uvedením do prevádzky očistite podľa pokynov uvedených v časti „Uvedenie do prevádzky“, resp. „Čistenie“.
- Zariadenie (telo s elektrickými časťami) a napájaci kábel so zástrčkou nikdy nečistite spôsobom, pri ktorom by mohlo dôjsť k natečeniu kvapaliny do zariadenia.

- Tieto časti očistite len navlhčenou tkaninou a utrite do sucha alebo nechajte uschnúť.
  - Čistenie zariadenia vykonávajte len vtedy, pokiaľ je vypnuté a odpojené z napájania z elektrickej siete.
  - Odporúčame vykonať prvotnú aj následné pravidelné kontroly zariadenia.
  - Zariadenie používajte iba s požadovanými filtrami a príslušenstvom!
  - Zariadenie nikdy nepoužívajte, pokiaľ je neúplné, poškodené alebo v priebehu používania došlo k poškodeniu jeho častí alebo príslušenstva (napr. následkom pádu).
- Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!  
Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!

## **Prevádzka/Dozor**

### **Odporúčanie:**

- Pri vysávaní jemných prachových častíc sa odporúča používať prostriedky osobnej ochrany zdravia, ako sú ochranné okuliare a respiračné rúško.

### **Varovanie!**

- Zariadenie nepoužívajte na vysávanie materiálov, látok, prachu a iných nečistôt, ktoré sú nebezpečné pre zdravie osôb, zvierat alebo pre životné prostredie! Ide napr. o častice a prach z azbestu, nanomateriály a pod.

### **Upozornenie!**

- Zariadenie nepoužívajte na vysávanie tekutín, ako sú napr.:
    - tekuté látky, potraviny a pod.
  - Zariadenie nepoužívajte na vysávanie mastných a mazľavých materiálov a látok, ako sú napr.:
    - tuky, oleje, ropné produkty a pod.
  - Zariadenie nepoužívajte na vysávanie technických materiálov, ako sú napr.:
    - ostré sklenené a kovové častice, zvyšky kusov a prachových častíc stavebných materiálov a pod.
  - Zariadenie nepoužívajte na vysávanie chemických a toxických materiálov a ich častíc, ako sú napr.:
    - olovo, ortuť, chróm, chlórové a čpavkové čističe, bielidlá a pod.
  - Zariadenie nepoužívajte na vysávanie ľahko zápalných, horľavých alebo výbušných materiálov a ich častíc, ako sú napr.:
    - tuhé a/alebo tekuté podpaľovače, benzín, riedidlá a pod.
  - Zariadenie nepoužívajte v priestoroch, v ktorých sa môžu vyskytovať výpary horľavých alebo výbušných materiálov a látok.
  - Zariadenie nepoužívajte na vysávanie horiacich a horúcich predmetov, materiálov a ich častíc, ako sú napr.:
    - ohorky z cigariet a cigaretový popol, uhlíky a uhoľný popol, zápalky a pod.
  - Pre orientáciu - vo všeobecnosti ide o predmety, materiály a látky s teplotou nad 40 °C.
  - Pri teplotách materiálov a látok nad 40 °C (100 °F) hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru.
  - Studený popol je popol vychladnutý dostatočne dlhú dobu, ktorý je v stave, kedy už neobsahuje častice uhlíkov vo svojom vnútri. Takýto popol nevyžaruje už žiadne rozpoznateľné teplo.
- Zariadenie nepoužívajte na vysávanie:
- sadzí a pod.
  - Nevysávajte mokré a vlhké povrchy/podlahy a podlahové krytiny! Vniknutie vlhkosti do elektrických častí zariadenia môže spôsobiť poškodenie zariadenia, prípadne úraz elektrickým prúdom.

## **Varovanie!**

- Zariadenie nepoužívajte na vysávanie textílií a odevov priamo na osobách!
- Zariadenie nepoužívajte na vysávanie zvieracej srsti a chlupov priamo na domácich zvieratách!
- Pri používaní zariadenia (pokiaľ je zariadenie v činnosti) nevystavujte seba (časti tela, tváre, vlasy, voľné časti odevu atď.), iné osoby ani zvieratá účinkom nasávania (podtlaku) z ústia sacieho potrubia alebo nadstavcov príslušenstva. Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!
- Počas používania a prevádzky majte zariadenie neustále pod dozorom!
- Toto zariadenie nie je určené na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania, pretože pri zakrytí alebo nesprávnom umiestnení hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru.
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti materiálov a predmetov ako sú napr. záclony, závesy, dekoratívne tkaniny a pod.
- Zariadenie nezakrývajte ani čiastočne. Hrozí nebezpečenstvo požiaru!
- Pri vysávaní niektorých povrchov a pri použití zariadenia v podmienkach nízkej vlhkosti vzduchu môže byť zariadenie zdrojom vzniku statickej elektriny. Je to normálny jav, ktorý zariadenie nepoškodzuje a nie je to jeho porucha. Pri vzniku takéhoto javu sa odporúča:
  - vybiť zariadenie dotykom trubice o kovové predmety,
  - zvýšenie vlhkosti vzduchu v miestnosti používania zariadenia,
  - používanie dostupných ochranných prostriedkov proti vzniku statickej elektriny.
- Pri vysávaní veľmi jemných častíc môže dôjsť k zaneseniu pórov prachového filtra a k zníženiu sacieho výkonu zariadenia. V takom prípade je nutné filter vyčistiť/vymeniť, aj keď nie je zásobník na nečistoty naplnený.
- V prípade nasatia rozmernejšieho predmetu a zablokovania sacieho potrubia zariadenie okamžite vypnite. V ďalšom použití zariadenia pokračujte až po odstránení predmetu a uvoľnení a spriechodnení sacieho potrubia.
- Zariadenie pri prevádzke používajte a umiestňujte iba na rovnej, pevnej a stabilnej podložke.
- Zariadenie neumiestňujte:
  - na nestabilné stoly alebo časti nábytku,
  - na nerovný a znečistený povrch,
  - na okraje stolov alebo častí nábytku,
  - v blízkosti nádob s vodou alebo inými tekutinami.
- Zvláštnu opatrnosť venujte vlastnému pohybu pri obsluhu a umiestneniu zariadenia pri vysávaní podlahy schodov/schodišťa. Vysávač neumiestňujte na schody a okraje schodov do nestabilnej polohy a nad osoby nachádzajúce sa a pohybujúce sa na schodoch.
- Zariadenie nevystavujte pôsobeniu:
  - priameho slnečného žiarenia, zdrojov produkujúcich nadmerné teplo,
  - vibrácií a mechanického namáhania,
  - znečisťujúcich chemických látok,
  - vody a nadmernej vlhkosti,
  - hmyzu,
  - agresívnych vplyvov prostredia.Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!
- Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo iných vecných škôd!
- Skladanie a rozkladanie jednotlivých častí a príslušenstva (trubice, hadice), čistenie a prenášanie zariadenia vykonávajte len vtedy, pokiaľ je zariadenie vypnuté a odpojené z napájania z elektrickej siete.

- Zariadenie a napájací kábel s vidlicou nechytajte a nepripájajte k sieťovej zásuvke, pokiaľ máte mokré ruky alebo je mokrý napájací kábel alebo zariadenie. Ruky, napájací kábel a zariadenie vždy dôkladne utrite suchou tkaninou.  
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
- Pred každým pripojením zariadenia k elektrickej sieti skontrolujte, či je hlavný vypínač v polohe „0“ „OFF“ (vypnuté).
- Zariadenie nezapínajte a nevypínajte zasunutím alebo vytiahnutím sieťovej šnúry zo sieťovej zásuvky.
- Zariadenie pri obvyklom používaní vždy najskôr pripojte k napájaniu do sieťovej zásuvky a potom zapnite hlavným vypínačom. Po ukončení použitia zariadenie vypnite hlavným vypínačom a následne vytriahnite sieťovú šnúru zo sieťovej zásuvky.
- Pokiaľ na zariadení nefunguje hlavný vypínač, zariadenie nepoužívajte!
- Zariadenie nepoužívajte a neumiestňujte na mieste, na ktoré môžu voľne dosiahnuť deti.
- Zabráňte, aby deti so zariadením manipulovali. Zariadenie sa môže na deti prevrhnúť a spôsobiť im vážne zranenie.
- Mechanické poškodenie (prasknutie alebo zlomenie častí a krytov) zariadenia môže spôsobiť vážne zranenie. Nepoužívajte poškodené zariadenie.  
Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!  
Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo iných vecných škôd!
- Zariadenie nepoužívajte a neumiestňujte v blízkosti nádob obsahujúcich vodu. Ak by zariadenie spadlo do vody, nevyberajte ho! Najskôr vytriahnite vidlicu napájacieho kábla zo sieťovej zásuvky a až potom zariadenie vyberte z vody. V takýchto prípadoch odneste zariadenie na kontrolu do odborného servisu, aby preverili, či je bezpečné a správne funguje.  
Hrozí nebezpečenstvo elektrického skratu!  
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
- Zariadenie nezakrývajte ani čiastočne. Na zariadenie nekladte žiadne predmety. Nevkladajte a nenechajte vnikat' do otvorov krytov zariadenia cudzie telesá.
- Nezakrývajte otvory krytov určené na prúdenie vzduchu. Ventilácia vzduchu zabezpečuje správnu funkciu, spoľahlivú a bezpečnú prevádzku zariadenia.
- Zariadenie obsahuje časti krytov, ktoré sa pri prevádzke a obsluhu môžu zahrievať. Nedotýkajte sa zahriatych krytov zariadenia!
- Zariadenie prenášajte len za rukoväť na to určenú.
- Pred akoukoľvek ďalšou manipuláciou so zariadením – odloženie, resp. uschovanie, vždy počkajte, až sa zariadenie úplne ochladí.
- Zariadenie a napájací kábel nesmú byť ponechané bez dozoru, pokiaľ sú pripojené k elektrickej sieti!
- Zariadenie nikdy neponechávajúce bez dozoru a voľne prístupné a neodkladajte s voľne prístupným napájacím káblom. Deti, nespôsobilé osoby alebo zvieratá by mohli zariadenie za napájací kábel stiahnuť alebo sa za odvinutý napájací kábel zachytiť.

- Zariadenie vždy skladujte s omotaným – so zvinutým napájacím káblom, aby kábel nebol voľne prístupný deťom, nespôsobilým osobám alebo zvieratám. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!  
Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!
- Elektrická zásuvka a napájací kábel musia zostať ľahko prístupné pre bezpečné odpojenie zariadenia z elektrickej siete.
- Pre napájanie zariadenia nepoužívajte dodatočné predlžovacie káble.
- Chráňte napájací kábel pred poškodením.
- Zariadenie nikdy nepreťažujte nad limity stanovené technickými parametrami!
- Režim prevádzky zariadenia (čas prevádzky/činnosti a prestávky) dodržujte podľa pokynov na obsluhu a používanie. Zariadenie pravidelne čistite – vyprázdňujte od nečistôt. Preplnenie zariadenia môže mať za následok zníženie prevádzkových parametrov, možné prehriatie a následné poškodenie.
- V prípade, že počas používania zariadenia spozorujete akékoľvek neštandardné prejavy (zvuky, zápach, dym...), zariadenie okamžite vypnite a odpojte z napájania z elektrickej siete. Zariadenie nechajte skontrolovať v odbornom servise.
- Pokiaľ je súčasťou zariadenia akákoľvek bezpečnostná časť/súčasť (mechanická, elektrická), nikdy nevyradujte túto časť/súčasť z činnosti! Ak je bezpečnostná časť/súčasť poškodená alebo nefunkčná, zariadenie nepoužívajte!
- Nikdy nepodceňujte možné nebezpečenstvá a dbajte na zvýšenú opatrnosť!!!

## CZ Bezpečnostní pokyny. Čtěte pozorně!

- Elektrické zařízení je navrženo a vyrobeno takovým způsobem, aby umožňovalo bezpečnou obsluhu a používání osobami bez odborné kvalifikace. I navzdory všem opatřením, které byly výrobcem provedeny pro bezpečné používání, obsluha a používání nesou s sebou určitá zbytková rizika a s nimi spojené možné nebezpečí.
- Pro upozornění na možné nebezpečí byly na zařízení a v průvodní dokumentaci použity následující symboly a jejich význam:



Tento symbol upozorňuje uživatele, že zařízení pracuje s nebezpečným elektrickým napětím. Ze zařízení neodnímejte ochranné kryty. Při nedodržení bezpečnostních pokynů při používání a obsluze zařízení hrozí:

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!  
Nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!



Tento symbol upozorňuje uživatele, že při nedodržení bezpečnostních pokynů při používání a obsluze zařízení hrozí:

Nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!  
Nebezpečí poškození zařízení nebo jiné škody na majetku!



Tento symbol znamená, že výrobek je vyhotoven s dvojitou izolací mezi nebezpečnými živými částmi (částmi s nebezpečným napětím z napájecí sítě) a částmi, které jsou přístupné při běžném používání.

### Přeprava/Přenášení

- Při přepravě a použití např. přepravního vozíku dbejte na opatrnost při pohybu, aby nedošlo k převrhnutí zařízení.
- Zařízení přepravujte/přenášejte až po důkladné obhlídce prostoru a trasy, které musí být bez překážek.
- Zařízení přenášejte až po odpojení síťového napájení.
- Zařízení je při používání určené k položení na podlahu.
- Zařízení při používání vždy přenášejte uchopením za držadlo. Zařízení nepřenášejte za sací hadici a neposunujte a nepřenášejte jej za síťovou šňůru. Hrozí nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!  
Hrozí nebezpečí poškození zařízení!

### Rozbalení/Obaly

- Zařízení a příslušenství před jeho uvedením do provozu vybalte a zbavte všechny jeho části zbytků obalových materiálů, etiket a štítků. Obalové materiály odložte na bezpečné místo, především mimo dosah dětí a nezpůsobitelných osob, nebo jejich bezpečně zlikvidujte. Hrozí nebezpečí vážného zranění!  
Hrozí nebezpečí udušení!

## **Kontrola/Uvedení do provozu**

- Zařízení před jeho uvedením do provozu očistěte podle pokynů uvedených v části "Uvedení do provozu", resp. "Čištění".
- Zařízení (tělo s elektrickými částmi) a napájecí kabel se zástrčkou nikdy nečistěte způsobem, při kterém by mohlo dojít k natečení kapaliny do zařízení.
- Tyto části očistěte pouze vlhkým hadříkem a otřete do sucha nebo nechte uschnout.
- Čištění zařízení provádějte jen tehdy, pokud je vypnuto a odpojeno z napájení z elektrické sítě.
- Doporučujeme provést prvotní i následné pravidelné kontroly zařízení.
- Zařízení používejte pouze s požadovanými filtry a příslušenstvím!
- Zařízení nikdy nepoužívejte, pokud je neúplné, poškozené nebo v průběhu používání došlo k poškození jeho částí nebo příslušenství (např. následkem pádu).  
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!  
Hrozí nebezpečí vážného zranění!

## **Provoz/Dozor**

### **Doporučení:**

- Při vysávání jemných prachových částic se doporučuje používat prostředky osobní ochrany zdraví, jako jsou ochranné brýle a respirační roušku.

### **Varování!**

- Zařízení nepoužívejte k vysávání materiálů, látek, prachu a jiných nečistot, které jsou nebezpečné pro zdraví osob, zvířat nebo pro životní prostředí! Jde např. o částice a prach z azbestu, nanomateriálů apod.

### **Upozornění!**

- Zařízení nepoužívejte na vysávání tekutin, jako jsou např.:
  - tekuté látky, potraviny apod.
- Zařízení nepoužívejte na vysávání mastných a mazlavých materiálů a látek, jako jsou např.:
  - tuky, oleje, ropné produkty apod.
- Zařízení nepoužívejte na vysávání technických materiálů, jako jsou např.:
  - ostré skleněné a kovové částice, zbytky kusů a prachových částic stavebních materiálů apod.
- Zařízení nepoužívejte k vysávání chemických a toxických materiálů a jejich částíček, jako jsou např.:
  - olovo, rtuť, chrom, chlorové a čpavkové čističe, bělidla apod.
- Zařízení nepoužívejte na vysávání snadno zápalných, hořlavých nebo výbušných materiálů a jejich částíček, jako jsou např.:
  - tuhé a/nebo tekuté podpalovače, benzín, ředidla apod.
- Zařízení nepoužívejte v prostorách, ve kterých se mohou vyskytovat výpary hořlavých nebo výbušných materiálů a látek.
- Zařízení nepoužívejte k vysávání hořících a horkých předmětů, materiálů a jejich částíček, jako jsou např.:
  - nedopalky z cigaret a cigaretový popel, uhlíky a uhelný popel, zápalky apod.
- Pro orientaci - jedná se obecně o předměty, materiály a látky s teplotou nad 40 °C.
- Při teplotách materiálů a látek nad 40 °C (100 °F) hrozí nebezpečí vzniku požáru.
- Studený popel je popel vychladlý dostatečně dlouhou dobu, který je ve stavu, kdy již neobsahuje částice uhlíků ve svém nitru. Takový popel nevyzařuje už žádné rozpoznatelné teplo.

Zařízení nepoužívejte k vysávání:

- sazí apod.
- Nevysávejte mokré a vlhké povrchy/podlahy a podlahové krytiny! Vniknutí vlhkosti do elektrických částí zařízení může způsobit poškození zařízení, případně úraz elektrickým proudem.

### **Varování!**

- Zařízení nepoužívejte na vysávání textilií a oděvů přímo na osobách!
- Zařízení nepoužívejte na vysávání zvířecí srsti a chlupů přímo na domácích zvířatech!
- Při používání zařízení (pokud je zařízení v činnosti) nevystavujte sebe (části těla, obličej, vlasy, volné části oděvu atd.), jiné osoby ani zvířata účinkům sání (podtlaku) z ústí sacího potrubí nebo nástavců příslušenství.  
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
- Během používání a provozu mějte zařízení neustále pod dozorem!
- Toto zařízení není určeno k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání, protože při zakrytí nebo nesprávném umístění hrozí nebezpečí vzniku požáru.
- Zařízení nepoužívejte v blízkosti materiálů a předmětů jako jsou např. záclony, závěsy, dekorativní tkaniny apod.
- Zařízení nezakrývejte ani částečně.  
Hrozí nebezpečí požáru!
- Při vysávání některých povrchů a při použití zařízení v podmínkách nízké vlhkosti vzduchu může být zařízení zdrojem vzniku statické elektřiny. Je to normální jev, který zařízení nepoškozuje a není to jeho porucha. Při vzniku takového jevu se doporučuje:
  - vybějet zařízení dotykem trubice o kovové předměty,
  - zvýšení vlhkosti vzduchu v místnosti užívání zařízení,
  - používání dostupných ochranných prostředků proti vzniku statické elektřiny.
- Při vysávání velmi jemných částic může dojít k zanesení pórů prachového filtru a ke snížení sacího výkonu zařízení. V takovém případě je nutné filtr vyčistit/ vyměnit, i když není zásobník na nečistoty naplněný.
- V případě nasátí rozměrnějšího předmětu a zablokování sacího potrubí zařízení okamžitě vypněte. V dalším použití zařízení pokračujte až po odstranění předmětu a uvolnění a protažení sacího potrubí.
- Zařízení při provozu používejte a umísťujte pouze na rovné, pevné a stabilní podložce.
- Zařízení neumísťujte:
  - na nestabilní stoly nebo části nábytku,
  - na nerovný a znečištěný povrch,
  - na okraje stolů nebo částí nábytku,
  - v blízkosti nádob s vodou nebo jinými tekutinami.
- Zvláštní opatrnost věnujte vlastnímu pohybu při obsluze a umístění zařízení při vysávání podlahy schodů/schodiště. Vysavač neumísťujte na schody a okraje schodů do nestabilní polohy a nad osoby nacházející se a pohybující se na schodech.



- Zařízení nevystavujte působení:
  - přímého slunečního záření, zdrojů produkujících nadměrné teplo,
  - vibrací a mechanického namáhání,
  - znečišťujících chemických látek,
  - vody a nadměrné vlhkosti,
  - hmyzu,
  - agresivních vlivů prostředí.
- Hrozí nebezpečí vážného zranění!  
Hrozí nebezpečí poškození zařízení nebo jiných věcných škod!
- Skládání a rozkládání jednotlivých částí a příslušenství (trubice, hadice), čištění a přenášení zařízení provádějte jen tehdy, pokud je zařízení vypnuto a odpojeno z napájení z elektrické sítě.
- Zařízení a napájecí kabel s vidlicí nechtejte a nepřipojujte k síťové zásuvce, pokud máte mokré ruce nebo je mokrý napájecí kabel nebo zařízení. Ruce, napájecí kabel a zařízení vždy důkladně otřete suchou tkaninou.  
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Před každým připojením zařízení k elektrické síti zkontrolujte, zda je hlavní vypínač v poloze "0" "OFF" (vypnuto).
- Zařízení nezapínejte a nevypínejte zasunutím nebo vytažením síťové šňůry ze zásuvky.
- Zařízení při obvyklém používání vždy nejdříve připojte k napájení do síťové zásuvky a zapněte hlavním vypínačem. Po ukončení použití zařízení vypněte hlavním vypínačem a následně vytáhněte síťovou šňůru ze zásuvky.
- Pokud na zařízení nefunguje hlavní vypínač, zařízení nepoužívejte!
- Zařízení nepoužívejte a neumísťujte na místě, na které mohou volně dosáhnout děti.
- Zabraňte, aby děti se zařízením manipulovaly. Zařízení se může na děti převrhnout a způsobit jim vážné zranění.
- Mechanické poškození (prasknutí nebo zlomení částí a krytů) zařízení může způsobit vážné zranění. Nepoužívejte poškozené zařízení.  
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
- Zařízení nepoužívejte a neumísťujte v blízkosti nádob obsahujících vodu. Pokud by zařízení spadlo do vody, nevyjímejte ho! Nejprve vytáhněte vidlici napájecího kabelu ze síťové zásuvky a až poté zařízení vyjměte z vody. V takových případech zanechte zařízení na kontrolu do odborného servisu, aby prověřili, zda je bezpečné a funguje správně.  
Hrozí nebezpečí elektrického zkratu!  
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Zařízení nezakrývejte ani částečně. Na zařízení nepokládejte žádné předměty. Nevkládejte a nenechte vnikat do otvorů krytů zařízení cizí tělesa.
- Nezakrývejte otvory krytů určené pro proudění vzduchu. Ventilace vzduchu zajišťuje správnou funkci, spolehlivý a bezpečný provoz zařízení.
- Zařízení obsahuje části krytů, které se při provozu a obsluze mohou zahřívat. Nedotýkejte se zahřátých krytů zařízení!
- Zařízení přenášejte pouze za rukojeť na to určenou.
- Před jakoukoliv další manipulací se zařízením - odložením, resp. uschováním, vždy počkejte, až se zařízení zcela ochladí.
- Zařízení a napájecí kabel nesmí být ponechány bez dozoru, pokud je připojeno k elektrické síti!

- Zařízení nikdy neponechávejte bez dozoru a volně přístupné a neodkládejte s volně přístupným napájecím kabelem. Děti, nezpůsobilé osoby nebo zvířata by mohly zařízení za napájecí kabel stáhnout nebo se za odvinutý napájecí kabel zachytit.
- Zařízení vždy skladujte s omotaným - se svinutým napájecím kabelem, aby kabel nebyl volně přístupný dětem, nezpůsobilým osobám nebo zvířatům. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!  
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
- Elektrická zásuvka a napájecí kabel musí zůstat snadno přístupné pro bezpečné odpojení zařízení z elektrické sítě.
- Pro napájení přístroje nepoužívejte dodatečné prodlužovací kabely.
- Chraňte napájecí kabel před poškozením.
- Zařízení nikdy nepřetěžujte nad limity stanovené technickými parametry!
- Režim provozu zařízení (čas provozu/činnosti a přestávky) dodržujte podle pokynů k obsluze a používání. Zařízení pravidelně čistěte - vyprazdňujte od nečistot. Přehřívání zařízení může mít za následek snížení provozních parametrů, možné přehřátí a následné poškození.
- V případě, že během používání zařízení zaznamenáte jakékoli nestandardní projevy (zvuky, zápach, kouř...), zařízení okamžitě vypněte a odpojte od napájení z elektrické sítě. Zařízení nechte zkontrolovat v odborném servisu.
- Pokud je součástí zařízení jakákoliv bezpečnostní část/součást (mechanická, elektrická), nikdy nevyřazujte tuto část/součást z činnosti! Pokud je bezpečnostní část/součást poškozena nebo nefunkční, zařízení nepoužívejte!
- Nikdy nepodceňujte možné nebezpečí a dbejte zvýšené opatrnosti!!!

## Special safety instructions. Read carefully!

- Electrical equipment is designed and manufactured in such a way as to allow for safe operation and use by persons without a professional qualification. Despite all measures taken by the manufacturer for safe use, handling and use, they carry with them some residual risks and associated potential hazards.
- The following symbols and their meanings have been used on the device and in the accompanying documentation to warn of possible hazards:



This symbol alerts users that the device is operating a dangerous electrical voltage. Do not remove protective covers on the device. Failure to observe the safety instructions during use and operation of the device may result in:  
Danger of electric shock!  
Danger of serious injury or life threatening!



This symbol alerts users to the following: Risk of serious injury or life threatening when not following the safety instructions when using and operating the unit!  
Danger of damage to equipment or other damage to property!



This symbol means that the product is made with a double insulation between hazardous live parts (parts with dangerous voltage from the mains) and parts that are accessible in normal use.

### Transportation/Transfer

- When transporting and using, for example, of the transport carriage be careful when moving, to avoid overturning the device.
- Transport / carry the equipment only after thorough inspection of the space and the routes, which must be unobstructed.
- Transfer the device only after disconnecting the AC power.
- The appliance is intended for floor laying when used.
- Always carry the appliance by grasping the handle. Do not carry the appliance behind the suction hose and do not move or hover by the power cord.  
There is a risk of serious injury or life threatening!  
There is a risk of damage to the device!

### Unpacking/Packaging

- Unpack the equipment and accessories before putting it into service and remove all parts of packaging material, labels and labels. Store the packaging in a safe place, especially out of the reach of children and unaccompanied persons, or dispose of them safely.  
There is a risk of serious injury!  
Risk of suffocation!

### Check/Commissioning

- Clean the machine before commissioning as described in the “ Commissioning “ or “Cleaning” section.
- Never clean the device (body with electrical parts) and the power cord with the plug in a way that could cause the liquid to flow into the device.
- Clean these parts with a damp cloth only and wipe dry or let it dry.
- Only clean the appliance if it is switched off and disconnected from the mains.

- We recommend performing both initial and subsequent regular machine inspections.
- Only use the appliance with the required filters and accessories!
- Never use the appliance if it is incomplete, damaged, or if parts or accessories (eg due to fall) have been damaged during use.  
There is a risk of electric shock!  
There is a risk of serious injury!

## **Operation/Supervision**

### **Recommendation:**

- It is recommended to use personal health care products such as eyeglasses and respiratory gloves when vacuuming fine dust particles.

### **Warning!**

- Do not use the appliance to vacuum materials, substances, dust and other impurities that are hazardous to human health, animal health or the environment! It is, for example, dust particles and asbestos dust, nanomaterials and the like.

### **Warning!**

- Do not use the appliance to drain fluids, such as:
  - liquid substances, foodstuffs, and the like.
- Do not use the appliance to vacuum grease and grease, such as:
  - grease, oil, petroleum products and the like.
- Do not use the appliance to vacuum technical materials such as:
  - sharp glass and metal particles, pieces and dust particles of building materials and the like.
- Do not use the appliance to vacuum the chemical and toxic materials and their particles, such as:
  - lead, mercury, chrome, chlorine and ammonia cleaners, bleaches, and the like.
- Do not use the appliance to vacuum easily flammable, or explosive materials and their particles, such as:
  - solid and / or liquid ignitors, petrol, diluents and the like.
- Do not use the appliance in areas where vapors of flammable or explosive materials and substances may occur.
- Do not use the appliance to vacuum hot objects, materials and their particles, such as:
  - Cigars of cigarettes and cigarette ash, coal and coal ash, matches, etc.
- For orientation - it is generally about objects, materials and substances with a temperature above 40 °C.
- At temperatures of materials and substances above 40 °C (100 °F) there is a risk of fire.
- Cold ash is ash cooled for a long time, which is in a state where it no longer contains particles of carbon in its interior. Such ash does not burn any more recognizable heat anymore.  
Do not use the appliance for vacuuming:
  - saddles and the like.
- Do not expose wet / damp surfaces / floors and floor coverings! Moisture penetration into the electrical parts of the device may cause damage to the device or electrical shock.

## Warning!

- Do not use the appliance to vacuum fabrics and clothing directly on persons!
- Do not use the device to vacuum animal hair and hair directly on pets!
- Do not expose yourself (parts of the body, faces, hair, loose parts, etc.) to other people or animals by suction (vacuum) from the suction line or accessories attachments when using the device (if the device is in operation).  
There is a risk of serious injury!
- Always keep your device under control during use and operation!
- This device is not intended to be operated by a programmer, an external time switch or a remote control, because there is a risk of fire when covered or incorrectly positioned.
- Do not use the device near materials and objects such as, for example, hangings, curtains, decorative fabrics, and the like.
- Do not cover the appliance in part. There is a danger of fire!
- When vacuuming some surfaces and using the device under low humidity conditions, the device may be a source of static electricity.  
It is a normal phenomenon that does not damage the device and is not its failure. When creating such a phenomenon, it is recommended:
  - discharging the device by touching a tube of metal objects,
  - increase of air humidity in the room of the device,
  - Use of available anti-static protection products.
- When vacuuming very fine particles, it may occur to clog the pores of the dust filter and to reduce the suction power of the device. In this case, the filter must be cleaned / replaced even if the dirt tank is not filled.
- In the case of a larger subject and shutting down the suction line immediately shut off the device. Do not continue to use the appliance until the object has been removed and the inlet and outlet of the suction line have been removed.
- Only use and place the machine on a flat, strong and stable surface.
- Do not place the appliance:
  - to unstable tables or parts of furniture,
  - on an uneven and dirty surface,
  - on the edges of tables or parts of furniture,
  - in the vicinity of containers with water or other liquids.
- Take special care with your own movement when operating and positioning the appliance when vacuuming the stair / stair floor. Do not place the vacuum cleaner on the stairs and the edges of the stairs into an unstable position and above the persons on the stairs.
- Do not expose the device to:
  - direct sunlight, sources of excessive heat,
  - vibration and mechanical stress,
  - polluting chemicals,
  - water and excess moisture,
  - insect,
  - aggressive environmental influences.There is a risk of serious injury!  
There is a risk of damage to equipment or other property damage!
- Loading and detachment of individual parts and accessories (tubes, hoses), clean and carry the device only when the device is switched off and disconnected from the power supply.

- Do not attach the appliance and the power cord with the fork and do not plug it in with a power socket if you have wet hands or a wet power cord or device. Always dry hands, power cord and equipment dry with a dry cloth. There is a risk of electric shock!
- Make sure that the main switch is set to „OFF“ in the „0“ position before each connection to the mains.
- Do not switch the device on or off by plugging in or pulling out the power cord from the AC socket.
- Always connect the appliance to mains power supply for normal use, then turn on the main power switch. When you have finished using the device, turn off the main switch and then pull the mains cord out of the AC socket.
- Do not use the device if the main switch does not work!
- Do not use or place the appliance in a place where children may freely reach.
- Prevent children from handling the device. The appliance may overwhelm children and cause serious injury to them.
- Mechanical damage (breakage or breakage of parts and covers) of the device can cause serious injury. Do not use the damaged device. There is a risk of serious injury!  
There is a risk of damage to equipment or other property damage!
- Do not use or place the appliance near water containers. If the appliance falls into the water, do not remove it! First, pull the power cord plug out of the mains socket and then select the appliance from the water. In such cases take the device for inspection to a specialist service to verify that it is safe and working properly.  
There is a risk of electrical short circuit!  
There is a risk of electric shock!
- Do not cover the appliance in part. Do not place any objects on the device. Do not load or allow the foreign bodies to enter the holes of the device covers.
- Do not cover the openings of the airflow covers. Air ventilation ensures proper operation, reliable and safe operation of the device.
- The device contains parts of the covers that can be heated during operation and operation. Do not touch the heated covers of the device!
- Transfer the device only with the handle specified.
- Before any further handling of the device  
- postponement, resp. storage, always wait for the device to cool completely.
- The appliance and the power cord must not be left unattended when connected to a power supply!
- Never leave the appliance unattended and freely accessible and do not leave it with a freely accessible power cord. Children, inappropriate persons or animals could download the device for the power cord or catch the unplugged power cord.
- Always store the device with a wrapped - wired power cord so that the cord is not freely accessible to children, unaccompanied persons or animals. There is a risk of electric shock! There is a risk of serious injury!
- The electrical socket and power cord must remain easily accessible for safe disconnection of the device from the electrical network.
- Do not use additional extension cables to power the device.
- Protect the power cord from damage.
- Never overload the equipment beyond the limits specified by the technical specifications!

- Observe the operating mode of the device (operating time / action and breaks) according to the operating instructions and use. Regularly clean the device - empty from dirt. Filling the device may result in reduced operating parameters, possible overheating, and subsequent damage.
- If you notice any unusual occurrences (sounds, odors, smoke...), immediately switch off the device and unplug it from the mains. Have the device checked in a specialist service.
- If any safety component / component (mechanical, electrical) is part of the unit, never disable this part / component! If the safety component / component is damaged or not working, do not use the appliance!
- Never underestimate the potential hazards and take extreme caution !!!