

**Stolní lampa s funkcí
bezdrátové nabíječky**

orava

Návod k obsluze/Záruka

CZ



WCH-003 LED

Určený účel použití zařízení

- Zařízení je určeno výhradně pro osvětlení a bezdrátové nabíjení zařízení, v rozsahu, který je stanoven technickými a provozními parametry a funkcemi, bezpečnostními a uživatelskými pokyny a vnějšími vlivy provozního prostředí.

Upozornění!

- Elektrické spotřebiče ORAVA jsou vyrobeny podle poznatků současného stavu techniky a uznávaných bezpečnostně technických pravidel. Přesto může nesprávným a neodborným používáním nebo používáním v rozporu s určením vzniknout nebezpečí poranění nebo ohrožení života uživatele nebo třetí osoby, resp. poškození zařízení a jiných věcných hodnot.

Bezpečnostní pokyny pro používání zařízení

- Elektrické zařízení je navrženo a vyrobeno takovým způsobem, aby umožňovalo bezpečnou obsluhu a používání osobami bez odborné kvalifikace. I navzdory všem opatřením, které byly výrobcem provedeny pro bezpečné používání, obsluhu a používání nesou s sebou určitá zbytková rizika a s nimi spojené možné nebezpečí.
- Pro upozornění na možné nebezpečí byly na zařízení a v průvodní dokumentaci použity následující symboly a jejich význam:



Tento symbol upozorňuje uživatele, že zařízení pracuje s nebezpečným elektrickým napětím. Ze zařízení neodnímejte ochranné kryty.

Při nedodržení bezpečnostních pokynů při používání a obsluze zařízení hrozí:

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!



Tento symbol upozorňuje uživatele, že při nedodržení bezpečnostních pokynů při používání a obsluze zařízení hrozí:

Nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!

Nebezpečí poškození zařízení nebo jiné škody na majetku!



Tento symbol znamená, že výrobek je vyhotoven s dvojitou izolací mezi nebezpečnými živými částmi (částmi s nebezpečným napětím z napájecí sítě) a částmi, které jsou přístupné při běžném používání.



Tento symbol znamená, že ochrana je zajištěna napájením bezpečným malým napětím, např. pomocí bezpečnostního ochranného transformátoru.

Všeobecné pokyny

- Před uvedením zařízení do provozu vám doporučujeme pozorně si prostudovat návod k obsluze a zařízení obsluhovat podle stanovených pokynů!
- Nedodržení bezpečnostních pokynů a upozornění výrobce neodpovídá za jakékoliv vzniklé škody na zdraví nebo majetku!
- Návod k obsluze vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho použití v budoucnu a použití novými uživateli.
- Zařízení používejte výhradně k určenému účelu a způsobem, který je stanovený výrobcem.
- Zařízení je určeno pro použití v domácnosti a v podobných vnitřních prostorách určených k bydlení bez zvláštního zaměření.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené během přepravy, nesprávným používáním, poškozením nebo zničením zařízení vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek.
- Nepoužívejte zařízení v průmyslovém prostředí ani ve venkovním prostředí!
- Zařízení nevystavujte účinkům:
 - zdrojů nadměrného tepla nebo otevřeného ohně,
 - kapající nebo stříkající vody,
 - hmyzu, živočichů a rostlinstva,
 - agresivních a chemických látek.
- Provozní prostředí zařízení musí být vždy v souladu se stanovenými základními charakteristikami.

Charakteristiky provozního prostředí

1. Teplota okolí: $+5 \div +40$ °C
 2. Vlhkost: $5 \div 85\%$
 3. Nadmořská výška: $\leq 2\,000$ m
 4. Výskyt vody: občasná kondenzace vody nebo výskyt vodní páry
 5. Výskyt cizích těles: množství a druh prachu jsou nevýznamné
 6. Stupeň ochrany krytem: IP20
- Před prvním připojením elektrického spotřebiče do napájecí sítě zkontrolujte, zda síťové napětí uvedené na štítku spotřebiče odpovídá napětí síťové zásuvky v domácnosti.
 - Elektrický spotřebič je určen k napájení z elektrické sítě 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz.
 - Elektrická bezpečnost spotřebiče je zaručena výhradně pouze v případě správného zapojení do elektrické sítě.

- Elektrický spotřebič vždy připojujete do snadno přístupné síťové zásuvky. V případě vzniku provozní poruchy je nutno spotřebič co nejrychleji vypnout a odpojit ze síťového napájení.
- Napájecí kabel/síťovou šňůru neodpojujete taháním za kabel/šňůru. Odpojení proveďte vytažením přívodu za zástrčku napájecího kabelu/síťové šňůry.
- Pokud použijete prodlužovací napájecí kabel, zkontrolujte, zda celkový jmenovitý výkon všech zařízení připojených k prodlužovacímu napájecímu kabelu nepřevyšuje max. proudové zatížení prodlužovacího kabelu.
- Zástrčka napájecího kabelu spotřebiče musí být kompatibilní se síťovou zásuvkou. Nikdy nepoužívejte žádné adaptéry ani jiným způsobem zásuvku neupravujte. Nepoužívejte nevhodné a poškozené zásuvky!
- Neohýbejte, nemačkejte nebo jiným způsobem nevystavujte napájecí kabel/síťovou šňůru spotřebiče působení mechanického namáhání ani vnějším zdrojům tepla. Poškození napájecího kabelu může vést k úrazu elektrickým proudem.
- Při poškození napájecího kabelu spotřebič odpojte od elektrické sítě a dále nepoužívejte.
- Pokud je napájecí kabel/síťová šňůra poškozena, musí ji vyměnit výrobce, jeho servisní služba nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Elektrický spotřebič, jakož i napájecí kabel a síťovou zásuvku pravidelně kontrolujte a udržujte v čistotě. Zástrčku napájecího kabelu pravidelně odpojujete a dle potřeby čistěte. Znečištění prachem nebo jinými látkami může způsobit narušení izolačního stavu a následně požár.
- Elektrický spotřebič nevystavujte působení vody nebo vlhkému prostředí. Vniknutí vody do spotřebiče zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem. Pokud je napájecí kabel mokrá nebo do spotřebiče vnikla voda, okamžitě jej odpojte z elektrické sítě.
- Během používání a provozu udržujte spotřebič vždy mimo dosah dětí. Nezapomeňte na to, že spotřebič je možné stáhnout i za volně přístupnou síťovou šňůru.
- Při obsluze elektrického spotřebiče vždy dbejte zvýšené opatrnosti! Nepoužívejte elektrické spotřebič, pokud jste nadměrně unavení, pod vlivem léků nebo omamných látek snižujících pozornost a soustředění. Nepozornost při obsluze může vést k vážnému zranění.

Speciální bezpečnostní pokyny

- Zařízení a příslušenství před jeho uvedením do provozu vybalte a zbavte všechny jeho části zbytků obalových materiálů, etiket a štítků. Obalové materiály odložte na bezpečné místo nebo uschovejte především mimo dosah dětí a nezpůsobilých osob.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
Hrozí nebezpečí udušení!
- Doporučujeme provést prvotní i následné pravidelné kontroly zařízení. Zařízení používejte pouze s příslušenstvím a náhradními díly dodávanými a schválenými výrobcem.
- Zařízení nikdy nepoužívejte, pokud je neúplné, poškozené nebo v průběhu používání došlo k poškození jeho částí nebo příslušenství (např. následkem pádu).
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
- Zařízení (tělo s elektrickými částmi) a napájecí kabel se zástrčkou nikdy nečistěte způsobem, při kterém by mohlo dojít k natečení kapaliny do zařízení.
Tyto části očistěte pouze vlhkým hadříkem a otřete je do sucha nebo nechte uschnout.
- Čištění zařízení provádějte jen tehdy, pokud je vypnuto a odpojeno od napájení z elektrické sítě. Zařízení udržujte v čistém a suchém stavu.
- Pokud používáte kardiostimulátor nebo podobný přístroj, konzultujte používání tohoto produktu se svým lékařem. V žádném případě se nesmí kardiostimulátor přiblížit k zařízení blíže než 22 cm. Elektromagnetické vlny z nabíječky by mohly kardiostimulátor ovlivnit.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!

Upozornění!

- Mezi nabíjené zařízení a bezdrátovou nabíjecí podložku nedávejte žádné předměty.
Hrozí nebezpečí vzniku požáru!
- Nepokládejte na bezdrátovou nabíječku žádné kovové předměty ani hliníkové nálepky.
Hrozí nebezpečí vzniku požáru!
- Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda máte k dispozici správné napětí.
- Před každým použitím zkontrolujte lampu a síťovou šňůru kvůli případnému poškození.
- Nikdy nepoužívejte lampu, pokud na ní zjistíte jakékoliv poškození.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
Hrozí nebezpečí poškození zařízení nebo jiných věcných škod!
- Nepoužívejte LED lampu v oblastech ohrožených explozí, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
Hrozí nebezpečí poškození zařízení nebo jiných věcných škod!
- LED lampy jsou extrémně svítivé. Nikdy se nedívejte přímo do světla.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!

Provoz/Dozor

Upozornění!

- Toto zařízení může být používáno pouze s originálními a nepoškozenými částmi a příslušenstvím.
- Během používání a provozu mějte zařízení neustále pod dozorem!

Upozornění!

- Vždy odpojte zařízení ze sítě, pokud je ponecháno bez dozoru a před smontováním, demontáží nebo čištěním.
- Zařízení a napájecí kabel (napájecí adaptér) nesmějí být ponechány bez dozoru, pokud jsou připojeny k elektrické síti.
- Zařízení nikdy neponechávejte bez dozoru a volně přístupné a neodkládejte s volně přístupným napájecím kabelem.

Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Hrozí nebezpečí vážného zranění!

- Zařízení neumísťujte:

- na okraje stolů nebo částí nábytku,
- na nestabilní nebo nerovné povrchy,
- na znečištěné povrchy,
- v blízkosti nádob obsahujících vodu a jiné tekutiny.

Hrozí nebezpečí vážného zranění!

Hrozí nebezpečí poškození zařízení nebo jiných věcných škod!

- Zařízení nepoužívejte a neumísťujte na místě, na které mohou volně dosáhnout děti.

Zabraňte, aby se děti se zařízením hrály.

- Mechanické poškození (prasknutí nebo zlomení částí a krytů) zařízení může způsobit vážné zranění. Nepoužívejte poškozené zařízení a příslušenství.

Hrozí nebezpečí vážného zranění!

Hrozí nebezpečí poškození zařízení nebo jiných věcných škod!

- Zařízení nepoužívejte a neumísťujte v blízkosti nádob obsahujících vodu. Pokud by zařízení spadlo do vody, odneste ho ke kontrole do odborného servisu, aby prověřili, zda je bezpečné a funguje správně.
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Hrozí nebezpečí elektrického zkratu!
- Zařízení nikdy nepřetěžujte nad limity stanovené technickými parametry!
- Režim provozu (dobu provozu/činnosti a dobu přestávky) zařízení vždy rozdělte na doporučené pracovní intervaly a tyto dodržujte podle pokynů.
- V případě, že během používání zařízení zaznamenáte jakékoli nestandardní projevy (zvuky, zápach, kouř...), zařízení okamžitě vypněte a odpojte od napájení z elektrické sítě. Zařízení nechte zkontrolovat v odborném servisu.
- Nikdy nepodceňujte možné nebezpečí a dbejte zvýšené opatrnosti!!!

Bezpečnostní pokyny ke zdroji napájení

- Při viditelném poškození kabelu AC adaptéru jej neprodleně vyměňte za nepoškozený originální díl nebo nový.
- AC adaptér skladujte jen v suchých prostorách, při okolní teplotě $+5 \div +40\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- AC adaptér a kabel nechtejte a nepřipojujte k síťové zásuvce, pokud máte mokré ruce nebo je mokrá zástrčka a kabel AC adaptéru nebo zařízení samotné. Ruce, napájecí kabel a zařízení vždy důkladně otřete suchou tkaninou.
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Do konektoru pro připojení AC adaptéru nikdy nestrkejte žádné vodivé předměty (např. šroubovák apod.).
Hrozí nebezpečí elektrického zkratu!
Hrozí nebezpečí exploze!
- Jako napájecí kabel nepoužívejte cestovní adaptéry (pro zahraniční zásuvky).
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Hrozí nebezpečí vzniku požáru!
- Pravidelně čistěte napájecí adaptér od prachu.
Hrozí nebezpečí vzniku požáru!

ÚDRŽBA

- POZOR: LED lampa neobsahuje žádné součástky, které by se musely udržovat.
- Zdroj LED světla nelze vyměnit. V případě potřeby se musí vyměnit kompletní LED lampa.


Informace o zařízení

- Bezdrátové nabíjení vám usnadní nabíjení smartphonu.
Pokud ho váš telefon podporuje, stačí ho položit na zabudovanou nabíječku.
- Lampa poskytuje přímé světlo z LED diod, které je vhodné pro čtení.
- Díky nastavitelnému ramenu a stínítku jednoduše nasměrujete světlo tam, kam chcete.
- Zapínání a tlumení světla dotykovými tlačítky.
- Inteligentní bezdrátové nabíjení.
- Inteligentní časované zhasnutí svítidel.
- Zdroj světla: polovodičové supersvítivé LED diody
- Tři režimy světla: přirozené světlo, studené bílé světlo, teplé žluté světlo
- Min. světelný tok: <150 lux (měřeno ze vzdálenosti 33 cm)
Max. světelný tok:> 800 lux (měřeno ze vzdálenosti 33 cm)

Napájení

Zařízení je napájeno z dodávaného AC adaptéru se stejnosměrným výstupním napětím 5 V, 3 A, který disponuje jack konektorem. AC adaptér připojte do elektrické zásuvky a jack konektor připojte do konektoru na zařízení.

Popis částí



- 1 stínítko svítidla
- 2 rameno
- 3 bezdrátová nabíjecí zóna
- 4 tlačítko ⌚ (časované vypnutí lampy)
- 5 tlačítko ⏻ (zapnutí/vypnutí/změna intenzity svítivosti)
- 6 tlačítko M (režim světla)
- 7 základna
- 8 napájecí jack konektor (připojení napájecího AC adaptéru)
- 9 světelný indikátor bezdrátového nabíjení

Provoz

- 1 Zapojte kabel AC adaptéru do konektoru na lampě a AC adaptér zapojte do elektrické zásuvky.
- 2 Zapněte zařízení krátkým dotykem tlačítka .
Zařízení se zapne (lampa se rozsvítí).
Zařízení vypnete (zhasnete) opětovným dotykem tlačítka .
Zařízení se vypne (lampa zhasne).
- 3 Když je zařízení zapnuté a lampa svítí, krátkým dotykem na tlačítko **M** cyklicky přepínáte režim světla:
- přirozené světlo - studené bílé světlo - teplé žluté světlo.
Výchozí světlo je přirozené světlo.
- 4 Když je zařízení zapnuté a lampa svítí, dotykem a přidržením tlačítka  měníte intenzitu svítivosti světla.
- 5 **Funkce časovaného vypnutí lampy:**
V libovolném stavu aktivujete dlouhým dotykem a přidržením tlačítka  časované vypnutí zařízení. Světlo dvakrát blikne, což signalizuje, že se aktivovala funkce časovaného vypnutí a čas do vypnutí je 40 minut. Pokud znovu stisknete tlačítko , čas se znovu nastaví na 40 minut. Po uplynutí 40 minut se lampa automaticky vypne.
- 6 **Bezdrátové nabíjení:**
Pro bezdrátové nabíjení zapněte lampu, umístěte zařízení, které chcete nabíjet, na bezdrátovou nabíjecí zónu (**3**) na základně lampy (ikona bezdrátového nabíjení). Pro optimální fungování nabíječky musí být nabíjené zařízení umístěno přímo na ikoně bezdrátového nabíjení.
U některých zařízení je nutné aktivovat bezdrátové nabíjení v nastaveních. Pokud je vaše baterie zcela vybitá, může pár minut trvat, než se začne nabíjet. Je to naprosto normální. Když se baterie začne nabíjet, na telefonu se zobrazí symbol nabíjení baterie.
Zóna bezdrátového nabíjení na mobilním telefonu musí být v kontaktu s ikonou bezdrátového nabíjení na základně lampy.
Funkce bezdrátového nabíjení mobilních zařízení i funkce svítilny lampy fungují současně.

Řešení problémů

Upozornění!

Pokud se vyskytnou nějaké problémy s tímto zařízením, pokuste se je odstranit pomocí tohoto přehledu. Pokud opatření nepomohou, nepokoušejte se odstranit kryt zařízení nebo opravit ho sami. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem!

Lampa nefunguje.

Zkontrolujte, zda používáte správný (dodávaný) AC adaptér.

Bezdrátové nabíjení selhalo.

Ujistěte se, zda má mobilní telefon funkci bezdrátového nabíjení a pokud ano, zda je tato jeho funkce aktivována.

Zajistěte, aby zóna bezdrátového nabíjení mobilního telefonu byla v kontaktu se zónou bezdrátového nabíjení na základně lampy (ikona bezdrátového nabíjení).

Dotyková tlačítka se svévolně aktivují.

Zkontrolujte, zda není rušeno napájení, odpojte a znovu připojte napájení.

Zkontrolujte, zda se položený nabíjený mobilní telefon nedotýká dotykových tlačítek.

Světlo bliká nebo zhasne.

Zkontrolujte, zda používáte správný (dodávaný) AC adaptér.

Údržba

Čištění povrchu zařízení

Na čištění povrchu, panelu a ovládacích prvků použijte jemný hadřík, mírně navlhčený v jemném čistícím roztoku. Nepoužívejte drsné hadříky, čistící prášky ani rozpouštědla jako ředidlo, benzín nebo líh.

Technické údaje

Všeobecné


Příkon:	14 W
Výkon nabíječky:	5 W max.
Napájení:	dodávaný AC adaptér s výstupním stejnoseměrným napětím 5 V, 3 A
Třída ochrany (adaptér):	II - s dvojitou izolací
Třída ochrany (lampa):	III - s bezpečným malým napětím
Min. světelný tok:	<150 lux (měřeno ze vzdálenosti 33 cm)
Max. světelný tok:	>800 lux (měřeno ze vzdálenosti 33 cm)
Životnost LED:	až 30 000 hod.
Teplota barvy světla:	2 700 - 6 500 K
Rozměry (v x h x š):	36 x 36 x 17 cm
Hmotnost:	0,5 kg
Dodávané příslušenství:	návod k obsluze (1) AC adaptér (1)

Právo na změny vyhrazeno!



ORAVA

WCH-003 LED



14
kWh/1000h



2019/2015

Výrobce:

ORAVA retail 1, a.s.
Seberínho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

Dovozce:

ORAVA retail 1, a.s.
Seberínho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

ORAVA distribution CZ, s.r.o.
Ostravská 494
739 25 Sviadnov
Česká republika

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odnést ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte na příslušném místním úřadě, ve službě pro likvidaci domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



Tento výrobek odpovídá všem základním požadavkům směrnic EU, které se na něj vztahují.