

Outdoor reproduktorový systém s Bluetooth,
FM rádiem a USB slotem

orava

Crater₁₁

Návod k obsluze/Záruka

CZ



CE

Crater-11

Určený účel použití zařízení

Zařízení je určeno výlučně k přehrávání audio signálu z mobilního telefonu nebo jiného digitálního zařízení nebo zdroje (bezdrátově pomocí technologie Bluetooth® nebo i pomocí kabelového spojení), v rozsahu, který je stanoven technickými a provozními parametry a funkcemi, bezpečnostními a uživatelskými pokyny a vnějšími vlivy provozního prostředí.

Elektrické spotřebiče ORAVA jsou vyrobeny podle poznatků současného stavu techniky a uznaných bezpečnostně-technických pravidel. Přesto může nesprávným a neodborným používáním nebo používáním v rozporu s určením vzniknout nebezpečí poranění nebo ohrožení života uživatele nebo třetí osoby, resp. poškození zařízení a jiných věcných hodnot.

Bezpečnostní pokyny pro obsluhu a používání

- Elektrické zařízení je navrženo a vyrobeno takovým způsobem, aby umožňovalo bezpečnou obsluhu a používání osobami bez odborné kvalifikace. I přes veškerá opatření, která byla výrobcem provedena pro bezpečné používání, obsluha a používání nesou s sebou určitá zbytková rizika a s nimi spojená možná nebezpečí.
- Pro upozornění na možná nebezpečí byly na zařízení a v průvodní dokumentaci použity následující symboly a jejich význam:



Tento symbol upozorňuje uživatele, že při nedodržení bezpečnostních pokynů při používání a obsluze zařízení hrozí: Nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života! Nebezpečí poškození zařízení nebo jiné škody na majetku!

IPX7 Toto označení elektrického zařízení znamená, že zařízení je provedeno s vnějším krytem, který jej chrání před vniknutím vody. V tomto případě jde o úroveň ochrany před ponořením do vody s maximální hloubkou do 1m po dobu maximálně 30 minut.

Všeobecné bezpečnostní pokyny a upozornění

- Před uvedením zařízení do provozu vám doporučujeme pečlivě prostudovat návod k obsluze a zařízení obsluhovat podle stanovených pokynů.
- Nedodržení bezpečnostních pokynů a upozornění výrobce neodpovídá za jakékoliv vzniklé škody na zdraví nebo majetku.

- Návod k obsluze vždy uchovávejte spolu se zařízením pro jeho použití v budoucnosti a použití novými uživateli.
- Zařízení používejte výhradně k určenému účelu a způsobem, který je stanoven výrobcem.
Nejde o profesionální zařízení pro komerční použití.

Bezpečnost provozního prostředí

- Nepoužívejte zařízení v průmyslovém prostředí ani ve vnějším, nepříznivém prostředí!
Zařízení nevystavujte účinkům:
 - přímého slunečního záření, zdrojů a zařízení produkujících nadměrné teplo,
 - pádu, vibrací a mechanického namáhání,
 - nadměrné prašnosti,
 - vody,
 - hmyzu,
 - agresivních vlivů vnějšího prostředí.
- Provozní prostředí zařízení musí být vždy v souladu se stanovenými základními charakteristikami.

Charakteristiky provozního prostředí:

1. Teplota okolí: +10 °C až +40 °C
 2. Relativní vlhkost: Max. 75 %
 3. Nadmořská výška: ≤ 2 000 m
 4. Výskyt vody: občasná kondenzace vody a výskyt vodní páry
 5. Výskyt cizích těles: množství a druh prachu jsou nevýznamné
- Základní stupeň ochrany krytem IPX0 (kdy zařízení není chráněno svým krytem proti účinkům vody) není označen na výrobku a v technických parametrech uvedených v návodu k obsluze.
 - Pokud je stupeň ochrany krytem u výrobku odlišný od stupně IPX0, tento údaj je pak uveden na štítku zařízení, případně i v technických parametrech návodu k obsluze.
 - Zařízení není primárně určeno k používání v prostředí s významným účinkem vody.

Bezpečnost osob

- Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, jsou-li pod dozorem nebo dostaly pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a porozuměli nebezpečí, které je s tím spojeno.

- Tento spotřebič mohou používat i malé děti (děti ve věku od 3 let do 8 let), pokud ovládací prvky nastavil jejich rodič nebo pověřený opatrovník, nebo bylo-li dítě dostatečně poučeno, jak ovládací prvky bezpečně ovládat.
- Děti si nesmí hrát se zařízením!
- Čištění a údržbu uživatelům nesmí provádět děti bez dozoru!

Čištění, údržba a opravy

- Běžné uživatelské čištění a údržbu elektrického zařízení provádějte jen doporučeným způsobem. K čištění nepoužívejte chemická rozpouštědla ani drsné čistící předměty.
- Zařízení nikdy nečistěte způsobem, při kterém by mohlo dojít k ponoření do kapaliny ak natečení kapaliny do zařízení.
- Zařízení očistěte pouze navlhčenou tkaninou a otřete do sucha nebo nechte uschnout.
- Zařízení udržujte v čistém a suchém stavu.
- Elektrické/elektronické zařízení nerozebírejte!
- Elektrické/elektronické zařízení nikdy svépomocí neopravujte!

Speciální bezpečnostní pokyny a upozornění

- Při přepravě a přenášení dbejte opatrnosti při pohybu, aby nedošlo k pádu zařízení a k jeho poškození.
- Zařízení a příslušenství před jeho uvedením do provozu vybalte a zbavte všechny jeho části zbytků obalových materiálů, etiket a štítků. Obalové materiály odložte na bezpečné místo, především mimo dosah dětí a nezpůsobilých osob, nebo je bezpečně zlikvidujte.
- Pokud bylo zařízení skladováno při nízkých teplotách (např. v zimním období), nebo nadměrné vlhkosti, nejprve jej nechte asi 1 hodinu „aklimatizovat“, čímž se odstraní případná vlhkost v elektronických částech, která vzniká při změně teploty prostředí.
- Zařízení určené k používání ve vnitřním prostředí nevystavujte účinkům vody ani nadměrné vlhkosti. Na zařízení nepokládejte žádné nádoby s vodou ani jinými tekutinami.
- Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla nebo jiných zařízení produkujících nadměrné teplo.
- Na zařízení nepokládejte žádné předměty, které mohou způsobit nebezpečnou situaci (např. hořící svíčky apod.).
- Abyste předešli riziku vzniku úrazu elektrickým proudem (v případě zařízení, které pracuje s nebezpečným síťovým napájením), zařízení nerozebírejte a nesnažte se sami opravovat. Veškeré opravy elektrického zařízení přenechejte kvalifikovaným pracovníkům v odborném servisu.

Provoz/Používání

Upozornění!

- Na místech, kde není dovoleno používání mobilních telefonů nebo kde může přístroj způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v nemocnicích a v blízkosti vysoce citlivých elektronických zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo na místech, kde se provádějí odstřely za pomoci trhavin, mobilní přístroje vypínejte .
- Na těchto místech dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a upozornění.
- Bezdrátová zvuková zařízení, která fungují v pásmu 2,4 GHz, mohou rušit jiná bezdrátová zařízení nebo síť.
- Pokud je toto zařízení umístěno příliš blízko jiných zařízení s technologií Bluetooth® nebo zařízení používajících frekvenční pásmo 2,4 GHz nebo 5 GHz, nemusí fungovat správným způsobem a mohou se objevit problémy v podobě šumu a/nebo zvukových výpadků způsobených interferencí rádiových vln.

Varování!

- Reprodukční systém k mobilnímu telefonu je zařízení, které je při používání spojeno se změnou (snížením) vnímání okolních zvukových podnětů. Pokud provádíte jakékoli aktivity, které jsou doprovázeny zvýšenou mírou rizika nebo ohrožením sebe sama nebo i jiných osob ve svém okolí, vždy pečlivě sledujte své okolí, abyste nezpůsobili zranění sobě ani druhým.
- Při používání zařízení buďte velmi opatrní. Především dbejte opatrnosti při:
řízení automobilu, řízení a jízdě na motocyklu, jízdě na kole, nebo při řízení a jízdě na jiném dopravním prostředku, kde se vyžaduje POZORNOST v podmínkách pohybu na veřejných komunikacích nebo veřejných prostranstvích, kde se vyskytuje množství osob v rámci provádění zájmových aktivit.

Upozornění!

- Zařízení je určeno pouze pro provoz s vestavěným akumulátorem, který nesmí vyměňovat uživatel (zařízení je nerozebíratelné) a jehož typ a technické parametry jsou určeny v technické informaci návodu k obsluze.
- Dávejte pozor na bezpečné a správné připojení všech kabelových spojení. Nezasouvajte do konektorů zařízení žádné vodivé předměty.

- Při zapojování a odpojování konektorových spojení vytahujte spojení za konektory, nikdy netahejte spojení za samotný kabel.
- Signální kabely nesvazujte do společných svazků. Kabely společně nesmotávejte. Signální kabely nevystavujte mechanickému namáhání a poškození.
- Signální kabely neponechávejte volně viset a neumožněte, aby byly volně dostupné a dosažitelné dětmi.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Zařízení obsahuje části krytů (např. ventilační mřížky), které se mohou při obvyklé činnosti zahřívat. Ventilační mřížky nezakrývejte.
- Zařízení nikdy nenechávejte volně přístupné a neodkládejte s volně přístupným kabelem. Děti by mohly zařízení za kabel stáhnout.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
- Zařízení neskladujte s omotaným kabelem kolem jeho těla. Kabel volně „poskládejte“ způsobem, jakým byl poskládán v originálním obalu od výrobce.
- Zařízení nikdy nepřetěžujte nad limity stanovené technickými parametry!
- V případě, že během používání zařízení zpozorujete jakékoli nestandardní projevy (zvuky, zápach, kouř...), zařízení okamžitě vypněte a odpojte od napájení z elektrické sítě. Zařízení nechte zkontrolovat v odborném servisu.
- Nikdy nepodceňujte možná nebezpečí a dbejte zvýšené opatrnosti!!!

Nabíjení akumulátoru

- Zařízení je vybaveno opakovaně nabíjetelným vestavěným akumulátorem.
- Akumulátor může být nabíjen připojením k USB portu vašeho PC nebo kompatibilním nabíjecím AC/DC adaptérem, specifikovaným výrobcem.
- Parametry výstupu DC nabíjecího adaptéru musí odpovídat hodnotám USB portu vašeho osobního počítače, typicky: 5 V DC, 500 mA.
- Parametry vstupu AC nabíjecího adaptéru musí odpovídat hodnotám, typicky: 230 V ~.
- Zařízení uchovávejte mimo dosah dětí v průběhu nabíjení akumulátoru.
- Čas potřebný k nabití maximálně vybitého akumulátoru závisí na jeho stavu a okolité teploty. Úplně vybitý akumulátor se nabije za cca 7 - 8 hodin.

- Výdrž plně nabitého akumulátoru při používání (přehrávání hudby) je cca 8 hodin při 60 % hlasitosti.

Nabíjení akumulátoru připojením zařízení k PC

- Při nabíjení zařízení přes USB port na PC se ujistěte, že je vaše PC připojeno ke zdroji napájení.
- K nabíjení akumulátoru z PC se využívá standardní USB port, takže akumulátor můžete nabíjet doma, v kanceláři, ve vozidle nebo kdekoli, kde máte k dispozici USB port.

Technologie Bluetooth®

- Technologie Bluetooth® je bezdrátová technologie přenosu rádiového signálu s krátkým dosahem, která umožňuje bezdrátovou datovou komunikaci a synchronizaci mezi digitálním zařízením, jako je např. mobilní telefon a hlavní souprava.
- Společnost ORAVA nenese odpovědnost za jakékoli náhodné, nepřímé nebo následné škody nebo jiné škody, případně prozrazení dat a/nebo informací, ke kterému může dojít v průběhu bezdrátového přenosu.

Frekvenční pásmo

- Tato technológia používá bezlicenčné mikrovlnné rádiové frekvenčné pásmo 2,4 GHz.

Certifikace

- Toto zařízení dodržuje frekvenční omezení a získalo certifikaci prokazující splnění zákonných nařízení týkajících se frekvenčních pásem. Z toho důvodu není nutné povolení k bezdrátovému přenosu. Níže uvedené zásahy jsou nezákonné:

- oddělení od hlavního zařízení,
- odstranění štítků s parametry.

Určení použití

- Tento systém je určen k normálnímu použití obecného charakteru.
 - Mikrovlny vysílané z Bluetooth® zařízení mohou nepříznivě ovlivňovat funkce elektronických lékařských zařízení.
 - Nepoužívejte tento systém v blízkosti zařízení nebo v prostředí citlivém na vysokofrekvenční rušení, kam patří např.:
 - místa s přítomností hořlavého plynu,
 - místa v blízkosti automatických dveřních systémů, poplachových zařízení jako:
 - letiště,
 - nemocnice,
 - laboratoře,
 - benzinové stanice atd.,
- neboť vzájemné interference vysílání mohou způsobit nehodu.

Omezení platná při používání

- Bezdrátový přenos a/nebo použití se všemi zařízeními s technologií Bluetooth® nelze garantovat.
- Všechna zařízení musí odpovídat normám stanoveným společností Bluetooth SIG, Inc.
- V závislosti na parametrech a nastavení zařízení se spojení nemusí podařit nebo některé operace mohou být odlišné.
- Tento systém podporuje funkce zabezpečení technologie Bluetooth®. Přesto v některých provozních prostředích nebo při určitých nastaveních nemusí být toto zabezpečení dostatečné. Při bezdrátovém přenosu dat do tohoto systému buďte opatrní.

Dosah při používání

- Zařízení pro bezdrátový přenos používejte ve vzdálenosti maximálně 10 m.
- Různé typy a charakter prostředí, překážky nebo interference mohou dosah přenosu snížit (např. kovové překážky, stěny, osoby...).

Rušení jinými zařízeními

- Pokud je toto zařízení umístěno příliš blízko jiných zařízení s technologií Bluetooth® nebo zařízení používajících frekvenční pásmo 2,4 GHz, nemusí fungovat správným způsobem a mohou se objevit problémy v podobě šumu a/nebo zvukových výpadků způsobených interferencí rádiových vln.
- Tento systém nemusí fungovat správným způsobem, pokud jsou rádiové vlny vysílány blízkou rádiovou stanicí nebo podobným zařízením příliš silné.

Ostatní

- Pokud pociťujete při používání technologie Bluetooth® nepohodlí, okamžitě přestaňte Bluetooth zařízení používat.
- Pokud jakýkoli problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti ORAVA.

Licence

- Slovní značka a logo Bluetooth® jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli jejich použití společností ORAVA retail 1, a.s. podléhá licenci.
- Ostatní obchodní značky a obchodní názvy jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Napájení

Napájení z vestavěné nabíjecí baterie

Zařízení je napájeno z vestavěné nabíjecí baterie.

Před prvním použitím nebo vždy, když je baterie slabá /zazní hlášení “out of battery” (vybitá baterie), případně se zařízení svévolně úplně vypne/, baterii nabijte.

Baterii zařízení můžete nabíjet z elektrické sítě pomocí vhodné nabíječky, která disponuje USB-C konektorem (nedodávána, 5 V, 2 A).

Nabíječku připojte do elektrické zásuvky a USB-C konektor připojte do USB-C konektoru na zařízení.

Pokud nevlastníte vhodnou nabíječku, baterii můžete nabíjet připojením zařízení k PC dodávaným USB kabelem. Při takovém připojení se bude nabíjet baterie v zařízení z PC, avšak při proudu pouhých 500 mA bude nabíjení trvat velmi dlouhou dobu.

Funkce powerbanky

Reproduktor je vybaven vestavěnou baterií 2 500 mAh, 7,4 V. Když je nabitá, vypněte reproduktor a propojte klasický USB konektor na reproduktoru s nabíjecím konektorem na mobilním telefonu/mp3 přehrávači/tabletu a jiných digitálních zařízeních pomocí dodávaného nebo vhodného USB kabelu.


Reproduktor pak bude nabíjet baterii v připojeném digitálním zařízení stejnosměrným napětím 5V a max. výstupním proudem při 1 A.

Poznámka


Aby reproduktor fungoval jako powerbank (napájecí zdroj), vypněte jej.

Ovládací prvky

Prvky na zařízení (vrchní strana)



Prvky na zařízení (zadní strana)



Vrchní strana

- 1 Tlačítko  (TWS) (True Wireless Stereo)
Krátký stisk: Zapnutí/Vypnutí funkce TWS
Stisknutí a přidržení: Rozpojení dvou TWS spárovaných reproduktorů
Dva krátké stisky: Vymazání TWS spárování z paměti
- 2 Indikátor režimu a párování TWS
- 3 Mikrofon
- 4 Tlačítko  BT (Zrušení spárování Bluetooth/Zapnutí režimu Bluetooth/
V jiném než Bluetooth režimu: Zapnutí/vypnutí funkce zvukových hlášení)
- 5 Tlačítko - /(Přepínání skladeb vzad/Přepnutí zvuku hovoru z reproduktoru na telefon a naopak (dlouhý stisk)/
Snížení hlasitosti (krátké stisknutí)
Přepínání složek vzad (dvojitě krátké stisknutí)
- 6 Indikátor stavu baterie
- 7 Tlačítko + /(Přepínání skladeb vpřed/Přepnutí zvuku hovoru z reproduktoru na telefon a naopak (dlouhý stisk)/
Zvýšení hlasitosti (krátké stisknutí)
Přepínání složek vpřed (dvojitě krátké stisknutí)
- 8 Tlačítko 
Krátký stisk: Přehrávání/Pozastavení/Zastavení/Přijetí/Ukončení hovoru
- 9 Indikátor režimu a párování Bluetooth
- 10 Tlačítko  (Zapnutí/Vypnutí/Přepínání zdroje zvuku BT/FM/USB/AUX)

Zadní strana

- 11 USB-C konektor
(Připojení nabíječky/připojení z USB konektoru PC pro nabíjení)
- 12 Indikátor nabíjení
- 13 Napájecí USB konektor (5 V OUT) - powerbank - nabíjení telefonu apod.
USB konektor - přehrávání z USB paměťové jednotky
- 14 3,5 mm minikonektor AUX (externí zdroj zvuku)

Zapnutí/vypnutí zařízení a nastavení zvuku

- 1 Zapněte zařízení stiskem a přidržením tlačítka  na více než 2 sekundy. Rozsvítí se LED indikátor namodro (výchozí režim při prvním zapnutí je režim Bluetooth), zaznění hlasové hlášení (Power on/ Bluetooth Mode) a zařízení se zapne. Hlasitost se nastaví na úroveň cca 30 %.
- 2 Krátkým stisknutím tlačítek + a - během přehrávání nastavte hlasitost.
- 3 Zařízení vypnete zatlačením a přidržením tlačítka  na více než 2 sekundy, zazní hlasové hlášení (Power Off). LED indikátor zhasne, zazní hlasové hlášení a zařízení se vypne.

Zapojení externích zařízení

Požadovaná audio zařízení připojte do konektoru AUX dodávaným nebo vhodným volitelným audio kabelem.

Přehrávání zvuku z externího audio zařízení/TVP

- 1 Do vstupního 3,5mm minikonektoru AUX na zadní straně připojte audio výstup nebo výstup pro sluchátka z jiného audio zařízení nebo z TVP pomocí dodávaného audio kabelu.
- 2 Zapněte zařízení a poté následným krátkým stisknutím tlačítka  zvolte zdroj zvuku pro zdroj zvuku AUX (zazní hlášení "Aux in Mode").
- 3 Spusťte přehrávání na připojeném externím audio zařízení/TVP a nastavte na něm vhodnou hlasitost.
- 4 Krátkým mačkáním tlačítek + a - během přehrávání nastavte hlasitost.

Přehrávání přes Bluetooth rozhraní z Bluetooth zařízení

- 1 Zapněte Bluetooth rozhraní na svém Bluetooth zařízení (telefon, tablet atd.).
Podrobnosti viz návod k použití daného zařízení.
- 2 Zapněte toto zařízení a poté stisknutím tlačítka  (BT) zvolte zdroj zvuku Bluetooth (bude blikat LED indikátor Bluetooth režimu modře). Zařízení bude v režimu Bluetooth a bude připraveno k párování.
Při prvním zapnutí se zařízení automaticky hned zapne do Bluetooth režimu (výchozí režim).
- 3 Na svém Bluetooth zařízení (telefon, tablet atd.) dejte vyhledat dostupná Bluetooth zařízení.
Podrobnosti viz návod k použití daného zařízení.
Když se na displeji vašeho Bluetooth zařízení zobrazí Crater 11, zvolte jej a počkejte, až se na displeji vašeho Bluetooth zařízení zobrazí potvrzení o spárování se zařízením Crater 11 a z tohoto zařízení zazní hlášení "Device Paired" (Zařízení spárováno).
Pokud je požadováno zadání hesla, zadejte 0000.
Po úspěšném spárování LED indikátor Bluetooth režimu přestane blikat a bude trvale svítit modře.
- 4 Po spárování můžete na svém Bluetooth zařízení spustit přehrávání. Nastavte na něm vhodnou hlasitost.
Podrobnosti o ovládání přehrávání viz návod k použití daného zařízení.
Zvuk ze spárovaného zařízení se bude reprodukovat tímto reproduktorovým systémem.

Operace přehrávání

Přehrávání

Stisknutím  spustíte přehrávání.

Pozastavení

Během přehrávání stiskněte tlačítko . Přehrávání se pozastaví.

Během pozastavení znovu stiskněte tlačítko . Přehrávání se obnoví.

Posuv vzad: -

Posuv na předchozí skladby dlouhým stisknutím tlačítka -.

Posuv vpřed: +

Posuv na následující skladby dlouhým stisknutím tlačítka +.

- 5 Krátkým stisknutím tlačítek + a - během přehrávání nastavte hlasitost.

6 Telefonické hovory

Pokud při přehrávání hudby přes Bluetooth rozhraní přijde telefonický hovor, přijměte hovor stisknutím tlačítka ▷❏ na tomto zařízení nebo tlačítkem přijetí hovoru na mobilním telefonu.

Zvuk hovoru se bude reprodukovat tímto reproduktorem.

Zvuk hovoru můžete během hovoru přepínat zpět do telefonu nebo zpět do tohoto reproduktoru krátkým stisknutím tlačítka + nebo -.

Ukončení hovoru

Stisknutím tlačítka ▷❏ během hovoru ukončíte hovor.

Vytočení posledního hovoru

Dvojitým krátkým stisknutím tlačítka ▷❏ zavoláte na poslední číslo hovoru.

Odmítnutí hovoru

Zatlačením a přidržením tlačítka ▷❏ během vyzvánění hovor odmítnete.

- 7 Po skončení přehrávání vypněte zdroj Bluetooth na tomto zařízení, zastavte přehrávání na svém Bluetooth zařízení a vypněte na něm Bluetooth rozhraní.

Poznámka

Po spárování zařízení již není nutné znovu provádět párování. Zařízení se příště propojí automaticky po zapnutí zdroje zvuku Bluetooth na tomto zařízení a zapnutí Bluetooth rozhraní na vašem Bluetooth zařízení.

Zrušení aktuálního Bluetooth spárování

Když je reproduktor spárován s nějakým Bluetooth zařízením, jsou právě propojeny a chcete toto párování zrušit, abyste mohli připojit jiné zařízení, stiskněte a přidržte tlačítko ✱ (BT). Zazní hlášení "Device Disconnected" (Zařízení odpojeno). Poté můžete provést párování s jiným Bluetooth zařízením.

Upozornění!

Při přehrávání přes Bluetooth rozhraní může vypadávat zvuk. Tyto výpadky jsou způsobovány rušením, větší vzdáleností, překážkami apod. Nejde o poruchu zařízení.

Funkce TWS (True Wireless Stereo)

Pokud vlastníte dva reproduktory Crater-11, můžete je mezi sebou vzájemně spárovat a reproduktorů. Pomocí dvou reproduktorů získáte reálný stereo zvuk z připojeného a spárovaného Bluetooth zařízení přes Bluetooth rozhraní.

- 1 Zapněte Bluetooth rozhraní na svém Bluetooth zařízení (telefon, tablet atd.).
Podrobnosti viz návod k použití daného zařízení.
- 2 Zapněte dvě tato zařízení Crater-11 současně stisknutím a přidržením tlačítka  na více než 2 sekundy.
Zařízení se zapnou do režimu Bluetooth a budou připravena k párování s jiným Bluetooth zařízením (LED indikátory zařízení budou blikat modře).
- 3 Stisknutím a přidržením tlačítka  (**TWS**) na jednom libovolném reproduktoru na cca 2 sekundy aktivujete vyhledání jednoho reproduktoru druhým (během vyhledávání bude LED indikátor TWS párování a režimu blikat oranžově). Oba reproduktory se vzájemně automaticky spárují a spojí mezi sebou. Po úspěšném vzájemném spojení budou LED indikátory TWS párování obou reproduktorů svítit nepřetržitě oranžově.
Oba reproduktory se vzájemně automaticky spárují a spojí mezi sebou.
Jeden reproduktor bude reprodukovat levý kanál a druhý reproduktor pravý kanál.
- 4 Na svém Bluetooth zařízení (telefon, tablet atd.) dejte vyhledat dostupná Bluetooth zařízení.
Podrobnosti viz návod k použití daného zařízení.
Když se na displeji vašeho Bluetooth zařízení zobrazí Crater 11, zvolte jej a počkejte, než se na displeji vašeho Bluetooth zařízení zobrazí potvrzení o spárování se zařízením Crater 11. Na tomto zařízení, které je levým reproduktorem, přestane LED indikátor Bluetooth režimu blikat modře a začne nepřerušovaně svítit modře az levého zařízení zazní hlášení "Device Paired" (Zařízení spárováno). Zařízení jsou spárována.
Nyní mohou oba reproduktory současně přehrávat hudbu přes Bluetooth rozhraní v reálném stereo zvuku.
Při přehrávání postupujte podle části "Přehrávání přes Bluetooth rozhraní z Bluetooth zařízení."

5 Zrušení spojení dvou vzájemně spárovaných reproduktorů

Stiskněte tlačítka  (**TWS**) na libovolném ze dvou reproduktorů. Zazní hlášení "Device Disconnected" (Zařízení odpojeno).

Chcete-li vymazat paměť TWS párování, stiskněte a přidržte tlačítka  (**TWS**). Zazní zvukové hlášení (TWS Cleared)

Poznámky

- Tato funkce vyžaduje 2 zapnuté reproduktory Crater-11.
- Pokud před TWS párováním nebyl ani jeden reproduktor Crater-11 připojen k jinému zařízení Bluetooth, LED indikátory obou reproduktorů Crater-11 po zapnutí blikají modře.
- Pokud již byly oba reproduktory Crater-11 spárovány s jiným (třetím) reproduktorem Crater-11, nejprve je nutné vymazat paměť TWS spárování, jinak se dva reproduktory nedají úspěšně spárovat.
Stisknutím a přidržením tlačítka TWS na obou těchto reproduktorech vymažete jejich paměť TWS párování.

Ovládání rádia

Naladění a uložení stanic

- 1 Zapněte zařízení a mačkáním tlačítka  zvolte zdroj zvuku rádio (FM) /zazní hlášení "FM Mode" (Režim FM)/.
- 2 Stiskněte a přidržte tlačítko  na cca 2 sekundy. Automaticky se naladí všechny dostupné rozhlasové stanice v pásmu FM a uloží se do paměti zařízení.
- 3 Zatlačením a přidržením tlačítek + a - přepínáte poslouchané předvolby.
- 4 Krátkým mačkáním tlačítek + a - během přehrávání nastavte hlasitost.

Přepínání předvoleb

V režimu rádia stisknutím a přidržením tlačítek + a - přepnete předvolbu ve směru (nahoru/dolů).

Poslech rozhlasu

Pro co nejkvalitnější příjem zvolte takovou polohu zařízení, aby byl příjem nejkvalitnější.

Poznámka

Po vypnutí a opětovném zapnutí režimu FM se naladí naposledy poslouchaná stanice.

Přehrávání z USB jednotky

Přehrávání souborů MP3/WMA

Reproduktor umožňuje přehrávání formátů MP3/WMA/WAV/APE/FLAC v audio kvalitě srovnatelné s CD diskem.

Soubory můžete přehrávat z USB paměťové jednotky s kapacitou až 32 GB.

Soubory můžete přehrávat pomocí tlačítek na zařízení.

- 1 Do USB konektoru připojte USB paměťovou jednotku.
Jednotka musí obsahovat audio soubory.
- 2 Zapněte zařízení a následně krátkým stisknutím tlačítka  zvolte zdroj zvuku **USB** / (zazní hlášení "USB mode" (Režim USB)).
- 3 Přehrávání z daného média se spustí automaticky od prvního audio souboru na médiu.
Pokud se přehrávání nespustí automaticky, spustíte jej stisknutím tlačítka  na zařízení.
- 4 Stisknutím a přidržením tlačítek + a - během přehrávání přepínáte skladby vpřed a vzad.
- 5 Krátkým mačkáním tlačítek + a - během přehrávání nastavíte hlasitost.

Operace přehrávání

Přehrávání

Stisknutím  spustíte přehrávání z média od první skladby.

Pozastavení

Během přehrávání stiskněte tlačítko . Přehrávání se pozastaví.

Během pozastavení znovu stiskněte tlačítko . Přehrávání se obnoví.

Posuv vzad: -

Posuv na předchozí skladby dlouhým stisknutím tlačítka -.

Posuv vpřed: +

Posuv na následující skladby dlouhým stisknutím tlačítka +.

Další informace

Funkce řízení napájení

Automatické vypnutí v režimu Bluetooth:

Reproduktor bude v pohotovostním režimu bez Bluetooth připojení nebo bez přehrávání hudby cca 20 minut. Potom se automaticky vypne.

Automatické vypnutí v režimu AUX/USB/FM:

Reproduktor po stisku tlačítka  pro vypnutí přehrávání bude v pohotovostním režimu cca 20 minut. Potom se automaticky vypne.

Zapnutí reproduktoru obnovíte stisknutím a přidržením tlačítka .

USB konektor pro nabíjení mobilních telefonů/ tabletů atd. (powerbank)

Reproduktor má USB konektor s výstupním stejnosměrným napětím +5 V, 1 A.

Obsahuje 2500 mAh baterii, 7,5 V.

Pro nabíjení mobilního telefonu atp. z tohoto reproduktoru připojte k němu dodávaný USB kabel.

Vypněte reproduktor a propojte klasický USB konektor na reproduktoru s nabíjecím konektorem na mobilním telefonu/mp3 přehrávači/tabletu a jiných digitálních zařízeních pomocí dodávaného nebo vhodného USB kabelu.

Reproduktor pak bude nabíjet baterii v připojeném digitálním zařízení stejnosměrným napětím 5V a max. výstupním proudem při 1 A.

Poznámka

Aby reproduktor fungoval jako Powerbanka (napájecí zdroj), vypněte jej.

Bezdrátová Bluetooth technologie

Bezdrátová Bluetooth technologie je technologie s krátkým dosahem, která umožňuje bezdrátovou datovou komunikaci mezi digitálními zařízeními. PC a digitální fotoaparát. Bezdrátová Bluetooth technologie funguje v dosahu cca 10m.

Propojení dvou zařízení je vzájemné, některá zařízení je však možné připojit k více zařízením najednou.

K propojení není zapotřebí žádný kabel ani není třeba umístit zařízení proti sobě jako u infračervené technologie. Zařízení můžete používat i tehdy, když jsou například v batohu nebo v kapse.

Bluetooth standard je mezinárodní standard podporovaný a využívaný mnoha společnostmi po celém světě.

Maximální komunikační dosah

Maximální komunikační dosah může být v následujících podmínkách kratší.

Mezi tímto systémem a Bluetooth zařízením jsou překážky jako osoby, kov nebo stěna.

V blízkosti tohoto systému se používá LAN zařízení.

V blízkosti tohoto systému se používá mikrovlnná trouba.

V blízkosti tohoto systému se používá zařízení generující elektromagnetické záření.

Rušení z jiných zařízení

Bluetooth a bezdrátová LAN (IEEE802.11b/g) zařízení využívají stejnou frekvenci, proto pokud tento systém používáte v blízkosti bezdrátového LAN zařízení, může dojít k mikrovlnným interferencím, které mohou způsobit zhoršení komunikační rychlosti, šum nebo chybné spojení. V takovém případě proveďte následující.

Používejte tento systém minimálně 10 m od bezdrátového LAN zařízení.

Pokud tento systém používáte v menší vzdálenosti než 10 m od bezdrátového LAN zařízení, vypněte bezdrátové LAN zařízení.

Rušení jiných zařízení

Mikrovlny vyzařované Bluetooth zařízením mohou ovlivňovat provoz elektronických zdravotnických přístrojů. Na následujících místech vypněte systém i Bluetooth zařízení, protože může vzniknout riziko nebezpečí:

v blízkosti hořlavých plynů, v nemocnicích, vlacích, letadlech nebo čerpacích stanicích,

v blízkosti automatických dveří nebo požárních hlásičů.

Poznámky

- Aby bylo možné používat Bluetooth funkci, připojované Bluetooth zařízení musí mít stejný profil jako tento systém.
- I když jsou profily stejné, zařízení mohou v závislosti na jejich specifikacích fungovat odlišně.
- Z důvodu vlastností bezdrátové Bluetooth technologie je zvuk reprodukován tímto systémem mírně zpožděný vůči zvuku z přehrávacího Bluetooth zařízení během hovoru po telefonu nebo poslechu hudby.
- Tento systém podporuje bezpečnostní standardy, které jsou v souladu s Bluetooth standardy, aby se zajistilo bezpečné propojení při používání bezdrátové Bluetooth technologie. V závislosti na nastavení však zabezpečení nemusí postačovat. Při komunikaci pomocí bezdrátové Bluetooth technologie buďte obezřetní.
- Nezodpovídáme za únik informací při Bluetooth komunikaci.
- Aby byl zajištěn soulad s Bluetooth standardy specifikovanými normou Bluetooth SIG a autentifikace, je třeba zařízení disponující Bluetooth funkcí. I když připojené zařízení vyhovuje uvedeným Bluetooth standardům, některá zařízení se v závislosti na funkcích nebo technických specifikacích daného zařízení nemusí dát připojit, nebo nemusí pracovat správně.
- V závislosti na Bluetooth zařízení připojeném k tomuto systému, komunikačnímu prostředí nebo provoznímu prostředí se může vyskytovat šum nebo výpadky zvuku.

Řešení problémů

Upozornění!

Vyskytnou-li se nějaké problémy s tímto zařízením, pokuste se je odstranit pomocí tohoto přehledu. Pokud opatření nepomohou, nepokoušejte se sejmout kryt zařízení nebo opravit jej sami. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem!

Žádný zvuk

- Zkontrolujte, zda není vypnutý zvuk.
- Zkontrolujte, zda je zařízení správně připojeno.
- Ujistěte se, zda je audio soubor zařízením podporován.
- Pokuste se připojit toto zařízení k jinému zařízení pomocí audio kabelu s 3,5 mm konektorem.

Zařízení se nezapne

- Zkontrolujte, zda je nabitá baterie.

Problémy s Bluetooth připojením

Signál Bluetooth je rušený:

Účinná vzdálenost mezi reproduktory a zařízením je do 10m.

Signál bude přerušován, pokud je vzdálenost mezi Bluetooth zařízením a reproduktory více než 10 m.

Bluetooth zařízení najde několik dalších Bluetooth zařízení při vyhledávání:

Počkejte na dokončení vyhledávání a vyberte možnost "Crater 11" pro spárování.

Při používání telefonu nedržte mobilní zařízení příliš blízko k reproduktoru, aby se zabránilo ozvěně (zpětné vazbě).

Telefonování

Není slyšet volajícího/příjemce.

- Zkontrolujte, zda jsou mobilní Bluetooth telefon i toto zařízení zapnuté.
- Zkontrolujte propojení mobilního Bluetooth telefonu a tohoto reproduktoru.
- Zkontrolujte, zda je výstup mobilního Bluetooth telefonu nastaven pro tento reproduktor.
- Zkontrolujte, zda reproduktor nemá nastavenou hlasitost na nízkou úroveň.
- Zkontrolujte, zda hlasitost v mobilním Bluetooth telefonu, který je vybaven ovladačem hlasitosti, není nastavena na nízkou úroveň.

Slabý zvuk od volajícího/příjemce

- Zvyšte hlasitost na reproduktoru.
- Zvyšte hlasitost v mobilním Bluetooth telefonu, který je vybaven ovladačem hlasitosti.

Údržba

Čištění povrchu zařízení

K čištění povrchu, panelu a ovládacích prvků použijte jemný hadřík, mírně navlhčený v jemném čisticím roztoku. Nepoužívejte drsné hadříky, čisticí prášky ani rozpouštědla jako ředidlo, benzín nebo líh.

Technické údaje

Všeobecné

Výstupní audio výkon:	30 W (RMS), 2 x 15 W
Reproduktory:	2 x 57 mm (průměr) + 2x pasivní zářiče
Impedance:	6 ohm
Konektory - vstup:	AUX - 3,5 mm minikonektor (pro externí audio zařízení) USB-C (nabíjení vestavěné baterie) USB /přehrávání z připojeného USB zařízení, nabíjení externího zařízení (powerbank)/
Bluetooth:	Bluetooth standard 5.0 profil: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) profil pro bezdrátový přenos hudby ve stereo kvalitě dosah cca 10 m (bez překážek)
Napájení:	vestavná nabíjecí lithiová baterie 2 500 mAh, 7,4 V
Čas nabíjení:	cca 4 hodiny
Frekvenční rozsah:	60 Hz - 18 kHz
Zkreslení:	10 % nebo méně
Datový tok mp3 :	32 - 320 kb/s
Rozměry (d x v x š):	23 x 9,8 x 10,3 cm
Krytí:	IPX7

Dodávané příslušenství:	návod k obsluze (1) USB-C kabel (1) propojovací audio kabel s 3,5 mm minikonektory (1)
--------------------------------	--

Právo na změny vyhrazeno!

Výrobce:

ORAVA retail 1, a.s.
Seberíního 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

Dovozce:

ORAVA retail 1, a.s.
Seberíního 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

ORAVA distribution CZ, s.r.o.
Ostravská 494
739 25 Sviadnov
Česká republika

POKYNY A INFORMACE O ZACHÁZENÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky se nesmí přidat do běžného komunálního odpadu. Pro správnou likvidaci, obnovu a recyklaci odevzdejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních vlivů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek odpovídá všem základním požadavkům směrnic EU, které se na něj vztahují.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Zkrácené znění Prohlášení o shodě:

Společnost ORAVA retail 1, a.s. tímto prohlašuje, že zařízení Crater-11 vyhovuje základním požadavkům a jiným relevantním podmínkám směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2007/2001. 2014/53/EU.

Plný text prohlášení o shodě se nachází na internetových stránkách: www.orava.eu