

SK Bezpečnostné pokyny. Čítajte pozorne!

- Elektrické zariadenie je navrhnuté a vyrobené takým spôsobom, aby umožňovalo bezpečnú obsluhu a používanie osobami bez odbornej kvalifikácie. Aj napriek všetkým opatreniam, ktoré boli výrobcom vykonané pre bezpečné používanie, obsluhu a používanie nesie so sebou určité zostatkové riziká a s nimi spojené možné nebezpečenstvá.
- Pre upozornenie na možné nebezpečenstvá boli na zariadení a v sprievodnej dokumentácii použité nasledujúce symboly a ich význam:



Tento symbol upozorňuje používateľov, že pri nedodržaní bezpečnostných pokynov pri používaní a obsluhu zariadenia hrozí:

Nebezpečenstvo vážneho zranenia alebo ohrozenia života!

Nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo inej škody na majetku!



Tento symbol upozorňuje používateľov:

Vyvarujte sa počúvania pri vysokej hlasitosti a po dlhšiu dobu!

Používanie hlavových alebo ušných slúchadiel pri vysokej hlasitosti zvuku a po dlhú dobu môže poškodiť Váš sluch.

Pokiaľ ste dlhodobo vystavení zvuku s intenzitou vyššou ako 85 dB, Váš sluch môže byť nepriaznivo postihnutý.

Hlasitosť nad 85 decibelov po dobu ôsmich hodín, alebo 100 decibelov po dobu 15 minút predstavuje nebezpečenstvo.

Výrobca odporúča, aby ste úroveň hlasitosti zariadenia nenastavovali vyššie ako na strednú úroveň rozsahu nastavenia.



Tento symbol znamená, že výrobok je vyhotovený s dvojitou izoláciou medzi nebezpečnými časťami (časťami s nebezpečným napätím z napájacej siete) a časťami, ktoré sú prístupné pri normálnom používaní. Pri nabíjaní vstavaného akumulátora pomocou sieťového adaptéra používajte iba príslušenstvo, ktoré je bezpečné.



Tento symbol znamená, že ochrana je zabezpečená napájaním bezpečným malým napätím, napr. pomocou bezpečnostného ochranného transformátora.

Preprava/Prenášanie

- Pri preprave a prenášaní dbajte na opatrnosť pri pohybe, aby nedošlo k prevrhnutiu, pádu a poškodeniu zariadenia.
Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia!

Rozbalenie/Obaly

- Zariadenie a príslušenstvo pred jeho uvedením do prevádzky vybalte a zbavte všetky jeho časti zvyškov obalových materiálov, etikiet a štítkov.
- Obalové materiály odložte na bezpečné miesto alebo uschovajte predovšetkým mimo dosahu detí a nespôsobilých osôb.
Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!
Hrozí nebezpečenstvo zadusenia!

Kontrola/Uvedenie do prevádzky

- Odporúčame vykonať prvotnú aj následné pravidelné kontroly zariadenia. Zariadenie používajte iba s príslušenstvom dodávaným a schváleným výrobcom.
- Zariadenie nikdy nepoužívajte, pokiaľ je neúplné, poškodené alebo v priebehu používania došlo k poškodeniu jeho častí alebo príslušenstva (napr. následkom pádu).
- Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!
- Zariadenie pred jeho uvedením do prevádzky skontrolujte a zostavte podľa pokynov uvedených v časti „Pred použitím“.
- Zariadenie (telo s elektrickými časťami) nikdy nečistite spôsobom, pri ktorom by mohlo dôjsť k ponoreniu do kvapaliny a k natečeniu kvapaliny do zariadenia.
- Elektrické časti očistite len navlhčenou tkaninou a utrite do sucha alebo nechajte uschnúť.

Zariadenie udržiavajte v čistom a suchom stave.

Upozornenie!

- Pokiaľ bolo zariadenie skladované pri nižších teplotách, pred ďalším používaním ho najprv aklimatizujte (asi ½ až 1 hodinu), aby sa odstránila prípadná vlhkosť vo vnútornom priestore krytov, stuhnutie pohyblivých častí a zachovala sa mechanická pevnosť plastových častí.

Prevádzka/Používanie

Upozornenie!

- Toto zariadenie môže byť používané len s originálnymi a nepoškodenými časťami a príslušenstvom.
- O vhodnosti a správnom používaní sa dočítate v časti „Používanie“.
- Hrozí nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia!

Upozornenie!

- Zariadenie je nutné udržiavať suché.
- Zariadenie nepoužívajte a neumiestňujte v blízkosti nádob obsahujúcich vodu. Ak by zariadenie spadlo do vody, vypnite ho a nechajte zariadenie úplne vyschnúť.
- V prípade, že zariadenie následne vykazuje známky nesprávnej funkcie alebo poškodenia, odneste ho na kontrolu do odborného servisu.
- Zariadenie nikdy nepreťažujte nad limity stanovené technickými parametrami!
- Zariadenie nevystavujte pôsobeniu:
 - priameho slnečného žiarenia, zdrojov produkujúcich nadmerné teplo,
 - vibrácií a mechanického namáhania,
 - znečisťujúcich chemických látok,
 - vody a nadmernej vlhkosti,
 - hmyzu, rastlín,
 - agresívnych vplyvov prostredia.

Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!

Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo iných vecných škôd!

- Režim prevádzky zariadenia (čas prevádzky/činnosti a prestávky) dodržujte podľa pokynov na obsluhu a používanie. Zariadenie pravidelne čistite. Znečistenie zariadenia môže mať za následok zníženie prevádzkových parametrov a možné následné nevratné poškodenie.
- Pokiaľ je súčasťou zariadenia akákoľvek bezpečnostná časť/súčasť (mechanická, elektrická), nikdy nevyraďujte túto časť/súčasť z činnosti! Ak je bezpečnostná časť/súčasť poškodená alebo nefunkčná, zariadenie nepoužívajte!

Bezpečnosť prevádzkového prostredia

- Nepoužívajte zariadenie v priemyselnom prostredí ani vo vonkajšom prostredí.
- Prevádzkové prostredie zariadenia udržiajte vždy čisté a dobre osvetlené.
- Zariadenie neumiestňujte na nestabilný povrch. Prevrhnutie alebo pád zariadenia môže spôsobiť poranenie osôb alebo poškodenie zariadenia.
- Zariadenie nevystavujte účinkom:
 - elektromagnetických polí,
 - priameho slnečného žiarenia, zdrojov a zariadení produkujúcich nadmerné teplo
 - pádu, vibrácií a mechanického namáhania,
 - nadmernej prašnosti,
 - vody a nadmernej vlhkosti,
 - hmyzu,
 - agresívnych vplyvov vonkajšieho prostredia.
- Vystavenie zariadenia vyššie uvedeným účinkom môže mať za následok nepriaznivé ovplyvnenie jeho činnosti alebo nevratné poškodenie.
- Prevádzkové prostredie zariadenia musí byť vždy v súlade so stanovenými základnými charakteristikami.
- Nepoužívajte elektrický spotrebič v priestoroch s horľavými kvapalinami, plynmi alebo prachom. Spotrebič môže byť zdrojom iskrenia, čo môže mať za následok vznietenie prachu alebo výparov.

Charakteristiky prevádzkového prostredia

1. Teplota okolia: +5 – +40 °C
2. Vlhkosť: 5 – 85%
3. Nadmorská výška: <2000m
4. Výskyt vody: občasná kondenzácia vody alebo výskyt vodnej pary
5. Výskyt cudzích telies: množstvo a druh prachu nie sú významné

Elektrická bezpečnosť

- Elektrické zariadenia triedy ochrany II sú vybavené ochranou proti úrazu elektrickým prúdom dvojitou izoláciou alebo zosilnenou izoláciou nebezpečných živých elektrických častí. Zariadenie triedy ochrany II nesmie byť vybavené prostriedkami pre pripojenie ochranného uzemnenia.
- Elektrické zariadenia triedy ochrany III sú také zariadenia, ktoré sú napájané pomocou zdroja malého bezpečného napätia (batériou alebo akumulátorom) a z hľadiska úrazu elektrickým prúdom nepredstavujú pre užívateľa žiadne nebezpečenstvo.

Bluetooth technológia

Upozornenie!

- Mikrovlnné žiarenie vysielané z Bluetooth zariadenia môže mať negatívny dopad na správnu činnosť elektronických zdravotníckych prístrojov. Na nasledovných miestach vypnite toto Bluetooth zariadenie, pretože môže vzniknúť riziko nebezpečenstva:
 - v blízkosti horľavých plynov, v nemocniciach, vlakoch, lietadlách alebo čerpacích staniciach; v blízkosti automatických dvier alebo požiarnych alarmov.
- Pri komunikácii pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth buďte obozretní.
- Nezodpovedáme za únik informácií pri Bluetooth komunikácii.
- Aby bol zabezpečený súlad s Bluetooth štandardmi špecifikovanými normou Bluetooth SIG a autentifikáciou, je potrebné zariadenie disponujúce Bluetooth funkciou.

- Aj keď pripojené zariadenie vyhovuje uvedeným Bluetooth štandardom, niektoré zariadenia sa v závislosti od funkcií alebo špecifikácií daného zariadenia nemusia dať pripojiť, alebo nemusia pracovať správne.

Upozornenia k vstavanej batérii

- Ak sú slúchadlá napájané nabíjateľnou batériou, nabíjajte ju len vhodnými nabíjačkami schválenými predajcom a určenými pre tieto slúchadlá.
- Ak nevlastníte nabíjačku, batéria sa nabíja počas pripojenia k PC cez dodávaný USB kábel.
- Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju zo siete a zo slúchadiel.
- Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebývanie môže skrátiť jej životnosť.
- Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku.
- Kapacita a životnosť batérie sa zníži, ak slúchadlá ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime.
- Snažte sa batériu vždy udržiavať v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C.
- Výkonnosť batérie je obzvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.
- Nabíjateľná batéria je umiestnená vo vnútri slúchadiel a nie je prístupná zákazníčkovi.
- Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa – mohli by explodovať.
- Batéria môže explodovať aj pri poškodení.

Čistenie slúchadiel a ich príslušenstva

- Pri používaní a čistení slúchadiel dodržujte nasledovný postup a pokyny:
 - Uchovávajte slúchadlá v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa slúchadlá zamočia, nechajte ich úplne vyschnúť.
 - Nepoužívajte a neuchovávajte slúchadlá v prašnom a nečistom prostredí. Môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických obvodov, poškodeniu batérie a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
 - Neskladujte slúchadlá v chladnom prostredí. Keď sa slúchadlá zohrejú na prevádzkovú teplotu, môže sa v ich vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť elektronické obvody.
 - Nepokúšajte sa slúchadlá otvoriť.
 - Nenechajte slúchadlá spadnúť, neudierajte a netraste s nimi. Drsným zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné obvody a jemnú mechaniku.
 - Slúchadlá nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti a znemožniť správne fungovanie.

Upozornenie!

- Posluch pomocou zariadenia pri vysokej hlasitosti môže poškodiť Váš sluch. Z dôvodu bezpečnosti na cestách nepoužívajte zariadenie počas vedenia vozidla alebo bicyklovania.
- Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!
- Nikdy nepodceňujte možné nebezpečenstvá a dbajte na zvýšenú opatrnosť!!!

CZ Bezpečnostní pokyny. Čtěte pozorně!

- Elektrické zařízení je navrženo a vyrobeno takovým způsobem, aby umožňovalo bezpečnou obsluhu a používání osobami bez odborné kvalifikace. I navzdory všem opatřením, které byly výrobcem provedeny pro bezpečné používání, obsluha a používání nese s sebou určitá zbytková rizika a s nimi spojené možné nebezpečí.
- Pro upozornění na možné nebezpečí byly na zařízení a v průvodní dokumentaci použity následující symboly a jejich význam:



Tento symbol upozorňuje uživatele, že při nedodržení bezpečnostních pokynů při používání a obsluze zařízení hrozí:
Nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!
Nebezpečí poškození zařízení nebo jiné škody na majetku!



Tento symbol upozorňuje uživatele:
Vyvarujte se poslechu při vysoké hlasitosti a po delší dobu!
Používání hlavových nebo ušních sluchátek při vysoké hlasitosti zvuku a po dlouhou dobu může poškodit Váš sluch.
Pokud jste dlouhodobě vystaveni zvuku s intenzitou vyšší než 85 dB, Váš sluch může být nepříznivě postižen.
Hlasitost nad 85 decibelů po dobu osmi hodin, nebo 100 decibelů po dobu 15 minut představuje nebezpečí.
Výrobce doporučuje, abyste úroveň hlasitosti zařízení nenastavovali vyšší než na střední úroveň rozsahu nastavení.



Tento symbol znamená, že výrobek je vyhotoven s dvojitou izolací mezi nebezpečnými částmi (částmi s nebezpečným napětím z napájecí sítě) a částmi, které jsou přístupné při běžném používání.
Při nabíjení vestavěného akumulátoru pomocí síťového adaptéru používejte pouze příslušenství, které je bezpečné.



Tento symbol znamená, že ochrana je zajištěna napájením bezpečným malým napětím, např. pomocí bezpečnostního ochranného transformátoru.

Přeprava/Přenášení

- Při přepravě a přenášení dbejte na opatrnost při pohybu, aby nedošlo k převrnutí, pádu a poškození zařízení.
Hrozí nebezpečí poškození zařízení!

Rozbalení/Obaly

- Zařízení a příslušenství před jeho uvedením do provozu vybalte a zbavte všechny jeho části zbytků obalových materiálů, etiket a štítků.
- Obalové materiály odložte na bezpečné místo nebo uschovejte především mimo dosah dětí a nezpůsobilých osob.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
Hrozí nebezpečí udušení!

Kontrola/Uvedení do provozu

- Doporučujeme provést prvotní i následné pravidelné kontroly zařízení. Zařízení používejte pouze s příslušenstvím dodávaným a schváleným výrobcem.
- Zařízení nikdy nepoužívejte, pokud je neúplné, poškozené nebo v průběhu používání došlo k poškození jeho částí nebo příslušenství (např. následkem pádu).
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
- Zařízení před jeho uvedením do provozu zkontrolujte a sestavte podle pokynů uvedených v části "Před použitím".
- Zařízení (tělo s elektrickými částmi) nikdy nečistěte způsobem, při kterém by mohlo dojít k ponoření do kapaliny a k natečení kapaliny do zařízení.
- Elektrické části očistěte pouze vlhkým hadříkem a otřete do sucha nebo nechte uschnout.
Zařízení udržujte v čistém a suchém stavu.

Upozornění!

- Pokud bylo zařízení skladováno při nižších teplotách, před dalším používáním jej nejprve aklimatizujte (asi ½ až 1 hodinu), aby se odstranila případná vlhkost ve vnitřním prostoru krytů, ztuhnutí pohyblivých částí a zachovala se mechanická pevnost plastových částí.

Provoz/Používání

Upozornění!

- Toto zařízení může být používáno pouze s originálními a nepoškozenými částmi a příslušenstvím.
O vhodnosti a správném používání se dočtete v části "Použití".
Hrozí nebezpečí vážného poškození zdraví!

Upozornění!

- Zařízení je nutné udržovat suché.
- Zařízení nepoužívejte a neumísťujte v blízkosti nádob obsahujících vodu. Pokud by zařízení spadlo do vody, vypněte ho a nechte zařízení úplně vyschnout.
- V případě, že zařízení následně vykazuje známky nesprávné funkce nebo poškození, odneste ho ke kontrole do odborného servisu.
- Zařízení nikdy nepřetěžujte nad limity stanovené technickými parametry!
- Zařízení nevystavujte působení:
 - přímého slunečního záření, zdrojů produkujících nadměrné teplo,
 - vibrací a mechanického namáhání,
 - znečišťujících chemických látek,
 - vody a nadměrné vlhkosti,
 - hmyzu, rostlin,
 - agresivních vlivů prostředí.Hrozí nebezpečí vážného zranění!
Hrozí nebezpečí poškození zařízení nebo jiných věcných škod!
- Režim provozu zařízení (čas provozu/činnosti a přestávky) dodržujte podle pokynů k obsluze a používání. Zařízení pravidelně čistěte. Znečištění zařízení může mít za následek snížení provozních parametrů a možné následné nevratné poškození.
- Pokud je součástí zařízení jakákoliv bezpečnostní část/součást (mechanická, elektrická), nikdy nevyrazujte tuto část/součást z činnosti! Pokud je bezpečnostní část/součást poškozena nebo nefunkční, zařízení nepoužívejte!

Bezpečnost provozního prostředí

- Nepoužívejte zařízení v průmyslovém prostředí ani ve venkovním prostředí.
- Provozní prostředí zařízení udržujte vždy čisté a dobře osvětlené.
- Zařízení neumísťujte na nestabilní povrch. Převrnutí nebo pád zařízení může způsobit poranění osob nebo poškození zařízení.
- Zařízení nevystavujte účinkům:
 - elektromagnetických polí,
 - přímého slunečního záření, zdrojů a zařízení produkujících nadměrné teplo
 - pádu, vibrací a mechanického namáhání,
 - nadměrné prašnosti,
 - vody a nadměrné vlhkosti,
 - hmyzu,
 - agresivních vlivů vnějšího prostředí.
- Vystavení zařízení výše uvedeným účinkem může mít za následek nepříznivé ovlivnění jeho činnosti nebo nevratné poškození.
- Provozní prostředí zařízení musí být vždy v souladu se stanovenými základními charakteristikami.
- Nepoužívejte elektrický spotřebič v prostorách s hořlavými kapalinami, plyny nebo prachem. Spotřebič může být zdrojem jiskření, což může mít za následek vznícení prachu nebo výparů.

Charakteristiky provozního prostředí

1. Teplota okolí: +5 -+40 °C
2. Vlhkost: 5 - 85%
3. Nadmořská výška: <2000m
4. Výskyt vody: občasná kondenzace vody nebo výskyt vodní páry
5. Výskyt cizích těles: množství a druh prachu nejsou významné

Elektrická bezpečnost

- Elektrické zařízení třídy ochrany II jsou vybavena ochranou proti úrazu elektrickým proudem dvojitou izolací nebo zesílenou izolací nebezpečných živých elektrických částí. Zařízení třídy ochrany II nesmí být vybavena prostředky pro připojení ochranného uzemnění.
- Elektrické zařízení třídy ochrany III jsou taková zařízení, která jsou napájena pomocí zdroje malého bezpečného napětí (baterií či akumulátorem) a z hlediska úrazu elektrickým proudem nepředstavují pro uživatele žádné nebezpečí.

Bluetooth technologie

Upozornění!

- Mikrovlnné záření vysílané z Bluetooth zařízení může mít negativní dopad na správnou činnost elektronických zdravotnických přístrojů. Na následujících místech vypněte toto Bluetooth zařízení, protože může vzniknout riziko nebezpečí:
 - v blízkosti hořlavých plynů, v nemocnicích, vlcích, letadlech nebo čerpacích stanicích; v blízkosti automatických dveří nebo požárních alarmů.
- Při komunikaci pomocí bezdrátové technologie Bluetooth buďte obezřetní.
- Nezodpovídáme za únik informací při Bluetooth komunikaci.
- Aby byl zajištěn soulad s Bluetooth standardy specifikovanými normou Bluetooth SIG a autentifikací, je třeba zařízení disponující Bluetooth funkcí.
- I když připojené zařízení vyhovuje uvedeným Bluetooth standardům, některá zařízení se v závislosti na funkcích nebo specifikacích daného zařízení nemusí dát připojit, nebo nemusí pracovat správně.

Upozornění k vestavěné baterii

- Pokud jsou sluchátka napájena dobíjecí baterií, nabíjejte ji jen vhodnými nabíječkami schválenými prodejcem a určenými pro tyto sluchátka.
- Pokud nevlastníte nabíječku, baterie se nabíjí během připojení k PC přes dodávaný USB kabel.
- Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji ze sítě a ze sluchátek.
- Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože přebíjení může zkrátit její životnost.
- Pokud plně nabitou baterii nepoužíváte, časem se sama vybije.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku.
- Kapacita a životnost baterie se sníží, jestliže sluchátka ponecháte na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě.
- Snažte se baterii vždy udržovat v prostředí s teplotou mezi 15 °C a 25 °C.
- Výkon baterie je obzvláště omezena při teplotách hluboko pod bodem mrazu.
- Dobíjecí baterie je umístěna uvnitř sluchátek a není přístupná zákazníkovi.
- Nevhazujte baterie do ohně - mohly by explodovat.
- Baterie může explodovat i při poškození.

Čištění sluchátek a jejich příslušenství

- Při používání a čištění sluchátek dodržujte následující postup a pokyny:
 - Uchovávejte sluchátka v suchu. Srážky, vlhkost a nejrůznější kapaliny mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Když se sluchátka namočí, nechte je zcela vyschnout.
 - Nepoužívejte ani neponechávejte sluchátka v prašném a nečistém prostředí. Může dojít ke zkrácení životnosti elektronických obvodů, poškození baterie a deformaci či poškození některých plastů.
 - Neskladujte sluchátka v chladném prostředí. Když se sluchátka ohřejí na provozní teplotu, může se uvnitř srážet vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
 - Nepokoušejte se sluchátka otevřít.
 - Nenechte sluchátka spadnout a netřeste s nimi. Drsným zacházením můžete poškodit vnitřní obvody a jemnou mechaniku.
 - Sluchátka nepřebarvujte. Barva může zanést pohyblivé části a znemožnit správné fungování.

Upozornění!

- Poslech pomocí zařízení při vysoké hlasitosti může poškodit Váš sluch. Z důvodu bezpečnosti na silnicích nepoužívejte zařízení při řízení nebo cyklistice. Hrozí nebezpečí vážného zranění!
- Nikdy nepodceňujte možné nebezpečí a dbejte zvýšené opatrnosti!!!

EN Safety Instructions. Read carefully!

- Electrical equipment is designed and manufactured in such a way as to allow for safe operation and use by persons without a professional qualification. Despite all the measures taken by the manufacturer to ensure safe use, handling and use, it carries with it some residual risks and associated potential hazards.
- The following symbols and their meanings have been used on the device and in the accompanying documentation to warn of possible hazards:



This symbol alerts users that the following precautions can be avoided if the following precautions are observed when operating and operating the device:

Danger of serious injury or life threatening! Danger of damage to equipment or other damage to property!



This symbol alerts users:

Avoid listening at high volume for a long time! Using headphones or earphones at high volume for a long time can damage your hearing. If you have a long-term exposure of more than 85 dB, your hearing may be adversely affected.

The volume above 85 decibels for eight hours or 100 decibels for 15 minutes is a hazard.

The manufacturer recommends that you do not set the volume level of the device higher than the middle level of the setting range.



This symbol means that the product is made with a double insulation between hazardous parts (parts with dangerous voltage from the supply network) and parts that are accessible in normal use.

When charging a built-in battery with a power adapter, use only accessories that are safe.



This symbol means that the protection is ensured by supplying a safe low voltage, e.g. using a safety protection transformer.

Transportation/Transfer

- When transferring and transporting, be careful when moving, to prevent overturning, falling and damage to the device.
There is a risk of damage to the device!

Unpacking/Packaging

- Unpack the device and accessories before putting them into service and remove any parts of the packaging materials, etiquettes and labels.
- Keep packaging materials in a safe place or keep them out of reach of children and incapacitated persons.
There is a risk of serious injury!
There is a danger of suffocation!

Check/Commissioning

- We recommend performing both initial and subsequent regular machine inspections. Only use the device with accessories supplied and approved by the manufacturer.
- Never use the device if it is incomplete, damaged, or if parts or accessories (eg due to fall) have been damaged during use.
There is a risk of serious injury!
- Check and assemble the device before operating it as described in "Before Use".
- Never clean the device (body with electrical parts) in a way that it could get into the liquid and flood the liquid into the device.
- Clean the electrical parts with a damp cloth only and wipe dry or let it dry.
Keep the device clean and dry.

Warning!

- If the device has been stored at lower temperatures, first acclimate it (about ½ to 1 hour) before further use to remove any moisture inside the enclosure, solidify the moving parts and preserve the mechanical strength of the plastic parts.

Operation / Use

Warning!

- This device may only be used with original and non-damaged parts and accessories. For the suitability and proper use, read the section "Use".
There is a risk of serious damage to health!

Warning!

- Keep the device dry.
- Do not use or place the device near water containers. If the device falls into the water, turn it off and allow the device to dry completely.
- If the device subsequently shows signs of malfunction or damage, take it to a specialist garage for inspection.
- Never overload the equipment beyond the limits specified by the technical specifications!
- Do not expose the device to:
 - direct sunlight, sources of excessive heat,
 - vibration and mechanical stress,
 - polluting chemicals,
 - water and excess moisture,
 - insects, plants,
 - aggressive environmental influences.

There is a risk of serious injury!

There is a risk of damage to equipment or other property damage!

- Observe the operating mode of the device (operating time/operation and breaks) in accordance with the operating and operating instructions. Clean the device regularly.

Pollution of the device may result in a decrease in operating parameters and possible subsequent irreversible damage.

- If any safety component/component (mechanical, electrical) is part of the unit, never disable this part/component! If the safety component/part is damaged or not working, do not use the device!

Safety of the operating environment

- Do not use the device in an industrial environment or outside environment.
- Always keep the operating environment clean and well lit.
- Do not place the device on an unstable surface. Overriding or dropping the device may result in personal injury or damage to the device.
- Do not expose the device to:
 - electromagnetic fields,
 - direct sunlight, sources and equipment producing excessive heat
 - fall, vibration and mechanical stress,
 - excessive dust,
 - water and excess moisture,
 - insect,
 - aggressive effects of the external environment.
- Exposing the device to the above effects may result in adverse effects or irreversible damage.
- The operating environment of the device must always be in accordance with the basic characteristics set.
- Do not use an electric device in areas with flammable liquids, gases or dust. The device may be the source of scaling, which may result in the ignition of dust or vapors.

Features of the operating environment

1. Ambient temperature: +5 - +40 ° C
2. Humidity: 5 - 85%
3. Altitude: <2000m
4. Occurrence of water: occasional condensation of water or occurrence of water vapor
5. Existence of foreign bodies: quantity and type of dust are not significant

Electrical safety

- Class II electrical equipment is equipped with a protection against electric shock by double insulation or enhanced insulation of hazardous live electrical parts. Protection class device II must not be equipped with means for connecting a protective earth.
- Class III electrical devices are such devices that are powered by a low voltage (battery or accumulator) source, and do not pose any danger to the user from the point of view of electrical shock.

Bluetooth technology

Warning!

- Microwave radiation from a Bluetooth device may have a negative impact on the proper operation of electronic medical devices. Switch off this Bluetooth device at the following locations, as this may present a risk of danger: near flammable gases, hospitals, trains, aircraft or service stations; near automatic doors or fire alarms.
- Be careful when communicating using Bluetooth wireless technology.
- We are not responsible for the leak of Bluetooth communication information.
- To ensure compliance with the Bluetooth standards specified by the Bluetooth SIG and authentication, you need a Bluetooth-enabled device.
- Although the connected device complies with the Bluetooth standard, some devices may not be able to connect or function properly, depending on the features or specifications of the device.

Inserted battery notifications

- If the headset is powered by a rechargeable battery, charge it only with suitable rechargeable chargers designed for these headphones.
- If you do not own the charger, the battery is charging while connected to the PC via the supplied USB cable.
- When you are not using the charger, disconnect the charger from the mains and the headphones.
- Do not leave a fully charged battery connected to the charger, as overcharging may shorten its life.
- If you do not use a fully charged battery, it will self-discharge.
- Never use a damaged charger.
- Battery capacity and battery life will be reduced if you leave the headset in hot or cold places, such as a closed car in summer or winter.
- Always keep the battery in an environment with a temperature between 15 °C and 25 °C.
- Battery performance is particularly limited at temperatures below freezing.
- The rechargeable battery is located inside the headphones and is not accessible to the customer.
- Do not throw unnecessary batteries into the fire - they could explode.
- The battery can explode even when damaged.

Cleaning the headphones and their accessories

- When using and cleaning the headphones, observe the following procedure and instructions:
 - Keep the headphones dry. Precipitation, humidity, and various fluids and condensates contain minerals that cause corrosion of electronic circuits. When the headphones are closed, allow them to dry completely.
 - Do not use or store the headphones in a dusty and dirty environment. It may shorten the life of electronic circuits, damage to the battery and the deformation or melting of some plastics.
 - Do not store the headphones in a cool environment. When the headphones are warmed to the operating temperature, condensation can occur inside them and damage the electronic circuits.
 - Do not attempt to open the headphones.
 - Do not let the headphones fall, do not bother and do not mess with them. By rough handling you can damage internal circuits and delicate mechanics.
 - Do not color the headphones. Color can wear moving parts and prevent proper operation.

Warning!

- Listening with a device at high volume may damage your hearing. For reasons of road safety, do not use the device while driving or cycling.
There is a risk of serious injury!
- Never underestimate the potential hazards and take extreme caution!!!