

Návod k použití

Orava

DC-101

Digitální 12-ciferná kalkulačka

CZ



model: DC-101 model: DC-101 model: DC-101 model: DC-101 model: DC-101 model: DC-101
model: DC-101 model: DC-101 model: DC-101 model: DC-101 model: DC-101 model: DC-101

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Než začnete se zařízením pracovat, pečlivě si přečtěte tento návod, abyste se seznámili se všemi jeho funkcemi a vlastnostmi a mohlo vám dlouhé roky poskytovat věrné a bezproblémové služby.

Vlastnosti:

- 12-ciferný displej
- Paměť
- Zaokrouhlování
- Solární napájení
- Automatické vypnutí - když kalkulačku nepoužijete cca 8 minut, automaticky se vypne.

Abyste předešli riziku poškození, nevystavujte zařízení dešti ani vlhkosti.

Abyste předešli poškození, zařízení neotvírejte. Opravy přenechejte autorizovanému servisu.

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnost

- V případě vniknutí jakéhokoliv předmětu do zařízení nechte přístroj překontrolovat v autorizovaném servisu.
- Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, vyjměte z něj baterii, aby nedošlo k poškození zařízení jejich vytečením.
- Abyste předešli poškození, na zařízení nevylejte žádné tekutiny ani jej nevystavujte blízkosti otevřeného ohně nebo zdrojů tepla.

Umístění

- Zařízení neumísťujte do blízkosti tepelných zdrojů jako jsou radiátory ani na místa s přímým slunečním světlem, nadměrně prašná místa, místa podléhající mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Zařízení neumísťujte do blízkosti zařízení se silnými magnety, jako jsou mikrovlnné trouby nebo velké reproduktory.
- Na zařízení nepokládejte těžké předměty.
- Když přenesete zařízení přímo z chladného prostředí do teplého, uvnitř zařízení může zkondenzovat vlhkost. Při prvním zapnutí zařízení nebo po přenesení zařízení z chladného prostředí do teplého počkejte cca 30 minut před další obsluhou zařízení, dokud se vytvořená vlhkost v zařízení neodpaří.

Producent

ORAVA retail s.r.o.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

Distributoři

ORAVA retail s.r.o.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

ORAVA retail sales s.r.o.
Ostravská 494
739 25 Sviadnov
Česká republika

ORAVA retail Sp. z o.o.
ul. Kaczymiec 12
42-600
Polska

Odpad z elektrických a elektronických zařízení - nařízení Evropské unie 2002/96/EC a upravující problematiku tříděného sběru odpadu



Toto označení na zařízení nebo jeho obalu znamená, že se nesmí likvidovat s běžným domovním odpadem. Odevzdejte ho do sběrného střediska pro recyklaci a likvidaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Správná likvidace nepůsobí negativní dopady na životní prostředí a zdraví obyvatelstva. Přispějete tak k ochraně a zlepšení životního prostředí. Toto zařízení je označeno podle evropského nařízení 2002/96/EC o elektrických odpadech a elektronickém vybavení (WEEE). Tato směrnice tvoří rámec celoevropské odpovědnosti o sběru a recyklaci elektrického odpadu a elektronického vybavení.

Zdroje napájení

A.) Napájení z baterií

Zařízení je třeba napájet z jedné baterie 1,5 V, typ LR 1130, nebo ekvivalent.
Pro vložení baterií proveďte následující postup:

- 1 Otevřete kryt prostoru pro baterie na spodní části zařízení (v případě potřeby vyšroubujte šroub).
- 2 Do zařízení vložte jednu 1,5 V baterii dle správné polaritě + a -.
- 3 Zavřete kryt prostoru pro baterie (v případě potřeby našroubujte šroub).

Poznámky

- Do prostoru pro baterie nekládejte žádné jiné předměty.
- Pokud nebudete zařízení používat po delší dobu, vyjměte baterii, abyste předešli možnému vytečení obsahu baterií a následné korozi.
- Dodržujte správnou polaritu + a -. V případě uložení baterie podle nesprávné polaritě hrozí poškození baterií i samotného zařízení.
- Baterii vyměňte vždy, pokud displej slabě svítí bez podpory solárního napájení.

B.) Napájení ze solárních článků

Zařízení je napájeno i ze vestavěných solárních článků. Takové napájení funguje při používání zařízení ke zdroji světla.

Technické údaje

Displej:	Zobrazení 12-ciferných čísel
Napájení:	Stejnoseměrné: disková 1,5V baterie typ LR1130 nebo ekvivalent Solární články

Právo na změny vyhrazeno!

Ovládací prvky

LCD displej

' (apostrof): Oddělovač tisíců

, (desetinná čárka): Oddělovač desetinných míst

E: Indikátor chyby (Error). Na displeji se zobrazí ERROR, jestliže výsledek přesáhne celkový dostupný počet míst (cifer).

GT: Indikátor paměti celkové sumy (Grand Total)

-: Indikátor záporné hodnoty

M: Indikátor paměti (Memory)

Tlačítka

ON: Tlačítko zapnutí

Vypínání: automatické

C: Tlačítko zrušení/vymazání (Clear)

CE: Tlačítko zrušení/vymazání chyby (Clear Error)

+/-: Tlačítko zapnutí

➡: Tlačítko posunu doprava (posun zobrazené hodnoty doprava, odstranění čísla úplně vpravo)

M+: Tlačítko přidání do paměti (Přidání zobrazené hodnoty do paměti)

M-: Tlačítko zrušení/vymazání z paměti (Odstranění vložené hodnoty z paměti)

MR: Tlačítko vyvolání hodnoty z paměti (Memory Recall)

MC: Tlačítko vymazání paměti (Memory Clear)

00: Tlačítko přidání nul

0 - 9: Číselná tlačítka

+/-: Tlačítko plus/minus (znak se nezobrazuje)

%: Procenta

x: Násobení

÷: Dělení

+: Sčítání

-: Odčítání