

Návod na použitie

orava

DC-101

Digitálna 12-ciferná kalkulačka

SK



model: DC-101 model: DC-101 model: DC-101 model: DC-101 model: DC-101 model: DC-101
model: DC-101 model: DC-101 model: DC-101 model: DC-101 model: DC-101 model: DC-101

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu. Než začnete so zariadením pracovať, starostlivo si prečítajte tento návod, aby ste sa zoznámili so všetkými jeho funkciami a vlastnosťami a mohlo vám dlhé roky poskytovať verné a bezproblémové služby.

Vlastnosti:

- 12-ciferný displej
- Pamäť
- Zaokrúhľovanie
- Solárne napájanie
- Automatické vypnutie - Ak kalkulačku nepoužijete cca 8 minút, automaticky sa vypne.

Aby ste predišli riziku poškodenia, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.

Aby ste predišli poškodeniu, zariadenie neotvárajte. Opravy prenechajte na autorizovaný servis.

Bezpečnostné upozornenia

Bezpečnosť

- V prípade vniknutia akéhokolvek predmetu do zariadenia nechajte zariadenie prekontrolovať v autorizovanom servise.
- Ak nebudete zariadenie dlhšiu dobu používať, vyberte z neho batériu, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia ich vytečením.
- Aby ste predišli poškodeniu, na zariadenie nevylejte žiadne tekutiny, ani ho nevystavujte do blízkosti otvoreného ohňa alebo zdrojom tepla.

Umiestnenie

- Zariadenie neumiestňujte do blízkosti tepelných zdrojov ako sú radiátory ani na miesta s priamym slnečným svetlom, nadmerne prašné miesta, miesta podliehajúce mechanickým vibráciám alebo otrasom.
- Zariadenie neumiestňujte do blízkosti zariadení so silnými magnetmi, ako sú mikrovlné rúry alebo veľké reproduktory.
- Na zariadenie nekladte ťažké predmety.
- Ak preniesete zariadenie priamo z chladného prostredia do teplého, vo vnútri zariadenia môže skondenzovať vlhkosť. Pri prvom zapnutí zariadenia alebo po prenosení zariadenia z chladného prostredia do teplého počkajte cca 30 minút pred ďalšou obsluhou zariadenia, pokiaľ sa vytvorená vlhkosť v zariadení neodparí.

Producent

ORAVA retail s.r.o.
Seberínho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

Distribútori

ORAVA retail s.r.o.
Seberínho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

ORAVA retail sales s.r.o.
Ostravská 494
739 25 Svídnov
Česká republika

ORAVA retail Sp. z o.o.
ul. Kaszycac 12
42-600
Poľsko

Odpad z elektrických a elektronických zariadení - Nariadenie Európskej Únie 2002/96/EC a upravujúce problematiku separovaného zberu odpadu



Toto označenie na zariadení alebo jeho obale znamená, že sa nesmie likvidovať v netriedenom komunálnom odpade. Odovzdajte ho do zberného strediska na recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia nespôsobí negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Prispievate tak k ochrane a k zlepšeniu životného prostredia. Toto zariadenie je označené podľa Európskeho nariadenia 2002/96/EC o Elektrickom odpade a Elektronickom vybavení (WEEE). Táto smernica tvorí rámec celoeurópskej odôvodnenosti o zbere a recyklácii Elektrického odpadu a Elektronického vybavenia.

Zdroje napájania

A.) Napájanie z batérie

Zariadenie je potrebné napájať z jednej 1,5 V batérie, typ LR 1130, alebo ekvivalent. Pre vloženie batérií vykonajte nasledovný postup:

- 1 Otvorte kryt priestoru pre batérie na spodnej časti zariadenia (v prípade potreby vyskrutkujte skrutku).
- 2 Do zariadenia vložte jednu 1,5 V batériu podľa správnej polarität + a -.
- 3 Zatvorte kryt priestoru pre batérie (v prípade potreby naskrutkujte skrutku).

Poznámky

- Do priestoru pre batérie nekladajte žiadne iné predmety.
- Ak nebudete zariadenie používať počas dlhšej doby, vyberte batériu, aby ste predišli možnému vytečeniu obsahu batéri a následnej korózii.
- Dodržujte správnu polaritu + a -. V prípade uloženia batérie podľa nesprávnej polarität hrozí poškodenie batérií aj samotného zariadenia.
- Batériu vymeňte vždy, ak displej slabo svieti bez podpory solárneho napájania.

B.) Napájanie zo solárnych článkov

Zariadenie je napájané aj zo vstavaných solárnych článkov. Takéto napájanie funguje pri používaní zariadenia na zdroji svetla.

Technické údaje

Displej: Zobrazenie 12-ciferných číslic
Napájanie: Jednosmerné: disková 1,5V batéria typ LR1130, alebo ekvivalent
Solárne články

Právo na zmeny vyhradené!

Ovládacie prvky

LCD displej

` (apostrof): Oddelovač tisícok

, (desatinná čiarka): Oddelovač desatinných miest

E: Indikátor chyby (Error). Na displeji sa zobrazí ERROR, ak výsledok presiahne celkový dostupný počet miest (cifier).

GT: Indikátor pamäte celkovej sumy (Grand Total)

-: Indikátor zápornej hodnoty

M: Indikátor pamäte (Memory)

Tlačidlá

ON: Tlačidlo zapnutia

Vypínanie: automatické

C: Tlačidlo zrušenia/vymazania (Clear)

CE: Tlačidlo zrušenia/vymazania chyby (Clear Error)

+/-: Tlačidlo zapnutia

➡: Tlačidlo posunu doprava (posun zobrazenej hodnoty doprava, odstránenie čísla úplne vpravo)

M+: Tlačidlo pridania do pamäte (Pridanie zobrazenej hodnoty do pamäte)

M-: Tlačidlo zrušenia/vymazania z pamäte (Odstránenie vloženej hodnoty z pamäte)

MR: Tlačidlo vyvolania hodnoty z pamäte (Memory Recall)

MC: Tlačidlo vymazania pamäte (Memory Clear)

00: Tlačidlo pridania núl

0 - 9: Číselné tlačidlá

+/-: Tlačidlo plus/mínus (znak sa nezobrazuje)

%: Percentá

x: Násobenie

÷: Delenie

+: Sčítanie

-: Odčítanie