

orava

T-103

Vreckový AM/FM rádio prijímač

Návod na obsluhu

SK



CE

Vážený zákazník,
ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Aby ste ho mohli bezpečne a efektívne používať, dôkladne si, prosím, prečítajte tento návod na použitie.

Aby ste predišli riziku poškodenia, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.

Aby ste predišli poškodeniu, zariadenie neotvárajte. Opravy prenechajte na autorizovaný servis.

Bezpečnostné upozornenia

Bezpečnosť

- V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu do zariadenia nechajte zariadenie prekontrolovať v autorizovanom servise.
- Ak nebudete zariadenie dlhšiu dobu používať, vyberte z neho batérie, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia ich vytečením.

Umiestnenie

- Zariadenie neumiestňujte do blízkosti tepelných zdrojov ako sú radiátory, ani na miesta s priamym slnečným svetlom, nadmerne prašné miesta, miesta podliehajúce mechanickým vibráciám alebo otrasom.
- Zariadenie neumiestňujte do blízkosti zariadení so silnými magnetmi, ako sú mikrovlnné rúry alebo veľké reproduktory.
- Na zariadenie nekladte ťažké predmety.
- Ak prenesiete zariadenie priamo z chladného prostredia do teplého, vo vnútri zariadenia môže skondenzovať vlhkosť. Pri prvom zapnutí zariadenia alebo po prenesení zariadenia z chladného prostredia do teplého počkajte cca 30 minút pred ďalšou obsluhou zariadenia, pokiaľ sa vytvorená vlhkosť v zariadení neodparí.

Zdroje napájania

Napájanie z batérií

Zariadenie je potrebné napájať aj z dvoch 1,5 V batérií veľkosti AA.


- 1 Otvorte kryt priestoru pre batérie na spodnej časti zariadenia.
- 2 Do zariadenia vložte dve 1,5 V batérie veľkosti AA podľa správnej polaritý + a -.
- 3 Zatvorte kryt priestoru pre batérie.

Poznámky

- Do priestoru pre batérie nevkladajte žiadne iné predmety.
- Nepoužívajte nové batérie spolu so starými.
- Ak nebudete zariadenie dlhšiu dobu používať, vyberte batérie, aby ste predišli možnému vytečeniu obsahu batérií a následnej korózii.
- Dodržujte správnu polaritu + a -. V prípade uloženia batérií podľa nesprávnej polaritý hrozí poškodenie batérií aj samotného zariadenia.
- Batérie vymeňte vždy, ak je zvuk skreslený alebo slabý.

Ovládacie prvky

Prvky na zariadení



1. reproduktor
2. konektor pre slúchadlá/remienok na zavesenie
3. konektor pre AC adaptér (nie je súčasťou balenia)
4. teleskopická anténa
5. ovládač ladenia
6. stupnica ladenia
7. ovládač hlasitosti/vypínač (zapnutie/vypnutie)
8. prepínač rozhlasového pásma FM/AM
9. priestor pre batérie (zadná strana)

Všeobecné operácie

Používanie slúchadiel

Ak chcete počúvať zvuk v slúchadlách, pripojte do konektora pre slúchadlá **(2)** vhodné slúchadlá s káblom ukončeným vhodným minikonektorom. Po pripojení slúchadiel sa automaticky vypne reproduktor.

Prevenencia pred poškodením sluchu

Nepoužívajte slúchadlá pri vysokej hlasitosti.

Lekári varujú pred nepretržitým, hlasným a dlhotrvajúcim počúvaním. Ak budete počuť pískanie v ušiach, znížte hlasitosť alebo zariadenie vypnite.

Ovládanie rádia

Základné operácie

- 1 Otočením ovláčača **(7)** zapnite rádio a nastavte ním požadovanú hlasitosť.
- 2 Nastavte prepínačom rozhlasového pásma **(8)** na pásmo FM alebo AM.
- 3 Otáčaním ovládača 5 naladíte požadovanú stanicu.
4. Ak chcete počúvať zvuk cez slúchadlá, do konektora pre slúchadlá **(2)** pripojte vhodné slúchadlá (nedodávané). Zvuk z reproduktora sa po zapojení slúchadiel automaticky vypne.
7. Po skončení počúvania vypínačom zapnutie/vypnutie **(7)** vypnite zariadenie.

Počúvanie rozhlasových staníc

Roztiahnite TELESKOPICKÚ ANTÉNU na maximálnu dĺžku a nastavte jej uhol a smer tak, aby bol príjem čo najkvalitnejší. Pri prijíme v pásme AM sa používa vstavaná feritová anténa. Pre čo najkvalitnejší príjem v pásme AM horizontálne otáčajte celým zariadením, kým nebude príjem najkvalitnejší.

Vypnutie zariadenia

Otočením ovláčača (7) vypnite rádio.

Údržba

Čistenie povrchu zariadenia

Na čistenie povrchu zariadenia, panela a ovládacích prvkov použite jemnú handričku, mierne navlhčenú vo vode. Nepoužívajte drsné handričky, čistiace prášky ani rozpúšťadlá, ako riedidlo, benzín alebo lieh.

Technické údaje

Ladiaci rozsah:	FM: 88 - 108 MHz AM: 530 - 1 600 kHz
Antény:	vstavaná feritová anténa a teleskopická výsuvná anténa
Konektory - výstup:	slúchadlá
Napájanie:	jednosmerné: 3 V (2x 1,5 V batérie (veľkosť AA), AC adaptér 3 V/50 mW (nedodávaný)
Rozmery:	95 x 57 x 23 mm
Hmotnosť:	65 g (bez batérií)

Právo na zmeny vyhradené!

Výrobca:

ORAVA retail 1, a.s.
Seberínho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

Dovozca:

ORAVA retail 1, a.s.
Seberínho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

ORAVA distribution CZ, s.r.o.
Ostravska 494
739 25 Sviadnov
Česká republika

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Symbol na výrobku alebo jeho balení udáva, že tento výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Je nutné odniesť ho do zberného miesta pre recykláciu elektrického a elektronického zariadenia.

Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak boli spôsobené nevhodnou likvidáciou tohto výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku zistíte na príslušnom miestnom úrade, v službe pre likvidáciu domáceho odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.



Tento výrobok zodpovedá všetkým základným požiadavkám smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Skrátené znenie Vyhlásenia o zhode:

Spoločnosť ORAVA retail 1, a.s. týmto vyhlasuje, že zariadenie T-103 vyhovuje základným požiadavkám a iným relevantným podmienkam smernice Európskeho parlamentu a Rady č.2014/53/EÚ.

Plný text vyhlásenia o zhode sa nachádza na internetovej stránke: www.orava.eu