

SK Bezpečnostné pokyny. Čítajte pozorne!

- Elektrické zariadenie je navrhnuté a vyrobené takým spôsobom, aby umožňovalo bezpečnú obsluhu a používanie osobami bez odbornej kvalifikácie. Aj napriek všetkým opatreniam, ktoré boli výrobcom vykonané pre bezpečné používanie, obsluha a používanie nesú so sebou určité zostatkové riziká a s nimi spojené možné nebezpečenstvá.
- Pre upozornenie na možné nebezpečenstvá boli na zariadení a v sprievodnej dokumentácii použité nasledujúce symboly a ich význam:



Tento symbol upozorňuje používateľov, že pri nedodržaní bezpečnostných pokynov pri používaní a obsluhu zariadenia hrozí:
Nebezpečenstvo vážneho zranenia alebo ohrozenia života!
Nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo inej škody na majetku!

Všeobecné pokyny a upozornenia

- Pred uvedením zariadenia do prevádzky Vám odporúčame pozorne si preštudovať návod na obsluhu a zariadenie obsluhovať podľa stanovených pokynov!
- Bezpečnostné pokyny a upozornenia uvedené v tomto návode nezahŕňajú všetky možné podmienky a situácie, ku ktorým môže pri používaní zariadenia dôjsť. Používateľ musí pochopiť, že faktorom, ktorý nie je možné zabudovať do žiadneho z výrobkov, je osobná zodpovednosť a opatrnosť. Tieto faktory teda musia byť zaistené používateľmi obsluhujúcimi toto zariadenie.
- Nedodržaním bezpečnostných pokynov a upozornení výrobca nezodpovedá za akékoľvek vzniknuté škody na zdraví alebo majetku!
- Návod na obsluhu udržiujte podľa možnosti v blízkosti zariadenia počas celej doby jeho životnosti. Návod na obsluhu vždy uchovávajte spolu so spotrebičom pre jeho použitie v budúcnosti a použitie novými používateľmi.
- Zariadenie používajte výhradne na určený účel a spôsobom, ktorý je stanovený výrobcom.
- Nejde o profesionálne zariadenie na komerčné použitie.
- Nemeňte technické parametre a charakteristiky zariadenia neautorizovanou zmenou či úpravou akejkoľvek časti zariadenia.
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené počas prepravy, nesprávnym používaním, poškodením alebo zničením zariadenia vplyvom nepriaznivých poveternostných podmienok.

Bezpečnosť prevádzkového prostredia

- Nepoužívajte zariadenie v priemyselnom prostredí ani vo vonkajšom prostredí!
- Zariadenie nevystavujte účinkom:
 - zdrojov nadmerného tepla alebo otvoreného ohňa,
 - vibrácií a nadmerného mechanického namáhania,
 - hmyzu, živočíchov a rastlínstva,

- agresívnych a chemických látok.

- Prevádzkové prostredie zariadenia musí byť vždy v súlade so stanovenými základnými charakteristikami.

Charakteristiky prevádzkového prostredia:

1. Teplota okolia: $+5 \div +40$ °C
2. Vlhkosť: $5 \div 85$ %
3. Nadmorská výška: $\leq 2\,000$ m
4. Výskyt vody: občasná kondenzácia vody alebo výskyt vodnej pary
5. Výskyt cudzích telies: množstvo a druh prachu sú nevýznamné
6. Stupeň ochrany krytom: IPX0 (bez ochrany proti vode).

Elektrická bezpečnosť

- Elektrické zariadenia triedy ochrany III sú také zariadenia, ktoré sú napájané pomocou zdroja malého bezpečného napätia (batériou alebo akumulátorom) a z hľadiska úrazu elektrickým prúdom nepredstavujú pre používateľa žiadne nebezpečenstvo.

Bezpečnosť osôb

- Tento spotrebič je určený na používanie a obsluhu osobami bez elektrotechnickej kvalifikácie - laikmi, podľa pokynov určených výrobcom.
- Obsluhu zariadenia náležia činnosti, ako je zapínanie a vypínanie zariadenia, používateľská manipulácia a nastavovanie prevádzkových parametrov, vizuálna alebo sluchová kontrola zariadenia a používateľské čistenie a údržba.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností alebo znalostí, ak sú pod dozorom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a porozumeli nebezpečenstvu, ktoré je s tým spojené.
- Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.
- Čistenie a údržbu používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Čistenie, údržba a opravy

- Bežné používateľské čistenie a údržbu elektrického spotrebiča vykonávajte len odporúčeným spôsobom. Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ani drsné čistiace predmety. Znečistenie a viditeľné škvrny od dotyku prstov, resp. rúk je možné vyčistiť použitím čistiacich prostriedkov navrhnutých na čistenie domácych spotrebičov.
- Elektrické časti očistite len navlhčenou tkaninou a utrite do sucha alebo nechajte uschnúť.
- Zariadenie udržiavajte v čistom a suchom stave.
- Elektrický spotrebič nerozoberajte!
- Elektrický spotrebič nikdy svojpomocne neopravujte!

Rozbalenie

- Zariadenie a príslušenstvo pred jeho uvedením do prevádzky vybaľte a zbavte všetky jeho časti zvyškov obalových materiálov, etikiet a štítkov.
- Obalové materiály odložte na bezpečné miesto alebo uschovajte predovšetkým mimo dosahu detí a nespôsobilých osôb.

Kontrola/Uvedenie do prevádzky

- Odporúčame vykonať prvotnú aj následné pravidelné kontroly zariadenia. Zariadenie používajte iba s príslušenstvom dodávaným a schváleným výrobcom.
- Zariadenie nikdy nepoužívajte, pokiaľ je neúplné, poškodené alebo v priebehu používania došlo k poškodeniu jeho častí alebo príslušenstva (napr. následkom pádu).
- Elektrické časti očistite len navlhčenou tkaninou a utrite do sucha alebo nechajte uschnúť.
- Zariadenie udržiajte v čistom a suchom stave.

Prevádzka/Používanie

Upozornenie!

- Zariadenie na ošetrovanie pokožky tváre a krku bolo navrhnuté, aby umožňovalo hĺbkové, ale šetrné čistenie a odstránenie nečistôt z povrchu pokožky tváre a krku. Zároveň poskytuje pohodlnú a jemnú masáž pokožky a zanecháva pocit čistoty a sviežosti.
- Prístroj na čistenie pokožky tváre je niekoľkokrát efektívnejší ako manuálne čistenie.
- Pomocou čistiacej čepele prístroj odstraňuje odumreté bunky z pleti, čistí póry, odstraňuje zvyšky mejkapu. Zároveň pomáha zvyšovať cirkuláciu krvi, redukuje vrásky a pomáha odstraňovať kruhy pod očami.

Výstraha!

- Zariadenie je určené na osobné používanie a osobnú hygienu.
- S ohľadom na túto skutočnosť sa neodporúča, aby zariadenie používali rôzne osoby.

Hrozí nebezpečenstvo prenosu dermatologického ochorenia!

Výstraha!

- Zariadenie používajte s maximálnou opatrnosťou. Predovšetkým:
 - na miestach s tmavohnedými alebo čiernymi škvrnami, ako sú napríklad veľké pehy, materské znamienka, pľuzgieriky alebo bradavice a pod.,
 - na miestach postihnutých ekzémom, lupienkou, s otvorenými ranami alebo inými akútnymi kožnými infekciami,
 - na popraskanej alebo inak poškodenej pokožke.
 - O vhodnosti použitia zariadenia a prostriedkov na ošetrovanie pokožky tváre sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárom špecialistom.
- Hrozí nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia!

Upozornenie!

- Nepoužívajte zariadenie v tej istej oblasti pokožky viac ako dvakrát za deň.
- Dodržujte pravidelné intervaly zmeny oblasti tváre pri používaní zariadenia. Odporúča sa používať interval maximálne 1 minútu na jednu oblasť pokožky tváre.
- Tvár môžeme rozdeliť približne na 3 oblasti: 1. čelo a nos, 2. ľavá strana tváre, 3. pravá strana tváre.
- Nepoužívajte zariadenie s prostriedkami na čistenie obsahujúcimi dráždivé látky alebo drsné mikročastice.
- Ak pri používaní pocítite akýkoľvek nepriaznivý účinok zariadenia na stav pokožky vašej tváre, okamžite prestaňte toto zariadenie používať a kontaktujte svojho lekára.

Výstraha!

- Nepoužívajte zariadenie na čistenie pokožky v tesnej blízkosti očí. Neopatrná manipulácia môže spôsobiť vážne poranenie.

Upozornenie!

- V prípade, že zariadenie následne vykazuje známky nesprávnej funkcie alebo poškodenia, odneste ho na kontrolu do odborného servisu.
- Zariadenie nikdy nepreťažujte nad limity stanovené technickými parametrami!
- Režim prevádzky zariadenia (čas prevádzky/činnosti a prestávky) dodržujte podľa pokynov na obsluhu a používanie. Zariadenie pravidelne čistite. Znečistenie zariadenia môže mať za následok zníženie prevádzkových parametrov a možné následné nevratné poškodenie.
- Pokiaľ je súčasťou zariadenia akákoľvek bezpečnostná časť/súčasť (mechanická, elektrická), nikdy nevyraďujte túto časť/súčasť z činnosti! Ak je bezpečnostná časť/súčasť poškodená alebo nefunkčná, zariadenie nepoužívajte!

Čistenie prístrojov určených na starostlivosť o ľudské telo

- Používanie zariadení určených na starostlivosť o ľudské telo prináša so sebou aj nutnosť vykonávať pravidelné a dôkladné čistenie týchto zariadení a ich príslušenstva.
- Tento odsek uvádza dôležité základné postupy pri čistení prístrojov a ich príslušenstva, ktoré sú určené na starostlivosť a ošetrovanie častí ľudského tela pri opakovanom používaní.

Upozornenie!

- Nedovoľte iným osobám používať prístroj na starostlivosť o ľudské telo, predovšetkým prístroj určený na osobnú hygienu, resp. osobné používanie.
- Pri používaní a čistení prístrojov na ošetrovanie častí ľudského tela dodržujte nasledovný postup a pokyny:
 - Pred každým použitím prístroja tento vždy dôkladne skontrolujte, či nie je poškodený, či správne funguje a či je vo vyhovujúcom hygienickom stave.
 - Po každom použití prístroja všetky časti a plochy prístroja a jeho príslušenstva, ktoré boli znečistené zvyškami pleťového čistiaceho prostriedku (napr. čistiaceho gélu a pod.), dôkladne oprite napr. do suchej papierovej utierky – hrubé suché čistenie.
 - Po odstránení hrubého znečistenia naneste na príslušenstvo zariadenia vhodný čistiaci prostriedok (vhodný koncentrát čistiaceho prostriedku na odstránenie zvyškov biologických častíc a odmastenie povrchov čistiacich štetín nadstavca – čistiaci a prípadne aj dezinfekčný prostriedok určený na ošetrovanie hygienických pomôcok) a tieto časti dôkladne ručne prečistite (vytváraním primeraného tlaku prstami ruky a trením čistiacich štetín).
 - Po ukončení čistenia príslušenstvo dôkladne opláchnite pod tečúcou, čistou a teplou vodou.
 - Všetky časti zariadenia a príslušenstvo utrite do sucha alebo nechajte uschnúť.
- Pre dôkladné očistenie príslušenstva zariadenia od zvyškov nečistôt je často nutné tento postup aj viackrát zopakovať.
- Pre dosiahnutie vyššieho účinku v procese čistenia príslušenstva prístroja sa odporúča použitie vhodného dezinfekčného prostriedku, používaného v oblasti dezinfekcie ľudskej kože.
- Správne a dôkladné čistenie príslušenstva prístrojov na starostlivosť o ľudské telo je dôležitým predpokladom na udržanie týchto častí v prijateľnom hygienickom stave a dosiahnutie čo najdlhšej prevádzkovej životnosti.
- Nikdy nepodceňujte možné nebezpečenstvá a dbajte na zvýšenú opatrnosť!!!

CZ Bezpečnostní pokyny. Čtěte pozorně!

- Elektrické zařízení je navrženo a vyrobeno takovým způsobem, aby umožňovalo bezpečnou obsluhu a používání osobami bez odborné kvalifikace. I navzdory všem opatřením, které byly výrobcem provedeny pro bezpečné používání, obsluha a používání nesou s sebou určitá zbytková rizika a s nimi spojené možné nebezpečí.
- Pro upozornění na možné nebezpečí byly na zařízení a v průvodní dokumentaci použity následující symboly a jejich význam:



Tento symbol upozorňuje uživatele, že při nedodržení bezpečnostních pokynů při používání a obsluze zařízení hrozí:

Nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!

Nebezpečí poškození zařízení nebo jiné škody na majetku!

Všeobecné pokyny a upozornění

- Před uvedením zařízení do provozu Vám doporučujeme pozorně si prostudovat návod k obsluze a zařízení obsluhovat podle stanovených pokynů!
- Bezpečnostní pokyny a upozornění uvedená v tomto návodu nezahrnují všechny možné podmínky a situace, ke kterým může při používání zařízení dojít. Uživatel musí pochopit, že faktorem, který nelze zabudovat do žádného z výrobků, je osobní odpovědnost a opatrnost. Tyto faktory tedy musí být zajištěny uživateli obsluhujícími toto zařízení.
- Nedodržením bezpečnostních pokynů a upozornění výrobce neodpovídá za jakékoliv vzniklé škody na zdraví nebo majetku!
- Návod k obsluze udržujte podle možnosti v blízkosti po celou dobu jeho životnosti. Návod k obsluze vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho použití v budoucnu a použití novými uživateli.
- Zařízení používejte výhradně k určenému účelu a způsobem, který je stanovený výrobcem.
- Nejedná se o profesionální zařízení na komerční použití.
- Neměňte technické parametry a charakteristiky zařízení neautorizovanou změnou či úpravou jakékoliv části zařízení.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené během přepravy, nesprávným používáním, poškozením nebo zničením zařízení vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek.

Bezpečnost provozního prostředí

- Nepoužívejte zařízení v průmyslovém prostředí ani ve venkovním prostředí!
- Zařízení nevystavujte účinkům:
 - zdrojů nadměrného tepla nebo otevřeného ohně,
 - vibrací a nadměrného mechanického namáhání,
 - hmyzu, živočichů a rostlinstva,
 - agresivních a chemických látek.

- Provozní prostředí zařízení musí být vždy v souladu se stanovenými základními charakteristikami.

Charakteristiky provozního prostředí:

1. Teplota okolí: $+5 \div +40$ °C
2. Vlhkost: $5 \div 85$ %
3. Nadmořská výška: $\leq 2\,000$ m
4. Výskyt vody: občasná kondenzace vody nebo výskyt vodní páry
5. Výskyt cizích těles: množství a druh prachu jsou nevýznamné
6. Stupeň ochrany krytem: IPX0 (bez ochrany proti vodě).

Elektrická bezpečnost

- Elektrická zařízení třídy ochrany III jsou taková zařízení, která jsou napájena pomocí zdroje malého bezpečného napětí (baterií či akumulátorem) a z hlediska úrazu elektrickým proudem nepředstavují pro uživatele žádné nebezpečí.

Bezpečnost osob

- Tento spotřebič je určen k používání a obsluhu osobami bez elektrotechnické kvalifikace - laiky, podle pokynů určených výrobcem.
- Obsluze zařízení náleží činnosti, jako je zapínání a vypínání zařízení, uživatelská manipulace a nastavování provozních parametrů, vizuální nebo sluchová kontrola zařízení a uživatelské čištění a údržba.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo dostali pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a porozuměli nebezpečí, které je s tím spojené.
- Děti si nesmí hrát se spotřebičem.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Čištění, údržba a opravy

- Běžné uživatelské čištění a údržbu elektrického spotřebiče provádějte pouze doporučeným způsobem. K čištění nepoužívejte rozpouštědla ani drsné čisticí předměty. Znečištění a viditelné skvrny od dotyku prstů, resp. rukou je možné vyčistit použitím čisticích prostředků, navržených na čištění domácích spotřebičů.
- Elektrické části očistěte pouze vlhkým hadříkem a otřete do sucha nebo nechte uschnout.
- Zařízení udržujte v čistém a suchém stavu.
- Elektrický spotřebič nerozebírejte!
- Elektrický spotřebič nikdy svépomocí neopravujte!

Rozbalení

- Zařízení a příslušenství před jeho uvedením do provozu vybalte a zbavte všechny jeho části zbytků obalových materiálů, etiket a štítků.
- Obalové materiály odložte na bezpečné místo nebo uschovejte především mimo dosah dětí a nezpůsobilých osob.

Kontrola/Uvedení do provozu

- Doporučujeme provést prvotní i následné pravidelné kontroly zařízení. Zařízení používejte pouze s příslušenstvím dodávaným a schváleným výrobcem.
- Zařízení nikdy nepoužívejte, pokud je neúplné, poškozené nebo v průběhu používání došlo k poškození jeho částí nebo příslušenství (např. následkem pádu).
- Elektrické části očistěte pouze vlhkým hadříkem a otřete do sucha nebo nechte uschnout.
- Zařízení udržujte v čistém a suchém stavu.

Provoz/Používání

Upozornění!

- Zařízení na ošetřování pokožky obličeje a krku bylo navrženo, aby umožňovalo hlubkové, ale šetrné čištění a odstranění nečistot z povrchu pokožky obličeje a krku. Zároveň poskytuje pohodlnou a jemnou masáž pokožky a zanechává pocit čistoty a svěžesti.
- Přístroj na čištění pokožky obličeje je několikrát účinnější než manuální čištění.
- Pomocí čistící čepeli přístroj odstraňuje odumřelé buňky z pleti, čistí póry, odstraňuje zbytky make-upu. Zároveň pomáhá zvyšovat cirkulaci krve, redukuje vrásky a pomáhá odstraňovat kruhy pod očima.

Výstraha!

- Zařízení je určeno pro osobní použití a osobní hygienu.
- S ohledem na tuto skutečnost se nedoporučuje, aby zařízení používaly různé osoby.

Hrozí nebezpečí přenosu dermatologického onemocnění!

Výstraha!

- Zařízení používejte s maximální opatrností, především:
 - na místech s tmavohnědými nebo černými skvrnami, jako jsou například velké pihy, mateřská znaménka, puchýřky nebo bradavice apod.,
 - na místech postižených ekzémem, lupénkou, s otevřenými ranami nebo jinými akutními kožními infekcemi,
 - na popraskané nebo jinak poškozené pokožce.
 - O vhodnosti použití zařízení a prostředků na ošetřování pokožky obličeje se poraďte se svým lékařem nebo lékařem specialistou.
- Hrozí nebezpečí vážného poškození zdraví!

Upozornění!

- Nepoužívejte zařízení v této oblasti pokožky více než dvakrát za den.
- Dodržujte pravidelné intervaly změny oblasti obličeje při používání zařízení. Doporučuje se používat interval maximálně 1 minutu na jednu oblast pokožky obličeje.
- Tvář můžeme rozdělit zhruba na 3 oblasti: 1. čelo a nos, 2. levá strana obličeje, 3. pravá strana obličeje.
- Nepoužívejte zařízení s prostředky pro čištění obsahujícími dráždivé látky nebo drsné mikročástice.
- Pokud při používání pocítíte jakýkoliv nepříznivý účinek zařízení na stav pokožky obličeje, okamžitě přestaňte toto zařízení používat a kontaktujte svého lékaře.

Výstraha!

- Nepoužívejte zařízení na čištění pokožky v těsné blízkosti očí. Neopatrná manipulace může způsobit vážné poranění.

Upozornění!

- V případě, že zařízení následně vykazuje známky nesprávné funkce nebo poškození, odнесите ho ke kontrole do odborného servisu.
- Zařízení nikdy nepřetěžujte nad limity stanovené technickými parametry!
- Režim provozu zařízení (čas provozu/činnosti a přestávky) dodržujte podle pokynů k obsluze a používání. Zařízení pravidelně čistěte. Znečištění zařízení může mít za následek snížení provozních parametrů a možné následné nevratné poškození.
- Pokud je součástí zařízení jakákoliv bezpečnostní část/součást (mechanická, elektrická), nikdy nevyrazujte tuto část/součást z činnosti! Pokud je bezpečnostní část/součást poškozena nebo nefunkční, zařízení nepoužívejte!

Čištění přístrojů určených k péči o lidské tělo

- Používání zařízení určených k péči o lidské tělo přináší s sebou i nutnost provádět pravidelné a důkladné čištění těchto zařízení a jejich příslušenství.
- Tento odstavec uvádí důležité základní postupy při čištění přístrojů a jejich příslušenství, určených k péči a ošetřování částí lidského těla při opakovaném používání.

Upozornění!

- Nedovolte jiným osobám používat přístroj na péči o lidské tělo, především přístroj určený pro osobní hygienu, resp. osobní používání.
- Při používání a čištění přístrojů pro ošetřování částí lidského těla dodržujte následující postup a pokyny:
 - Před každým použitím přístroje tento vždy pečlivě zkontrolujte, zda není poškozen, zda správně funguje a zda je v uspokojivém hygienickém stavu.
 - Po každém použití přístroje všechny části a plochy přístroje a jeho příslušenství, které byly znečištěny zbytky pleťového čistícího prostředku (např. čistícího gelu apod.), důkladně otřete např. do suché papírové utěrky - hrubé suché čištění.
 - Po odstranění hrubého znečištění naneste na příslušenství zařízení vhodný čistící prostředek (vhodný koncentrát čistícího prostředku na odstranění zbytků biologických částic a odmaštění povrchů čistících štětín nástavce - čistící a případně dezinfekční prostředek určený k ošetřování hygienických pomůcek) a tyto části důkladně ručně pročistěte (vytvářením přiměřeného tlaku prsty ruky a třením čistících štětín).
 - Po ukončení čištění příslušenství důkladně opláchněte pod tekoucí, čistou a teplou vodou.
 - Všechny části zařízení a příslušenství otřete do sucha nebo nechte uschnout.
- Pro důkladné očištění příslušenství zařízení od zbytků nečistot je často nutné tento postup i vícekrát zopakovat.
- Pro dosažení vyššího účinku v procesu čištění příslušenství přístroje se doporučuje použití vhodný dezinfekční prostředek, používaný v oblasti dezinfekce lidské kůže.
- Správné a důkladné čištění příslušenství přístrojů na péči o lidské tělo je důležitým předpokladem pro udržení těchto částí v přijatelném hygienickém stavu a dosažení co nejdelší provozní životnosti.
- Nikdy nepodceňujte možné nebezpečí a dbejte zvýšené opatrnosti!!!

EN Safety Instructions. Read carefully!

- The electrical equipment is designed and manufactured in such a way as to enable safe operation and use by persons without professional qualifications. Despite all the measures that were the manufacturer performed for safe use, operation and use carry certain residual risks and associated hazards.
- The following symbols and their meanings have been used on the device and in the accompanying documentation to warn of potential hazards:



This symbol warns users that there is a risk of:

Risk of serious injury or death!

Risk of equipment damage or other property damage!

General instructions and warnings

- Before operating the machine, we recommend that you read the operating instructions carefully and operate the equipment in accordance with the instructions.
- The safety instructions and warnings contained in this manual do not cover all possible conditions and situations that may arise when using the equipment. The user needs to understand that a factor that cannot be built into any of the products is personal responsibility and caution. These factors must therefore be ensured by users operating this device.
- Failure to observe the safety instructions and warnings does not warrant the manufacturer for any damage to health or property!
- Keep the operating instructions as close as possible to the equipment throughout its life. Always keep these operating instructions together with the appliance for future reference and use by new users.
- Use the equipment only for its intended purpose and in the manner specified by the manufacturer.
- This is not a professional commercial use device.
- Do not change the specifications and characteristics of the equipment by unauthorized modification or modification of any part of the equipment.
- The manufacturer is not liable for damages caused during transportation, improper use, damage or destruction of the equipment due to adverse weather conditions.

Safety of the operating environment

- Do not use the device in an industrial environment or outdoors!
- Do not expose the device to:
 - sources of excessive heat or open flame,
 - vibration and excessive mechanical stress
 - insects, animals and plants,
 - aggressive and chemical substances.

- The operating environment of the equipment must always be in accordance with the established essential characteristics. Operating environment characteristics:
 1. Ambient temperature: $+5 \div +40$ ° C
 2. Humidity: $5 \div 85\%$
 3. Altitude: $\leq 2,000$ m
 4. Water occurrence: occasional water condensation or water vapor
 5. Occurrence of foreign bodies: the amount and type of dust are insignificant
 6. Degree of protection by enclosure: IPX0 (without water protection)

Electrical safety

- Electrical Class III electrical devices are those that are powered by a low-voltage (battery or accumulator) source and present no danger to the user in terms of electric shock.

Personal safety

- This appliance is intended for use and operation by persons without electrical qualifications - by the layman, following the manufacturer's instructions.
- Operators of the equipment include activities such as switching the equipment on and off, user manipulation and setting of operating parameters, visual or auditory control of the equipment and user cleaning and maintenance
- This appliance may be used by children from 8 years of age and persons with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience or knowledge if they are supervised or instructed to use the appliance safely and understand the dangers involved.
- Children must not play with the appliance.
- Cleaning and maintenance by users must not be performed by children without supervision.

Cleaning, maintenance and repair

- Only carry out normal cleaning and maintenance of the appliance in the recommended manner. Do not use solvents or abrasive cleaning items for cleaning. Pollution and visible spots from touching fingers or hands can be cleaned using cleaning agents designed to clean household appliances.
- Clean the electrical parts only with a damp cloth and wipe dry or allow to dry.
- Keep the appliance clean and dry.
- Do not disassemble the appliance!
- Never repair the electric appliance yourself!

Unpacking

- Unpack the equipment and accessories before putting them into service and remove any parts of the packaging materials and labels.
- Keep packaging materials in a safe place or keep them out of reach of children and incapacitated persons.

Operation/Use

Caution!

- The face and neck care device has been designed to allow deep but gentle cleansing and removal of dirt from the face and neck surface. At the same time it provides a comfortable and gentle massage of the skin and leaves a feeling of cleanliness and freshness.
- The facial cleanser is more effective than manual cleaning .
- With a cleaning part, the device removes dead skin cells, cleans pores, removes makeup remnants. At the same time it helps to increase blood circulation, reduces wrinkles and helps to remove circles under the eyes.

Warning!

- The device is designed for personal use and personal hygiene.
- Due to this fact, it is not recommended that the device be used by different persons. There is a risk of transmission of dermatological disease!

Warning!

- Use the device with extreme caution. In particular:
 - places with dark brown or black spots such as large freckles, birthmarks, blisters or warts, etc.,
 - in areas affected by eczema, psoriasis, open wounds or other acute skin infections,
 - on cracked or otherwise damaged skin.
- Ask your doctor or a specialist physician for advice on the suitability of the device and facial skin care products.

There is a risk of serious damage to health!

Warning!

- Do not use the device more than twice a day in the same skin area.
- Follow regular intervals to change face area when using the device. It is recommended to use a maximum of 1 minute per area of facial skin.
- Face can be divided into approximately 3 areas: 1. forehead and nose, 2. left side of face, 3. right side of face.
- Do not use the device with cleaning agents containing irritants or rough microparticles.
- If you experience any adverse effect of your device on the skin condition of your face when using it, stop using it immediately and contact your doctor.

Warning!

- Do not use the skin cleanser in close proximity to the eyes. Careless handling can cause serious injury.

Warning!

- If the device subsequently shows signs of malfunction or damage, take it to a specialist garage for inspection.
- Never overload the equipment beyond the limits specified in the technical data!
- Follow the operating instructions for operating the machine (operating time/operation and breaks). Clean the device regularly. Equipment contamination may result in reduced operating parameters and possible subsequent irreversible damage.
- If any safety part/component (mechanical, electrical) is part of the equipment, never remove this part/component from operation! If the safety part/component is damaged or not working, do not use the device!

Cleaning of human body care equipment

- The use of human body care equipment also entails regular and thorough cleaning of these devices and their accessories.
- This section provides important basic procedures for cleaning equipment and accessories that are used for the care and care of human body parts for reuse.

Warning!

- Do not allow other people to use the human body care equipment, especially the personal hygiene equipment.
- When using and cleaning human body care equipment, follow these instructions:
 - Before each use of the appliance, always check it thoroughly for damage, proper functioning and proper hygiene.
 - After each use of the appliance, wipe all parts and surfaces of the appliance and its accessories, which have been contaminated with residues of the cleaning agent (eg cleaning gel, etc.), in dry paper towel - coarse dry cleaning.
 - After removing the coarse contamination, apply a suitable detergent (suitable concentrate of detergent to remove residues of biological particles and degreasing the surfaces of cleaning bristles of the attachment - cleaning and possibly disinfectant intended for the care of hygiene aids) to the device accessories and thoroughly clean these parts by hand pressure with your fingers and rubbing brushes).
 - After cleaning, rinse the accessories thoroughly under running, clean and warm water.
 - Wipe all parts of the appliance and accessories dry or allow to dry.
- It is often necessary to repeat this procedure several times to thoroughly clean the device accessories from dirt residues.
- Use of a suitable disinfectant used in the area of human skin disinfection is recommended in order to achieve a higher effect in the cleaning process of the accessory.
- Proper and thorough cleaning of human body care accessories is an important prerequisite for keeping these parts in an acceptable hygienic condition and achieving the longest possible service life.
- Never underestimate possible hazards and be careful!