

ŠPECIÁLNE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.

ČÍTAJTE POZORNE

- Elektrické zariadenie je navrhnuté a vyrobené takým spôsobom, aby umožňovalo bezpečnú obsluhu a používanie osobami bez odbornej kvalifikácie. Aj napriek všetkým opatreniam, ktoré boli výrobcom vykonané pre bezpečné používanie, obsluha a používanie nesú so sebou určité zostatkové riziká a s nimi spojené možné nebezpečenstvá.
- Pre upozornenie na možné nebezpečenstvá boli na zariadení a v sprievodnej dokumentácii použité nasledujúce symboly a ich význam:



Tento symbol upozorňuje používateľov, že zariadenie pracuje s nebezpečným elektrickým napätím. Na zariadení neodnímajte ochranné kryty. Pri nedodržaní bezpečnostných pokynov pri používaní a obsluhu zariadenia hrozí:
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
Nebezpečenstvo vážneho zranenia alebo ohrozenia života!



Tento symbol upozorňuje používateľov, že pri nedodržaní bezpečnostných pokynov pri používaní a obsluhu zariadenia hrozí:
Nebezpečenstvo vážneho zranenia alebo ohrozenia života!
Nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo inej škody na majetku!



Tento symbol upozorňuje používateľov, že pri nedodržaní bezpečnostných pokynov pri používaní a obsluhu zariadenia hrozí:
Táto jednotka používa horľavé chladivo!
Ak chladivo unikne a príde do styku s ohňom alebo ohrievacou časťou, bude vytvárať škodlivé plyny a existuje riziko požiaru!

Preprava/Prenášanie

- Zariadenie prepravujte/prenášajte až po dôkladnej obhliadke priestoru a trasy, ktoré musia byť bez prekážok.
- Zariadenie nikdy neprenášajte, pokiaľ je v prevádzkovej činnosti. Zariadenie neprenášajte, pokiaľ je pripojené k sieťovej zásuvke.
- Pri prenášaní dbajte na to, aby vaše ruky a zariadenie neboli vlhké alebo klzké. Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia alebo ohrozenia života!
Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia!

Rozbalenie/Obaly

- Pred uvedením zariadenia do prevádzky zariadenie vybalte a zbavte všetky jeho časti a príslušenstvo zvyškov obalových materiálov, etikiet a štítkov. Všetky obalové materiály odložte na bezpečné miesto alebo uschovajte predovšetkým mimo dosahu detí a nespôsobilých osôb.
Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!
Hrozí nebezpečenstvo zadusenia!

Kontrola/Uvedenie do prevádzky

- Zariadenie nikdy nepoužívajte, pokiaľ je neúplné, poškodené alebo v priebehu používania došlo k poškodeniu akejkoľvek jeho časti. Zariadenie nechajte opraviť v odbornom servise.
Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!
- Deťom mladším ako 3 roky sa musí zabrániť v prístupe k spotrebiču, pokiaľ nie sú trvalo pod dozorom.
- Deti vo veku od 3 rokov a mladšie ako 8 rokov nesmú pripojiť spotrebič do zásuvky, regulovať ho alebo čistiť alebo vykonať údržbu používateľom.

Výstraha!

- Zvláštnu pozornosť venujte vtedy, ak sú prítomné zraniteľné osoby alebo deti.
- Zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a staršie osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti sa so zariadením nesmú hrať! Čistenie a údržbu, ktorú môže vykonávať užívateľ, nesmú vykonávať deti bez dohľadu. Zariadenie a jej sieťový kábel udržiavajte mimo dosahu osôb mladších ako 8 rokov, ak je pripojená k zásuvke elektrického napätia alebo chladne.
- Zariadenie je určené na použitie v domácnosti.
- Zariadenie nepoužívajte v priemyselnom prostredí alebo vonku. Nejde o profesionálne zariadenie.
- Pred pripojením zariadenia k sieťovej zásuvke sa uistite, či sa zhoduje nominálne napätie uvedené na typovom štítku zariadenia s napätím vo vašej zásuvke.
- Zariadenie pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.
- Zariadenie nesmiete nechávať bez dozoru, ak je pripojené k zásuvke elektrického napätia.
- Ak máte mokré alebo vlhké ruky, nedotýkajte sa zariadenia, ktoré je pripojené k zásuvke elektrického napätia.
Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo iných vecných škôd!
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!
- Zariadenie vždy odpojte zo sieťovej zásuvky pred odstavením na krátku dobu alebo po ukončení používania.
Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo iných vecných škôd!
Hrozí nebezpečenstvo popálenia!
- Zariadenie sa nesmie používať, ak spadlo na zem, alebo ak vykazuje viditeľné známky poškodenia.
- Dbajte na to, aby sa sieťový kábel nedostal do kontaktu s vodou alebo s teplým povrchom.
- Zariadenie neodpájajte zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu sieťového kábla alebo sieťovej zásuvky. Kábel odpájajte zo zásuvky ťahom za zástrčku sieťového kábla.
- Ak je sieťový kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku. Zariadenie s poškodeným sieťovým káblom alebo vidlicou sieťového kábla je zakázané používať.
- So zariadením nepoužívajte predlžovacie šnúry ani adaptéry.
- Ak zistíte niečo neprimerané, napríklad zápach po spálení, zariadenie vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.
- Aby ste sa vyvarovali nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, zariadenie neopravujte sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do výrobku sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, príp. záruky za akosť.
Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo iných vecných škôd!
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
Hrozí nebezpečenstvo elektrického skratu!

Umiestnenie/Inštalácia

- Zariadenie sa musí používať a odkladať na stabilnom povrchu.
- Vždy sa uistite, že miesto, na ktoré chcete zariadenie umiestniť, má dostatočný priestor, stabilitu, mechanickú pevnosť.

Upozornenie!

- Zariadenie neumiestňujte:
 - na nerovný a nestabilný povrch
 - do blízkosti zdrojov tepla (rúra, varná kanvica, atď.)
 - na priame slnko
- Ak bolo zariadenie pred prevádzkou preklopené o viac ako 45°, nechajte ho pred uvedením do prevádzky stáť vo vzpriamenej polohe najmenej 24 hodín.
- Zariadenie nezakrývajte ani čiastočne. Vstupné alebo výstupné otvory vzduchu neupchávajte bielizňou, odevom, záclonami a podobne.
- Na zariadenie nekladte žiadne predmety.
- Na spotrebič nekladte nádoby s tekutinami.
- Na spotrebič nevesajte iné predmety.
- Na zariadenie nevyliezajte, nesadajte ani sa oň neopierajte a neukladajte naň ťažké predmety.
- V blízkosti zariadenia nepoužívajte horľavé látky, napríklad sprej na vlasy, insekticídy a podobne.
- Zariadenie nenakláňajte, aby nevytiekla voda z nádržky na vodu.
- Rastliny alebo zvieratá nevystavujte priamemu prúdeniu vzduchu zo zariadenia.
- Zariadenie nesmie byť umiestnené v prašnom prostredí.
- Okolo zariadenia musí byť priestor minimálne 30 cm.
- Teplota miestnosti, v ktorej chcete zariadenie využiť, nesmie byť menšia ako 5 °C alebo vyššia ako 35 °C
- Nesmerujte prúd vzduchu do krbu alebo iných podobných zdrojov tepla, môže dôjsť k vzplanutiu.
- Zariadenie neinštalujte na miesto, kde by mohli unikať horľavé plyny.
- Zariadenie je určené len na použitie vo vnútornom prostredí.
- Zariadenie inštalujte v miestnostiach, ktoré presahujú 4 m².

Varovanie!

- Zabráňte, aby deti so zariadením manipulovali (hrali sa s ním). Zariadenie sa môže prevrhnúť a spôsobiť veľmi vážne zranenie. Mechanické poškodenie (prasknutie alebo zlomenie častí a krytov) zariadenia môže spôsobiť vážne zranenie.

Hrozí nebezpečenstvo veľmi vážneho zranenia!

Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo iných vecných škôd!

Počas používania a prevádzky majte zariadenie neustále pod dozorom!

- Toto zariadenie nie je určené na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania, pretože existuje nebezpečenstvo vzniku požiaru, ak je zariadenie zakryté alebo nesprávne umiestnené.
 - Zariadenie nenechávajte počas činnosti bez dozoru, a to predovšetkým vtedy, pokiaľ sa v ich blízkosti nachádzajú deti, nespôsobilé osoby alebo zvieratá.
 - Zariadenie nepoužívajte v blízkosti ľahko zápalných materiálov a predmetov, ako sú napr. záclony, závesy, dekoratívne tkaniny a pod.
- Hrozí nebezpečenstvo požiaru!
- Zariadenie pri obvyklom používaní vždy najskôr pripojte k napájaniu do sieťovej zásuvky a potom zapnite hlavným vypínačom - regulátorom.
 - Po ukončení použitia zariadenie vypnite hlavným vypínačom - regulátorom a následne vytiahnite vidlicu napájacieho kábla zo sieťovej zásuvky.

Upozornenie!

- Elektrická zásuvka a napájací kábel musia zostať ľahko prístupné pre bezpečné odpojenie zariadenia z elektrickej siete.
- Zariadenie nikdy neponechávajte bez dozoru a voľne prístupné s voľne visiace napájacím káblom. Deti, nespôsobilé osoby alebo zvieratá by mohli zariadenie za napájací kábel stiahnuť.
- Ak zariadenie používate tam, kde sa zdržiavajú domáce zvieratá, dávajte pozor, aby naň nemočili a nehryzli do kábla elektrického zariadenia.
- Zariadenie neskladujte s omotanou sieťovou šnúrou okolo jeho tela. Sieťovú šnúru „voľne poskladajte“ spôsobom, akým bola poskladaná v originálnom obale od výrobcu.
- Nepoškodujte, nemeňte tvar, bezdôvodne neohýbajte, neľahajte, nekrúťte so sieťovou šnúrou elektrického napájania a nepoužívajte ju, ak je zmotaná. Na sieťovú šnúru tiež neumiestňujte ťažké predmety a neprepichujte ju.
- Zariadenie, sieťovú šnúru a vidlicu neponárajte do vody alebo iných kvapalín, aby nedošlo k poškodeniu alebo úrazu elektrickým prúdom. Zariadenie chráňte pred priamym kontaktom s vodou alebo inými tekutinami.
- Ak sa zariadenie nebude dlhšiu dobu používať, vytiahnite zástrčku sieťovej šnúry zo zásuvky elektrickej siete.
- Ak trpíte závažným ochorením dýchacích ciest alebo pľúc, poraďte sa pred použitím odvlhčovača vzduchu so svojím lekárom.
Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
Hrozí nebezpečenstvo elektrického skratu!

Čistenie/Údržba

Čistenie vonkajších častí zariadenia:

- Pred čistením sa uistite, že sieťový kábel je odpojený zo zásuvky.
- Na čistenie nepoužívajte kovové predmety, benzín, riedidlá alebo abrazívne čistiace prostriedky atď., aby nedošlo k poškodeniu povrchu.
- Aby ste zabránili prípadnému úrazu elektrickým prúdom, zariadenie neumývajte pod tečúcou vodou, nestriekajte naň vodu ani ho neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
Hrozí nebezpečenstvo elektrického skratu!

F-plyn

- Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny:
 - Chladiace médium: R290
 - R290 nemá škodlivý vplyv na ozónovú vrstvu (ODP), má zanedbateľný skleníkový efekt (GWP) a je dostupný na celom svete. Vďaka svojim efektívnym energetickým vlastnostiam je R290 pre toto zariadenie veľmi vhodné ako chladivo.
 - Je potrebné vziať do úvahy špeciálne bezpečnostné opatrenia z dôvodu vysokej horľavosti chladiacej kvapaliny.
 - Chladiaca jednotka je utesnená. O opravu sa môže pokúšať iba kvalifikovaný technik!
 - Nikdy sa nepokúšajte svojpomocne zasahovať do chladiaceho okruhu alebo produkt rozoberať, vždy sa obráťte na odborníkov.
 - Výrobok alebo zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny, ktoré sú pevne uzavreté v utesnenom systéme.
 - Nevypúšťajte chladivo do atmosféry!
 - R-290 (propán) je horľavý a ťažší ako vzduch.
 - Zhromažďuje sa najskôr na nízkych plochách, ale môžu ho cirkulovať ventilátory.
 - Propánový plyn použitý v zariadení nemá žiadny zápach.
 - Ak uniká propánový plyn alebo existuje toto podozrenie, nedovoľte, aby ho odstraňoval nezaškolený personál.
 - Ak zistíte únik, okamžite z miestnosti evakuujte všetky osoby, vyvetrajte miestnosť a kontaktujte miestneho hasiča a oznámte mu, že došlo k úniku propánu.
 - V blízkosti zariadenia by sa nemal používať otvorený oheň, cigarety alebo iné možné zdroje zapálenia.
 - Súčiastky v zariadení sú určené na propán a neiskria. Súčasti sa môžu vymieňať iba za identické opravné diely.
 - Pri manipulácii so zariadením je potrebné dodržiavať štátne normy pre plyné látky.
- Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!
Nedodržiavanie týchto upozornení môže spôsobiť výbuch a smrť.

SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.

ČTĚTE POZORNĚ

- Elektrické zařízení je navrženo a vyrobeno takovým způsobem, aby umožňovalo bezpečnou obsluhu a používání osobami bez odborné kvalifikace. I navzdory všem opatřením, které byly výrobcem provedeny pro bezpečné používání, obsluha a používání nesou s sebou určitá zbytková rizika a s nimi spojené možné nebezpečí.
- Pro upozornění na možné nebezpečí byly na zařízení a v průvodní dokumentaci použity následující symboly a jejich význam:



Tento symbol upozorňuje uživatele, že zařízení pracuje s nebezpečným elektrickým napětím. Ze zařízení neodnímejte ochranné kryty. Při nedodržení bezpečnostních pokynů při používání a obsluze zařízení hrozí:

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!



Tento symbol upozorňuje uživatele, že při nedodržení bezpečnostních pokynů při používání a obsluze zařízení hrozí:

Nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!

Nebezpečí poškození zařízení nebo jiné škody na majetku!



Tento symbol upozorňuje uživatele, že při nedodržení bezpečnostních pokynů při používání a obsluze zařízení hrozí:

Tato jednotka používá hořlavé chladivo!

Jestliže chladivo unikne a přijde do styku s ohněm nebo ohřívací částí, bude vytvářet škodlivé plyny a existuje riziko požáru!

Přeprava/Přenášení

- Zařízení přpravujte/přenášejte až po důkladné obhlídce prostoru a trasy, které musí být bez překážek.
- Zařízení nikdy nepřenášejte, pokud je v provozní činnosti. Zařízení nepřenášejte, pokud je připojeno k síťové zásuvce.
- Při přenášení dbejte na to, aby vaše ruce a zařízení nebyly vlhké nebo klzké. Hrozí nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!
Hrozí nebezpečí poškození zařízení!

Rozbalení/Obaly

- Před uvedením zařízení do provozu zařízení vybalte a zbavte všechny jeho části a příslušenství zbytků obalových materiálů, etiket a štítků. Všechny obalové materiály odložte na bezpečné místo nebo uschovejte především mimo dosah dětí a nezpůsobitelných osob.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
Hrozí nebezpečí udušení!

Kontrola/Uvedení do provozu

- Zařízení nikdy nepoužívejte, pokud je neúplné, poškozené nebo v průběhu používání došlo k poškození jakékoliv jeho části. Zařízení nechejte opravit v odborném servisu.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
- Dětem mladším než 3 roky se musí zabránit v přístupu ke spotřebiči, pokud nejsou trvale pod dozorem.
- Děti ve věku od 3 let a mladší 8 let nesmí připojit spotřebič do zásuvky, regulovat ho nebo čistit nebo provést údržbu uživatelem.

Výstraha!

- Zvláštní pozornost věnujte tehdy, pokud jsou přítomny zranitelné osoby nebo děti.
- Zařízení mohou používat děti od 8 let a starší osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti se se zařízením nesmí hrát! Čištění a údržbu, kterou může provádět uživatel, nesmí provádět děti bez dozoru. Zařízení a její síťový kabel udržíte mimo dosah osob mladších 8 let, pokud je připojena k zásuvce elektrického napětí nebo chladně.
- Zařízení je určeno pro použití v domácnosti.
- Zařízení nepoužívejte v průmyslovém prostředí nebo venku. Nejde o profesionální zařízení.
- Před připojením zařízení k síťové zásuvce se ujistěte, zda se shoduje nominální napětí uvedené na typovém štítku zařízení s napětím ve vaší zásuvce.
- Zařízení připojujete pouze k řádně uzemněné zásuvce.
- Zařízení nesmíte nechávat bez dozoru, pokud je připojeno k zásuvce elektrického napětí.
- Pokud máte mokré nebo vlhké ruce, nedotýkejte se zařízení, které je připojeno k zásuvce elektrického napětí.
Hrozí nebezpečí poškození zařízení nebo jiných věcných škod!
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
- Zařízení vždy odpojte ze síťové zásuvky před odstavením na krátkou dobu nebo po ukončení používání.
Hrozí nebezpečí poškození zařízení nebo jiných věcných škod!
Hrozí nebezpečí popálení!
- Zařízení se nesmí používat, pokud spadlo na zem, nebo pokud vykazuje viditelné známky poškození.
- Dbejte na to, aby se síťový kabel nedostal do kontaktu s vodou nebo s teplým povrchem.
- Zařízení neodpojujete ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel. Mohlo by dojít k poškození síťového kabelu nebo síťové zásuvky. Kabel odpojujete ze zásuvky tahem za zástrčku síťového kabelu.
- Pokud je síťový kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku. Zařízení s poškozeným síťovým kabelem nebo vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat.
- Se zařízením nepoužívejte prodlužovací šňůry ani adaptéry.
- Pokud zjistíte něco nepřírodního, například zápach po spálenině, zařízení vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky elektrické sítě.
- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, zařízení neopravujte sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do výrobku se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, příp. záruky za jakost.
Hrozí nebezpečí poškození zařízení nebo jiných věcných škod!
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Hrozí nebezpečí elektrického zkratu!

Umístění/Instalace

- Zařízení se musí používat a odkládat na stabilním povrchu.
- Vždy se ujistěte, že místo, na které chcete zařízení umístit, má dostatečný prostor, stabilitu, mechanickou pevnost.

Upozornění!

- Zařízení neumísťujte:
 - na nerovný a nestabilní povrch
 - do blízkosti zdrojů tepla (trouba, varná konvice, atd.)
 - na přímé slunce
- Pokud bylo zařízení před provozem překlopené o více než 45°, nechte jej před uvedením do provozu stát ve vzpřímené poloze nejméně 24 hodin.
- Zařízení nezakrývejte ani částečně. Vstupní nebo výstupní otvory vzduchu neucpávejte prádlem, oděvem, záclonami a podobně.
- Na zařízení nepokládejte žádné předměty.
- Na spotřebič nepokládejte nádoby s tekutinami.
- Na spotřebič nevěste jiné předměty.
- Na zařízení nevylézejte, nesedejte ani se o něj neopírejte a nepokládejte na něj těžké předměty.
- V blízkosti nepoužívejte hořlavé látky, například sprej na vlasy, insekticidy a podobně.
- Zařízení nenaklánějte, aby nevytekla voda z nádržky na vodu.
- Rostliny nebo zvířata nevystavujte přímému proudění vzduchu ze zařízení.
- Zařízení nesmí být umístěno v prašném prostředí.
- Okolo zařízení musí být prostor minimálně 30 cm.
- Teplota místnosti, ve které chcete zařízení využít, nesmí být menší než 5 °C nebo vyšší než 35 °C
- Nesměřujte proud vzduchu do krbu nebo jiných podobných zdrojů tepla, může dojít k vzplanutí.
- Zařízení neinstalujte na místo, kde by mohly unikat hořlavé plyny.
- Zařízení je určeno pouze pro použití ve vnitřním prostředí.
- Zařízení instalujte v místnostech, které přesahují 4 m².

Varování!

- Zabraňte tomu, aby děti se zařízením manipulovaly (hrály se s ním). Zařízení se může převrhnout a způsobit velmi vážné zranění. Mechanické poškození (prasknutí nebo zlomení částí a krytů) zařízení může způsobit vážné zranění. Hrozí nebezpečí velmi vážného zranění!
Hrozí nebezpečí poškození zařízení nebo jiných věcných škod!

Během používání a provozu mějte zařízení neustále pod dozorem!

- Toto zařízení není určeno k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání, protože existuje nebezpečí vzniku požáru, jestliže je zařízení zakryto nebo nesprávně umístěno.
- Zařízení nenechávejte během činnosti bez dozoru, a to především tehdy, pokud se v jejich blízkosti nacházejí děti, nezpůsobitelné osoby nebo zvířata.
- Zařízení nepoužívejte v blízkosti snadno vznětlivých materiálů a předmětů, jako jsou např. záclony, závěsy, dekorativní tkaniny apod.
Hrozí nebezpečí požáru!
- Zařízení při obvyklém používání vždy nejdříve připojte k napájení do síťové zásuvky a zapněte hlavním vypínačem - regulátorem.
- Po ukončení použití zařízení vypněte hlavním vypínačem - regulátorem a následně vytáhněte vidlici napájecího kabelu ze síťové zásuvky.

Upozornění!

- Elektrická zásuvka a napájecí kabel musí zůstat snadno přístupné pro bezpečné odpojení zařízení z elektrické sítě.
 - Zařízení nikdy neponechávejte bez dozoru a volně přístupné s volně visícím napájecím kabelem. Děti, nezpůsobilé osoby nebo zvířata by mohly zařízení za napájecí kabel stáhnout.
 - Pokud zařízení používáte tam, kde se zdržují domácí zvířata, dávejte pozor, aby na něj nemočili a nežvýkali do kabelu elektrického zařízení.
 - Zařízení neskladujte s omotanou síťovou šňůrou kolem jeho těla. Síťovou šňůru „volně poskládejte“ způsobem, jakým byla poskládaná v originálním obalu od výrobce.
 - Nepoškožujte, neměňte tvar, bezdůvodně neohýbejte, netahejte, nekrúte se síťovou šňůrou elektrického napájení a nepoužívejte ji, pokud je zamotány. Na síťovou šňůru také neumísťujte těžké předměty a nepropichujte ji.
 - Zařízení, síťovou šňůru a vidlici neponořujte do vody nebo jiných kapalin, aby nedošlo k poškození nebo úrazu elektrickým proudem. Zařízení chraňte před přímým kontaktem s vodou nebo jinými tekutinami.
 - Pokud zařízení nebude delší dobu používat, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
 - Pokud trpíte závažným onemocněním dýchacích cest nebo plic, poraďte se před použitím odvlhčovače vzduchu se svým lékařem.
- Hrozí nebezpečí vážného zranění!
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Hrozí nebezpečí elektrického zkratu!

Čištění/Údržba

- Čištění vnějších částí zařízení:
 - Před čištěním se ujistěte, že síťový kabel je odpojen ze zásuvky.
 - K čištění nepoužívejte kovové předměty, benzín, ředidla nebo abrazivní čisticí prostředky atd., Aby nedošlo k poškození povrchu.
 - Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, zařízení nemyjte pod tekoucí vodou, nestříkejte na něj vodu ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- Hrozí nebezpečí vážného zranění!
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Hrozí nebezpečí elektrického zkratu!

F-plyn

- Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny:
 - Chladicí médium: R290
 - R290 nemá škodlivý vliv na ozónovou vrstvu (ODP), má zanedbatelný skleníkový efekt (GWP) a je dostupný na celém světě. Díky svým efektivním energetickým vlastnostem je R290 pro toto zařízení velmi vhodné jako chladivo.
 - Je třeba vzít v úvahu zvláštní bezpečnostní opatření z důvodu vysoké hořlavosti chladicí kapaliny.
 - Chladicí jednotka je utěsněna. O opravu může pokoušet pouze kvalifikovaný technik!
 - Nikdy se nepokoušejte svépomocí zasahovat do chladicího okruhu nebo produkt rozebírat, vždy se obraťte na odborníky.
 - Výrobek nebo zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny, které jsou pevně uzavřeny v utěsněném systému.
 - Nevypouštějte chladivo do atmosféry!
 - R-290 (propan) je hořlavý a těžší než vzduch.
 - Shromažďuje se nejprve na nízkých plochách, ale mohou ho cirkulovat ventilátory.
 - Propanový plyn použitý v zařízení nemá žádný zápach.
 - Pokud uniká propanový plyn nebo existuje toto podezření, nedovolte, aby ho odstraňoval nequalifikovanou personál.
 - Pokud zjistíte únik, okamžitě z místnosti Vykliďte všechny osoby, vyvětrejte místnost a kontaktujte místního hasiče a sdělte mu, že došlo k úniku propanu.
 - V blízkosti by se neměl používat otevřený oheň, cigarety nebo jiné možné zdroje zapálení.
 - Součástky v zařízení jsou určeny na propan a nejiskří. Součásti se mohou vyměňovat pouze za identické opravné díly.
 - Při manipulaci se zařízením je třeba dodržovat státní normy pro plynné látky. Hrozí nebezpečí vážného zranění!
- Nedodržení těchto upozornění může způsobit výbuch a smrt.

Special Safety Instructions

- Unpack the equipment and accessories before putting it into service and remove any parts of packaging waste, labels and tags. Store the packaging in a safe place or keep it out of the reach of children and inappropriate persons.
There is a risk of serious injury!
There is a risk of choking!
- We recommend performing both initial and subsequent periodic inspections of the device. Use the device only with accessories and spare parts supplied and approved by the manufacturer.
- Never use the appliance if it is incomplete, damaged, or if parts or accessories (e.g. due to fall) have been damaged during use.
There is a risk of electric shock!
There is a risk of serious injury!
- Never clean the device (body with electrical parts) and the power cord with the plug in a way that could cause the liquid to flow into the device.
Clean these parts with a damp cloth and wipe them dry or allow them to dry.
- Only clean the appliance if it is switched off and disconnected from the mains. Keep the device clean and dry.
- If you are using a pacemaker or similar device, consult your doctor about using this product. No way the pacemaker should not approach the device closer than 22 cm. Electromagnetic waves from the charger could affect the pacemaker. There is a risk of serious injury!

Warning!

- Do not put any objects between the charging devices and the wireless charging cradle.
There is a risk of fire!
- Do not place any metal objects or aluminum stickers on the wireless charger.
There is a risk of fire!
- Check that the correct voltage is available before startup.
- Check the lamp and the power cord for damage before each use.
- Never use the lamp if you find any damage to it. There is a risk of serious injury!
There is a risk of damage to equipment or other property damage!
- Do not use an LED lamp in explosive areas where flammable liquids, gases or dust are present.
There is a risk of serious injury!
There is a risk of damage to equipment or other property damage!
- LED lamps are extremely light. Never look directly into the light.
There is a risk of serious injury!

Operation/Supervision

Warning!

- This device may only be used with original and non-damaged parts and accessories.
- Always keep your device under control during use and operation!

Warning!

- Always unplug the machine if it is left unattended and before assembly, disassembly or cleaning.
- The device and the power cord (AC power adapter) must not be left unattended when connected to a power source.
- Never leave the appliance unattended and freely accessible and do not leave it with a freely accessible power cord.

There is a risk of electric shock!

There is a risk of serious injury!

- Do not place the appliance:
 - on the edges of tables or parts of furniture,
 - to unstable or uneven surfaces,
 - on dirty surfaces,
 - near containers containing water and other liquids.

There is a risk of serious injury!

There is a risk of damage to equipment or other property damage!

- Do not use or place the appliance in a place where children may freely reach. Prevent children from playing with the device.
 - Mechanical damage (breakage or breakage of parts and covers) of the device can cause serious injury. Do not use damaged equipment and accessories.
- There is a risk of serious injury!
- There is a risk of damage to equipment or other property damage!

- Do not use or place the appliance near water containers. If the appliance falls into the water, take it to a specialist service to check if it is safe and working properly.
There is a risk of electric shock!
There is a risk of electrical short circuit!
- Never overload the equipment beyond the limits specified by the technical specifications!
- Always divide the device to the recommended operating intervals and set the operating mode (operating time and break time) and follow these instructions.
- Do not attempt excessive force or rotate the device on the bottle to act on the device mechanism to accelerate the operation of the device.
- If you notice any unusual occurrences (sounds, odors, smoke...), immediately switch off the device and unplug it from the mains. Have the appliance checked by a specialist workshop.
- Never underestimate the potential hazards and take extreme caution!!!

Safety instructions for the power supply

- If the AC adapter cable is damaged, replace it immediately for undamaged original or new.
- Store AC Adapter only in dry rooms at ambient temperature $+5 \div +40$ °C.
- Do not pinch the AC adapter and the cable and connect it to the AC socket when wet or wet, and the AC adapter cable or the device itself. Always dry hands, power cord and equipment dry with a dry cloth.
There is a risk of electric shock!
- Never push any conductive objects (such as a screwdriver, etc.) into the AC adapter connector.
There is a risk of electrical short circuit!
There is danger of explosion!
- Do not use travel adapters (for foreign sockets) as a power cord.
There is a risk of electric shock! There is a risk of fire!
- Clean the power adapter regularly from dust. There is a risk of fire!

MAINTENANCE

- CAUTION: The LED lamp does not contain any parts that need to be maintained.
- The LED light source cannot be changed. If necessary, replace the complete LED lamp.