

SK Doplnok k návodu na použitie LY-168

Prosíme ctených zákazníkov, aby pri čítaní návodu na použitie vzali do úvahy nasledovnú informáciu:

Na teplomery môžete vykonať nastavenie odchýlky teploty (kalibrácia v rozsahu +5 až do -5°C po krokoch 0.1 °C) **Funkcia- F3.**

Keď je teplomer zapnutý a displej svieti, dlhším stlačením a pridržením tlačidla M vojdete do menu- F1.

Následným prepínaním (krátkym stláčaním tlačidla M) prepnete na funkciu F3.

Tlačidlami hore ▲ a dole ▼ nastavte požadovanú odchýlku v rozsahu +5 do -5°C po krokoch 0.1°C.

Nastavenú odchýlku teploty potvrdíte tlačidlom M.

CZ Doplněk k návodu k použití LY-168

Prosíme ctené zákazníky, aby při čtení návodu k použití zohlednily následující informaci:

Na teploměru můžete provést nastavení odchylky teploty (kalibrace v rozsahu +5 až do -5 °C po krocích 0.1 °C) **Funkce - F3.**

Když je teploměr zapnutý a displej svítí, delším stiskem a přidržením tlačítka M vojdete do menu- F1.

Následným přepínáním (krátkým stisknutím tlačítka M) přepněte na funkci F3.

Tlačítky nahoru ▲ a dolů ▼ nastavte požadovanou odchylku v rozsahu +5 do -5 °C po krocích 0.1 °C.

Nastavenou odchylku teploty potvrdíte tlačítkem M.

EN Appendix to the operating instructions LY-168

Dear customers are kindly requested to take the following information into account when reading the instructions for use:

You can set the temperature deviation on the thermometers (calibration in the range of +5 up to -5 °C after steps 0.1 °C) **Function- F3.**

When the thermometer is on and the display is lit, press and hold the M button to enter the menu - F1

Then switch (by briefly pressing the M key) to switch to function F3.

Use the up ▲ and down ▼ buttons to set the desired deviation in the range of +5 to -5 °C in steps of 0.1 °C

Confirm the set temperature deviation with the M key.